

Н. И. Заец




# конструкции на

PIC

MIKPOKOHTPOMEPEX

Книга 2





Измерители напряжения, тока, температуры Терморегуляторы Устройства зашиты Коды прошивок

микроконтроллеров

Н. И. Заец

### Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах

### Книга 2

**Измерители напряжения, тока, температуры,** терморегулятор, устройства защиты

СОЛОН-Пресс Москва 2005

УДК 621.31 ББК 32.96-04 316

#### 316 Заен Н. И.

Радиолюбительские конструкции на РІС-микроконтроллерах. С алгоритмами работы программ и подробными комментариями к исходным текстам. Книга 2. — М.: СОЛОН-Пресс, 2005. — 192 с.: ил. — (Серия «СОЛОН — радиолюбителям»)

ISBN 5-98003-238-X

В книге даны новые примеры применения РІС-микроконтроллеров в радиолюбительской практике. Программисты найдут в книге программы с использованием встроенного в микроконтроллер модуля — АЦП и программы с различными внешними устройствами — термодатчиками типа DS18x20, LCD-дисплеями. Радиолюбители, которые желают повторить устройства, могут выбрать цифровой милливольтметр, для того чтобы защитить свой дом от перепадов напряжения, а трехфазный двигатель — от перегрузки. Термометр-часы, градусник и два терморегулятора будут полезными в любом доме. Ко всем программам даны алгоритмы работы и подробные комментарии.

Книга предназначена для широкого круга радиолюбителей, а также может быть полезна студентам, изучающим программирование микроконтроллеров.

УДК 621.31 ББК 32.96-04

Распространение ООО «Альянс-книга» (095) 258-91-94

www.solon-press.ru. E-mail: solon-avtor@coba.ru

### К читателям

Повышение интереса радиолюбителей к микроконтроллерам PICmicro<sup>R</sup> компании Microchip<sup>R</sup> (http://www.microchip.ru) вызвано понижением цен и расширением ассортимента микроконтроллеров. Наличие встроенных модулей АЦП, ССР, USART, компараторов напряжения открывает радиолюбителям новые возможности для применения микроконтроллеров. Небольшой набор команд и свободное распространение программного обеспечения для программирования микроконтроллеров также склоняет радиолюбителей к выбору РІС-микроконтроллеров.

Повышение этого интереса подтверждает увеличивающееся число писем радиолюбителей с просьбами о помощи разработать программу или проконсультировать. Я стараюсь всем оказать помощь, хотя это и отнимает много времени. Но просьбы такого рода, как, например, «сделать программу», невыполнимы, потому что для написания программы и изготовления устройства требуется минимум месяц непрерывной работы. Естественно, если идея меня заинтересует, то я берусь за работу. Некоторые работы в этой книге сделаны именно по просьбе радиолюбителей. Обратная связь с читателями помогает и читателям, и автору.

Просьбы радиолюбителей из других стран о высылке книг также невыполнимы по понятным причинам. Для отправки книги, например, в США у меня просто не хватит пенсии.

Адрес моего почтового ящика есть наверное во всех банках данных, рассылающих спам. Это доставляет неудобство, но хуже, когда начинающие хакеры пробуют свои силы на взламывании паролей и засылке вирусов от моего имени. Все эти письма возвращаются мне, поскольку каждый приличный сервер имеет антивирусную программу.

Письма такого рода, что мне 40 (50...60) лет и уже поздно заниматься микроконтроллерами, вызывают недоумение. Мне 55 лет, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Радиолюбитель — это творческий и целеустремленный человек, которому не страшно «расковырять» импортный аппарат и который может отремонтировать его. Человек, которому хочется использовать все новые комплектующие в своей идее, не всегда имеет материальную возможность купить новые транзисторы или микросхемы. Многократно программируемые микроконтроллеры помогут выйти из этого положения. Разрабатывайте сколько угодно устройств и переставляйте микроконтроллер из одной платы в другую по мере возникновения надобности в том или ином устройстве.

В этой книге вы найдете разнообразные радиолюбительские устройства, которые могут понадобиться вам если не сегодня, то завтра. Устройства сгруппированы по функциональному признаку: с использованием АЦП и из-

меряющие температуру. Разбивку устройств по функциональному признаку можно считать условной, поскольку, например, «Устройство защиты трехфазных двигателей» отнесено к устройствам с использованием АЦП. В то же время это устройство измеряет температуру двигателя.

Используя программы из этой книги, можно создать приличную библиотеку программ для применения в своих разработках. Хочу напомнить, что все устройства в этой книге не предназначены для коммерческого применения.

Если в книге обнаружатся ошибки, прошу сообщить по адресу: saes@mail.ru или на почтовый адрес издательства. Все критические замечания будут приняты с большой благодарностью и учтены при последующих переизданиях книги. Все ответы на вопросы будут выложены на странице автора http://www.radic.newmail.ru (под названием книги).

Выражаю благодарность фотокорру районной газеты «Пламя» Г. М. Коншину за снимки, опубликованные в этой книге. Выражаю свою признательность жене Наталье за терпение и понимание, с которыми она относится к моему увлечению.

### Эта книга является продолжением предыдущей, с аналогичным названием:

В книге 1 представлено 20 описаний радиолюбительских устройств различного назначения: часы, таймеры, автоматы, программатор и многие другие, выполненные на микроконтроллере PIC16F84A. Впервые книга с различными устройствами на PIC-микроконтроллере предназначается для радиолюбителей с любым уровнем подготовленности. Даже те, кто не знаком с программированием микроконтроллеров, смогут без труда повторить любое устройство. Радиолюбители, имеющие опыт работы с программированием, могут изменить программы под свои цели. Для этого в книге даны алгоритмы работы и исходные тексты программ с подробными комментариями.

Автор также делится опытом программирования и работы с ассемблером MPLAB и программатором PonyProg2000.

Для широкого круга радиолюбителей.



### Устройства с использованием АЦП

### Милливольтметр

В большинстве случаев для измерения напряжений и токов применяют электромеханические приборы (миллиамперметры) с установкой резистивного делителя либо шунта. Здесь описано применение трехразрядного цифрового милливольтметра, который можно использовать как вольтметр или амперметр постоянного тока в зависимости от того, где измеряется напряжение — на делителе или на шунте.

В лабораториях радиолюбителей есть много измерительной техники со стрелочными приборами. Как правило, точность показаний стрелочных приборов приходится проверять цифровыми приборами. Предлагаемое цифровое устройство можно использовать в любой измерительной технике с соответствующим преобразованием входного сигнала. По сути, предлагаемый милливольтметр является аналогом известной микросхемы 572ПВ2 с трехразрядной индикацией. Применение этого устройства может ограничить только ваша фантазия. Например, можно сделать малогабаритный щуп для измерения напряжений на исследуемой плате или щуп автомобилиста. Можно заменить стрелочные приборы в блоках питания или разработать измеритель емкости и индуктивности...

Основу прибора составляет дешевый микроконтроллер РІС16F676, который имеет 10-разрядный АЦП последовательного приближения. Источником опорного напряжения для АЦП служит напряжение питания микроконтроллера, поэтому точность измерения будет зависеть от стабильности питающего напряжения. При напряжении питания 5,12 В шаг квантования АЦП равен 5 мВ (5,12/1024 = 0,005). Если использовать делитель напряжения 1:20, то цена деления вольтметра будет равна 0,1 В, а максимальное измеряемое напряжение 51,2 В. Если установить делитель напряжения 1:2, то цена деления будет равна 0,01 В при максимальном измеряемом напряжении 5,12 В. При использовании шунта сопротивлением около 0,5 Ом цена деления амперметра составит 0,01 А. При этом если измеряемый ток составит 1 А, то падение напряжения на шунте 0,5 В. Очевидно, что для измерения больших токов необходимо устанавливать усилитель напряжения. Так, применив сопротивление шунта, равное 0,01 Ом, и усилитель напряжения, можно получить амперметр с пределом измерения до 10 А.

Для использования милливольтметра в различных приложениях положение запятой в разрядах программно не запитывается и может быть установлено по необходимости.

Алгоритм работы программы милливольтметра показан на рис. 1. Основная работа процессора — организация трехразрядной динамической индикации. Время индикации каждого разряда приблизительно равно 5 мс. Отсчет этого интервала времени организован с помощью прерывания по переполнению таймера TMR0. Таймер имеет коэффициент деления K=256, предделитель K=4 и счетчик K=5. После индикации нулевого разряда выполняется измерение напряжения.

Результат измерения напряжения (10 разрядов) записывается в два регистра с правым выравниванием, т. е. младший регистр будет полностью заполнен, а в старшем регистре будут значащими только два младших разряда. Да-




Рис. 1. Алгоритм работы программы цифрового вольтметра

лее выполняется перекодировка 16 разрядов двоичного кода в три разряда двоично-десятиричного кода. Результат перекодировки записывается в регистры индикации.

После индикации второго разряда программа повторяется.

На рис. 2 показана схема милливольтметра, который включен в режиме измерения напряжения до 51,2 В. Стабилизатор напряжения DA1 обеспечивает микроконтроллер напряжением питания и опорным напряжением АЦП. Для того чтобы использовать в резистивном делителе (1:20) резисторы R5, R6 с допустимыми отклонениями номиналов 5...10 %, напряжение питания можно изменять в небольших пределах подстроечным резистором R4.




Рис. 2. Милливольтметр. Измерение напряжения

Измерительный вход RA0 подключен к делителю R5, R6, и запитывается сегмент запятой H в первом разряде индикатора. При измерении напряжения с пределом до 5,12 В коэффициент деления делителя R5, R6 необходимо установить равным 1:2, и запитать запятую во втором разряде.

Микроконтроллер DD1 тактируется внутренним генератором частотой около 4 МГц.

Включение милливольтметра в режиме измерения тока с пределом измерения, равным 5,12 А, показано на рис. 3. На операционном усилителе DA2.1 собран масштабирующий усилитель напряжения. Операционный усилитель DA2.2 включен по схеме повторителя. Если для вашей разработки необходим операционный усилитель, то можно использовать усилитель DA2.2, исключив повторитель из схемы милливольтметра. Для измерения тока до 10 А номинал резистора R13 должен иметь значение в пределах 27 кОм. В обоих случаях сегмент запятой Н запитывается во втором разряде.

Семисегментные светодиодные индикаторы можно заменить любыми с общим катодом, но тогда, возможно, потребуется подбор гасящих резисторов R3, R5—R11. Подстроечный резистор R4 типа СП5-16ВА можно заменить любым, не имеющим разрыва сопротивления при вращении движка резистора. Шунт R12 изготовлен из константанового или манганинового провода диаметром 1,5 мм, но можно использовать готовый от приборов типа M-830.




Рис. 3. Милливольтметр. Измерение тока

Налаживание вольтметра и амперметра начинают с установки напряжения питания 5,12 В вращением движка подстроечного резистора R4. При этом микроконтроллер не устанавливают в микросхемную панельку.

При налаживании вольтметра параллельно измеряемой цепи устанавливают цифровой вольтметр. Изменением напряжения питания микроконтроллера выравнивают показания настраиваемого прибора и цифрового вольтметра. При этом напряжение питания микроконтроллера не должно превышать максимально допустимое напряжение, равное 5,5 В. При уменьшении напряжения питания показания увеличиваются (уменьшается вес разряда квантования).

При налаживании амперметра последовательно с измеряемой цепью устанавливают цифровой амперметр. В отверстия печатной платы впаивают провод шунта с сопротивлением около 0,01 Ом. Постепенно уменьшают длину провода и добиваются максимального совпадения показаний налаживаемого прибора и цифрового амперметра. В качестве флюса для пайки шунта хорошо использовать ортофосфорную кислоту. Если слишком уменьшить длину шунта, то увеличение длины провода не даст результата, потому что часть провода будет покрыта припоем.

Точное совпадение показаний налаживаемого прибора и цифрового амперметра производят изменением напряжения питания микроконтроллера или сопротивления резистора R13. Если сопротивление шунта измерено с достаточной точностью, то подстройку выполняют только изменением напряжения питания.

Многие радиолюбители успели повторить конструкцию мультиметра по публикации статьи в журнале [1], но столкнулись с одной проблемой: при индикации восьмерки один или два младших разряда гаснут.

Автором проверена программа и схема мультиметра. Ошибок в них не обнаружено.

Выяснилось, что автор применял импортные светодиодные индикаторы, имеющие малые токи потребления. На схеме (рис. 2, 3) указаны их отечественные аналоги, имеющие большие токи потребления при такой же яркости. При включении всех сегментов (8!) общий вывод катода коротится и разряд выключается. Паспортные данные тока нагрузки на выход микроконтроллера 25 мА, но реально он оказался равным 15 мА. Возможно, это обусловлено тем, что в продаже трудно найти фирменные микроконтроллеры, имеющиеся же, как правило, азиатского происхождения. Простой выход из этого положения — это поставить резистор номиналом 5—10 Ом в цепь общих катодов младших разрядов. Резистор лучше подобрать по наилучшей яркости свечения, при которой восьмерка включится.

Печатная плата и расположение элементов для вольтметра показаны на рис. 4, 5, а для амперметра — на рис. 6, 7.




Рис. 4. Милливольтметр. Печатная плата




Рис. 6. Миллиамперметр. Печатная плата




Рис. 5. Милливольтметр. Расположение элементов




Рис. 7. Миллиамперметр. Расположение элементов

Если микроконтроллер будет использоваться для других приложений, то необходимо считать и записать калибровочную константу. В данной работе калибровочная константа не учитывается, а регистр OSCAL установлен на минимальную частоту работы генератора.

```
: МИЛЛИВОЛЬТМЕТР.
; \dot{\text{ИНДИКАЦИЯ}} - 7 СЕГМ. СВ. ДИОДЫ — 3 РАЗРЯДА.
; РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ.
: -ПЛЯ СВОБОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЛИОЛЮВИТЕЛЯМИ.
; п. ВЕЙДЕЛЕВКА, БЕЛГОРОДСКОЙ.
; saes@mail.ru
; ПРОГРАММА = MILLUM.ASM
; ВЕРСИЯ: 13-03-05.
; АССЕМБЛЕР И ОТЛАДЧИК: MPLAB IDE, ВЕРСИЯ: 5.70.40.
        #INCLUDE <P16F676.INC>
         CONFIG 3FF4H
; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРЕННИЙ ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТОЙ 4,0 МГц.
; ПОРТ С - ВЫХОД СЕГМЕНТОВ А-F.
; RA5 - ВЫХОД, СЕГМЕНТ G.
; RA1-RA2-RA4 - ВЫХОД РАЗРЯДОВ 0-2.
; RAO - АНАЛОГОВЫЙ ВХОЛ O.
; РЕГИСТРЫ РСН.
EOU 00H ; JOCTYN K NAMSTN YEPES FSR.
INDF
TIMERO EQU 01H ; TMRO.
OPTIONR EOU 81H ; OPTION (RP0=1).
       ЕОП 05 ; СЛЕТЛИК КОМАНД.
PC
STATUS EQU 03H ; РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ АЛУ.
FSR
      EQU 04H ; РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
      EQU 05H ;ПОРТ A ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTA
PORTC
      EQU 07H ; ПОРТ С ВВОДА/ВЫВОДА.
       ЕОП 82Н : НАПЬЯВИЕНИЯ ПОЬТА У.
TRISA
TRISC EQU 87H ; НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА C.
INTCON EQU ОВН ; РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
PIR1
       EQU ОСН ; РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
       EQU 8CH ; РЕГИСТР РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
PIÉ1
T1CON
       ЕОИ 10Н ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ 1.
       ЕОИ 19Н ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ КОМПАРАТОРОМ.
CMCON
      EQU 99H ; РЕГИСТР ИСТОЧНИКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
VRCON
       ЕОИ 8ЕН ; КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.
PCON
ANSEL
       ЕОИ 91Н ; ВЫБОР АНАЛОГОВОГО ВХОДА.
WPUA
     ЕОЛ 32Н ЗВКЛЮЧЕНИЯ ПОДТЯГИВАЮЩИХ РЕЗИСТОРОВ.
       EQU 96H ; РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЙ ПО ИЗМ. СИГН. НА ВХОДАХ А.
IOCA
ADRESH EQU 1EH ; CTAPWUM PETUCTP AUN.
      EQU 9ЕН ;МЛАДШИЙ РЕГИСТР АЦП.
ADRESL
ADCON0
       EOU 1FH ;УПРАВЛЕНИЯ АЦП.
       EQU 9FH
ADCON1
                ; ВЫБОР ТАКТИРОВАНИЯ АЦП.
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОН.
```

ТЕКН EQU 20H ; ДВОИЧНОЕ ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.

```
TEKL EQU 21H
SEG
   EOU 22H ; PETUCTP CETMENTOB.
    ЕОИ 23Н ;ВРЕМЯ ПАУЗЫ.
CEK
WTEMP EOU 24H ; ВРЕМЕННЫЙ.
темр еQU 25H ;временный.
FLAG EQU 26H ; РЕГИСТР ФЛАГОВ.
сои еди 27н ; счетчик перекодировки.
            ;временный.
STEMP EOU 28H
FTEMP EQU 29H ; ВРЕМЕННЫЙ.
   EQU 2АН ; РЕГИСТРЫ ПЕРЕКОДИРОВКИ.
DEA
EDA EQU 2BH ;
    EQU 2CH ; ПОРАЗРЯДНЫЕ РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ, 0.
EDT
DEI, EOU 2DH :1.
COI EOU 2EH ; 2.
ANOD EOU 2FH ; ПОЗИЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТОДА (АНОДА).
; 1. ПУСК.
ORG
          INIT
     GOTO
     ORG'
           4
     GOTO
           PRER
; 2. ТАБЛИЦА СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ОБШЕГО КАТОДА.
SEGDATA
                        ;7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
     ADDWF PCL, F
                        ;H, G, F, E, D, C, B, A.
: ОБШИЙ
                катод
                                   HOH
             B'00111111'
                            ; 0 B'11000000' →W
    RETLW
             B'00000110'
                            ; 1 B'11111001'
    RETLW
    RETLW
             B'01011011'
                           ; 2 B'10100100'
    RETLW
             B'01001111'
                           ; 3 B'10110000'
              B'01100110'
                           ; 4 B'10011001'
    RETLW
                           ; 5 B'10010010'
    RETLW
             B'01101101'
              B'01111101'
                           ; 6 B'10000010'
    RETLW
            , B'00000111'
    RETLW
                           : 7 B'11111000'
                           ; 8 B'10000000'
              B'01111111'
    RETLW
    RETLW
              B'01101111'
                           ; 9 B'10010000'
; 3. ИНДИКАЦИЯ.
IND
    MOVLW
              В'00010100' ; УСТАНАВЛИВАЕМ НОЛЬ В
    MOVWF
              ANOD
                            ; 0 РАЗРЯДЕ ИНДИКАЦИИ.
    BCF
              FLAG, 1
                            ;СБРОСИМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ.
                            ;ЗАГРУЖАЕМ РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ. 0000 0000
   MOVFW
              EDI
    CALL
              INDZ .
                            ; ПРОИНЛИЦИРУЕМ.
    CALL
              ADPO
                            ; ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
    CALL
              ZDEM.
                            ; НА ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
TND1
    MOVLW
             B'00010010'
                            ; УСТАНАВЛИВАЕМ НОЛЬ В
    MOVWF
              ANOD
                            ;1 РАЗРЯДЕ.
    BCF
              FLAG, 1
                            ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯПЫ
                            ; АНАЛОГИЧНО НУЛЕВОМУ.
    MOVFW
              DEI
    CALL
              INDZ
    CALL
              ZDEM
                            ; на Ожидание прерывания.
```

```
/ TND2
                   B'00000110'
                                    :УСТАНАВЛИВАЕМ НОЛЬ В
       M.IVOM
       MOVWF
                   ANOD
                                    .; во 2 разряде.
       BĊF
                   FLAG, 1
       MOVFW
                   COI
       CALL
                   INDZ
                                    ; на Ожидание прерывания.
       CALL
                   ZDEM
       GOTO
                                    ; НА ИНДИКАЦИЮ НУЛЕВОГО РАЗРЯДА.
                   IND
 INDZ
       CALL
                  SEGDATA
                                    ;ОПРЕДЕЛИМ СЕМИСЕГМЕНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
                                    ;ЗАПИШЕМ ЕГО В РЕГИСТР.
       MOVWF
                  . SEG
       MOVWF
                  PORTC
                                    B HOPT C.
       MOVFW
                   ANOD
                                    ; ВКЛЮЧИМ РАЗРЯП.
      .MOVWF
                   PORTA
       BTFSC
                   SEG, 6
                   PORTA, 5
       BSF
       RETURN
                                     : ВЕРНЕМСЯ.
 ZDEM
       BTFSC
                   FLAG, 1
                                    ;ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
       RETURN
       COTO
                   ZDEM
   4. АЦП-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИН).
 ADP0
       MOVLW
                   B'10000001'
                   ADCON0
       MOVWF '
                                    ;ВХОД О, ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП (УВХ).
       CALL
                   ZAD
                   ADCON0,1
       BSF
                                    ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
       BTFSC
                   ADCON0,1
                                    ;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ
       GOTO
                   $-1
                                    : RNHAGOEAGOBAHUS.
                                    :ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
       MOVFW
                   ADRESH
                                    В СТАРШИЙ ТЕКУШИЙ РЕГИСТР.
       MOVWF
                   TEKH
                                    ; REPEXOLUM B BAHK 1.
       BSF -
                   STATUS, 5
                   21
                                    : TEKL
       MOVLW
       MOVWF
                   FSR
                                    ; ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ
       MOVEW
                   ADRESL
                                   ' ;ЗАПИСЬ МЛ. РЕГИСТРА АЦП
                                     ; B PETUCTP TEKL.
       MOVWF
                   INDF
       BCF
                   STATUS, 5
                                     ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
       GOTO
                   BINDEC
                                     ;ПЕРЕКОДИРУЕМ В 2 10 КОД.
 ZAD
       MOVLW
                   ..5
                                     ;ЗАДЕРЖКА 20 мкс.
       ADDLW
                   -1
                   STATUS, 2
       BTFSS
                  . $-2
       GOTO
  ; 5. ПЕРЕКОДИРОВКА ИЗ 16-РАЗРЯДНОГО 2-ГО В 5-РАЗРЯДНОЕ 2-10-Е.
 ; АЛГОРИТМ ПЕРЕКОДИРОВКИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРИБАВЛЕНИИ З В МЛАДШИЙ И СТАРШИЙ
  ; ПОЛУВАЙТЫ. ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ С ПЕРЕНОСОМ 1 В 3 РАЗРЯД (10=7+3),ТО
  ; ЗАПИСЫВАЕМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РЕГИСТР. ВЫПОЛНЯЕМ 16 РАЗ, СДВИГАЯ БИТЫ
  : PETUCTPOB.
        MOVLW
                .16
                           ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО СДВИГОВ
       MOVWF
                COU
                            ; B CYETYNK.
```

12

```
10
                                                     Милливольтметр
BIDE
                                                      d=> ->W
     BCF
            STATUS, 0
                      ;ОБНУЛИМ БИТ "С".
                                                       d=1 - c
     RLF
            TEKL, 1
                      ; СДВИНЕМ ПЕРЕКОДИРУЕМОЕ
                      ; ЧИСЛО, ПЕРЕМЕЩАЯ ЕГО СТАРШИЙ БИТ
     RLF
            TEKH.1
                     В МЛАДШИЙ БИТ РЕГИСТРОВ
     RLF
            EDA, 1
            DEA, 1
                      :РЕЗУЛЬТАТА.
     RLF
            COU, 1
                      :ЗАФИКСИРУЕМ СЛВИГ В СЧЕТЧИКЕ.
     DECFSZ
     GOTO
            RASDEC
                      : проверим полубайты на семерку.
     GOTO
            MESTO
                      ; ЕСЛИ СЧЕТЧИК ПУСТ, ЗАПОЛНИМ РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
RASDEC
            2BH
                      ;ЗАПИШЕМ АДРЕС РЕГИСТРА W= 2B
     MOVLW
            EDA
                      ; В РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АПРЕСАЦИИ.
     MOVWF
            FSR
                      ; проверим значение регистра на 7.
            BCD
     CALL
     MOVLW
            DEA
                      ; АНАЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОДЕЛАЕМ
     MOVWF
            FSR
                      ;С ПРУГИМИ РЕГИСТРАМИ.
     CALL
            BCD
           ·BIDE
                      : ПОЙЛЕМ ПОВТОРЯТЬ СЛВИГ.
     GOTO
BCD
                      ;0000 0011
     MOVLW
                      ;привавим 3 к регистру и результат
     ADDWF
            0,0
            TEMP
                      :ЗАПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
     MOVWF
                      ;ПРОВЕРИМ З БИТ, И ЕСЛИ ОН РАВЕН НУЛЮ,
            TEMP, 3
     BTFSC
                      ; пропускаем запись результата в регистр. FOA, 3 бем DEI
     MOVWF 0 )
            30 Î
     MOVLW
                     :48=0011 0000
     ADDWF
            0.0
                      ; ПРИБАВИМ З К СТАРШЕМУ ПОЛУБАЙТУ РЕГИСТРА И
                      ; РЕЗУЛЬТАТ
     MOVWF
            TEMP
                      :ЗАПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
     BTFSC
            TEMP. 7
                      ; ЕСЛИ БИТ ЕЛИНИЧНЫЙ,
                      :ТО ЗАПИШЕМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РЕГИСТР.
     MOVWF
                      ;ВЕРНЕМСЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРА.
     RETURN
 : 6. ИЗВЛЕКАЕМ ПОЛУБАЙТЫ ИЗ РЕГИСТРОВ СЧЕТА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
MESTO
            В'00001111; извлекаем полубайты
     MOVLW
                      ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ. → W
     ANDWF DEA, 0
     MOVWF COI
     MOVLW B'11110000';
     ANDWF EDA, 0
            DEI
     MOVWF
     SWAPF DEI,1
     MOVLW B'00001111';
     ANDWF EDA, 0
     MOVWF
            EDI
     CLRF
           . EDA
     CLRF
            DEA
     RETURN
 7. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ.
```

PRER

MOVWF WTEMP ; COXPAHEHUE SHAYEHUЙ PEPUCTPOB W U
MOVFW STATUS ; STATUS,
MOVWF STEMP
MOVFW FSR ; FSR.
MOVWF FTEMP ;

```
BCF
                 STATUS, 6
     BCF
                 STATUS, 5
                                   ; ДЕЛИТЕЛЬ НА 5.
     INCF
                 CEK, 1
     MOVLW
                 . 5
     SUBWE
                 CEK, 0
                 STATUS, 2
     BTFSS
                                   ; ЕСЛИ РАВНО 5,
                 REPER
     GOTO
     BSF .
                 FLAG, 1
                                   ;ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ 5 мс.
     CLRF
                 CEK
                                   :ОБНУЛИМ.
REPER
                                   : ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ.
                                   : BOCCTAHOBIEHUE PETUCTPOB:
      MOVEW
                 STEMP
      MOVWF
                 STATUS
                                   ; STATUS,
      MOVFW
                 FTEMP
      MOVWF
                 FSR
                                   ; FSR,
      MOVFW
                 WTEMP
                                   : W . .
                                   ; СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ TMR0.
      BCF
                 INTCON, 2
      RETFIE
                                   ; возврат из прерывания.
. RNJAENILANJNHN .8
INIT
                                 . ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     BSF
                 STATUS, 5
     CLRF'
                                   ; МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА.
                 OSCCAL^0x90
     MOVLW
                 OFFH
                                   ; СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТ RC.
     MOVWF
                 ADCON1
                                   ; TAKT AUR OT BHYTPEHHERO PEHEPATOPA 500 KPu.
     MOVLW
                 B'10000001'
                                   : K=4.
     MOVWF
                 OPTION REG^80H
                                   ; РЕЗИСТОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ.
     MOVLW
                 B'101000.00'
                                    ; РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЙ ОТ TMR0.
     MOVWF
                 INTCON
     CLRF
                  PIE1<sup>80</sup>H
                                    :ЗАПРЕШЕНЫ ВСЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
     MOVLW
                 B'00000001'
                                    ; ВСЕ ВЫХОЛЫ. О - ВХОЛ АЦП.
                 TRISA^80H
     MOVWF
                 TRISC^80H
     CLRF
                                    ; ВСЕ ВЫХОДЫ.
                  . 1
     MOVLW
                                    ; ВЫБРАН АНАЛОГОВЫЙ ВХОД RAO/ANO.
     MOVWF
                 ANSEL
     CLRF
                 VRCON
                                    ;ион отключен.
                  PCON^80H
     CLRF
                                    ; ПРЕРЫВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ ЗАПРЕЩЕНЫ.
                                    ;ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ.
      CLRF
                 WPUA
      CLRF
                  IOCA
                                    ;ПРЕРЫВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.
      BCF
                  STATUS, 5
                                    ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
      CLRF
                  PORTC
                                    ; ВЫХОЛ И ИНЛИКАТОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ.
      CLRF
                  PORTA
      CLRF
                  T1CON
                                    :ТАЙМЕР 1 ОТКЛЮЧЕН.
      MOVLW
                  . 7
     MOVWF .
                 CMCON
                                    : КОМПАРАТОР ВЫКЛЮЧЕН.
      CLRF
                  FLAG
                                    ; ВСЕ ОБНУЛЯЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ.
      CLRF
                  EDT
      CLRF
                  DET
      CLRF
                  COI
      CLRF
                  CEK
      GOTO
                  IND
```

14

## **Цифровой прибор для блока питания** с установкой защиты

Предлагаемый прибор необходим при налаживании устройств, особенно с помощью лабораторных блоков питания. Прибор защищает настраиваемое устройство от перегрузки по току и от превышения напряжения питания. Он также обеспечивает удобную цифровую индикацию тока и напряжения, установку пределов срабатывания защиты и их сохранение в энергонезависимой памяти.

В процессе проверки устройства возможно резкое увеличение потребляемого им тока из-за ошибок в монтаже или неправильных действий оператора. В результате могут выйти из строя дорогостоящие элементы. Для их защиты обычно применяют предохранители, среди которых предпочтительнее быстродействующие электронные, например [2, 3]. Но защита только по току недостаточна. Ошибка человека, управляющего лабораторным блоком питания, или пробой регулирующего транзистора в этом блоке вызовет повреждение налаживаемого устройства завышенным напряжением питания. Хотя защита по току обычно срабатывает и в этом случае, но уже после возникновения повреждений, так как именно они и вызывали ее срабатывание. Чаще всего эти повреждения необратимы. Защита по напряжению позволяет их предотвратить, поэтому она столь же необходима, как и по току.

Предлагаемый прибор предназначен для использования с блоком питания. Он обеспечивает цифровую индикацию напряжения и тока, потребляемого нагрузкой, раздельное включение и отключение защиты по току и напряжению, установку пределов срабатывания защиты. Результат измерений отображается двумя четырехразрядными индикаторами. На время отключения прибора установки защиты сохраняются в энергонезависимой памяти.

Прибор разработан на основе 28-выводного микроконтроллера PIC16F873, имеющего 10-разрядный АЦП.

Основные технические характеристики

#### 

Время срабатывания защиты:

	среднее при однои включенной защите	, мс.	•	•	•	٠	•	 •	•	•	•	. (	,013	
	среднее, при двух включенных защитах	, MC											0,15	
	максимальное, мс												1	
[a	пряжение питания прибора, В											. 9	40	

 Напряжение питания прибора, В
 9...40

 Максимальный потребляемый ток, мА
 50

В случае необходимости верхний предел измерения тока и срабатывания защиты может быть увеличен изменением номиналов делителя и шунта. По совокупности характеристик прибор превосходит ранее описанные защитные

0.075

устройства аналогичного назначения [4, 5] (как самостоятельные, так и встроенные в блоки питания), что удалось достичь в результате использования микроконтроллера.

Алгоритм работы программы цифрового прибора показан на рис. 8. После инициализации регистров микроконтроллера из памяти выбираются ранее установленные значения защиты по току и напряжению. Все операции по измерению входных величин и их перекодировка выполняются процессором в паузах между выводом информации на восьмиразрядный индикатор. Время индикации одного разряда определяется временем, которое занимает 10 циклов измерения входного напряжения и тока. Поскольку измерение входных величин во время установки не выполняется, а во время вывода на индикацию к времени измерения прибавляется время перекодировки, то становится понятным, что время индикации каждого разряда — величина переменная. Младшие четыре разряда индикатора предназначены для вывода значения тока.

После индикации нулевого разряда выполняются 10 циклов измерения тока и напряжения. Фактически микроконтроллер измеряет напряжение, но для простоты мы будем говорить об измерении тока. Цикл одного измерения занимает примерно 75 мкс, поэтому время реагирования защиты на отклонение от установленного значения будет равно 150 мкс. Во время вывода на индикацию (1 раз через 0,5 с) время реагирования увеличивается до 1 мс.

Поскольку алгоритм работы программ измерения одинаков, то на рис. 8 показан только один из них. После вывода на индикацию каждого разряда устанавливается счетчик циклов измерения. Измерение входных величин начинается с выбора входа и включения АЦП. Считываются старший и младший регистры измерения с правым выравниванием, т. е. старшие шесть разрядов равны нулю. Считанные значения сравниваются на превышение установленных величин. Если измеренное значение больше установленного, то выключается управляющий выход и нагрузка отключается. Вся последующая программа продолжает выполняться, но повторно включить выход можно только после перезапуска микроконтроллера. Если результат сравнения отрицательный, то проверяется флаг прерывания. Если флаг прерывания установлен и прошло 0,5 с, то измеренное значение перекодируется в двоично-десятиричный код и результат переписывается в регистры индикации. Следующий цикл индикации будет выполняться с новыми значениями в регистрах индикации.

Для исключения мигания индикаторов при граничных показаниях вывод на индикацию производится через 0.5 с. Счетчик 0.5 с организован при помощи 8-разрядного таймера TMR0 и 8 разрядного предделителя, включенного перед таймером. При переполнении таймера выполняется прерывание, заполняется счетчик прерываний и после восьмого прерывания устанавливается флаг 0.5 с.

Если 0,5 с не прошло, то декрементируется счетчик циклов измерения и проверяется на ноль. Если значение счетчика не равно нулю, то цикл измерения повторяется. Если счетчик пуст, то выполняется индикация следующего разряда.

После индикации седьмого разряда проверяется состояние кнопок «Установка» и «Разряд». Если производится установка, то на единицу увеличивается число в выбранном разряде. После любого изменения значения защиты вы-




Рис. 8. Алгоритм работы программы цифрового прибора для блока питания с установкой защиты

полняется перекодировка двоично-десятиричного числа в двоичное число. Двоичное число необходимо для выполнения быстрого сравнения измеренного значения и установленного. Установленные двоично-десятиричное и двоичное числа записываются в энергонезависимую память. Если нажата кнопка «Разряд», то прибавляется единица в регистр запятой и программа переходит к выполнению циклов измерения. Во время индикации разряда с числом, равным числу, установленному в регистре запятой, в разряде включится запятая.

Далее циклы индикации и измерения повторяются.

На рис. 9 показана принципиальная схема прибора. Напряжение питания прибора должно быть в пределах 9...40 В (предпочтительнее использовать интервал 9...12 В). Нагрузку (налаживаемое устройство) подключают к выходу прибора. На вход прибора подают напряжение питания нагрузки, которое не должно превышать 50 В. Общие провода прибора и обоих источников питания соединены между собой и образуют единый общий провод. Однако с ним не должен быть соединен общий провод нагрузки, так как переключательный транзистор VT1 включен в разрыв минусового провода питания нагрузки. Допустимо питать прибор от того же источника, что и нагрузку. При этом плюсовые провода входа и питания должны быть соединены. Однако нагрузка в этом случае защищена хуже. Предпочтительнее питать прибор от отдельного источника.

Порты В и С микроконтроллера DD1 выводят информацию на светодиодные индикаторы HG1, HG2 с общим катодом. Входы RA4, RA5 задействованы кнопками «Установка» и «Разряд». Источником опорного напряжения АЦП при измерении служит напряжение питания микроконтроллера. Порт RA2 запрограммирован как выход, управляющий полевым переключательным транзистором VT1. RA0 и RA1 — входы АЦП для измерения напряжения и тока соответственно. Стабилизатор на микросхеме DA1 вырабатывает напряжение питания 5,12 В для микроконтроллера DD1 и операционного усилителя DA2. В небольших пределах напряжение питания можно изменять подстроечным резистором R6, что используется при калибровке прибора.

Датчик напряжения — резисторный делитель R8R9, напряжение с которого подается непосредственно на вход RA0 микроконтроллера. Датчик тока — резистор R20. Напряжение на нем усиливается ОУ DA2.1 с коэффициентом, примерно равным 48. Далее оно через повторитель на ОУ DA2.2 поступает на вход RA1 микроконтроллера.

Топология печатной платы и расположение элементов на ней представлены на рис. 10, 11. Печатная плата для блока индикаторов типа CC56—12GWA показана на рис. 12.

Микроконтроллер PIC16F873 без изменения рисунка печатной платы можно заменить микроконтроллером PIC16F876. Резистор R20 взят из сгоревшего прибора типа M-830—M-838. Его можно изготовить из константанового или манганинового провода диаметром 1,5 мм. Если прибор не будет работать в условиях с большим перепадом температур (гараж—комната), то резистор можно сделать из нихрома. Для диаметра провода 1,5 мм сопротивлением 0,01 Ом длина провода из нихрома составит приблизительно 18 мм [6]. Добиваться точного значения сопротивления провода нет необходимости, так как проще подобрать сопротивление резистора R11 при калибровке измерителя тока. Операционный усилитель типа LM358 можно взять с любой буквой или его аналог КР1040УД1.

Семисегментные светодиодные индикаторы можно заменить любыми с общим катодом, но тогда, возможно, потребуется подбор гасящих резисторов R12—R19. Подстроечный резистор R6 типа СП5-16BA можно взять любым, не имеющим разрыва сопротивления при вращении движка резистора.

Полевой транзистор лучше взять с пониженным напряжением затвора (с буквой «L») из таблицы, приведенной в статье [7].




Рис. 9. Цифровой прибор для блока питания с установкой защиты

Налаживание прибора начинают с установки напряжения питания на выводе 2 стабилизатора DA1. Вращением движка подстроечного резистора R6 устанавливают напряжение, равное 5,12 В. На время установки напряжения микроконтроллер извлекают из микросхемной панельки. Затем устанавливают запрограммированный микроконтроллер и подключают цифровой измерите-




Рис. 10. Топология печатной платы




Рис. 11. Расположение элементов на плате

льный прибор (можно типа M-830) на измерение напряжения с пределом в младшем разряде 0,1 В. Сравнивают показания измерительного прибора и старших четырех разрядов настраиваемого прибора. Совпадения показаний добиваются изменением в небольших пределах напряжения питания микроконтроллера резистором R6. При этом напряжение питания микроконтроллера не должно превышать максимально допустимое напряжение, равное 5,5 В.

Налаживание измерителя тока начинают с установки вместо постоянного резистора R11 переменного номиналом 51 кОм. Последовательно с нагрузкой подключают цифровой амперметр с пределом в младшем разряде 10 мА. Если




Рис. 12. Печатная плата индикаторов на CC56-12GMA

без нагрузки индикатор HG2 показывает значение тока, не равное нулю, то это свидетельствует о наличии наводки, которую необходимо устранить подключением конденсатора емкостью 0,1...0,47 мкФ параллельно резистору R11. Включают нагрузку около сотни миллиампер и сравнивают показания младших четырех разрядов настраиваемого прибора с показаниями цифрового амперметра. Небольшую разницу в показаниях приборов устраняют вращением движка переменного резистора.

После налаживания амперметра при малом токе желательно проверить точность показаний при токе нагрузки около 9 А. Естественно, для приборов с такой точностью при измерении больших значений токов возможно расхождение в младших разрядах показаний приборов на 2—3 единицы. Измеряют сопротивление переменного резистора и устанавливают резистор R11 с таким же значением сопротивления.

Работа с прибором сводится к установке необходимых величин защиты. При включении прибора на индикаторах высветится: У000 \_ У000, . Нажимают кнопку «Установка» и устанавливают необходимое значение в том разряде, где находится запятая. При нажатии кнопки «Установка» при запятой в разрядах с буквой «У» буква пропадает. Это означает, что защита выключена. Если это третий разряд, то выключена защита по току, если седьмой — по напряжению. При установке защиты запятые разрядов не светятся, а горит запятая возле устанавливаемого разряда, поэтому необходимо помнить вес старших и младших разрядов установки. При перемещении запятой за пределы индикатора прибор переходит к режиму измерения и индикации измеряемой величины. Необходимо заметить, что при установке защиты сравнение с измеренными значениями не производится, поэтому установку желательно выполнять при выключенной нагрузке.

В режиме измерения в третьем и седьмом разрядах перед значениями тока горит маленькая буква «i», а напряжения — «u». Если буквы расположены внизу (горят сегменты С и CDE), то защита измеряемой величины включена. Если буквы расположены сверху (горят сегменты В и BFG), то защита выключена.

Если измеряемое значение превышает установленное, то в цифровых разрядах тока будут светиться нули, а значение напряжения не пропадает. Из рабочего режима в режим установки можно перейти нажатием кнопки «Установка».

Если измеряемое значение превышает установленное, то сработает защита, транзистор VT1 закроется и разорвет цепь питания нагрузки. Потребляемый ею ток упадет до нуля, что и покажет индикатор HG2. Индикатор HG1 будет по-прежнему показывать напряжение. Для возврата прибора в исходное состояние после срабатывания защиты необходимо отключить нагрузку, выключить блок питания прибора и снова его включить, чтобы перезапустить микроконтроллер.

```
; ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 0-50 В (0,1 В).
; ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ДО 10 А (10 мА).
; С РАЗДЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНОВОК ЗАШИТЫ
; по току и напряжению до 5,12 в.
; ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ. ИНДИКАЦИЯ - 8 РАЗР. СВ. ДИОДОВ С ОК.
; РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ.
; ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ.
; я. ВЕЙДЕЛЕВКА, БЕЛГОРОДСКОЙ.
: saes@mail.ru
; ПРОГРАММА = AUMZUV.ASM
; ВЕРСИЯ: 16-08-04.
; АССЕМБЛЕР И ОТЛАДЧИК: MPLAB IDE, ВЕРСИЯ: 5.70.40.
         #INCLUDE <P16F873.INC>
          CONFIG 3F31H
 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КВАРЦ ЧАСТОТОЙ 4,0 МГц.
; ПОРТ С - ВЫХОД КАТОДОВ.
; ПОРТ В - ВЫХОД СЕГМЕНТОВ.
; RAO - АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 1 НАПРЯЖЕНИЯ.
; RA1 - АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 2 ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА.
; RA2 - УПРАВЛЕНИЕ.
; RA4 - ВХОД КНОПКИ "УСТАНОВКА"...
; RA5 - ВХОД КНОПКИ "РАЗРЯД".
РЕГИСТРЫ РСН.
        EQU 00H ; DOCTYN K NAMSTN YEPE3 FSR.
TIMERO
        EQU 01H ; TMR0.
OPTIONR EQU 81H ; OPTION (RP0=1).
     EQU 02H ; СЧЕТЧИК КОМАНД.
PC
STATUS EQU 03H ; РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ АЛУ.
        EOU 04H ; РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
FSR
       EQU 05H ;ПОРТ А ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTA
PORTB
       EQU 06H ;ПОРТ В ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTC
       EQU 07H ; ПОРТ С ВВОДА/ВЫВОДА.
TRISA
       EQU 85H ; НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА A.
      EQU 86H ;ПОРТ В ВВОДА/ВЫВОДА.
TRISB
       EQU 87H ;ПОРТ С ВВОДА/ВЫВОДА.
TRISC
INTCON
        EQU ОВН ; РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
PIE1
       ЕОИ 8СН :РЕГИСТР РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
ADRESH EQU 1EH ; СТАРШИЙ БАЙТ АЦП.
      EQU
             9ЕН ;МЛАДШИЙ БАЙТ АЦП.
ADRESL
        EQU 1FH ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ АЦП.
ADCON0
ADCON1
        EQU 9FH ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ВХОДАМИ "ADP".
```

```
EOU
              10СН ; РЕГИСТРЫ ЗАПИСИ/СЧИТЫВАНИЯ.
EEDATA
       EOU
EEADR
              10DH :
EEDATH EOU
             10EH :
EEADRH EOU 10FH :
        EOU
              18CH ;
EECON1
: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОН.
текн еои 20н ; двоичное измеренное значение
ТЕКЬ ЕОИ 21Н ;НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ ТОКА.
SEG
     EOU 22H ; PETUCTP CETMENTOB.
CEK
     еои 23н ;время паузы.
WTEMP EQU 24H ; ВРЕМЕННЫЙ.
темр EQU 25н ; временный.
FLAG EQU 26H
              ; РЕГИСТР ФЛАГОВ.
ANOD2 EQU 27H ; ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТОДА.
STEMP EQU 28H
              ; ВРЕМЕННЫЙ.
FTEMP EOU 29H ; ВРЕМЕННЫЙ.
DEA
     EQU 2AH
              ; РЕГИСТРЫ ПЕРЕКОДИРОВКИ 2 -> 2 10.
COA
    EOU 2BH
EDA
    EQU 2CH
UEDI EQU 30H
              ; РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ, О.
UDEI EQU 31H
              ;1.
UCOI EOU 32H
              ;2.
IEDI EQU 33H
             ; РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ ТОКА, О.
IDEI EQU 34H
              :1.
ICOI EQU 35H ;2.
    EOU 36H
               ; РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ БУКВЫ ТОКА.
TUI
ANOD EQU 37H ; ПОЗИЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТОДА.
ZPT
    ЕОИ 38Н ЗАПЯТОЙ.
COU EQU 39H
             ; СЧЕТЧИК ПЕРЕКОДИРОВКИ.
     EQU ЗАН ;ВРЕМЕННЫЕ ДЛЯ
R0
R1
     EQU 3ВН ;ПЕРЕКОДИРОВКИ (2 10 -> 2)
TEMPL EOU 3CH
TEMPH EOU 3DH
EDY
    EQU 42H
             : РЕГИСТРЫ
DEY
    EQU 43H
             ; УСТАНОВКИ ЗАЩИТЫ
COY
    EQU 44H
             ;ПО ТОКУ.
YCTL EOU 45H
             ; ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВОК
YCTH EQU 46H
             ; МЛАДШИЙ И СТАРШИЙ РЕГИСТР.
EDYU EQU 47H
             ; PEINCTPH
DEYU EQU 48H
             ; УСТАНОВКИ ЗАЩИТЫ
COYU EQU 49H
             ;ПΟ.
             ;ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВОК
YCTLU EQU 4AH
YCTHU EQU 4BH ; МЛАДШИЙ И СТАРШИЙ РЕГИСТР.
ZPTI EQU 4CH ; ИНДИКАЦИИ ЗАПЯТОЙ ТОКА.
COUN EQU 4EH ; СЧЕТЧИК ЦИКЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ.
     EQU 4FH ; РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ БУКВЫ НАПРЯЖЕНИЯ.
TUU
ZPTU EQU 50H ; SATRIAK; HOC UPS UTYS
FLAG1 EQU 51H ; ФЛАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАШИТЫ.
ZTI
    EQU 52H ; РЕГИСТР ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ПРИ РАБОТЕ.
ZTU EQU 53H ; РЕГИСТР ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПРИ РАБОТЕ.
ZYTI EQU 54H ; РЕГИСТР ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ПРИ УСТАНОВКЕ.
ZYTU EOU 55H : РЕГИСТР ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАШИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПРИ УСТАНОВКЕ.
```

```
; ОПРЕЛЕЛЕНИЕ БИТОВ РЕГИСТРА FLAG.
 ; 0->ИНДИКАЦИЯ: 1-НАПРЯЖЕНИЕ, 0-ТОК.
 ; 2->выход выключен.
 ; 3->нажата кнопка установки.
 ; 4->нажата кнопка выбора разряда.
 ; 5->1-РАБОТА, 0-УСТАНОВКА.
  ; 6->0,5 СЕКУНД НАПРЯЖЕНИЯ.
 ; 7->0,5 СЕКУНД ТОКА.
  ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ РЕГИСТРА FLAG1.
  ; 0->выключения защиты по току. 1=выключено.
  ; 1->выключения зашиты по напряжению. 1=выключено.
  ; 1. ПУСК
  0 .
      ORG
      GOTO
           INIT
            4
      ORG
      GOTO
           PRER
  : _________
  ; 2. ТАБЛИЦА СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ОБЩЕГО КАТОДА.
  ;7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
  SEGDATA
                       ;H, G, F, E, D, C, B, A.
       ADDWF
             PCL, F
          KATOII
                      АНОД
             B'00111111'; 0 B'11000000'
       RETLW
       RETLW B'00000110'; 1 B'11111001'
             B'01011011'; 2 B'10100100'
       RETLW
             B'01001111'; 3 B'10110000'
       RETLW
       RETLW B'01100110'; 4 B'10011001'
       RETLW B'01101101'; 5 B'10010010'
       RETLW B'01111101'; 6 B'10000010'
       RETLW B'00000111'; 7 B'11111000'
       RETLW B'011111111'; 8 B'10000000'
       RETLW B'01101111'; 9 B'10010000'
       RETLW B'00011100'; 10 u НИЖНЕЕ, С ЗАШИТОЙ.
       RETLW B'00000100'; 11 і НИЖНЕЕ, С ЗАЩИТОЙ.
       RETLW B'01101110'; 12 Y
             В'00000010'; 13 і ВЕРХНЕЕ, БЕЗ ЗАЩИТЫ.
       RETLW
       RETLW B'01100010'; 14 u BEPXHEE, BE3 3AUUTH.
                      ; 15 ПУСТО.
       RETLW
   ; 3./ПЕРЕВОД ДЕСЯТКОВ В 2 КОД.
  EDUNI
      ADDWF
              PCL, 1
      RETLW
               .0
      RETLW
               .10
      RETLW
               .20
               .30
      RETLW
      RETLW
               .40
```

RETLW

.50

```
.60
     RETLW
     RETLW
                .70
                .80
     RETLW
     RETLW
                .90
; 4. ВЫБОР РАЗРЯДА УСТАНОВКИ.
YCT
     BTFSS
                PORTA, 4
                                ; ΠΟΚΑ ΚΗΟΠΚΑ ΗΑЖΑΤΑ,
     RETURN
                                :BUBOPA HET.
                                :СБРОСИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
     BCF
                FLAG.3
     BTFSS
                FLAG, 5
                                ; ЕСЛИ БЫЛА РАБОТА,
                BYCT
     GOTO
     CLRF
                ZPT
                                ; ТО УСТАНОВИМ ЗАПЯТУЮ В О РАЗРЯД
     BCF
                FLAG, 5
                                ; И СБРОСИМ ФЛАГ РАБОТЫ (УСТАНОВКА).
     BCF
                PORTA, 2
                                ;ПРИ УСТАНОВКЕ НАГРУЗКА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
     BSF
                FLAG, 2
                                ;УСТАНОВИМ ФЛАГ ВЫКЛЮЧЕННОЙ НАГРУЗКИ.
     MOVFW
                ZYTT
                                ;ИНДИКАЦИЯ БУКВЫ
     MOVWF
                TUI
                                ;У ПРИ УСТАНОВКЕ.
     MOVFW
                ZYTU
     MOVWF
                TUU
     CALL
                Y. I
                                ;ВЕРНЕМСЯ ДО ПОВТОРНОГО НАЖАТИЯ КНОПКИ.
     GOTO
                Y_{.}U
BYCT
                                ;ГДЕ ЗАПЯТАЯ, ТОТ РАЗРЯД И УСТАНАВЛИВАЕМ.
     MOVFW
                ZPT .
     ADDWF
                PC, 1
     GOTO
                YCTO
     GOTO
                YCT1
     GOTO
                YCT2
     GOTO
                YCT3
     GOTO
                YCT4
     GOTO
                YCT5
     GOTO
                YCT6
     GOTO
                YCT7
: 5. ИНДИКАЦИЯ.
IND
                                 ;УСТАНАВЛИВАЕМ НУЛЕВОЙ РАЗРЯЛ В
     MOVLW
                .254
     MOVWF
                                 ; ПОЗИЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТОДА.
                ANOD
     CLRF
                ANOD2
                                 ;ОБНУЛИМ ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНОДА (КАТОДА).
IND0
     MOVFW
                ZPT
                                 ; ЗАПЯТУЮ ПО ТОКУ
     MOVWF
                ZPTI
                                 ; В РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ.
     BCF
                FLAG, 0
                                 ;СБРОСИМ ФЛАГ ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ.
     MOVFW
                IEDI
                                 ;ЗАГРУЖАЕМ РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ.
     CALL
                INDZ
                                 ;ПРОИНДИЦИРУЕМ.
     CALL
                ZDEM
                                 ;ПАУЗА.
IND1
     MOVFW
                                ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ-
                IDEI
     CALL
                                ; АНАЛОГИЧНО НУЛЕВОМУ.
                INDZ
     CALL
                ZDEM
                                 ;ПАУЗА.
IND2
     MOVFW
                ICOI .
     CALL
                INDZ
```

```
CALL .
                 ZDEM
                                    :ПАУЗА.
IND3
    MOVFW
                 TUI
                                    :ИНЛИКАЦИЯ СИМВОЛА ТОКА - і.
     CALL
                 INDZ
     CALL
                 ZDEM
                                    ;ПАУЗА.
IND4
     BTFSS
                 FLAG, 5
     GOTO
                 $+3
     MOVFW
                 ZPTU
                                    ОИНЭЖРЯПАН ОП РАТРПАЕ:
     MOVWF
                 ZPTI
                                   ; В РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ.
     MOVFW
                 UEDI
                                   ;ЗАГРУЖАЕМ РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ.
     CALL
                 INDZ
                                   ; ПРОИНДИЦИРУЕМ.
     CALL
                 ZDEM
                                   ;ПАУЗА.
ÎND5
     MOVFW
                 UDEI
     CALL
                  INDZ
                                   ; ИНДИКАЦИЯ.
     CALL
                  ZDEM
                                   ;ПАУЗА.
IND6
     MOVFW
                 UCOI
     CALL
                  INDZ
     CALL
                  ZDEM
                                   ;ПАУЗА.
IND7
     MOVFW
                 TUU
                                    ;ИНДИКАЦИЯ СИМВОЛА НАПРЯЖЕНИЯ - и.
     CALL
                 INDZ
     CALL
                 KHO
     CALL
                  ZDEM
                                    ;ПАУЗА.
     GOTO
                  IND
                                    ; на индикацию нулевого разряда.
INDZ
     CALL
                 SEGDATA
                                   ;ОПРЕДЕЛИМ СЕМИСЕГМЕНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
     MOVWF
                  SEG
                                   :ЗАПИШЕМ ЕГО В РЕГИСТР.
     MOVFW
                  ZPTI
                                   ;СРАВНИМ РАЗРЯД ЗАПЯТОЙ
      SUBWF
                  ANOD2.0
                                    ; С РАЗРЯДОМ ИНДИКАЦИИ.
                                   ; ЕСЛИ ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ, ТО ПРОПУСТИМ
      SKPNZ
                                    ; УСТАНОВКУ.
                  SEG,7
                                    ; ВКЛЮЧИМ СЕГМЕНТ ЗАПЯТОЙ.
     BSF
      BCF
                  INTCON, 7;
      MOVFW
                  SEG
                                    ; ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ
      MOVWF
                  PORTB
                                    ;В ПОРТ В.
     MOVFW
                  ANOD
                                   ; ВКЛЮЧИМ РАЗРЯД.
      MOVWF
                  PORTC
                                    ;B MOPT C.
      BSF
                  INTCON, 7;
      BSF
                  STATUS, 0
                                    ; НУЛЕВОЙ РАЗРЯД -1, ЧТОБЫ В КАТОД
                                    ;ЗАПИСАЛАСЬ 1.
      RLF
                  ANOD, 1
                                    ;СДВИНЕМ НОЛЬ НА РАЗРЯД ВЛЕВО.
      INCF
                  ANOD2.1
                                    ;УВЕЛИЧИМ ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНОДА
                                    ; (КАТОДА).
      RETURN
                                    ; ВЕРНЕМСЯ.
ZDEM
                  .10
      MOVLW
                                    ;ПАУЗА = 10 ЦИКЛАМ ПРОВЕРКИ ТОКА
      MOVWF
                  COUN
                                    ;и напряжения.
                                    ;ПРОВЕРИМ ТОК.
                  ADPI.
      CALL
      BSF
                 FLAG, 0
                                    ; УСТАНОВИМ ФЛАГ ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ.
      CALL
                  ADPU
                                    ;ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
      BCF
                  FLAG, 0
                                    ;СБРОСИМ ФЛАГ ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ.
      DECFSZ
                  COUN, 1
                                    ;
```

```
GOTO
                 $-5
                                   : ПОВТОРИМ.
     RETURN
  6. АЦП-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИН).
 ADPI
     BTFSS
                 FLAG, 5
                                   ; ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА НЕТ, ЕСЛИ
     RETURN
                                   ;ИДЕТ УСТАНОВКА.
     BSF
                 STATUS, 5
                                   ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1. ВКЛЮЧАЕМ ВХОД ТОКА.
     MOVLW
                 B'10000100'
                                   ;RAO, RA1 - ВХОДЫ ПОРТА "A" АНАЛОГОВЫЕ.
     MOVWF
                 ADCON1^80H
     BCF
                 STATUS, 5
                                   : BAHK 0.
     MOVLW
                 B'11001001'
                                   ; СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТ RC
     MOVWF
                 ADCON0
                                   ; ГЕНЕРАТОРА, ВХОД 1, ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП (УВХ).
     CALL
                 ZAD
                                   :ПАУЗА.
                 INTCON, 7
                                   :ЗАПРЕТ ПРЕРЫВАНИЯ.
     BCF
                                   ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
     BSF
                 ADCON0,2
     BTFSC
                                   ;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ
                 ADCON0, 2
     GOTO
                                   ; ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
                 $-1
                                   :ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
     MOVFW
                 ADRESH
     MOVWF
                                   ; В СТАРШИЙ ТЕКУЩИЙ РЕГИСТР.
                 TEKH
     BSF
                 STATUS, 5
                                   ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     MOVLW
                 21
     MOVWF
                 FSR
                                   ; ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ
     MOVEW
                 ADRESL
                                   ;ЗАПИСЬ МЛ. РЕГИСТРА АЦП
     MOVWF
                 INDF
                                   ; B PETUCTP TEKL.
      BCF
                 STATUS, 5
                                  ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
                 INTCON. 7
      BSF
                                   :РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
      BTFSS
                 FLAG1,0
                                   ;ЕСЛИ ЗАШИТА ВЫКЛЮЧЕНА, ТО СРАВНЕНИЯ НЕТ.
      CALL
                 COMPA
                                   ; СРАВНИМ С УСТАНОВКОЙ.
      BTFSS
                 FLAG, 7
                                   ;ЕСЛИ 0,5 сек НЕ ПРОШЛО,
      RETURN
                                   ; ТО НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ИНДИЦИРУЕТСЯ.
      GOTO
                 BINDEC
                                   ; ПЕРЕКОДИРУЕМ В 2 10 КОД.
ADPU
                 FLAG, 5
      BTFSS
                                   :ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ. ЕСЛИ
      RETURN
                                   ;ИДЕТ УСТАНОВКА.
      BSF
                  STATUS, 5
                                   ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1. ВКЛЮЧАЕМ ВХОД
                                   : напряжения.
                 B'10000100'
                                   ;ПРАВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ.
      MOVLW
      MOVWF
                 ADCON1^80H
                                   ;0,1 ВХОДЫ ПОРТА "А" АНАЛОГОВЫЕ.
      BCF
                  STATUS, 5
                                   ; BAHK 0.
     MOVLW
                 B'11000001'
                                   : СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТ RC
      MOVWF
                 ADCON0
                                   ;ГЕНЕРАТОРА, ВХОД О, ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП (УВХ).
      CALL
                  ZAD
                                   :ПАУЗА.
      BCF
                  INTCON, 7
                                   ;ЗАПРЕТ ПРЕРЫВАНИЯ.
                                   ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
      BSF
                 ADCON0, 2
      BTFSC
                 ADCON0, 2
                                   ;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ
      GOTO
                  $-1
                                   ;ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
      MOVEW
                                   ;ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
                 ADRESH
      MOVWF
                  TEKH
                                   ; В СТАРШИЙ ТЕКУЩИЙ РЕГИСТР.
      BSF
                 STATUS, 5
                                   ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
      MOVLW
                  21
      MOVWF
                  FSR
                                   ; ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ
      MOVFW
                  ADRESL
                                   ;ЗАПИСЬ МЛ. РЕГИСТРА АЦП
      MOVWF
                  INDF
                                   ;B PETUCTP TEKL.
```

```
; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 0.
     BCF
                STATUS.5
     BSF
                INTCON, 7
                                 ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
     BTFSS
                FLAG1,1
                                 ; ЕСЛИ ЗАЩИТА ВЫКЛЮЧЕНА, ТО СРАВНЕНИЯ НЕТ.
                COMPU
                                 ;СРАВНИМ С УСТАНОВКОЙ.
     CALL
                                 ;ЕСЛИ 0,5 сек НЕ ПРОШЛО,
     BTFSS
                FLAG, 6
                                 ; ТО НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ИНДИЦИРУЕТСЯ.
     RETURN
     GOTO
                BINDEC
                                 ;перекодируем в 2 10 код.
ZAD
     MOVLW
                .5
                                 ;ЗАЛЕРЖКА 20 мкс
                -1
                                 ; ДЛЯ ЗАРЯДА КОНДЕНСАТОРА УВХ.
     ADDLW
     BTFSS
                STATUS, 2
     GOTO
                $-2
                                 ; ПОВТОРИМ.
     RETURN
 ______
 7. СРАВНЕНИЕ С УСТАНОВКОЙ.
COMPA
     MOVFW
                YCTH
                                 ;УСТАНОВКА МИНУС
                TEKH, 0
     SUBWE
                                 ; N3MEPEHNE,
                                 ; ЕСЛИ РАВЕНСТВО,
     BTFSS
                STATUS.2
                VUKL
     GOTO
     BCF
                STATUS, 0
                                 ;ТО ВЫХОД НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
     MOVFW
                YCTL
                                 ; УСТАНОВКА МИНУС
     SUBWF
                TEKL, 0
                                 ; N3MEPEHNE,
     BTFSC
                STATUS, 0
                                 ; ЕСЛИ РАВЕНСТВО,
     GOTO
                VUKL
                                 ; ТО ВЫХОЛ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
     RETURN
VUKL
     BTFSC
                FLAG.2
                                 : ЕСЛИ ВЫХОЛ УЖЕ ВЫКЛЮЧЕН.
     RETURN
                                 :СРАВНЕНИЙ НЕТ.
     BTFSS
                STATUS. 0
                                 : ЕСЛИ БИТ ПЕРЕНОСА = 0.
     BSF
                PORTA.2
                                 :ВКЛЮЧИМ ВЫХОЛ.
                STATUS. 0
                                 :ЕСЛИ БИТ ПЕРЕНОСА = 1.
     BTFSS
     RETURN
     BCF
                PORTA, 2
                                 ; ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОД.
     BSF
                FLAG, 2
                                 ;СРАВНЕНИЙ НЕТ.
     RETURN
COMPU
     MOVFW
                YCTHU
                                 ;УСТАНОВКА МИНУС
     SÜBWF
                TEKH, 0
                                 ; N3MEPEHME,
     BTFSS
                STATUS, 2
                                 ;ЕСЛИ РАВЕНСТВО,
     GOTO
                VUKL
     BCF
                STATUS, 0
                                 ; ТО ВЫХОД НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
     MOVFW
                YCTLU
                                 ; УСТАНОВКА МИНУС
     SUBWF
                TEKL, 0
                                 ; N3MEPEHNE,
                                 ;ЕСЛИ РАВЕНСТВО,
     BTFSC
                STATUS, 0
                                 ; ТО ВЫХОД ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
     GOTO
                VUKL
     RETURN
; 8. ПЕРЕКОДИРОВКА ИЗ 16-РАЗРЯДНОГО 2-ГО В 5-РАЗРЯДНОЕ 2-10-Е.
; АЛГОРИТМ ПЕРЕКОДИРОВКИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРИБАВЛЕНИИ 3 В МЛАДШИЙ
; И СТАРШИЙ ПОЛУБАЙТЫ. ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ С ПЕРЕНОСОМ 1 В 3 РАЗРЯД (10=7+3),
; ТО ЗАПИСЫВАЕМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РЕГИСТР.
; ВЫПОЛНЯЕМ 16 РАЗ, СДВИГАЯ БИТЫ РЕГИСТРОВ.
```

```
BINDEC
     MOVLW
             .16
                        ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО СДВИГОВ
     MOVWF
             COU
                        :В СЧЕТЧИК.
BIDE
             STATUS, 0
                       :ОБНУЛИМ БИТ "С".
     BCF
     RLF
                       ;СЛВИНЕМ ПЕРЕКОДИРУЕМОЕ
             TEKL, 1
                       ; ЧИСЛО, ПЕРЕМЕЩАЯ ЕГО СТАРШИЙ БИТ
     RLF
             TEKH, 1
             EDA, 1
                      ; В МЛАДШИЙ БИТ РЕГИСТРОВ
     RLF
                       :РЕЗУЛЬТАТА.
     RLF
             DEA, 1
                       ;ЗАФИКСИРУЕМ СДВИГ В СЧЕТЧИКЕ.
     DECFSZ COU.1
     GOTO
             RASDEC
                       ; проверим полубайты на семерку.
     BTFSC
             FLAG, 0
                       ; ЕСЛИ СЧЕТЧИК ПУСТ, ЗАПОЛНИМ
                       ; РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ
             MESTOU
     COTO
                       . ИЦИ КИНЭЖКЧПАН:
     GOTO
             MESTOI
                       : TOKA.
RASDEC
                       ;ЗАПИШЕМ АДРЕС РЕГИСТРА
     MOVLW
            EDA
                        ; В РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
     MOVWF
            FSR
                        :проверим значение регистра на 7.
     CALL
            BCD
     MOVT.W
            DEA
                        :АНАЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОЛЕДАЕМ
     MOVWF FSR
                        :С ЛРУГИМИ РЕГИСТРАМИ.
      CALL
             BCD
      GOTO
            BIDE
                        ; ПОЙДЕМ ПОВТОРЯТЬ СДВИГ.
BCD
     MOVLW
                        :0000 0011
      ADDWF
             0.0
                        ; ПРИБАВИМ З К РЕГИСТРУ И РЕЗУЛЬТАТ
      MOVWF
             TEMP
                        ;ЗАПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
                        ; ПРОВЕРИМ З БИТ И, ЕСЛИ ОН РАВЕН НУЛЮ,
      BTFSC
             TEMP, 3
                        ; ПРОПУСКАЕМ ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТА В РЕГИСТР.
      MOVWF
             0
      MOVLW
             30
                        :48=0011 0000
                        ;прибавим 3 к старшему полубайту регистра и
      ADDWF
             0,0
                        ; РЕЗУЛЬТАТ
      MOVWF
                        :ЗАПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
             TEMP
      BTFSC
             TEMP, 7
                        ; ЕСЛИ БИТ ЕДИНИЧНЫЙ,
      MOVWE
                        ; ТО ЗАПИШЕМ- НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РЕГИСТР.
                        ; ВЕРНЕМСЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРА.
      RETURN
  _______
 9. ИЗВЛЕКАЕМ ПОЛУБАЙТЫ ИЗ РЕГИСТРОВ СЧЕТА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
MESTOU
          BTFSS FLAG, 6 ; ЕСЛИ 0,5 сек НЕ ПРОШЛО,
          RETURN
                       ; ТО ВЕРНЕМСЯ.
             в'00001111';извлекаем полубайты
      MOVLW
      ANDWF
            DEA, 0
                        ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ
      MOVWF
             UCOI
                        ; НАПРЯЖЕНИЯ.
      MOVLW
            B'11110000';
      ANDWF
            EDA, 0 ·
      MOVWF
            UDEI ·
           UDEI,1
      SWAPE
      MOVLW
            B'00001111';
      ANDWF
            EDA, 0
      MOVWF UEDI
      CLRF
             EDA
      CLRF
             DEA
      CLRF
             COA
```

```
BCF
               FLAG, 6
                       ;СБРОСИМ ФЛАГ 0,5 сек.
     RETURN
MESTOI
                       ;ЕСЛИ 0,5 сек НЕ ПРОШЛО,
     BTFSS FLAG, 7
     RETURN
                       ; ТО ВЕРНЕМСЯ.
     MOVLW В'00001111'; ИЗВЛЕКАЕМ ПОЛУБАЙТЫ
           DEA, 0
                       :В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ
     ANDWF
    MOVWF ICOI
                       : TOKA.
     MOVLW B'111110000';
     ANDWF EDA, 0
     MOVWF IDEI
     SWAPF IDEI,1
    MOVLW B'00001111';
     ANDWF EDA, 0
     MOVWF IEDI
           EDA.
     CLRF
     CLRF
           DEA
     CLRF
           COA
     BCF FLAG, 7
                       ;СБРОСИМ ФЛАГ 0,5 сек.
     RETURN
 10. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ.
PRER
     MOVWF
               WTEMP
                              ; СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ W И
     MOVFW
               STATUS
                               ;STATUS,
     MOVWF
               STEMP
     MOVFW
               FSR
                               ; FSR.
     MOVWF
               FTEMP
     BCF
               STATUS, 6
               STATUS, 5
     BCF
     INCF
               CEK, 1
                               : ДЕЛИТЕЛЬ НА 10.
     MOVLW
               . 8
                               ; ЧИСЛО РАВНО ДЕСЯТЫМ СЕКУНД.
                              ; ДЛЯ ПЕРЕЗАПИСИ В РЕГ. ИНДИКАЦИИ.
     SUBWF
               CEK, 0
     BTFSS
               STATUS, 2
                              ;ЕСЛИ РАВНО 10,
               REPER
     GOTO
     CLRF
               CEK ·
                               ;ОБНУЛИМ.
     BSF
               FLAG, 6
                               ;ПРОШЛО 0,5 сек.
     BSF
               FLAG, 7
                               ;ПРОШЛО 0,5 сек.
                               ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
     REPER
     MOVFW
               STEMP
                               ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ:
     MOVWF
               STATUS
                               ; STATUS,
     MOVFW
               FTEMP
     MOVWF
               FSR
                               ; FSR,
               WTEMP
     MOVFW
                               ; СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ TMRO.
     BCF
               INTCON, 2
                               ; возврат из прерывания.
     RETFIE
: 11. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
INIT
     BCF
         STATUS, RP1
     BSF STATUS, RPO
                               ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     MOVLW B'00000111'
```

```
OPTION REG^80H
                                    :ПРЕПЛЕЛИТЕЛЬ ПЕРЕЛ ТАЙМЕРОМ.
     MOVWF
                                    K=256 = ...111.
     ·MOVLW
                 B'10100000'
                                    : РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЙ ОТ TMR0.
     MOVWF
                 INTCON
                                    ;ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
     CLRF
                 PIE1^80H
     CLRF
                 PIE2<sup>80</sup>H
                 B'00111011'
                                    ; RAO, RA1 - АНАЛОГОВЫЕ ВХОЛЫ.
     MOVLW
                 TRISA^80H
     MOVWF
     CLRF
                 TRISB<sup>80</sup>H
                                    :ВСЕ - ВЫХОЛЫ СЕГМЕНТОЬ
     CLRF .
                 TRISC^80H
                                    ; ВЫХОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ АНОДАМИ.
                 STATUS, RPO
                                    ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
     BCF
     CLRF
                 PORTB
                                    ; ТАЙМЕР 1 ОТКЛЮЧЕН.
                 T1CON
    . CLRF
     CLRF
                 T2CON
                                    ; ТАЙМЕР 2 ОТКЛЮЧЕН.
     CLRF
                                    ; ВСГ ОБНУЛЯЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ.
                 FLAG
     CLRF
                 UEDI
     CLRF
                  UDEI
     CLRF
                 ∕UC0I
     CLRF
                  IEDI
     CLRF
                 IDEI
     CLRF
                 ·ICOI
     CLRF
                  FLAG1
                                    :ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ УСТАНОВОК.
     CALL
                  AKT
     MOVLW
                  .12
                                    :БУКВА У
     MOVWF
                  TUT
                                    ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ ТОКА И
     MOVWF
                  TIIIT
                                    ; НАПРЯЖЕНИЯ,
     MOVWE
                  7.YTT
                                    :УСТАНОВКИ ТОКА
     MOVWF
                  ZYTU
                                    :и напряжения.
     MOVLW
                  .11
                                    ; БУКВА ВНИЗУ.
     MOVWF
                  ZTI
     MOVLW
                  .10
                                    ; БУКВА ВНИЗУ.
     MOVWF
                  ZTU
      CLRF
                  CEK
      CLRF
                  ZPT
      CLRF
                  ZPTU
      GOTO
                                    HA NHINKAIINO.
 12. УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ РАЗРЯДОВ.
YCT0
                  EDY, 1
                                    ; РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 9.
      INCF
    MOVLW
                  .10
      SUBWF
                  EDY, 0
      BTFSC
                  STATUS, 0
                                    ; ЕСЛИ РАВНО,
      CLRF
                  EDY
                                    ;ОБНУЛИМ.
      BSF
                                    ; BAHK 2.
                  STATUS, 6
                                    ; НУЛЕВОЙ АДРЕС.
      CLRF
                  EEADR
      BCF
                                    ; BAHK 0.
                  STATUS, 6
      MOVLW
                  EDY
                                    ;АДРЕС ПЕРВОЙ ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
                                    : ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
      MOVWF
                  TEMP
                                    ; СОХРАНИМ УСТАНОВКУ.
      CALL
                  ZAPIS
      GOTO
                  PERE
                                   ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
YCT1
      INCF
                  DEY, 1
                                    ;РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 9.
      MOVLW
                  .10
```

```
SUBWE
                  DEY. 0
                                     ;
      BTFSC
                  STATUS, 0;
      CHRE
                  DEY
                                     :ОБНУЛИМ.
                  STATUS, 6
      BSF
                                     ; EAHK 2.
      MOVLW
                   .1
                                     ; НУЛЕВОЙ АДРЕС.
      MOVWF
                  EEADR
                  STATUS, 6
                                     ; BAHK 0.
      BCF
                                     ;АДРЕС ПЕРВОЙ ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
      MOVLW
                  DEY
      MOVWF
                  TEMP
                                     ; во временный регистр.
      CALL
                  ZAPIS
                                     ; СОХРАНИМ УСТАНОВКУ.
      GOTO
                  PERE
                                     ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
YCT2
                                     ; РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 9.
      INCF
                  COY, 1
                   .10
      MOVLW
                  COY, 0
      SUBWF
      BTFSC
                  STATUS, 0;
      CLRF
                  COY
                                     :ОБНУЛИМ.
      BSF .
                                     ; БАНК 2.
                  STATUS, 6
      MOVLW
                  2
                  EEADR
                                     ; AIIPEC.
      MOVWF
      BCF
                  STATUS, 6
                                     ; BAHK 0.
                  COY
                                     ;АДРЕС ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
      MOVLW
                  TEMP
                                     ; ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
      MOVWF
      CALL
                   ZAPIS
                                     ; СОХРАНИМ УСТАНОВКУ.
      GOTO
                   PERE
                                     ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
YCT3
                                     ; ЕСЛИ ЗАШИТА БЫЛА ВЫКЛЮЧЕНА,
      BTFSC
                  FLAG1.0
      GOTO
                   $+7
                                     ;ПОЙДЕМ ВКЛЮЧАТЬ.
      BSF
                   FLAG1,0
                                      ;ИНАЧЕ ВЫКЛЮЧИМ ЗАШИТУ.
      MOVLW
                   .13
                                      ;БУКВА СВЕРХУ.
                   ZTI
      MOVWF
      MOVLW
                   .15
                                      ;У — ВЫКЛЮЧЕНА.
      MOVWF
                   ZYTľ
      GOTO
                   YCI
                                      ;ПЕРЕЗАПИСЬ В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
                   FLAG1,0
                                      ; ВКЛЮЧИМ ЗАЩИТУ.
      BCF
    MOVLW
                   ,11
                                      ; БУКВА ВНИЗУ.
                   ZTI
      MOVWF
                   .12
      MOVLW
                                      ;У — ВКЛЮЧЕНА.
      MOVWF
                   ZYTI
                                      ;ПЕРЕЗАПИСЬ В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
      GOTO
                   YCI
YCT4
      INCF
                   EDYU.1
                                      ;РАЗРЯП УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО 9.
      MOVLW
                   .10
      SUBWF
                   EDYU. 0
      BTFSC
                   STATUS, 0;
                                      ; ОБНУЛИМ.
      CLRF
                   EDYU
      BSF
                   STATUS, 6
                                      ; BAHK 2.
      MOVLW
      MOVWF
                   EEADR
                                      ; AДРЕС.
      BCF
                   STATUS, 6
                                      ; BAHK 0.
      MOVLW
                   EDYU
                                      ;АДРЕС ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
      MOVWF
                   TEMP
                                      ; во временный регистр.
      CALL
                   ZAPIS
                                      ; СОХРАНИМ УСТАНОВКУ.
      GOTO
                   PEREU
                                      ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
```

```
YCT5
                  DEYU, 1
                                     :РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 9.
      INCF
     MOVLW
                  .10
                  DEYU, 0
      SUBWE
     BTFSC
                  STATUS, 0
      CLRF
                  DEYU
                                     ; ОБНУЛИМ.
      BSF
                  STATUS, 6
                                     ; EAHK 2.
     MOVLW
     MOVWF
                  EEADR
                                     ; AUPEC.
      BCF
                  STATUS, 6
                                     ; BAHK 0.
     MOVIW
                  DEYU
                                     ; АДРЕС ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
      MOVWF.
                  TEMP
                                     :ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
      CALL
                  ZAPIS
                                     : СОХРАНИМ УСТАНОВКУ.
      COTO
                  PEREU
                                     :НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
YCT6
      INCF
                                     :РАЗРЯП УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО 5.
                  COYU.1
                  .5
     . MOVLW
                · COYU, 0
      SUBWF
      BTFSC
                  STATUS, 0
      CLRF
                  COYU
                                     :ОБНУЛИМ.
      BSF
                  STATUS, 6
                                     ; BAHK 2.
      MOVLW
      MOVWF
                  EEADR
                                     ; АДРЕС.
      BCF
                  STATUS, 6
                                     ; BAHK 0.
      MOVLW
                  COYU
                                     ;АПРЕС ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
      MOVWF
                  TEMP
                                     ; во временный регистр.
      CALL
                  ZAPIS
                                     ; СОХРАНИМ УСТАНОВКУ.
      GOTO
                                     ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
                  PEREU
YCT7
      BTFSC
                                     ; ЕСЛИ ЗАШИТА БЫЛА ВЫКЛЮЧЕНА,
                  FLAG1,1
      GOTO
                  $+7
                                     ; ПОЙДЕМ ВКЛЮЧАТЬ.
      BSF
                  FLAG1,1
                                     :ИНАЧЕ ВЫКЛЮЧИМ ЗАШИТУ.
      MOVLW
                  .14
                                     ; БУКВА СВЕРХУ.
      MOVWF
                  ZTU
      MOVLW'
                  .15
                                     ; У - ВЫКЛЮЧЕНА.·
      MOVWF
                  ZYTU
      GOTO
                  ÝCI
                                     ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
      BCF
                  FLAG1,1
                                     ; ВКЛЮЧИМ ЗАЩИТУ.
      MOVLW
                  .10
                                     ; БУКВА ВНИЗУ.
      MOVWF
                  ZTU
      MOVLW
                   .12
                                     :У - ВКЛЮЧЕНА.
      MOVWF
                  ZYTU
YCI
      MOVFW
                  ZYTI
                                     :ИНДИКАЦИЯ БУКВЫ
      MOVWF
                  TUI
                                     ;У ПРИ ИНДИКАЦИИ ТОКА
      MOVFW
                  ZYTU
                                     ;и напряжения.
      MOVWF
                  TUU
      RETURN
; 13. ПЕРЕВОД З РАЗРЯДОВ 2 10 В 16 РАЗРЯДОВ ДВОИЧНОГО.
;nnssnnante:nn**nnsss:snn**nnsss:schensss:schenss:schenss:sch
PERE
      CLRF
                  YCTH
                                     ; ОЧИСТИМ ДВОИЧНЫЕ РЕГИСТРЫ.
      CLRF
                  YCTL
      MOVFW
                  DEY
                                     ; ПЕРЕКОДИРУЕМ ДЕСЯТКИ.
```

```
CALL
                  EDUNI
                  YCTL, 1
     ADDWF
                                     :ПРИВАВИМ В МЛАПШИЙ РЕГИСТР.
     MOVFW
                  EDY
                                     ; ПРИБАВИМ ЕДИНИЦЫ.
     ADDWF
                  YCTL, 1
     TSTF
                  COY
                                     ; ЕСЛИ СОТНИ РАВНЫ НУЛЮ,
     BZ
                  $+9
                                     :ТО ПЕРЕКОДИРОВКИ НЕТ.
     MOVFW
                  COY
                                     :ИНАЧЕ ПРИБАВЛЯЕМ
                  TEMP
                                     ; В МЛАДШИЙ РЕГИСТР
     MOVWF
                  .100
                                     ; ЧИСЛО СОТЕН,
     MOVLW
                                     ; РАВНЫХ ЧИСЛУ В РЕГИСТРЕ СОТЕН.
      ADDWF
                  YCTL, 1
      BTFSC
                  STATUS, 0
                                     ; ЕСЛИ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ,
      INCF
                  YCTH, 1
                                     ; ТО ИНКРЕМЕНТИРУЕМ СТАРШИЙ РЕГИСТР.
      DECFSZ
                  TEMP, 1
                                     ; ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ НОЛЬ,
                  $-5
      GOTO
                                     ; ПОВТОРИМ.
                                     ; BAHK 2.
      BSF
                  STATUS, 6
      MOVLW
      MOVWF
                  EEADR
                                     ; АПРЕС ЗАПИСИ МЛ. РЕГИСТРА.
      BCF
                  STATUS, 6
                                     : BAHK 0.
      MOVLW
                  YCTL
                                     ;АПРЕС ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
      MOVWF
                  TEMP
                                     :ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
      CALL
                  ZAPIS
                                     :ЗАПИШЕМ В ПАМЯТЬ.
      BSF
                  STATUS, 6
                                     : BAHK 2.
      MOVLW
                  4
                                     ;АПРЕС ЗАПИСИ СТ. РЕГИСТРА.
      MOVWF
                  EEADR
      BCF
                  STATUS.6
                                     ; BAHK 0.
                                     ;АДРЕС ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
      MOVLW
                  YCTH
      MOVWF
                  TEMP
                                     ; во временный регистр.
      CALL
                  ZAPIS
                                     ;ЗАПИШЕМ В ПАМЯТЬ.
Y I
                                     ;ПЕРЕПИШЕМ УСТАНОВКУ ТОКА
      MOVFW
                  EDY
                                     ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
      MOVWF
                  IEDI
      MOVFW
                  DEY
      MOVWF
                   IDEI
      MOVFW
                  COY
                  ·ICOI
      MOVWF.
      RETURN
PEREU
                   YCTHU
      CLRF
                                      ; ПЕРЕКОДИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ
                   YCTLU
                                     ; АНРИЛОГИЧНА;
      CLRF
      MOVFW
                                     ; ПЕРЕКОДИРОВКЕ ТОКА.
                   DEYU
      CALL
                  EDUNI
                  YCTLU, 1
     · ADDWF
      MOVFW
                   EDYU
      ADDWF
                   YCTLU, 1
      TSTF
                   COYU
      BZ
                   $+9
      MOVFW
                   COYU
      MOVWF
                   TEMP .
                   .100
      MOVLW
      ADDWF
                   YCTLU,1
      BTFSC
                  STATUS, 0
      INCF
                   YCTHU, 1
      DECFSZ
                   TEMP, 1
      GOTO
                   $-5
      BSF
                   STATUS, 6
                                     ; BAHK 2.
```

```
MOVIW
                 8
                                   ;
     MOVWF
                 EEADR
                                   ; АДРЕС ЗАПИСИ.
     BCF
                 STATUS. 6
                                   ; BAHK Q.
                                   ;АПРЕС ЗАПИСИ В ЕЕРАТА.
     MOVLW
                 YCTLU
     MOVWF
                 TEMP .
                                   ; ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
     CALL
                 ZAPIS
                                   :ЗАПИШЕМ В ПАМЯТЬ.
     BSF
                 STATUS, 6
                                   ; EAHK 2.
     MOVLW
     MOVWF
                 EEADR
                                   : AIIPEC.
                                   : BAHK 0.
     BCF
                 STATUS. 6
     MOVLW
                 YCTHU
                                   :АПРЕС ЗАПИСИ В ЕЕРАТА.
     MOVWF
                                   :ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
                 TEMP
                                   :ЗАПИШЕМ В ПАМЯТЬ.
     CALL
                 ZAPIS
Y U
     MOVFW
                 EDYU-
                                   ; ПЕРЕПИШЕМ УСТАНОВКУ НАПРЯЖЕНИЯ
     MOVWF
                 UEDI
                                   ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
     MOVFW
                 DEYU
     MOVWF
                 UDEI
                 COYU
     MOVFW
     MOVWF
                 UCOI
     RETURN
; 14. ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
AKT
                                   :ЗАПРЕТ ПРЕРЫВАНИЙ:
     BCF
                 INTCON, 7
     BSF
                 STATUS, 6
                                   ; BAHK 2.
     CLRF
                                   ; НУЛЕВОЙ АДРЕС.
                 EEADR
     BCF
                 STATUS, 6
                                   ; BAHK 0.
     CALL
                 AKTETE
                                   ; ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
     MOVWF
                 EDY
                                   :ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
     CALL
                 AKTETE
                                   : ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
     MOVWF
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
                 DEY
     CALL
                 AKTETE
                                   : ИТРМАП ЕИ АНЧОВИВ;
     MOVWF
                 COY
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
                                   : ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
     CALL
                 AKTETE
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
     MOVWF
                 YCTL
     CALL
                 AKTETE
                                   :ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
     MOVWF
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
                 'YCTH
     CALL
                 AKTETE
                                   ;выворка из памяти.
     MOVWF
                 EDYU
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
     CALL
                 AKTETE
                                   ; ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
     MOVWF
                 DEYU
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
     CALL
                 AKTETE
                                   ; выборка из памяти.
     MOVWF
                 COYU
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
     CALL
                 AKTETE
                                   :ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
     MOVWF
                 YCTLU
                                   ; ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
                                   ; ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
      CALL
                 AKTETE

    MOVWF

                 YCTHU
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
      BSF
                 INTCON, 7
                                   ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
                 YI
                                   ; НА ЗАПИСЬ В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
      CALL
      GOTO .
                 YU
AKTETE
      BSF
                 STATUS, 6
      BSF
                 STATUS, 5
                                   ; EAHK 3.
```

```
BCF
                 EECON1,7
                                  ; ВЫБОР ПАМЯТИ ДАННЫХ.
     BSF
                 EECON1, RD
                                  ; YTEHNE. -
     BTFSC
                 EECON1, RD
                                  жием окончания
     GOTO
                 $-1
                                  : RNHETP;
     BCF
                 STATUS, 5
                                 ; BAHK 2.
                                  ; ЕСЛИ ПАМЯТЬ НЕ ЗАПОЛНЕНА,
     MOVLW
                 .255
     SUBWF
                 EEDATA. 0
     BTFSC
                 STATUS, 2
     CLRF
                 EEDATA
                                  :ЗАПИШЕМ -0.
     INCF
                 EEADR, 1
                                  ;+1 В АДРЕС.
     MOVEW .
                 EEDATA
                                  ; ПЕРЕПИШЕМ ДАННЫЕ.
     BCF
                 STATUS, 6
                                  ; BAHK 0.
     RETURN
15. ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ.
ZAPIS
                                 ; ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ
     MOVFW
                 TEMP
     MOVWF
                 FSR
                                  ;ЗАГРУЖАЕМ ЗНАЧЕНИЕ
     MOVFW
                 INDF
                                  : PETUCTPA.
                                  ; BAHK 2.
     BSF
                 STATUS, 6
     MOVWF
                 EEDATA
                                  ; ЗАПИСЫВАЕМ.
                                  ;ЗАПРЕТ ПРЕРЫВАНИЙ.
     BCF
                 INTCON, 7
     BSF
                 STATUS, 5
                                  ; БАНК 3.
     BCF
                 EECON1.7
                                  :ВЫБИРАЕМ ПАМЯТЬ ДАННЫХ.
     BSF
                 EECON1, WREN
                                  ; РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ.
     MOVLW
                 55H
                                  ;ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
     MOVWF
                 EECON2
     MOVLW
                 HAA0
                                  :/
     MOVWF
                 EECON2
                                  :/
                                  ;РАЗРЕЩАЕМ ЗАПИСЬ ВО ФЛЕШ ПЗУ.
     BSF
                 EECON1, WR
     BTFSC
                 EECÓN1, WR
                                  ; пока не будет закончена запись
     GOTO
                                  ; ХОДИМ ПО КРУГУ.
                 $-1
                                  ;ЗАПРЕТ ЗАПИСИ. 2
    BCF
                 EECON1, WREN
     BCF
                 STATUS, 5
                                  ; БАНК 2.
     BCF
                 STATUS, 6
                                  ; BAHK 0.
     BSF
                 INTCON, 7
                                  ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
     RETURN
; 16. ПРОВЕРКА КНОПОК.
KHO
     BSF
                 STATUS, 5
                                  ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1. ВКЛЮЧАЕМ ВХОДЫ.
     MOVLW
                 B'10000111'
                                  ; ВСЕ ВХОДЫ ЦИФРОВЫЕ.
     MOVWF (
                 ADCON1^80H
                                  ; BAHK 0.
     BCF
                 STATUS, 5
                                  ; ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
     BTFSC
                 FLAG, 3
     GOTO
                 YCT
                                  ; ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ.
     BTFSS
                 PORTA, 4
                                  ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BSF
                 FLAG, 3
                                  ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ.
PAZ
                                 ; ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
     BTFSC ·
                 FLAG, 4
                                 ; то идем на вывор разряда.
     GOTO
               ZAPT
                                 ;ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
                 PORTA, 5
     BTFSS
```

```
BSF
                 FLAG. 4
                                    : ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ.
     RETURN
  17. УСТАНОВКА РАЗРЯДА ЗАПЯТОЙ.
     BTFSC
                 FLAG: 5
                                    : ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КНОПКА
     RETURN
                                    ; НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЕ.
                                    ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BTFSS
                 PORTA, 5
                                    ; ТО ВЕРНЕМСЯ.
     RETURN
     BCF
                 FLAG, 4
                                    :СБРОСИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
                  ZPT,1
     INCF
     MOVLW
                                    ; ЕСЛИ РАВНО, ТО УСТАНОВИМ
                  . 8
                  ZPT,0
                                    , мочотахидни ав очтяпав;
     SUBWF
     BTFSC
                 STATUS, 2;
                                    ; НА ИНДИКАЦИЮ БУКВ И ЗАПЯТЫХ В РАБОТЕ.
     GOTO
                  PAB
     BCF
                  FLAG, 5
                                    : УСТАНОВКА.
                                    :ИНДИКАЦИЯ БУКВЫ
     MOVFW
                  ZYTI
                                    ;У ПРИ УСТАНОВКЕ ТОКА.
     MOVWF
                  TUI
                                    ;индикация буквы
     MOVFW
                  ZYTU
                                    :У ПРИ УСТАНОВКЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
     MOVWF
                  TUU
     RETURN
PAB
     BSF
                  FLAG, 5
                                    ; PABOTA.
     BSF
                  PORTA, 2
                                    ; ВКЛЮЧИМ НАГРУЗКУ.
     BCF
                  FLAG, 2
                                    ; ВЫКЛЮЧИМ ФЛАГ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ.
     MOVLW
                                    ов йоткпає кицахицни;
                  . 2
     MOVWF
                  ZPT
                                    ; 2 РАЗРЯДЕ ДЛЯ ТОКА И
     MOVLW
                                    ;В 5 РАЗРЯДЕ -
     MOVWF
                  ZPTU
                                    : RИНЭЖКЧПАН КПД;
     MOVFW
                  ZTI
                                    ;ИНДИКАЦИЯ БУКВЫ і
     MOVWF
                  TUI
                                    ; ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТОКА.
                  ZTU
                                    :ИНДИКАЦИЯ БУКВЫ и
     MOVFW
                                    :ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ.
     MOVWF
                  TUU
      RETURN
```

## Автомат защиты от перепадов сетевого напряжения

Предлагаемый автомат защиты от перепадов сетевого напряжения выключает нагрузку при помощи реле, если напряжение в сети будет выходить за пределы установленного значения, и включает ее после пропадания аварийной ситуации. Диапазон устанавливаемых значений по минимуму — 100...219 В, по максимуму — 222...255 В. Погрешность срабатывания защиты 1 В и зависит от стабильности напряжения питания микроконтроллера. Автомат можно устанавливать как для защиты одного прибора, так и для защиты квартиры, подъезда или всего дома.

Автор получает много писем с просьбой разработать прибор для защиты бытовой техники от перепадов сетевого напряжения. Да и сам автор пострадал однажды от повышенного напряжения в сети. Сгорело все, что работает в дежурном режиме, кроме видеомагнитофона фирмы Sony. Это не в качестве рекламы, а в порядке констатации факта. Кроме того, есть приборы, например микроволновая печь, которые имеют ограничение по максимальному напряжению (обычно 230 В). Если учесть, что суточное изменение напряжения сети от 200 до 240 В является обычным, то становится понятна необходимость прибора для защиты бытовой техники от перепадов сетевого напряжения.

Актуальность данной темы можно также проследить по большому числу публикаций [8—16]. Но у каждой разработки имеются свои недостатки, поэтому рано закрывать эту тему.

Предлагаемый автором вариант защиты основан на прямом измерении амплитудного значения сетевого напряжения в течение положительного полупериода с выводом измеренного значения на инфикатор. Основой автомата является микроконтроллер PIC16F873, имеющий встроенный десятиразрядный АЦП. Использование микроконтроллера и индикатора позволило сделать автомат с установкой порогов срабатывания по минимальному и максимальному напряжению в широких пределах.

Потребляемый прибором ток (без учета тока через обмотку реле) с включенной индикацией — 30 мA, с выключенной индикацией — 6 мA.

Автомат управляется тремя кнопками. Кнопкой «Разряд» выбирают разряд установки. Индикация выбранного разряда осуществляется перемещением запятой по индикатору. Кнопкой «Установка» увеличивают значение цифровых разрядов (0—2) на единицу, а в разряде режима индикации (3) выбирают необходимый режим. Кнопка «Индикация» необходима для включения-выключения индикации.

В работе программы микроконтроллера используются три прерывания. Прерывания по переполнению таймера 0 необходимы для отсчета интервалов времени 5 мс. Это время, равное четверти периода частоты сетевого напряжения, необходимо для привязки включения модуля АЦП на вершине синусоиды. Прерывание по изменению сигнала на входе RB0 синхронизирует генератор 5 мс с частотой сети. Прерывания по переполнению таймера 1 отрабатывают интервалы времени повторного включения автомата для измерения напряжения в режиме ожидания.

Если сетевое напряжение превышает установленное значение, то автомат выключает реле, индикацию и переходит в режим ожидания. Повторное измерение напряжения будет выполнено через 2 мин. Если величина напряжения не пришла в норму, то следующее измерение будет через 10 мин. Последний интервал времени можно устанавливать программно до 8,5 ч.

Алгоритм работы программы автомата защиты от перепадов сетевого напряжения показан на рис. 13—16.

После пуска и инициализации микроконтроллера (рис. 13) включается счетчик прерываний, построенный на последовательном включении предварительного делителя с K=4 и таймера TMR0 с K=256. При использовании кварцевого резонатора на частоту 4,096 МГц прерывания по переполнению таймера будут происходить через 1 мс. После прерывания инкрементируются счетчики 5 мс; 0,5 с; 1 с. После переполнения счетчиков устанавливаются




Рис. 13. Алгоритм работы программы автомата защиты от перепадов сетевого напряжения

флаги 5 мс; 0.5 с; 1 с. Отметки времени 5 мс используются для индикации одного разряда, а 0.5 и 1 с для смены индикации в режиме измерения.

Далее процессор производит выборку из памяти ранее установленных минимального и максимального значений. Если индикация разрешена, то вы-

бранные из памяти значения максимальной установки выводятся на индикацию. После вывода на индикацию каждого разряда ожидается установка флага 5 мс. После индикации третьего разряда выполняется проверка состояния кнопок. Во время ожидания прерывания постоянно проверяются флаги ошибки и выключения индикации. Если они включены, то программа переходит к выключению индикации.

Выключается индикация и проверяется флаг индикации. Если флаг включен, то программа возвращается к индикации, но такая ситуация возможна только после того, как будет нажата кнопка «Индикация». Далее проверяется состояние флага ошибки. Если флаг выключен, но установлен флаг включения АЦП, то производится измерение напряжения и проверяются кнопки. Цикл повторяется с проверки флага включения индикации. Выход из этой подпрограммы возможен или на индикацию по состоянию флага индикации, или на включение таймера 1. Этот таймер отрабатывает временной интервал, через который будет выполнено измерение входного напряжения при установленном флаге ошибки. При этом запрещаются прерывания по входу RB0.

Рассмотрим подробнее алгоритм работы подпрограммы измерения напряжения, приведенный на рис. 14. Аналого-цифровое преобразование в микроконтроллере выполняется методом последовательного приближения. На время преобразования величина входного напряжения запоминается на конденсаторе устройства выборки-хранения (УВХ). Поэтому после включения выбранного входа необходима задержка для полного заряда конденсатора.

После выполнения задержки включается АЦП-преобразование. Младший разряд преобразования отбрасывается как недостоверный из-за возможного «дрожания» амплитуды измеряемого напряжения. Двоичное значение младшего восьмиразрядного регистра преобразования проверяется на превышение максимального или минимального установленного значения. В случае положительного результата сравнения выключается выход, который управляет реле нагрузки. Иначе подтверждается включение реле и программа возвращается из подпрограммы. Если девятый разряд равен единице, то сравнение младших восьми разрядов не выполняется и программа выключает реле.

Для уменьшения числа ложных срабатываний автомата при возникновении сетевых помех выключение реле происходит по серии непрерывных ошибок. В зависимости от состояния сети это число может колебаться в небольших пределах. Автором выбрано число непрерывных ошибок, равное пяти, что соответствует задержке выключения исполнительного реле 100 мс после возникновения первой ошибки. При заполнении счетчика ошибок включается флаг ошибки.

Далее выполняется перекодировка ранее измеренного значения входного напряжения из двоичного кода в двоично-десятиричный, и результат переписывается в текущие регистры.

Проверяются флаги индикации 0,5 и 1 с. Если ни один флаг не включен, то каждое измеренное значение выводится на индикацию. В этом режиме хорошо наблюдать стабильность напряжения. Однако при колебаниях напряжения будет происходить мигание от одного до трех разрядов, что затруднит чтение показаний индикатора. Для облегчения чтения индикатора введена возможность обновления индикации через 0,5 и 1 с. Если один из флагов




Рис. 14. Алгоритм работы программы автомата защиты от перепадов сетевого напряжения. Измерение напряжения

включен, то текущие измеренные значения напряжения переписываются в ретистры индикации. При этом сбрасываются флаги и следующий вывод на индикацию будет после их включения в блоке подпрограммы установки флагов.

Рассмотрим работу подпрограммы проверки кнопок (рис. 15).

После первого прохождения подпрограммы выявляются нажатые кнопки и устанавливаются соответствующие флаги кнопок. Пока кнопка нажата, дальнейшее выполнение программы не производится. При последующих прохождениях подпрограммы, если обнаруживаются включенные флаги, программа переходит к изменению разряда или выключению индикации или к установке.

Выбор разряда никаких особенностей не имеет, кроме того, что направление перемещения запятой происходит от старшего разряда к младшему. Если




Рис. 15. Алгоритм работы программы автомата защиты от перепадов сетевого напряжения. Проверка кнопок

включен флаг установки включения индикации, то состояние флага индикации изменяется на противоположное. Если индикация была включена, то она выключается, и наоборот.

Если при изменении флага индикации будет включен флаг ошибки, то включаются индикация и исполнительное реле, сбрасывается флаг ошибки и разрешаются прерывания по изменению сигнала на входе. Это происходит в момент окончания времени ожидания. Алгоритм работы подпрограммы установки показан на рис. 16.




Рис. 16. Алгоритм работы программы автомата защиты от перепадов сетевого напряжения. Установка

После сброса флага установки по положению запятой определяется устанавливаемый разряд. Цифровые разряды 0—2 устанавливаются идентично, но имеют различные ограничения по максимальному значению разряда. Нулевой и первый разряды максимально устанавливаются до девяти, а второй разряд может принимать значение не более двойки. После инкрементирования регистра разряда его значение проверяется на максимум, и если оно превышает максимальное, то разряд обнуляется. Установка производится в регистры индикации, поэтому двоично-десятиричное установленное значение переводится в двоичный код.

Далее проверяется корректность установленных значений. Если значение больше 255, то устанавливается максимальное значение. Если при установке максимального значения попытаться установить число 100, то установится минимальное значение по превышению напряжения, равное 222 В. В зависимости от того, какое значение устанавливается — максимальное или минимальное, производится перезапись значений регистров индикации в соответствующие регистры установки. Значения регистров установки в двоично-десятиричном и двоичном формате записываются в энергонезависимую память. Таким образом, каждое изменение регистров установки фиксируется в памяти. Это необходимо для того, чтобы после возникновения аварийной ситуации при малом резервном напряжении питания ранее установленные значения были сохранены. После записи в память производится переустановка регистров индикации новыми значениями и выход из подпрограммы.

Третий разряд индикации может принимать два значения 13 и 14, что соответствует индикации минимального и максимального значения. После установки третьего разряда на индикацию выводится значение, соответствующее данной установке.

Четвертый разряд фиктивный, и его установка производится тогда, когда запятая находится за пределами индикации. Фактически устанавливается регистр третьего разряда. При этом возможные установки — 10, 11, 12. При значении регистра, равном 10 (разряд не светится), вывод на индикацию производится с задержкой на один период сетевого напряжения. При других значениях регистра индикация производится через 0,5 и 1 с. Завершается установка четвертого разряда переустановкой регистров индикации.

Схема автомата показана на рис. 17. Измеряемое напряжение делится делителем напряжения R1R9 и в случае необходимости ограничивается стабилитроном VD2. Диод VD3 уменьшает значение амплитуды напряжения отрицательного полупериода до допустимого значения на аналоговый вход. Диод VD1 пропускает на измерительный вход микроконтроллера только положительную часть поделенного сетевого напряжения. Делитель напряжения R7R8 совместно с стабилитроном VD3 формирует прямоугольные импульсы на входе RB0. По переднему фронту этих импульсов происходит синхронизация работы внутреннего генератора 5 мс. Симисторная оптопара U1 включает реле K1. К сети нагрузка R<sub>нагр</sub> может подключаться через контакты реле K1.1 или переключатель SA1. В режиме ожидания светодиод HL1 мигает с частотой 1 Гц. Регулировку выходного напряжения стабилизатора DA1 выполняют резистором R6.




Рис. 17. Автомат защиты от перепадов сетевого напряжения

Светодиод HL1 — любой сверхъяркий с малым потребляемым током. Семисегментные индикаторы HG1, HG2 можно заменить любыми одиночными индикаторами с общим катодом. При этом, возможно, потребуется подбор гасящих резисторов R11—R18.

Источник питания БП1 — простейший блок из трансформатора, однополупериодного выпрямителя на диоде 1N1004 и конденсатора 470 мк $\Phi$  на напряжение 40 В. Первичная обмотка трансформатора должна быть рассчитана на напряжение 400 В. Трансформатор блока питания можно составить из двух одинаковых трансформаторов с последовательным включением сетевых и последовательным или параллельным выходных обмоток. Выходное напряжение БП должно быть таким, чтобы при минимально возможном напряжении сети на входе стабилизатора DA1 было постоянное напряжение не менее 7 В. Например, если необходима установка минимального напряжения 100 В, то напряжение с выхода БП при напряжении сети 220 В должно быть 15 В.

Реле К1 может быть любым на переменное напряжение питания 220 В, оно должно четко срабатывать при минимально допустимом напряжении сети. Контакты реле должны выдерживать ток, потребляемый всеми приборами, включенными одновременно. Если в аварийном режиме будет работать только освещение, то в качестве переключателя SA1 можно взять бытовой выключатель освещения.

Подстроечный резистор R6 типа СП-16BA можно заменить любым имеющим ограничительные упоры подвижной части.

Микроконтроллер PIC16F873 без переделки платы можно заменить микроконтроллерами PIC16F873A, PIC16F876A. Можно использовать и 40-выводные микроконтроллеры PIC16F874, PIC16F877 с изменением рисунка печатной платы. При этом программа МК в изменении не нуждается, необходимо только правильно установить тип МК в программе программатора.

Налаживание устройства сводится к установке необходимого напряжения питания микроконтроллера. Поскольку источником опорного напряжения для АЦП является напряжение питания микроконтроллера, то и показания индикатора будут зависеть от установленного напряжения. При увеличении напряжения питания вес разряда квантования увеличивается, а следовательно, уменьшаются показания индикатора, и наоборот — при уменьшении напряжения питания показания индикатора увеличиваются.

В собранном устройстве извлекают микроконтроллер и включают устройство в сеть. На выводе 2 стабилизатора DA1 резистором R6 устанавливают напряжение питания, равное 5 В. Выключают устройство из сети и устанавливают микроконтроллер в панельку. Включают устройство в сеть и контролируют напряжение сети цифровым вольтметром. Перемещением запятой за пределы индикатора кнопкой «Разряд» входят в режим измерения. Изменением номинала резистора R6 добиваются равенства показаний в сети и с выхода микроконтроллера. При этом необходимо следить, чтобы напряжение питания микроконтроллера не превышало 5,5 В. Этот вариант возможен, если номиналы резисторов делителя R1R9 не соответствуют указанным на схеме.

Работу настроенного автомата можно проверить при помощи автотрансформатора ЛАТР или любого другого трансформатора имеющего большое число отводов от сетевой обмотки, например силового трансформатора от ламповых приемников или телевизоров.

Печатная плата автомата приведена на рис. 18, а расположение элементов на ней — на рис. 19. Печатная плата для установки индикаторов показана на рис. 20.

При изготовлении печатной платы под микросхему с большим числом выводов необходимо помнить, что 0,1 дюйма — это 2,54 мм, а не 2,5 мм, как обычно принимается при проектировании отверстий для микросхем с малым числом выводов. Фольгу со стороны установки элементов низковольтной час-




Рис. 18. Автомат защиты от перепадов сетевого напряжения. Печатная плата




Рис. 19. Автомат защиты от перепадов сетевого напряжения. Расположение элементов




Рис. 20. Печатная плата на 2-х индикаторах DC56

ти (рис. 19), где нет печатных проводников, не вытравливают, а подключают к минусу питания микроконтроллера. Отверстия со стороны установки элементов раззенковывают.

Работа с автоматом заключается в установке необходимых напряжений ограничения. При первом включении напряжения сети индикаторы HG1, HG2 не светятся, а светодиод HL1 мигает. Последовательно нажимают кнопки SB2, SB3, включится индикация. При этом на индикаторе появится знак минус и нули в цифровых разрядах. Перемещением запятой по разрядам кнопкой «Разряд» устанавливают соответствующее значение ограничения по минимальному напряжению кнопкой «Установка». Первое нажатие кнопки «Установка» при запятой во втором или первом разряде вызовет индикацию числа 100. При попытке установить на индикаторе число большее, чем число 219, на индикаторе будет устанавливаться число 100.

Нажимают кнопку «Разряд» и выводят запятую за пределы индикатора. При переходе запятой от нулевого к третьему разряду индикация погаснет, потому что не установлено ограничение напряжения по максимуму. Для включения индикации последовательно нажимают кнопки «Разряд» и «Индикация».

На индикаторе в третьем разряде будет светиться усеченный знак плюс (–). Светятся сегменты В, С, G, а цифровые разряды высвечивают нули. Запятая светится в третьем разряде. Перемещением запятой по разрядам кнопкой «Разряд» устанавливают соответствующее значение ограничения по максимальному напряжению кнопкой «Установка». Первое нажатие кнопки «Установка» при запятой во втором или первом разряде вызовет индикацию двоек во всех разрядах (минимальная установка 222). При попытке установки в первом разряде числа большего, чем число 5, на индикаторе высветится число 255. Для того чтобы установить число меньшее, чем 255, необходимо вернуть запятую во второй разряд, и после нажатия кнопки «Установка» на индикаторе высветятся все двойки (222).

В режиме установки максимального и минимального значения напряжений выключение индикации и исполнительного реле не производится.

После установки значений ограничения напряжения выводят запятую за пределы индикатора. Третий разряд не светится, а цифровые разряды индицируют значение напряжения сети. Если индикация происходит с миганием разрядов, то нажимают кнопку «Установка», и в третьем разряде высветится знак равенства (=), а вывод на индикацию будет выполняться через 0,5 с. Если еще раз нажать кнопку «Установка», то индикация будет изменяться через 1 с. При этом в третьем разряде высветится знак тождества (три черты).

При возникновении аварийной ситуации реле К1 отключит нагрузку размыканием контактов К1.1 и блок питания автомата контактами К1.2. Светодиод НL1 будет мигать с частотой 1 Гц. После этого необходимо выключить из сети все бытовые приборы, оставить одну лампу освещения и включить переключатель SA1. После пропадания аварийной ситуации (когда светодиод погаснет) необходимо не забыть выключить переключатель SA1. После включения автомата можно включить в сеть бытовые приборы. Если вы хотите проверить, вошло ли напряжение сети в норму, то необходимо кратковременно нажать кнопку «Индикация». Если индикация останется включенной, то напряжение сети в пределах нормы. Это возможно, когда длится время второго

ожидания включения. Как упоминалось выше, это время может быть установлено до 8,5 ч. В программе это время по умолчанию выбрано равным 10 мин.

Если выключение напряжения произошло когда вас нет дома или в ночное время, автомат сам проверит напряжение сети после отсчета времени режима ожидания (сначала 2 мин, затем 10 мин). Если напряжение пришло в норму, то включится реле К1. В противном случае автомат будет постоянно проверять напряжение сети через 2—10—2—10... минут.

Если реле К1 потребляет большой ток, то необходимо дополнительно установить симистор, как показано на рис. 22 (стр. 69).

```
; ВЕРСИЯ: 07-06-04.
; АССЕМБЛЕР И ОТЛАДЧИК: MPLAB IDE, ВЕРСИЯ: 5.70.40.
         #INCLUDE <P16F873.INC>
         CONFIG 3F31H
; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КВАРЦ ЧАСТОТОЙ 4,096 МГц.
; 4x16x256x5=81920. 4096000/81920=50 Гц.
ПРЕРЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ 5 мс.
порт С - выход сегментов.
; RBO - ВХОД ИМПУЛЬСОВ ЗАПУСКА.
; RB1-RB4 - ВЫХОД КАТОДОВ.
; RB5 — ВХОД КНОПКИ УСТАНОВКИ.
; RB6 - ВХОД КНОПКИ ВЫБОРА РАЗРЯДА.
; RB7 — ВХОД КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ.
; RAO - АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 1.
; RA4 - ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ.
; RA2 — ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ.
; RA3 - ВЫХОД СВЕТОДИОДА.
; РЕГИСТРЫ РСН.
        EQU 00H ; ДОСТУП К ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ FSR.
INDE
TIMERO EQU 01H ; TMRO,
OPTIONR 'EQU 81H ;OPTION (RP0=1).
    EQU 02H ; СЧЕТЧИК КОМАНД.
PC
STATUS EQU 03H ; PETUCTP COCTORHUR AJIY.
      EQU 04H ; РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
FSR
      EQU 05H ;ПОРТ А ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTA
       еои обн ;порт в ввода/вывода.
PORTB
       EQU 07H ;ПОРТ С ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTC
TRISA
       EQU 85H ;НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА A.
       ЕОИ 86Н ;ПОРТ В ВВОДА/ВЫВОДА.
TRISB
       EQU 87H ;ПОРТ С ВВОДА/ВЫВОДА.
TRISC
```

; ЗАЩИТА ДОМА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ. . ; С УСТАНОВКОЙ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ +35, -120 В.

; ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ.

; РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ.

; ПРОГРАММА = FAZAOMAX.ASM

; saes@mail.ru

; п. ВЕЙДЕЛЕВКА, БЕЛГОРОДСКОЙ.

```
EQU ОВН ;РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
INTCON
            ЕОИ 8СН ; РЕГИСТР РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
PIE1
ADRESH EQU 1EH ;СТАРШИЙ БАЙТ АЦП.
ADRESL EQU 9EH ;МЛАДШИЙ БАЙТ АЦП.
ADCONO EQU 1FH ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ АЦП.
ADCON1 EQU 9FH ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ВХОДАМИ "ADP".
EEDATA EQU 10CH ; PETUCTPH ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ.
EEADR EQU 10DH;
EEDATH EQU 10EH;
EEADRH EQU 10FH;
EECON1 EQU 18CH;
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОН.
ТЕКН EQU 20H ;ДВОИЧНОЕ ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕ

ТЕКL EQU 21H ;МЛАДШИЙ РЕГИСТР.

СЕК EQU 23H ;СЧЕТЧИК 5 мс.

WTEMP EQU 24H ;ВРЕМЕННЫЙ.

TEMP EQU 25H ;ВРЕМЕННЫЙ.

FLAG EQU 26H ;РЕГИСТР ФЛАГОВ.

ANOD2 EQU 27H ;ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТОДА.

STEMP EQU 28H ;ВРЕМЕННЫЙ.

FTEMP EQU 29H ;ВРЕМЕННЫЙ.

DEA EQU 2AH ;ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО РАЗРЯДАМ, А1.

COA EQU 2BH ;A2,

EDA EQU 2CH ;A0.

FLAG1 EQU 2DH ;
текн еди 20н ;двоичное измеренное значение напряжения а,
FLAG1 EQU 2DH ;
CEK1 EQU 2EH ;CYETYUK 0,5 сек.
YCTA EQU 33H ;ДВОИЧНОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
YCTAO EQU 34H ;ДЕСЯТИЧНОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ПО РАЗРЯДАМ, 0,
YCTA1 EOU 35H
                         ;1.
YCTA2 EQU 36H ;2.
YCTI EQU 37H ;ДВОИЧНОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
YCTIO EQU 38H ;ДЕСЯТИЧНОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ПО РАЗРЯДАМ, 0.
YCTII EQU 39H ;1.
YCTI2 EQU 3AH ;2.
EDI EQU 40H ;ПОРАЗРЯДНЫЕ РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ, 0.
DEI EQU 41H
                         ;1.
DEI EQU 41H ;1.

COI EQU 42H ;2.

TUI EQU 43H ;3.

SEG EQU 44H ;CEГМЕНТОВ.

ANOD EQU 45H ;KATOД, ПОЗИЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

ZPT EQU 46H ;ЗАПЯТОЙ.

COU EQU 4AH ;CЧЕТЧИК ПЕРЕКОДИРОВКИ.
 SBTEMP EQU 4BH ; ВРЕМЕННЫЙ.
 FВТЕМР EQU 4CH ;ВРЕМЕННЫЙ.
WBTEMP EQU 4DH ; ВРЕМЕННЫЙ.
 CEK2 EQU 4EH ; CYETYNK 1 cek.

      COU1
      EQU 4FH
      ; СЧЕТЧИК ЧИСЛА ВЫКЛЮЧЕНИЙ.

      COT1
      EQU 50H
      ; СЧЕТЧИК ПАУЗЫ 2 МИН.

      COT2
      EQU 51H
      ; СЧЕТЧИК ПАУЗЫ ОТ 4 МИН ДО 8,5 ч.

 ; ***********************************
 ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ РЕГИСТРА FLAG.
       0->выключения индикации.
         1->ПРЕРЫВАНИЯ 5 мс.
 ;
```

```
2->3ANTTOM.
    3->ЗАПЯТАЯ ЗА ИНДИКАТОРОМ.
    4->yCTAHOBKA.
    5->PA3PAI.
    6->включения индикации.
    7->ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ РЕГИСТРА FLAG1.
    0->ИНДИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ 0,5 сек.
    1->-ЧЕРЕЗ 1 сек.
    2->ПРОШЛО 0,5 сек.
    3->ПРОШЛА 1 сек.
   4->ПРЕРЫВАНИЕ СО ВХОДА.
   5->СВЕТОДИОД ВЫКЛ. ПИТАНИЯ.
    6->ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЛЕЕ N РАЗ (ЗАДАЕТСЯ COU1).
    7->БЫЛА ПАУЗА 2 МИНУТЫ.
; 1. ПУСК
ORG
         0
        INIT
    GOTO
         4 .
    ORG
    BTFSC
            INTCON, 1
    GOTO
            PRB0
    BTFSC
            PIR1,0
            PRTM1
    GOTO
    GOTO
          PRER
; 2. ПЕРЕКОДИРОВКА ДВОИЧНЫХ УСТАНОВОК И ПРОВЕРКА МАКСИМУМА.
PERE
    MOVFW
            DEI
                         ; ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ РАЗРЯДОВ
    CALL
            DEBIN
                          ; НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 255.
    ADDWF
            EDI, 0
    MOVWF
            TEMP
    MOVFW
            COI
    CALL
            COBIN
                          ; СОТНИ.
            STATUS, 0;
    BCF
    ADDWF
            TEMP, 1
                         ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ,
    BTFSC
            STATUS, 0; TO
    BSF
            FLAG,7
                         ; УСТАНОВИМ ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
                          ; ВЫБЕРЕМ МАКСИМУМ ИЛИ МИНИМУМ.
    MOVFW
             TUI
    ADDWF
             PC.1
                          ;
    RETURN
    RETURN
```

## Устройства с использованием АЦП

```
RETURN
     GOTO
                MIYC
                                    ; МИНИМУМ.
      GOTO
                  MAYC
                                    : МАКСИМУМ.
  3. ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ДЕСЯТКОВ И СОТЕН В ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО.
DEBIN
                 PC, 1
     ADDWF
      RETLW .
                 .0
      RETLW
                  .10
      RETLW
                  .20
                  .30
      RETLW
                  .40
      RETLW
      RETLW
                  .50
      RETLW
                  .60
      RETLW
                  .70
                  .80
      RETLW
      RETLW
                  .90
COBIN
      ADDWF
                  PC, 1
      RETLW
                  .0
                  .100
      RETLW
                  .200
      RETLW
  4. ЗАПИСЬ РЕГИСТРОВ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНПИКАЦИИ.
VUBOP
      MOVFW
                  TUI
                                    ;по значению 3-го разряда
      ADDWF
                  PC, 1
                                    ;ВЫБЕРЕМ РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ. /
      RETURN
      GOTO
                  AIN
                                    ; МГНОВЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ВХОДА А.
      GOTO
                  AIN05
                                    ;ВХОДА A 0,5 S.
      GOTO
                  AIN1
                                    ; ВХОДА А 1 S.
      GOTO
                  MIIN
                                    ;ИНДИКАЦИЯ УСТАНОВЛЕННОГО МИНИМУМА.
      GOTO
                  MAIN
                                    ;ИНДИКАЦИЯ УСТАНОВЛЕННОГО МАКСИМУМА.
AIN05
      BSF
                  FLAG1,0
                                    ;УСТАНОВИМ ФЛАГ 0,5 сек.
      RETURN
AIN1
      BSF
                  FLAG1,1
                                    ;УСТАНОВИМ ФЛАГ 1 сек.
      BCF
                  FLAG1,0
                                    ;СБРОСИМ ФЛАГ 0,5 сек.
      RETURN
AIN
      BCF
                  FLAG1.0
                                    :CBPOCИM ФЛАГ 0,5 сек
      BCF
                  FLAG1,1
                                    ;И 1 сек.
AINI
52
```

```
BCF
                 FLAG1,2
                                   ;СБРОСИМ ФЛАГИ ИСТЕКШЕГО
                 FLAG1,3
                                   ;ВРЕМЕНИ 0,5 И 1 сек.
     BCF
     MOVFW
                 EDA
                                   ; ПЕРЕПИШЕМ
     MOVWF
                 EDI
                                   кинаранк значения
     MOVFW
                 DEA
                                   ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
                 DEI
     MOVWF
     MOVFW
                 COA
     MOVWF
                 COI .
     RETURN
MIIN
                                   ;ПЕРЕПИШЕМ МИНИМАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ
     MOVFW
                 YCTI0
                                   ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
     MOVWF
                 EDI
     MOVFW
                 YCTI1
     MOVWF
                 DEI
     .MOVFW
                 YCTI2
                 COI
     MOVWF
      RETURN
MAIN
                                   ;ПЕРЕПИШЕМ МАКСИМАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ
      MOVFW
                 YCTA0
                                   ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
      MOVWF
                 EDI
                 YCTA1
      MOVFW
      MOVWF
                 DEI
      MOVFW
                 YCTA2
      MOVWF
                 COI
      RETURN
  5. ЗАПИСЬ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ПАМЯТЬ.
MIZ
                                   ;ПЕРЕПИШЕМ ИНДИКАЦИЮ МИНИМУМА
      MOVFW
                 EDI
      MOVWF
                 YCTI0
                                   ; В РЕГИСТРЫ МИНИМУМА.
      MOVFW
                 DEI
      MOVWF
                 YCTI1
      MOVFW
                 COI
      MOVWF
                 YCTI2
      BSF
                 STATUS, 6
                                   ;переходим в ванк 2.
                                   ;ОВНУЛИМ АДРЕС ЗАПИСИ.
      CLRF
                 EEADR
                                   ;ЗАПИШЕМ АДРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА ЗАПИСИ.
      MOVLW
                 0x37
                                   ;ИДЕМ НА ЗАПИСЬ.
      GOTO
                 ZAPIS
MAZ
      MOVFW
                 EDI
                                   ; ПЕРЕПИШЕМ ИНДИКАЦИЮ МАКСИМУМА
      MOVWF
                 YCTA0
                                   :В РЕГИСТРЫ МАКСИМУМА.
      MOVFW
                  DET
               YCTA1
      MOVWF
      MOVFW
                 COI
      MOVWF
                  YCTA2
                                   ;переходим в Банк 2.
      BSF
                  STATUS, 6
                                   ;РАВНОСИЛЬНО НУЛЕВОМУ АДРЕСУ (10000)
      MOVLW
                .16
      MOVWF
                  EEADR
                                   ; ДЛЯ ЧИСЕЛ 0-3.
                                   ;ЗАПИШЕМ АДРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА ЗАПИСИ.
      MOVLW
                  0x33
ZAPIS
      MOVWF
                  FSR
                                   ;АДРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА > В РЕГИСТР
                                   ; КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
ZAPIN
      MOVFW
                  INDF .
                                   ;ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА > В РАБОЧИЙ РЕГИСТР
```

```
;ЗАТЕМ В РЕГИСТР ДАННЫХ.
    MOVWF
               EEDATA
    BSF
               STATUS, 5
                              ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 3.
               EECON1.7
                              ; выбираем память данных.
    BCF
               EECON1,2
                              ;РАЗРЕШАЕМ ЗАПИСЬ.
    BSF
                              ;ЗАПРЕТ ПРЕРЫВАНИЙ.
    BCF
               INTCON, 7
    MOVLW
              .0x55
                              ;ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
    MOVWF
              EECON2
                              ; ПРИ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ.
                              ; ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ СЛУЧАЙНОЙ ЗАПИСИ.
    MOVLW
              0xAA
              EECON2
    MOVWF
               EECON1.1
                              ;ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ЗАПИСЬ.
    BSF
    BTFSC
              EECON1,1
                              ;ждем окончания записи.
    GOTO
               $-1
                              ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 2.
    BCF
              STATUS, 5
                              ; УВЕЛИЧИМ АДРЕС ЗАПИСИ НА 1.
     INCF
               EEADR, 1
                              ; ЕСЛИ ОН ЕЩЕ НЕ РАВЕН 4,
              EEADR, 2
    BTFSC
    GOTO
               $+3
    INCE
              FSR,1
                              ; ТО УВЕЛИЧИМ АДРЕС РЕГИСТРА ДЛЯ ЗАПИСИ.
    GOTO
               ZAPIN
                              ; ПОВТОРИМ ЗАПИСЬ.
    BCF
               STATUS, 6
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
    BSF
               INTCON, 7
                              ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
    RETURN
                              ; ВЕРНЕМСЯ.
; 6. ТАБЛИЦА СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ОБЩЕГО КАТОДА.
;7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
SEGDATA
             PCL, F
      ADDWF
                       ;H, G, F, E, D, C, B, A.
                 КАТОД
                                 LOHA
      RETLW B'001111111'; 0 B'11000000'
      RETLW B'00000110'; 1 B'11111001'
      RETLW B'01011011'; 2 B'10100100'
      RETLW B'01001111'; 3 B'10110000'
      RETLW B'01100110'; 4 B'10011001'
      RETLW B'01101101'; 5 B'10010010'
      RETLW B'01111101'; 6 B'10000010'
      RETLW B'00000111'; 7 B'11111000'
      RETLW . B'011111111'; 8 B'10000000'
      RETLW B'01101111'; 9 B'10010000'
                        ; 10 3-й разряд выключен.
      RETLW
             .0
      RETLW B'01001000'; 11 =
      RETLW B'01001001'; 12 ==
      RETLW B'01000000'; 13 - B'10111111'
      RETLW B'01000110'; 14 + B'10111001'
; 7. ИНДИКАЦИЯ
IND
               .253
                               ; УСТАНАВЛИВАЕМ НУЛЕВОЙ РАЗРЯД В
     MOVLW
                              ;ПОЗИЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТОДА.
     MOVWF
               ANOD
                              ;ОБНУЛИМ ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНОДА (КАТОДА).
     CLRF
              ANOD2
IND0
             FLAG1,4
     BTFSC
                               ;ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
     CALL
               ADP0
  MOVFW
               EDI
                              ;ЗАГРУЖАЕМ РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ.
     CALL
               INDZ
                              ; ПРОИНДИЦИРУЕМ.
    CALL
            ZDEM
                             ; на ожидание прерывания.
```

```
IND1
     BTFSC
                  FLAG1,4
     CALL
                                    ; ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
                  ADP0
     MOVFW
                  DEI
                                    ; АНАЛОГИЧНО НУЛЕВОМУ.
     CÁLL
                  INDZ
     CALL
                  ZDEM
                                    ; НА ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
IND2
      BTFSC
                  FLAG1,4
      CALL
                  ADP0
                                    ;ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
      MOVFW
                  COI
                  INDZ
      CALL
      CALL
                  ZDEM
                                    ; на ожидание прерывания.
IND3
      BTFSC
                  FLAG1,4
      CALL
                  ADP0
                                    ; ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
      MOVFW
                  TUI
                                    ;ЗАГРУЖАЕМ РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ 3-ГО
PASPAUA.
      CALL
                  INDZ
                                    ;ПРОИНДИЦИРУЕМ.
      CALL
                  KEY
                                    ;ПРОВЕРИМ КНОПКИ.
      CALL
                  ZDEM
                                    ; на ожидание прерывания.
      GOTO
                                    ; НА ИНДИКАЦИЮ НУЛЕВОГО РАЗРЯДА.
                  IND
INDZ
      CALL
                  SEGDATA
                                    ;ОПРЕДЕЛИМ СЕМИСЕГМЕНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
      MOVWF
                  SEG
                                    ;ЗАПИШЕМ ЕГО В РЕГИСТР.
      BTFSS
                  FLAG, 3
                                   ; ЕСЛИ НЕТ УСТАНОВКИ,
      GOTO
                  $+5
                                    ; ТО ЗАПЯТАЯ НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ.
      MOVFW
                  ZPT
                                    ; СРАВНИМ РАЗРЯД ЗАПЯТОЙ
      SUBWF
                  ANOD2,0
                                    ; С РАЗРЯДОМ ИНДИКАЦИИ.
      SKPNZ
                                    ;ЕСЛИ ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ, ТО ПРОПУСТИМ
                                    ; УСТАНОВКУ ФЛАГА.
      BSF
                  FLAG, 2
                                    ;ИНАЧЕ УСТАНОВИМ ФЛАГ ЗАПЯТОЙ.
      BTFSS
                  FLAG.2
                                    ;ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
      GOTO
                  $+2
      BSF
                                    ; ТО ВКЛЮЧИМ СЕГМЕНТ ЗАПЯТОЙ.
                  SEG, 7
      MOVFW
                  SEG
                                    ;ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ
      MOVWF
                  PORTC
                                    ;B MOPT C.
      MOVFW
                  ANOD
                                    ;ВКЛЮЧИМ РАЗРЯД.
      MOVWF
                  PORTB
                                    ; СБРОСИМ ФЛАГ ЗАПЯТОЙ.
      BCF
                  FLAG, 2
                                    ;1 в нулевой разряд, чтовы в анод
      BSF
                 STATUS, 0
                                    ;ЗАПИСАЛАСЬ 1.
                                    ;СДВИНЕМ НОЛЬ НА РАЗРЯД ВЛЕВО.
      RLF
                  ANOD, 1
      INCF
                  ANOD2, 1
                                  ; УВЕЛИЧИМ ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНОДА (КАТОДА).
      RETURN
                                    ; ВЕРНЕМСЯ.
ZDEM
      BCF
                  FLAG, 1
                                   - ; СБРОСИМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ.
      CLRF
                  T1CON
                                     ; ВЫКЛЮЧАЕМ ТАЙМЕР 1.
                                    , РИНАВИЧЭЧП ЭННАДИЖО;
      BTFSC
                  FLAG, 1
      RETURN
      BTFSC
                  FLAG1,6
      CALL
                  COH
      BTFSC
                  FLAG, 0
                                    ; ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА,
      CALL
                  COH
                                    ; ТО ИДЕМ НА ОЖИДАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ.
      GOTO
                  $-6
```

```
8. ВЫБОР РАЗРЯДА УСТАНОВКИ.
YCT
                PORTB, 5
                                ; ПОКА КНОПКА НАЖАТА,
     BTFSS
     RETURN
                                ; BUBOPA HET.
     BCF
                FLAG, 4
                                ;СБРОСИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
                                ;ГДЕ ЗАПЯТАЯ, ТОТ РАЗРЯД И УСТАНАВЛИВАЕМ.
     MOVFW
                ZPT
     ADDWF
                PC,1
                YCT0
     GOTO
     GOTO
                YCT1
     GOTO
                YCT2
     GOTO
                YCT3
     GOTO
; 9. УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ РАЗРЯДОВ.
YCT0
                                ; РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 9.
     INCF
                EDI', 1
     MOVLW
                .10
     SUBWF
                EDI, 0
     BTFSC
                STATUS, 0
     CLRF
                EDI
     GOTO
                PERE
                                ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
YCT1
     INCF
                DEI,1
                                ;РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 9.
                .10
     MOVLW
     SUBWF
                DEI, 0
     BTFSC
                STATUS, 0
                DEI
     CLRF
     GOTO
                PERE
                                ; на перекодировку.
YCT2
                COI, 1
                                ; РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 2.
     INCF
     MOVLW
                _, 3
     SUBWF
                COI, 0
     BTFSC
                STATUS, 0
     CLRF
               COI
                                ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
     GOTO
; 10. УСТАНОВКА РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
YCT3
     INCF .
                TUI, 1
                                 ; УВЕЛИЧИМ ЗНАЧЕНИЕ.
     MOVLW
                                 ;проверим. НЕ БОЛЕЕ 14.
                .15
     SUBWF
                TUI, 0
     BTFSC
                STATUS, 0
                YCT13
                                ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ, УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     GOTO
     MOVLW
                .13
                                 ; УСТАНОВКА ПРИ ЗНАЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 13.
     SUBWF
                TUI, 0
     BTFSC
                STATUS, 0
                VUBOP
                                 ; ПЕРЕЗАПИШЕМ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ
     GOTO
                ;индикации.
YCT13
     MOVLW
                .13
                                ; ЕСЛИ МЕНЬШЕ 13, ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     MOVWF
                TUI
```

```
:ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
     GOTO
                 VUBOP
ABCY
     INCF
                 TUI,1
                                  ;УВЕЛИЧИМ ЗНАЧЕНИЕ.
     MOVLW
                 .13
                                  ;ИНДИКАЦИЯ ПРИ ЗНАЧЕНИИ НЕ ВОЛЕЕ 12.
     SUBWF
                 TUI, 0
                                  ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
                 STATUS, 0
     BTFSS
                                  ;ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
     GOTO
                 VUBOP
ABCY0
                                  :ИНЛИКАЦИЯ ПРИ ЗНАЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 10.
     MOVLW
                 .10
     MOVWF
                 TUI '
     GOTO
                 VUBOP
                                  ;ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
; 11. УСТАНОВКА РАЗРЯДА ЗАПЯТОЙ.
ZAPT
     BTFSS
                 PORTB, 6
                                  ;ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     RETURN
                                  :TO BEPHEMCS.
                 FLAG, 5
                                  ;СЕРОСИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
     BCF
     DECF
                 ZPT, 1
                                  ; ВЫЧИТАЕМ 1.
                 .255
                                  :ПРОВЕРИМ ПЕРЕХОЛ
     MOVLW
                 ZPT, 0
                                  ;ЧЕРЕЗ НОЛЬ.
      SUBWF
      BTFSS .
                 STATUS, 2
     GOTO
                 $+5
                                  ;ЕСЛИ НЕТ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ О, ВКЛЮЧИМ ФЛАГ.
                                  ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕХОД, ТО УСТАНОВИМ
     MOVLW
                 . 4
     MOVWF
                 ZPT
                                  :ЗАПЯТУЮ ЗА ИНДИКАТОРОМ.
      BCF
                 FLAG, 3
                                  ;СБРОСИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
     GOTO
                 ABCY0
                                  ;индикация а.
     MOVLW
                 . 3
                                  ;ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ РАВНО 3,
      SUBWF
                 ZPT.0
                                  :ТО УСТАНОВИМ З РАЗРЯП
                                  ; НА МИНИМУМ.
      BTFSC
                 STATUS, 2
     CALL.
                 ZAP13
      BSF
                                  ; ВКЛЮЧИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
                 FLAG, 3
      GOTO
                 VUBOP
                                   ;ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
7AP13
                                   ;ЗНАЧЕНИЕ РАЗРЯДА
     MOVLW
                 .13
                                   ; И ИНДИКАЦИЯ МИНИМУМА.
      MOVWF
                 TUI
      RETURN
; 12. УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МАКС. И МИН. ЗНАЧЕНИЯМ.
MIYC
      BTFSC
                 FLAG, 7
                                  ; ЕСЛИ БЫЛО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ,
      GOTO
                 M110
                                   ; ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
      MOVFW
                 TEMP
                                   ;СРАВНИМ ЗНАЧЕНИЕ
      MOVWF
                 YCTI
                                   ;С УСТАНОВЛЕННЫМ МИНИМУМОМ.
      SUBLW
                 .100
                                   ;ЕСЛИ МЕНЬШЕ,
      BTFSS
                 STATUS, 0
      GOTO .
                 M220
                                   ; ТО СРАВНИМ МАКСИМУМ ПО МИНИМУМУ...
M110
      MOVLW
                                   ; УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
                 . 1
      MOVWF
                 COI
      CLRF
                 DEI
      CLRF
                 EDI
      MOVLW
                 .100
                 YCTI
      MOVWF
```

```
BCF
                 FLAG, 7
                                   ; СБРОСИМ ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
                                   ;ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
     GOTO
                 MIZ
M220
     MOVFW
                 YCTI
                                   ; СРАВНИМ.
                                   ; НЕ БОЛЕЕ 219.
     SUBLW
                 .219
     BTFSS
                                   ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ,
                 STATUS.0
                                   ; ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     GOTO
                 M110
     GOTO
                 MIZ
                                   ;ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
M255
     MOVLW
                 ੇ. 5
                                   ; УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОГО
                                   ;ЗНАЧЕНИЯ ПО МАКСИМУМУ.
     MOVWF
                 DEI,
                 EDI
     MOVWF
     MOVLW
                 . 2
     MOVWF
                 COI
     MOVLW
                 .255
     MOVWF
                 YCTA
     ~BCF
                 FLAG, 7
                                   ; СБРОСИМ ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
                                   ;ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
                 MAZ
     GOTO
MAYC
                                   ; ЕСЛИ БЫЛО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ,
     BTFSC
                 FLAG, 7
                 M255
                                   ; ТО УСТАНОВИМ МАКСИМУМ.
    · GOTO
     MOVFW
                                   ; СРАВНИМ ПО МИНИМУМУ
                 TEMP
     MOVWF
                 YCTA
                                   ; МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
                 .221
                                   ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ,
     SUBLW
                 STATUS, 0
      BTFSS
                                   ; ТО ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
      GOTO
                 MAZ
                 . 2
                                   ; ЕСЛИ МЕНЬШЕ,
      MOVLW
     MOVWF
                 DEI
                                   ;ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
                 COI
     MOVWF
                 EDI
     MOVWF
     MOVLW
                 .222
     MOVWF
                 YCTA
      BCF
                 FLAG, 7
                                   ;СБРОСИМ ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
      GOTO
                 MAZ
                                   ;ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
; 13. АЦП-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИН).
ADP0
      BTFSS
                 FLAG, 1
      RETURN
                'B'11000001'
      MOVLW
                                   ; СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТ RC
      MOVWF
                 ADCON0
                                   ;ГЕНЕРАТОРА, ВХОД 0, ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП (УВХ).
      BCF
                 FLAG1,4
      CALL
                 ZAD
                                   ;ЗАДЕРЖКА 20 мкс.
      BSF
                 ADCON0, 2
                                   ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
                 ADCON0,2
                                  . ;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ
      BTFSC
                                   RNHAGOEAGOBAHUS
      GOTO
                 $-1
                 ADRESH
                                   ;ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
      MOVFW
                                   ; В СТАРШИЙ ТЕКУШИЙ РЕГИСТР.
                 TEKH
      MOVWF
                                   ;ЕСЛИ 1 РАЗРЯД РАВЕН 1, ТО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ.
      BTFSC
                 TEKH, 1
      GOTO
                 ADPU
                                   ; ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫХОД.
      BSF
                 STATUS, 5
                                   ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
      MOVLW
                  21
                                   ; ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ
      MOVWF
                  FSR
                 ADRESL
                                   ;ЗАПИСЬ МЛ. РЕГИСТРА АЦП
      MOVFW
```

```
INDF
     MOVWF
                                    ; B PERUCTP TEKL.
     BCF
                 STATUS, 5
                                    ;B BAHK 0.
     BCF
                 STATUS, 0
                                    :ОБНУЛЯЕМ БИТ ПЕРЕНОСА. УБИРАЕМ МЛ. БИТ.
     RRF
                 TEKH.1
                                   :СПВИГАЕМ ВПРАВО,
     RRF
                 TEKL, 1
                                    ;ЧТОБЫ СРАВНИВАТЬ 8 РАЗРЯДОВ.
     MOVFW
                 YCTA
                                    ; СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
     SUBWF
                 TEKL, 0
                                    ; НА ПРЕВЫШЕНИЕ ПО МАКСИМУМУ.
     BTFSC
                 STATUS, 0
                                    ;ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ,
                                    ; ТО ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОД.
     GOTO
                 ADPM
                 YCTI
                                    ; СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
     MOVFW
                                    ; НА ПРЕВЫШЕНИЕ ПО МИНИМУМУ.
     SUBWF
                 TEKL, 0
     BTFSS
                 STATUS, 0
                                    ; ЕСЛИ МЕНЬШЕ МЕНЬШЕГО,
     GOTO
                 ADPU
                                    ; ТО ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОД.
     BCF
                 PORTA, 4
                                    ;ИНАЧЕ ПОДТВЕРДИМ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДА.
     BCF
                 FLAG1,7
                                    ; СБРОСИМ ФЛАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
     BCF
                 FLAG1,6
     BSF
                 PORTA, 3
                                    ; ВЫКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
     CLRF
                                    ;СБРОСИМ СЧЕТЧИК ОШИБОК.
                 COU1
ADPIN
     MOVFW
                 TEKL
     MOVWF
                 TEMP
     CALL
                 BIDE2
                                    ;ПЕРЕКОДИРУЕМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
     MOVWF
                 COA
                                   ;ИЗ 2-ГО В 2 10-Е.
     CALL
                 BIDE1
     MOVWF
                 DEA
     MOVFW
                 TEMP
     MOVWF
                 EDA
     CLRF
                 TEMP
     MOVLW
                  .13
                                    ; ПЕРЕПИШЕМ В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
     SUBWF
                  TUI,0
                                    ;ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ УСТАНОВКИ МИН И МАХ,
     BTFSC
                 STATUS, 0
                                    :TO UHUNKAUUN N3MEPEHNA HET.
     RETURN
                                             1
     BTFSS
                 FLAG1,0
                                    ;ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ НЕ ЧЕРЕЗ 0,5 сек,
     GOTO
                  $+4
                                    ;ТО ПРОВЕРИМ ФЛАГ 1 сек.
     BTFSC
                                    ;ЕСЛИ ПРОШЛО 0,5 сек,
                 FLAG1.2
     GOTO
                 AINI
                                    ;ОБНОВИМ ИНДИКАЦИЮ.
     RETURN
                                    ;ПРОВЕРИМ ФЛАГ 1 сек.
     BTFSS
                 FLAG1,1
     GOTO
                 AINI
                                    ;ОБНОВИМ ИНДИКАЦИЮ.
     BTFSC
                  FLAG1,3
                                    ;ЕСЛИ ПРОШЛА 1 сек,
      GOTO
                  AINI
                                    ;ОБНОВИМ ИНДИКАЦИЮ.
     RETURN
ADPM
     BTFSC
                  FLAG, 3
                                    ; ЕСЛИ ИДЕТ УСТАНОВКА,
      GOTO
                  ADPIN
                                    ; ТО ВЫХОД НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
      BSF
                  PORTA, 4
                                    ; ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОД.
      BCF
                  PORTA, 3
                                    :ВКЛЮЧИМ СВЕТОЛИОЛ.
      BSF
                                    ; ВКЛЮЧИМ ФЛАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
                  FLAG1,6
      GOTO
                 ADPIN
                                    ; на индикацию.
ADPU
      BTFSC
                  FLAG, 3
                                    ;ЕСЛИ ИДЕТ УСТАНОВКА,
      GOTO
                  ADPIN
                                    ; ТО ВЫХОД НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
      INCF
                  COU1,1
                                    ;УВЕЛИЧИМ ЧИСЛО ВЫКЛЮЧЕНИЙ.
      MOVLW
                  .50
                                    ;ЕСЛИ ПОДРЯД БУДЕТ 50 ВЫКЛЮЧЕНИЙ
```

 $; (50 \times 20 = 1000 \text{ MC}),$ 

```
SUBWF
                COU1,0
     BTFSS
                STATUS, 2
                $+5
     GOTO
     BSF
                PORTA, 4
                               ;выключим выход.
                PORTA, 3
                                ; ВКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
     BCF .
     BSF ·
                                ; ВКЛЮЧИМ ФЛАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
                FLAG1,6
     CLRF
                COU1
                                 ;СБРОСИМ СЧЕТЧИК ЧИСЛА ВЫКЛЮЧЕНИЙ.
     GOTO
                ADPIN
                                 ; на индикацию.
ZAD
   MOVLW
                .5
                                 ;ЗАДЕРЖКА 20 мкс.
     ADDLW
                -1
     BTFSS
                STATUS, 2
     GOTO
                $-2
     RETURN
 14. ПЕРЕКОДИРОВКА ИЗ 2-ГО В 2 10.
BIDE2
     CLRF
                COU
                                 ;ОБНУЛЯЕМ СЧЕТЧИК.
     ADDLW
                -.100
                                 ; BHYTEM 100.
     BTFSS
                STATUS, 0
                                ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НОЛЬ,
     GOTO
                $+4
                                 :ТО ЗАВЕРШАЕМ ПЕРЕКОДИРОВКУ.
     MOVWF
               TEMP
                                 :ИНАЧЕ ПЕРЕПИШЕМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВО
                                 ; ВРЕМЕННЫЙ.
                                 ;УВЕЛИЧИМ СЧЕТЧИК.
     INCF
                COU, 1
                $-5 _
     GOTO
                                 ; ПОВТОРИМ ВЫЧИТАНИЕ.
     MOVFW
                COU
                                 ;ЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА (РАВНО ЧИСЛУ СОТЕН)
                                 ; ПЕРЕПИШЕМ В РАБОЧИЙ РЕГИСТР.
     RETURN
                                 ; ВЕРНЕМСЯ.
BİDE1
     CLRF
                COU
                                 ;ПЕРЕКОДИРОВКА ДЕСЯТКОВ
     MOVFW
                TEMP
                                 ; АНАЛОГИЧНА ПЕРЕКОДИРОВКЕ СОТЕН.
     ADDLW
                -.10
     BTFSS
                STATUS, 0;
                $+4
     GOTO
     MOVWF
                TEMP
                COU, 1
     INCF
     GOTO
                $-5
     MOVFW
                COU
     RETURN
 15. ПРЕРЫВАНИЕ ОТ ТАЙМЕРА 0.
PRER .
     MOVWF
                WTEMP
                                 ; СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ W И
                STATUS
                                 ; STATUS,
     MOVFW
     MOVWF
                STEMP
     MOVFW
                FSR
                                 ; FSR.
     MOVWF
                FTEMP
     BCF
                STATUS, 6
     BCF
                STATUS, 5
     INCF
                CEK, 1
                                 ; ДЕЛИТЕЛЬ НА 5.
    MOVLW
               . . 5
     SUBWF
                CEK, 0
                STATUS, 2
     BTFSS
                                ;ЕСЛИ РАВНО 5,
```

```
GOTO
                 REPER
     BSF
                 FLAG, 1
                                   ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ 5 мс.
     CLRF
                 CEK
                                  :ОБНУЛИМ.
                                   ;ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ФЛАГ 0,5 сек,
     BTFSS
                 FLAG1,0
     GOTO
                 PRER1
     INCF
                 CEK1,1
     MOVLW
                 .100
                                   ;OTCYNTAEM 0,5 cek.
                 CEK1.0
     SUBWF
     BTFSS
                 STATUS, 2
     GOTO
                 REPER
                                   ; ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА,
     BTFSS
                 FLAG, 0
     GOTO
                 $+5
     BTFSS
                 FLAG1,2
                                   клагф эмнаранс макнамси;
     GOTO
                 $+3
                                   ; НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ДЛЯ МИГАНИЯ
     BCF
                 FLAG1, 2
                                   ; СВЕТОДИОДА.
     GOTO
                 $+2
     BSF
                 FLAG1,2
                                   ;ПРОШЛО 0,5 сек.
     CLRF
                 CEK1
                 REPER
     GOTO
PRER1
     BTFSS
                 FLAG1,1
                                   ;ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ФЛАГ 1 сек,
     GOTO
                 REPER
     INCF
                 CEK1,1
     MOVLW
                  .200
                                   ;OTCYNTAEM: 5 \text{ MC } \text{X.} 200 = 1 \text{ cek.}
     SUBWF
                 CEK1,0
                 STATUS, 0
     BTFSS
     GOTO
                 REPER
     BŚF
                 FLAG1,3
                                   ;ПРОШЛА 1 сек.
     CLRF
                 CEK1
                                   ;ОБНУЛИМ СЧЕТЧИК.
REPER
      MOVFW
                                   ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ:
                 STEMP
      MOVWF
                 STATUS
                                   ; STATUS,
      MOVFW
                 FTEMP
      MOVWF
                 FSR
                                   ; FSR,
      MOVFW
                 WTEMP
                                   ;W.
      BCF
                 INTCON, 2
                                   ; СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ TMRO.
      RETFIE
                                   ; ВОЗВРАТ ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ.
     ------
; 16. ОЖИДАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ.
COH
     CLRF
                 PORTC
                                   ; ВЫКЛЮЧИМ ВСЕ СЕГМЕНТЫ.
     BSF
                 FLAG, 0
                                   ; ВЫКЛЮЧИМ ИНДИКАЦИЮ.
COHM
      BTFSC
                 FLAG1,6
                                   ; ЕСЛИ ФЛАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕН.
      CALL '
                 COHTM1
                                    ;ИДЕМ ВКЛЮЧАТЬ ТАЙМЕР.
      BTFSS
                                   ; ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА,
                 FLAG, 0
      RETURN
                                    ;идем на индикацию.
      BTFSS
                 FLAG1.4
                                   ;ЕСЛИ НЕ БЫЛО ПРЕРЫВАНИЯ С ВХОДА,
                                    ; ПРОПУСТИМ.
      GOTO
                  $+3 ·
      BTFSC
                 FLAG, 1
      CALL
                 ADP0
                                    ;иначе проверим напряжение.
```

BCF

FLAG.1

```
KEY
    - CALL
                                 ;ПРОВЕРИМ КНОПКИ.
     GOTO
                COHM
                                 ; ПОВТОРИМ.
; 17. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
BCF
           STATUS, RP1
                               / ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     BSF STATUS, RPO
     MOVLW B'10001110'
                                ;1 ВХОД ПОРТА "А" АНАЛОГОВЫЙ.
     MOVWF ADCON1^80H
                               ;ОСТАЛЬНЫЕ - ЦИФРОВЫЕ, ПРАВОЕ
                                 ; ВЫРАВНИВАНИЕ.
     MOVLW B'01000001'
                                ; ПРЕДДЕЛИТЕЛЬ ПЕРЕД ТАЙМЕРОМ, К=4...001,
     MOVWF OPTION REG^80H
                                ; РЕЗИСТОРЫ ВКЛЮЧЕНЫ.
     MOVLW B'11110000'
                                ;РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЙ ОТ TMR0, TMR1
     MOVWF INTCON
                                 ;И ВХОДА RBO.
     MOVLW .1
     MOVWF PIE1^80H
                                 ; ПРЕРЫВАНИЕ ПО ПЕРЕПОЛНЕНИЮ TMR1.
     CLRF PIE2^80H
     MOVLW B'00000001'
                                 ; RAO — НА ВХОД. АНАЛОГОВЫЙ ВХОД.
     MOVWF TRISA^80H
     MOVLW B'11100001'
                                 ;RB5-RB7 - НА ВХОД. ВХОД КНОПОК.
     MOVWF TRISB^80H
                                 ; RB1-RB3 - ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ АНОДАМИ.
     CLRF TRISC^80H
                                 ;ВСЕ - ВЫХОДЫ СЕГМЕНТОВ.
     BCF STATUS, RPO
                                 ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
     CLRF PORTB
     CLRF PORTA
                                 ; РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО.
     CLRF T1CON
                                 ; ТАЙМЕР 1 ОТКЛЮЧЕН.
     CLRF T2CON
                                 ; ТАЙМЕР 2 ОТКЛЮЧЕН.
     CLRF FLAG
                                 ; ВСЕ ОБНУЛЯЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ.
     CLRF FLAG1
     CLRF EDI
     CLRF · DEI
     CLRF COI
     CLRF TUI
     MOVLW . 4
                                 запятая в з разряде.
     MOVWF ZPT
     BSF FLAG1,1
                                 ;1 СЕКУНДА.
     MOVLW .12
                                 ;ИНДИКАЦИЯ 1 сек.
     MOVWF TUI
     CLRF CEK1
     CLRF CEK
     CLRF .COT1
     CLRF COT2
     CLRF COU1 \
     GOTO MIR
; 18. ПРОВЕРКА КНОПОК.
KEY
     BTFSC
               FLAG. 4
                                ; ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН.
     GOTO
                YCT
                                ; ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ.
                                ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BTFSS PORTB, 5
     BSF
                FLAG, 4
                                ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ.
PAZ
                                 ; ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
     ·BTFSC
                FLAG, 5
```

```
GOTO
                ZAPT
                                   :ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ.
     BTFSS
                 PORTB.6
                                   :ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BSF
                 FLAG, 5
                                   ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ.
SVET
     BTFSC
                 FLAG, 6
                                   ;ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
     GOTO
                 $+4
     BTFSS
                 PORTB. 7
                                   ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BSF
                 FLAG, 6
                                   ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ.
     RETURN
     BTFSS
                 PORTB. 7
                                   :ПОКА КНОПКА НАЖАТА,
     RETURN
                                   :ИНДИКАЦИЯ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
                 FLAG, 6
                                   ;СБРОСИМ ФЛАГ КНОПКИ.
     BTFSC
                 FLAG, 0
                                   ;СМЕНИМ ФЛАГ
     GOTO
                 $+3
                                   ; на противоположный.
     BSF
                 FLAG, 0
     RETURN
     BCF
                 FLAG, 0
                                   ; ВКЛЮЧИМ ИНДИКАЦИЮ.
                                   ; ЕСЛИ БЫЛ ВКЛЮЧЕН ФЛАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ,
     BTFSS
                 FLAG1,6
     RETURN
     BSF
                 PORTA, 3
                                   ; выключим светодиод.
     BCF
                 FLAG1,6
                                   ;СБРОСИМ ФЛАГИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
     BCF
                 FLAG1.7
                                   ;и паузы.
     BCF
                 FLAG, 0
                                   ; ВКЛЮЧИМ ИНДИКАЦИЮ.
     BSF
                 INTCON, 4
                                   ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ВХОДУ.
     RETURN
 19. ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВХОДУ RBO.
PRB0
                                   ; СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ W И
     MOVWF
                 WBTEMP
                                  STATUS.
     MOVFW
                 STATUS
     MOVWF
                 SBTEMP
      MOVFW
                 FSR
                                   ; ESR.
     MOVWF
                 FBTEMP
                                   ; ЕСЛИ УЖЕ БЫЛ ЗАПУСК (ПОМЕХА),
      BTFSC
                 FLAG, 4
                                  ; ТО ЗАВЕРШИМ ПРЕРЫВАНИЕ.
      GOTO
                REPR
                                   ; ЕСЛИ ПРЕРЫВАНИЕ БЫЛО С ДРУГОГО БАНКА,
      BCF
                 STATUS, 6
      BCF
                 STATUS, 5
                                   ; ТО НАДО ВЕРНУТЬСЯ В БАНК О.
      BSF
                 FLAG1,4
                                   ; ВКЛЮЧИМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ.
      MOVLW
                                   ;ЗАДЕРЖКА = ЧИСЛУ КОМАНД: 25 \times 4 = 100.
                  .25
      MOVWF
                 TMR0 ··
      CLRF
                 CEK
                                   ;СБРАСЫВАЕМ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ
      BCF
                 FLAG, 1
                                   ;И ФЛАГ.
                                   *НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.
      CLRF
                 TMR1L
      CLRF
                  TMR1H
REPR
                                   :ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ:
      MOVFW
                  SBTEMP
      MOVWF
                  STATUS
                                   ; STATUS,
      MOVFW
                  FBTEMP
      MOVWF
                  FSR
                                   ; FSR,
      MOVFW
                  WBTEMP
                                   ;W.
      BCF .
                  INTCON, 1
                                   ; СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТМКО.
      BCF
                  INTCON, 2
```

; возврат из прерывания.

RETFIE

```
20. ВЫБОРКА ЙЗ ПАМЯТИ.
MIR
                                   ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 2.
     BSF
                 STATUS, 6
     CLRF
                 EEADR
                                   ; НАЧНЕМ С НУЛЕВОГО АДРЕСА.
     MOVLW
                 0x37
                                   ;АДРЕС ЗАПИСИ ПЕРВОГО РЕЗУЛЬТАТА
                 ; СЧИТЫВАНИЯ.
     CALL*
                 REZAP
                                   ; СЧИТАЕМ ЗНАЧЕНИЕ.
MAR
     MOVLW
                  .16
                                   ; НУЛЕВОЙ АДРЕС ДЛЯ МАКСИМУМА.
                 EEADR
     MOVWF
     MOVLW
                 0x33
                                   ;АДРЕС ЗАПИСИ ПЕРВОГО РЕЗУЛЬТАТА
                                   : СЧИТЫВАНИЯ.
                                   ; СЧИТАЕМ ЗНАЧЕНИЕ.
      CALL
                 REZAP
      BCF
                 STATUS, 6
                                   ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
      BCF
                                   ; ВКЛЮЧИМ ПИТАНИЕ.
                 PORTA, 4
      BSF
                 PORTA, 3
                 FLAG, 0
                                   ; ВКЛЮЧИМ ИНДИКАЦИЮ.
      BCF
      CALL
                 MAIN
                                   ;МАКСИМУМ > В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
      GOTO
                 IND
                                   ; на индикацию.
REZAP
                                   ;ЗАПИШЕМ НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС В РЕГИСТР
      MOVWF
                 FSR
                                   ; КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
REZAN
                                   ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 3.
      BSF
                 STATUS, 5
                                   ; ВЫБИРАЕМ ПАМЯТЬ ДАННЫХ (EEPROM).
      BCF
                 EECON1,7
                 EECON1,0
                                   ;ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ЧТЕНИЕ.
      BSF
      BCF
                 STATUS, 5
                                   ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 2.
      BTFSC
                 EEADR, 0
                                   ; ЕСЛИ АДРЕС НЕ РАВЕН НУЛЮ,
      GOTO
                                   ; ТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
                  $+3
      BTFSS
                  EEADR, 1
                                   ; на 255, что равносильно
                                   ;ПУСТОЙ ПАМЯТИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАЛЕТЕТЬ
      GOTO
                  $+9
                  .255
                                   ;ПРИ ВЫБОРКЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗРЯДА ИЗ ТАБЛИЦЫ
      MOVLW
                                   ; ПРИ ИНДИКАЦИИ.
                                   ; В НУЛЕВОМ АДРЕСЕ ВОЗМОЖНО ЗНАЧЕНИЕ 255
      SUBWF
                  EEDATA, 0
                                   ; B MAKCUMYME.
      BTFSC
                  STATUS, 2;
      CALL
                  REZ
                                   ; НА ОБНУЛЕНИЕ.
      BTFSC
                  EEADR, 0
      CALL
                  REZ
      BTFSC
                  EEADR, 1
      CALL
                  REZ
                                   ; ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ РЕГИСТРА ДАННЫХ
      MOVFW
                  EEDATA
      MOVWF
                                   ; В РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ
                  INDF
                                   ; (ФАКТИЧЕСКИ В РЕГИСТР С АДРЕСОМ В FSR).
                  EEADR, 1
                                   ;УВЕЛИЧИМ АДРЕС И
      INCF
      BTFSC
                  EEADR, 2
                                   ;ПРОВЕРИМ, РАВЕН ЛИ ОН 4
      RETURN
                                    ;ДА.
                  FSR.1
                                   ; НЕТ, УВЕЛИЧИМ АДРЕС РЕГИСТРА ЗАПИСИ.
      INCF .
      GOTO
                  REZAN
                                    ; ПОВТОРИМ.
REZ
      MOVLW
                  .10 .
                                   ; ПРОВЕРИМ. НЕ БОЛЕЕ 9.
      SUBWF
                  EEDATA, 0;
      BTFSC
                  STATUS, 0;
```

```
CLRF
                EEDATA
                                :ОБНУЛИМ ЗНАЧЕНИЕ.
     RETURN
  ------
  21. ПРЕРЫВАНИЕ ОТ ТАЙМЕРА 1.
PRTM1
                                ; СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ W И
   MOVWF
                WBTEMP
     MOVEW
                STATUS
                                ;STATUS,
     MOVWF
                SBTEMP
     MOVFW
                                :FSR.
     MOVWF
               FBTEMP
     CALL
                CHU
                                ;ОТРАБОТАЕМ ПАУЗУ.
RETM1
     MOVFW
                SBTEMP
                                : BOCCTAHOBЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ:
     MOVWF
                STATUS.
                                :STATUS.
     MOVFW
     MOVWF
               FSR
                                ; FSR,
                WBTEMP
     MOVFW
                                ;W.
                                ; СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ TMR1.
     BCF
                FIR1,0
                                :ВОЗВРАТ ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ.
      RETFIE
; 22. ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПАУЗЫ В ИЗМЕРЕНИИ.
CHU
                PORTA, 4
                                ;РЕЛЕ ВЫКЛЮЧЕНО.
     BSF
                                ; СЧЕТЧИК 2 МИНУТ.
     DECFSZ
                COT1,1
     RETURN
     CLRF
                COT1
                                ;ОБНУЛИМ РЕГИСТР.
                FLAG1,7
                                ; ЕСЛИ УЖЕ БЫЛА ПАУЗА В 2 мин,
     BTFSC
                                ;ОТСЧИТАЕМ БОЛЬШЕЕ ВРЕМЯ.
     GOTO
                CHU1
                PORTA, 3
                                ; ВЫКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
     BSF
     BSF
                FLAG1,7
                                ; УСТАНОВИМ ФЛАГ ПАУЗЫ.
     BCF
                FLAG1,6
                               ; СБРОСИМ ФЛАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
                                ; ВКЛЮЧИМ ИНДИКАЦИЮ.
     BCF
                FLAG, 0
                INTCON, 4
                                ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ВХОДУ.
     BSF
                                ;ЗАВЕРШАЕМ ПРЕРЫВАНИЕ.
     RETURN
CHU1
     INCF
                                ;СЧЕТЧИК 10 мин.
                COT2,1
                                ;10 МІМ (ДО 8,5 ч ПРИ УСТАНОВКЕ 255).
     MOVLW
                . 5
                COT2,0
     SUBWF
     BTFSS
                STATUS, 2
     RETURN
     BSF
                                ; ВЫКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
                PORTA, 3
     CLRF
                COT2
                                ;СБРАСЫВАЕМ СЧЕТЧИК,
                                ;ФЛАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
     BCF
                FLAG1,6
     BCF
                FLAG1,7
                                 :И 2 мин.
     BCF
                FLAG, 0
                                ; ВКЛЮЧИМ ИНДИКАЦИЮ.
     BSF
                INTCON, 4
                                ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ВХОДУ.
                                 ;ЗАВЕРШАЕМ ПРЕРЫВАНИЕ.
     RETURN
; 23. ОЖИДАНИЕ ОТРАБОТКИ ВРЕМЕНИ ПАУЗЫ ИЛИ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ.
COHTM1
               INTCON, 4
     BCF
                                ;ЗАПРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ВХОДУ.
```

B'00110001' T1CON FLAG1,1 FLAG1,0 FLAG1,6 FLAG,1 FLAG1,2 PORTA,3	; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТАЙМЕРА 1. ; K=8. ; 1 с. ; 0,5 с. ; ЕСЛИ ПРОШЛО 2 мин, ; идем на сон. ; 5 мс. ; 0,5 с. ; ВКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
FLAG1, 1 FLAG1, 6 FLAG, 1 FLAG1, 2 PORTA, 3	;1 с. ;0,5 с. ;ЕСЛИ ПРОШЛО 2 мин, ;ИДЕМ НА СОН. ;5 мс. ;0,5 с.
FLAG1, 0 FLAG1, 6 FLAG, 1 FLAG1, 2 PORTA, 3	;0,5 с. ;ЕСЛИ ПРОШЛО 2 мин, ;ИДЕМ НА СОН. ;5 мс. ;0,5 с.
FLAG1,6 FLAG,1 FLAG1,2 PORTA,3	; ЕСЛИ ПРОШЛО 2 мин, ;ИДЕМ НА СОН. ;5 мс. ;0,5 с.
FLAG,1 FLAG1,2 PORTA,3	;идем на сон. ;5 мс. ;0,5 с.
FLAG,1 FLAG1,2 PORTA,3	;идем на сон. ;5 мс. ;0,5 с.
FLAG1,2 PORTA,3	;5 мс. ;0,5 с.
FLAG1,2 PORTA,3	;0,5 c.
PORTA, 3	• •
	; ВКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
FLAG1,2	;
PORTA, 3	; выключим светодиод.
KEY	;ПРОВЕРИМ КНОПКИ.
FLAG,0	;ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА,
	;идем на сон.
INTCON, 1	ЗАПРЕЩАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ВХОДУ.
COHZ	;ПОВТОРИМ.
	FLAG, 0 INTCON, 1

## **Устройство защиты от перепадов сетевого напряжения**

Предлагаемое устройство защиты от перепадов сетевого напряжения выключает нагрузку при помощи реле или пускового реле, если напряжение равно или превышает установленное значение. Устройство отличается от предыдущего автомата защиты тем, что включение нагрузки выполняется вручную. Автомат защиты имеет большую чувствительность к импульсным помехам, поэтому его хорошо применять с чувствительной к перенапряжению аппаратурой.

Работа устройства заключается в измерении выпрямленного и деленного постоянного напряжения сети через 20 мс без привязки к амплитуде сетевого напряжения.

Все параметры установок и алгоритм работы устройства защиты аналогичны тем, что описаны в автомате защиты. Отличие состоит только в алгоритмах подпрограмм входа в режим измерения и подпрограммы измерения.

Рассмотрим подробнее алгоритм работы подпрограммы измерения напряжения, показанного на рис. 21. На время преобразования величина входного напряжения запоминается на конденсаторе устройства выборки/хранения (УВХ). Поэтому после включения выбранного входа необходима задержка для полного заряда конденсатора. После задержки выполняется перекодировка ранее измеренного текущего значения входного напряжения из двоичного кода в двоично-десятиричный, и результат переписывается в текущие регистры. Время, за которое выполняется перекодировка, также суммируется с временем задержки для заряда конденсатора УВХ.

Далее проверяются флаги индикации через 0,5 и 1 с. Если ни один флаг не включен, то каждое измеренное значение выводится на индикацию. В этом режиме хорошо наблюдать стабильное значение напряжений. Однако




Рис. 21. Алгоритм работы программы устройства защиты от перепадов сетевого напряжения. Измерение напряжения

при частом переходе через ноль будут мигания от одного до трех разрядов, что затруднит чтение показаний индикатора. Для облегчения чтения введена возможность переключения индикации через 0,5 и 1 с. Если один из флагов включен, то текущие измеренные значения напряжения переписываются в регистры индикации. При этом сбрасываются флаги, и следующий вывод на индикацию будет после их включения в блоке подпрограммы установки флагов.

После выполнения задержки включается АЦП-преобразование. Сохраняется результат измерения (10 разрядов) в двух регистрах с левым выравниванием. Младшие два разряда преобразования отбрасываются как недостоверные из-за возможных пульсаций выпрямленного измеряемого напряжения. Двоичное значение старшего восьмиразрядного регистра преобразования проверяется на превышение максимального или минимального установленного значения. В случае положительного результата сравнения выключается выход, который управляет реле нагрузки. Иначе подтверждается включение реле, и программа возвращается из подпрограммы.

Отбрасывание двух младших разрядов преобразования уменьшает число полезных разрядов квантования до 256. При этом вес одного разряда будет равен 0,02 В. При изменении входного переменного напряжения на один вольт напряжение на входе микроконтроллера изменится на 20 мВ. Поскольку источником опорного напряжения является напряжение питания микроконтроллера, то оно должно быть 5,12 В. Тогда, чтобы не умножать результат преобразования на два, необходимо, чтобы входное выпрямленное напряжение было равно измеряемому напряжению, деленному на сто и умноженному на два. То есть при входном переменном напряжении 220 В напряжение на измерительном входе микроконтроллера должно быть равно 4,40 В, а максимально возможное измеряемое (значит, и устанавливаемое) значение переменного напряжения будет равно 255 В.

Схема устройства показана на рис. 22. Измеряемое напряжение выпрямляется диодным мостом VD1—VD4 и делится делителем напряжения R1, R2. Конденсатор C3 сглаживает пульсации напряжения, а резистор R3 ограничивает входной ток. Симисторная оптопара U1 включает реле K1 через симистор VS1. Симистор VS1 можно не устанавливать, если реле K1 имеет малый ток питающей обмотки.

K сети нагрузка  $R_{\text{нагр.}}$  может подключаться через контакты реле K1.1 или переключатель SA1. Кнопка SB4 необходима для включения реле K1 во время установки и при проверке окончания аварийной ситуации. Если напряжение в сети еще не пришло в норму, то при кратковременном нажатии на кнопку SB4 загорится светодиод HL1. Если светодиод HL1 не оветится, значит, входное напряжение не выходит за пределы установленного напряжения.

Как упоминалось выше, стабилизатор DA1 должен иметь выходное напряжение 5,12 В. Но подбором номинала резистора R2 легко добиться необходимого значения на индикаторе при любом напряжении питания. При уменьшении напряжения питания показания индикатора увеличиваются и наоборот.

Для налаживания устройства закорачивают кнопку SB4, подключают цифровой вольтметр переменного напряжения к сети и сравнивают его показания с показаниями индикатора HG1, HG2. Нельзя измерять напряжение на входе микроконтроллера, потому что он имеет большое входное сопротивление и измерительный прибор исказит показания. Изменением номинала резистора R2 добиваются равенства показаний в сети и с выхода микроконтроллера. НЕЛЬЗЯ подавать на измерительный вход микроконтроллера напряжение, если питание микроконтроллера выключено! Микроконтроллер может выйти из строя. По этой причине конденсатор фильтра C1 имеет большое значение.




Рис. 22. Устройство защиты от перепадов сетевого напряжения

роллера будет удерживаться до полного разряда конденсатора C3 стор R2. Резистор R3 должен иметь больший номинал, чем R2. При возникновении аварийной ситуации напряжение питания микроконтчерез резиРаботу настроенного устройства проверяют так же, как и работу автомата зашиты.

Запитывать устройство можно от сетевого адаптера с выходом постоянного напряжения 12 В.

Печатная плата устройства показана на рис. 23, а расположение элементов на ней — на рис. 24. Печатная плата для установки индикаторов показана на рис. 20.




Рис. 23. Устройство защиты от перепадов сетевого напряжения. 11ечатная плата




Рис. 24. Расположение элементов на плате

Работа с автоматом заключается в установке необходимых напряжений ограничения. После включения напряжения на индикаторе в третьем разряде будет светиться усеченный знак плюс (—|). Светятся сегменты В, С, G. Запятая светится в третьем разряде. Перемещением запятой по разрядам кнопкой «Разряд» устанавливают соответствующее значение ограничения по максимальному напряжению кнопкой «Установка». Первое нажатие кнопки «Установка» во втором разряде вызовет индикацию двойки во всех разрядах (минима-

льная установка 222). При попытке установки в первом разряде числа большего, чем число 5, на индикаторе высветится число 255. Для того чтобы установить число меньшее, чем 255, необходимо вернуть запятую во второй разряд. После нажатия кнопки «Установка» на индикаторе высветятся все двойки (222).

Для установки ограничения по минимуму необходимо нажать кнопку «Установка» в то время, когда запятая находится в третьем разряде. На индикаторе высветится знак минус (–). Установку цифровых разрядов выполняют аналогично установке ограничений по максимуму. При попытке установить на индикаторе число большее, чем 219, на индикаторе будет устанавливаться число 100.

После установки значений ограничения напряжения выводят запятую за пределы индикатора. Третий разряд не светится, а цифровые разряды индицируют значение напряжения сети с задержкой 20 мс. Если индикация происходит с миганием разрядов, нажимают кнопку «Установка» и в третьем разряде высветится знак равенства (=), а вывод на индикацию будет выполняться через 0,5 с. Если еще раз нажать кнопку «Установка», то индикация будет изменяться через 1 с. При этом в третьем разряде высветится знак тождества (три черты).

После настройки преобразователя необходимо разблокировать кнопку SB4, а при установке значений ограничения напряжения — удерживать ее левой рукой.

При возникновении аварийной ситуации реле K1 отключит нагрузку размыканием контакта K1.1 и блок питания устройства контактом K1.2. После этого необходимо отключить от сети все бытовые приборы, оставить одну лампу освещения и включить переключатель SA1. После пропадания аварийной ситуации необходимо не забыть выключить переключатель SA1 и кратковременно-нажать кнопку SB4. Если при этом светодиод HL1 не горит, то автомат снова готов к работе. После включения автомата можно включить в сеть бытовые приборы.

Во время работы устройства индикацию напряжения можно выключить/включить. Для этого нажимают кнопку «Индикация».

В автомате можно использовать любой другой кварцевый резонатор на большую (если позволяет частота микроконтроллера) или меньшую частоту, лишь бы была приемлема частота мерцания индикатора. Однако при использованной автором частоте резонатора измерение напряжения происходит через 20 мс, т. е., через один период сетевого напряжения, а в режиме выключенной индикации — через половину периода сетевого напряжения. При другом резонаторе изменится также время индикации 0,5 и 1 с в большую или меньшую сторону. Использование другого резонатора не повлияет на АЦП-преобразование, поскольку программно тактирование преобразования выполняется от внутреннего RC-генератора с частотой 500 кГц.

<sup>;</sup> ЗАЩИТА ДОМА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ.

<sup>;</sup> С УСТАНОВКОЙ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ (735, -120 В.

<sup>;</sup> РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ.

<sup>;</sup> ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ.

<sup>;</sup> п. ВЕЙДЕЛЕВКА, БЕЛГОРОДСКОЙ.

```
; saes@mail.ru
; ПРОГРАММА = FAZAO.ASM
; ВЕРСИЯ: 17-03-04.
; АССЕМБЛЕР И ОТЛАДЧИК: MPLAB IDE, ВЕРСИЯ: 5.70.40.
        #INCLUDE <P16F873.INC>
      . __CONFIG 3F31H
; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КВАРЦ ЧАСТОТОЙ 4,096 МГц.
; 4x16x256x5=81920. 4096000/81920=50 Гц.
; ПРЕРЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ 5 мс.
; ПОРТ С - ВЫХОД СЕГМЕНТОВ.
; RB0-RB3 — ВЫХОД КАТОДОВ.
; RB4 - ВХОД КНОПКИ УСТАНОВКИ.
; RB5 - ВХОД КНОПКИ ВЫБОРА РАЗРЯДА.
; RB6 — ВХОД КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ.
; RAO - АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 1.
; RA1 - АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 2.
; RA2 - АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 3.
; RA3 - АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 4.
; RA4 — ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ.
; РЕГИСТРЫ РСН.
EQU 00H ;ДОСТУП К ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ FSR.
TIMERO EQU 01H ; TMRO.
OPTIONR EQU 81H ; OPTION (RP0=1).
   EQU 02H ; СЧЕТЧИК КОМАНД.
PC
STATUS EQU 03H ; РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ АЛУ.
FSR
     EQU 04H ; РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
PORTA EQU 05H ; ПОРТ А ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTB EQU 06H ; ПОРТ В ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTC EQU 07H ; ПОРТ С ВВОДА/ВЫВОДА.
TRISA EQU 85H ;НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА A.
TRISB EQU 86H ; ПОРТ В ВВОДА/ВЫВОДА.
TRISC EQU 87H ; ПОРТ С ВВОДА/ВЫВОДА.
INTCON EQU ОВН ; РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
РІЕ1 ЕQU 8СН ;РЕГИСТР РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
ADRESH EQU 1EH ; СТАРШИЙ БАЙТ АЦП.
ADRESL EQU 9EH ; МЛАДШИЙ БАЙТ АЦП.
ADCONO EQU 1FH ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ АЦП.
ADCON1 EQU 9FH ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ВХОДАМИ "ADP".
EEDATA EQU 10CH;
EEADR EQU 10DH;
EEDATH EQU 10EH;
EEADRH EQU 10FH;
EECON1 EQU 18CH;
TEMP2 EQU 107H;
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОН.
тека еди 20н ;двоичное измеренное значение напряжения а,
СЕК ЕОИ 23Н ;ВРЕМЯ ПАУЗЫ.
WTEMP EQU 24H ; ВРЕМЕННЫЙ.
```

```
;ВРЕМЕННЫЙ.
TEMP EOU 25H
FLAG EQU 26H ; РЕГИСТР ФЛАГОВ.
ANOD2 EQU 27H ; ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТОДА.
STEMP EQU 28H ; ВРЕМЕННЫЙ.
FTEMP EQU 29H ; ВРЕМЕННЫЙ.
DEA EQU 2AH ; ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО РАЗРЯДАМ, A1.
COA EQU 2BH ; A2,
EDA EQU 2CH ; A0.
FLAG1 EQU 2DH
CEK1 EQU 2EH
YCTA EQU 33H
               ; ДВОИЧНОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
УСТАО EQU 34H ; ДЕСЯТИЧНОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ПО РАЗРЯДАМ, О.
           ;1.
YCTA1 EQU 35H
YCTA2 EQU 36H ;2.
YCTI EQU 37H
               ; ДВОИЧНОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
YCTIO EQU 38H ; ДЕСЯТИЧНОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ПО РАЗРЯДАМ, О.
YCTI1 EQU 39H
            ;1.
YCTI2 EQU 3AH ;2.
   EQU 40H ;ПОРАЗРЯДНЫЕ РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ, 0.
EDI
DEI
   EQU 41H ;1.
COI EQU 42H
            :2.
           ;3.
TUI
   EQU 43H
SEG EQU 44H ; CETMEHTOB.
ANOD EQU 45H ; KATOH, NOSNUNOHHOE SHAYEHNE.
ZPT EQU 46H ; ЗАПЯТОЙ.
COU EQU 4AH
            ; СЧЕТЧИК ПЕРЕКОДИРОВКИ.
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ РЕГИСТРА FLAG.
    0->выключения индикации.
    1->ПРЕРЫВАНИЯ 5 мс.
    2->3ANATOM.
  . МОЧОТАНИЦИИ АЕ КАТКПАЕ<-Е
    4-> YCTAHOBKA.
   5->РАЗРЯД.
    6->включения индикации.
    7->переполнения.
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ РЕГИСТРА FLAG1.
   0->ИНДИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ 0.5 сек.
    1->-YEPE3 1 cek.
    2->ПРОШЛО 0.5 сек.
    3->ПРОШЛА 1 сек.
; 1. ПУСК
ORG
          0
     GOTO
          INIT
           4
     ORG
     GOTO PRER
; 2. ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
MIR
    BSF
             STATUS, 6
                           ;переходим в банк 2.
    CLRF
             EEADR
                           ; НАЧНЕМ С НУЛЕВОГО АДРЕСА.
```

```
M.IVOM
                0x37
                                ;АДРЕС ЗАПИСИ ПЕРВОГО РЕЗУЛЬТАТА
                                ; СЧИТЫВАНИЯ.
                                ; СЧИТАЕМ ЗНАЧЕНИЕ.
     CALL
                REZAP
MAR
                                ; НУЛЕВОЙ АДРЕС ДЛЯ МАКСИМУМА.
     MOVLW
                .16
     MOVWF
                EEADR
                                ;АДРЕС ЗАПИСИ ПЕРВОГО РЕЗУЛЬТАТА
     MOVLW
                0x33
                                ; СЧИТЫВАНИЯ.
     CALL
               REZAP
                                ;СЧИТАЕМ ЗНАЧЕНИЕ.
     BCF
                STATUS, 6
                                ;переходим в ванк 0.
     CALL
                MAIN
     GOTO
                IND
                                ; НА ИНДИКАЦИЮ.
REZAP
     MOVWF
               FSR
                                ;ЗАПИШЕМ НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС В РЕГИСТР
                                ; КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
REZAN
                                ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 3.
                STATUS, 5
     BSF
                                ; ВЫБИРАЕМ ПАМЯТЬ ДАННЫХ (EEPROM).
     BCF .
               EECON1,7
                EECON1,0
                                ;ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ЧТЕНИЕ.
     BSF
                                ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 2.
     BCF
                STATUS, 5
                                ; ЕСЛИ АДРЕС НЕ РАВЕН НУЛЮ,
     BTFSC
                EEADR, 0
                $+3
                                ; ТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
     GOTO
                                ; на 255, что равносильно
     BTFSS
               EÉADR, 1
                                ;ПУСТОЙ ПАМЯТИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАЛЕТЕТЬ
     GOTO
                $+9
                .255
                                ;при выборке значения разряда из таблицы
     MOVLW
                                 ; ПРИ ИНДИКАЦИИ.
                                 ;В НУЛЕВОМ АДРЕСЕ ВОЗМОЖНО ЗНАЧЕНИЕ 255 В
     SUBWF
               EEDATA.0
                                 ; MAKCUMYME.
     BTFSC
                STATUS, 2;
                                 ; НА "ОБНУЛЕНИЕ.
     CALL
     BTFSC
                EEADR, 0
     CALL
                REZ
     BTFSC
                EEADR, 1
     CALL
                REZ
                                ;ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ РЕГИСТРА ДАННЫХ
     MOVFW
                EEDATA
     MOVWF
                INDF
                                ; В РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ
                                ; (ФАКТИЧЕСКИ В РЕГИСТР С АДРЕСОМ В FSR).
     INCF
                EEADR, 1
                                 ;УВЕЛИЧИМ АДРЕС И
                EEADR, 2
                                ; ПРОВЕРИМ, РАВЕН ЛИ ОН 4
     BTFSC
     RETURN
                                 ;НЕТ, УВЕЛИЧИМ АДРЕС РЕГИСТРА ЗАПИСИ.
     INCF
                FSR, 1
     GOTO
                REZAN .
                                 ;ПОВТОРИМ.
REZ
     MOVLW
                                 ;ПРОВЕРИМ. НЕ БОЛЕЕ 9.
                .10
     SUBWF
                EEDATA, 0
                                 ;
                STATUS, 0
     BTFSC
     CLRF
                EEDATA
                                 ;ОБНУЛИМ ЗНАЧЕНИЕ.
     RETURN
  ______________________________
; 3. ПЕРЕКОДИРОВКА ДВОИЧНЫХ УСТАНОВОК И ПРОВЕРКА МАКСИМУМА.
PERE
                                 ; ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ РАЗРЯДОВ
     MOVFW
               DEI
                DEBIN
     CALL
                                ; НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 255.
                EDI,0
     ADDWF
```

```
MOVWF
             TEMP
                           ;
    MOVFW
             COI
                           ;
             COBIN
    CALL
    BCF
             STATUS, 0;
                           ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ,
    ADDWF
             TEMP, 1
    BTFSC
             STATUS, 0
                           ;TO
                           ; УСТАНОВИМ ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
    BSF
             FLAG, 7
             TUI
                           ;ВЫБЕРЕМ МАКСИМУМ ИЛИ МИНИМУМ.
    MOVFW
    ADDWF
             PC, 1
    RETURN
    GOTO
                           ; МИНИМУМ.
             MIYC
    GOTO
             MAYC
                           ; МАКСИМУМ.
4. ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ДЕСЯТКОВ И СОТЕН В ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО.
DÈBIN
    ADDWF
             PC,1
    RETLW
              .0
    RETLW
              .10
              .20
    RETLW
    RETLW
              .30
              .40
    RETLW
    RETLW
              .50
    RETLW
              .60
    RETLW
              .70
    RETLW
              .80
    RETLW
              .90
COBIN
             PC,1
    ADDWF
              .0
    RETLW
    RETLW
              .100
              .200
   RETLW
; 5. ЗАПИСЬ РЕГИСТРОВ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
VUBOP
    MOVFW
              TUI
                           ALRACEA OI-E GINHAPPAHE OII;
    ADDWF
              PC, 1
                            ; ВЫБЕРЕМ РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ.
    RETURN
    RETURN
    RETURN
    RETURN
    RETURN
```

```
RETURN
     RETURN
     RETURN
     RETURN
     RETURN
                              ;индикация значения входа а.
     GOTQ
               AIN
                               ;ВХОДА А 0,5 сек.
     GOTO
               AIN05
     GOTO
               AIN1
                               ;ВХОДА А 1 сек.
     GOTO
               MIIN
                               ;ИНДИКАЦИЯ УСТАНОВЛЕННОГО МИНИМУМА.
     GOTO
               MAIN
                               ;ИНДИКАЦИЯ УСТАНОВЛЕННОГО МАКСИМУМА.
AIN05
     BSF
               FLAG1,0
     RETURN
AIN1
     BSF
               FLAG1,1
     BCF
               FLAG1,0
    RETURN
AIN
     BCF
               FLAG1,0
     BCF
               FLAG1,1
AINI
               FLAG1,2
     BCF
     BCF
               FLAG1,3
     MOVFW
               EDA
     MOVWF
               EDI
               DEA
     MOVFW
     MOVWF
               DEI
               COA ·
     MOVFW
     MOVWF
               COI
     RETURN'
MIIN
     MOVFW
               YCTI0
     MOVWF
               EDI
               YCTI1
     MOVFW
               DEI
     MOVWF
               YCTI2
     MOVFW
     MOVWF
               COI
     RETURN
MAIN
     MOVFW
               YCTA0
     MOVWF
               EDI
     MOVFW
               YCTA1
     MOVWF
               DEI
               YCTA2
     MOVFW
     MOVWF
                COI
     RETURN
; 6. ЗАПИСЬ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ПАМЯТЬ.
; =========
MIZ
     MOVFW
               EDI
                                ;ПЕРЕПИШЕМ ИНДИКАЦИЮ МИНИМУМА
                                ; В РЕГИСТРЫ МИНИМУМА.
     MOVWF
               YCTIO
     MOVFW
               DEI
     MOVWF
               YCTI1
     MOVFW
               COI
                                ;
```

```
MOVWF
                YCTI2
                                 :ПЕРЕХОДИМ В БАНК 2.
     BSF
                STATUS, 6
     CLRF
                EEADR
                                 ;ОБНУЛИМ АДРЕС ЗАПИСИ.
                                 :ЗАПИШЕМ АПРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА ЗАПИСИ.
     MOVLW
                0x37
     GOTO
                ZAPIS
                                 ;ИДЕМ НА ЗАПИСЬ.
MAZ
                                 ; ПЕРЕПИШЕМ ИНДИКАЦИЮ МАКСИМУМА
     MOVFW
                EDI ·
     MOVWF
                YCTA0
                                 ; В РЕГИСТРЫ МАКСИМУМА.
     MOVFW
                DEI
     MOVWF
                YCTA1
     MOVFW
                COI
     MOVWF
                YCTA2
                                ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 2.
     BSF
                STATUS, 6
     MOVLW
                .16
                                ; РАВНОСИЛЬНО НУЛЕВОМУ АДРЕСУ (10000)
     MOVWF
                EEADR
                                : ДЛЯ ЧИСЕЛ 0-3.
                                ;ЗАПИШЕМ АДРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА ЗАПИСИ.
     MOVLW
                0x33
ZAPIS
                                ;АДРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА > В РЕГИСТР
     MOVWF
                FSR
                                 ; КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
ZAPTN
                                 ;ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА > В РАБОЧИЙ РЕГИСТР
     MOVFW
                INDF
                                ; ЗАТЕМ В РЕГИСТР ДАННЫХ.
     MOVWF
                EEDATA
     BSF
                STATUS, 5
                                :ПЕРЕХОДИМ В БАНК 3.
     BCF
                EECON1,7
                                :ВЫБИРАЕМ ПАМЯТЬ ДАННЫХ.
                EECON1,2
                                ; РАЗРЕШАЕМ ЗАПИСЬ.
     BSF
     BCF
                INTCON, 7
                                 ;ЗАПРЕТ ПРЕРЫВАНИЙ.
                0x55
                                :ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
     MOVLW
     MOVWF
                EECON2
                                 ;ПРИ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ.
     MOVLW
                0xAA
                                 ; ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ СЛУЧАЙНОЙ ЗАПИСИ.
     MOVWF
                EECON2
     BSF
                EECON1,1
                                :ИНИШИАЛИЗИРУЕМ ЗАПИСЬ.
     BTFSC
                EECON1.1
                                ; ЖДЕМ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ.
     GOTO .
                $-1
                                ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 2.
     BCF
                STATUS, 5
                                :УВЕЛИЧИМ АПРЕС ЗАПИСИ НА 1.
     INCF
                EEADR, 1
                                ;ЕСЛИ ОН ЕЩЕ НЕ РАВЕН 4,
                EEADR, 2
     BTFSC
     GOTO
                $+3
                                ; ТО УВЕЛИЧИМ АДРЕС РЕГИСТРА ДЛЯ ЗАПИСИ.
     INCF
                FSR, 1
     GOTO
                ZAPIN
                                ; ПОВТОРИМ ЗАПИСЬ.
     BCF
                STATUS, 6
                                ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
     BSF
                INTCON, 7
                                 ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
     RETURN
                                 :ВЕРНЕМСЯ.
; 7. ТАБЛИЦА СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ОБЩЕГО КАТОДА.
SEGDATA
                            ;7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
               PCL, F
                          ;H, G, F, E, D, C, B, A.
      ADDWF
                   КАТОД
                                    АНОД
              B'001111111'; 0 B'11000000'
      RETLW
              B'00000110'; 1 B'11111001'
      RETLW
      RETLW B'01011011'; 2 B'10100100'
              B'01001111'; 3 B'10110000'
       RETLW
       RETLW B'01100110'; 4 B'10011001'
       RETLW B'01101101'; 5 B'10010010'
              B'01111101'; 6 B'10000010'
       RETLW
```

```
RETLW B'00000111'; 7 B'11111000'
       RETLW B'011111111'; 8 B'10000000'
       RETLW B'01101111'; 9 B'10010000'
                         ; 3-й РАЗРЯД ВЫКЛЮЧЕН.
       RETLW .0
       RETLW B'01001000'; =
       RETLW B'01001001'; ==
       RETLW B'01000000'; - B'10111111'
       RETLW B'01000110'; + B'10111001'
 ; 8. ИНДИКАЦИЯ
 IND
      BTFSC
                               : ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА.
               FLAG.0
      GOTO
                COH
                                ; ТО ИДЕМ НА ОЖИДАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ.
      MOVLW
                .254
                                ;УСТАНАВЛИВАЕМ НУЛЕВОЙ РАЗРЯД В
                                ; ПОЗИЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТОДА.
     MOVWF
                ANOD
     CLRF
                ANOD2
                                ;ОБНУЛИМ ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНОДА
                                ; (КАТОДА).
IND0
                               ; СБРОСИМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ.
      BCF
                FLAG, 1
      MOVFW
               EDI
                                ;ЗАГРУЖАЕМ РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ.
      CALL
                INDZ
                                ;ПРОИНДИЦИРУЕМ.
      CALL
                ADP0
                                ;ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
     CALL
                ZDEM
                                :НА ОЖИЛАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
IND1
      BCF
                FLAG, 1
                                ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ
      MOVĖW
                DEI
                                ; АНАЛОГИЧНО НУЛЕВОМУ.
     CALL
                INDZ
      CALL
                ZDEM
                                :НА ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
IND2
      BCF
                FLAG, 1
                                ;
      MOVFW
                COI
                                ;
      CALL
                INDZ
      CALL
                 ZDEM
                                ; НА ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
 IND3
      BCF
                FLAG, 1
                                ;СБРОСИМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ...
      MOVFW
                TUI
                                ;ЗАГРУЖАЕМ РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ 3-ГО
                                : AIRGEAG;
      CALL
                INDZ
                                ;ПРОИНДИЦИРУЕМ.
      CALL
                KEY
                                ;ПРОВЕРИМ КНОПКИ.
      CALL
                 ZDEM-
                                ;на ожидание прерывания.
      GOTO
                IND
                                ; НА ИНДИКАЦИЮ НУЛЕВОГО РАЗРЯДА.
 INDZ
      CALL
               SEGDATA
                                ;ОПРЕДЕЛИМ СЕМИСЕГМЕНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
      MOVWF
                 SEG
                                ;ЗАПИШЕМ ЕГО В РЕГИСТР.
      BTFSS
                 FLAG, 3
                                ; ЕСЛИ НЕТ УСТАНОВКИ.
      GOTO
                 $+5
                                ; ТО ЗАПЯТАЯ НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ.
      MOVFW
                 ZPT
                                ;СРАВНИМ РАЗРЯД ЗАПЯТОЙ
                 ANOD2.0
      SUBWF
                                ; С РАЗРЯДОМ ИНДИКАЦИИ.
      SKPNZ
                                ;ЕСЛИ ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ, ТО ПРОПУСТИМ
                                ; УСТАНОВКУ ФЛАГА.
      BSF
                FLAG, 2
                                ;ИНАЧЕ УСТАНОВИМ ФЛАГ ЗАПЯТОЙ.
      BTFSS
                FLAG.2
                                ; ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
                $+2
      GOTO
      BSF
                 SEG,7
                                ; ТО ВКЛЮЧИМ СЕГМЕНТ ЗАПЯТОЙ.
```

```
MOVFW
                SEG
                                ;ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ
     MOVWF
                PORTC
                                ;B MOPT C.
     MOVFW
                ANOD
                                ; ВКЛЮЧИМ РАЗРЯД.
     MOVWF
                PORTB
                                ;СБРОСИМ ФЛАГ ЗАПЯТОЙ.
     BCF
                FLAG, 2
     BSF
                STATUS, 0
                                ;ОБНУЛИМ НУЛЕВОЙ РАЗРЯД, ЧТОБЫ В АНОД
                                ;ЗАПИСАЛСЯ НОЛЬ.
     RLF
                ANOD, 1
                                ;СДВИНЕМ НОЛЬ НА РАЗРЯД ВЛЕВО.
     INCF
                ANOD2,1
                                ;УВЕЛИЧИМ ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНОДА
                                ; (КАТОДА).
     RETURN
                                ; ВЕРНЕМСЯ.
ZDEM
     BTFSC
                FLAG, 1
                                ;ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
     RETURN
     GOTO
                ZDEM
; 9. ВЫБОР РАЗРЯДА УСТАНОВКИ.
YCT
     BTFSS
                PORTB, 4
                                 ; ΠΟΚΑ ΚΗΟΠΚΑ ΗΑЖΑΤΑ,
     RETURN
                                 ; ВЫБОРА НЕТ.
     BCF
                FLAG, 4
                                 ;СБРОСИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
                ZPT
                                 ;ГДЕ ЗАПЯТАЯ, ТОТ РАЗРЯД И УСТАНАВЛИВАЕМ.
     MOVFW
     ADDWF
                PC,1
     GOTO
                YCT0
     GOTO
                YCT1
     GOTO
                YCT2
     GOTO
                YCT3
     GOTO
                ABCY
; 10. УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ РАЗРЯДОВ.
YCT0
     INCF
                EDI,1
                                ; РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 9.
                .10
     MOVLW
                EDI, 0
     SUBWF
     BTFSC
                STATUS, 0
                                 ;
     CLRF
                EDI
     GOTO
                PERE
                                ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
YCT1
     INCF
                DEI,1
                                 ; РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 9.
     MOVLW
                .10
                                 ;
     SUBWF
                DEI, 0
                                 ;
                STATUS, 0
     BTFSC
     CLRF
                DEI
     GOTO
                PERE
                                ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
YCT2
                COI,1
     INCF
                                ;РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 2.
     MOVLW
                 .3
     SUBWF
                COI, 0
     BTFSC
                STATUS, 0
     CLRF
                COI
     GOTO
                PERE
                                 ; НА ПЕРЕКОДИРОВКУ.
```

```
; 11. УСТАНОВКА РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
; ------
YCT3
                               ;УВЕЛИЧИМ ЗНАЧЕНИЕ.
     INCF
               TUI, 1
               .15
     MOVLW
                               ;ПРОВЕРИМ. НЕ БОЛЕЕ 14.
     SUBWF
               TUI, 0
     BTFSC
               STATUS, 0
                               ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ, УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     GOTO
               YCT13
               .13
                               ;УСТАНОВКА ПРИ ЗНАЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 13.
     MOVLW
     SUBWF
               TUI, 0
     BTFSC
               STATUS, 0
                               ;перезапишем значения режима в регистры
     GOTO
              VUBOP
                               ;ИНПИКАЦИИ.
YCT13
                               ; ЕСЛИ МЕНЬШЕ 13, ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     MOVLW
               .13
     MOVWF
               TUI
                               ;ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
     GOTO ·
               VUBOP
ABCY
     INCF
                               ;УВЕЛИЧИМ ЗНАЧЕНИЕ.
               TUI,1
                               ;ИНДИКАЦИЯ ПРИ ЗНАЧЕНИИ НЕ БОЛЕЕ 12.
     MOVLW
               .13
     SUBWF
               TUI, 0
                               ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     BTFSS
               STATUS, 0
     GOTO
               VUBOP'
                                ;ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
ABCY0
               .10
                                ;ИНДИКАЦИЯ ПРИ ЗНАЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 10.
     MOVLW
     MOVWF
               TUI
             VUBOP
     GOTO
                                ;ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
; 12. УСТАНОВКА РАЗРЯДА ЗАПЯТОЙ.
ZAPT
     BTFSS
               PORTB, 5
                               ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     RETURN
                                ; ТО ВЕРНЕМСЯ.
                                ;СБРОСИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
     BCF
               FLAG,5
     DECF
                ZPT, 1
                                ; ВЫЧИТАЕМ 1.
     MOVLW
                .255
                                ;ПРОВЕРИМ ПЕРЕХОЛ
     SUBWF
                ZPT, 0
                                ;ЧЕРЕЗ НОЛЬ.
     BTFSS
               STATUS, 2
     GOTO
                $+5
                               ;ЕСЛИ НЕТ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ О, ВКЛЮЧИМ ФЛАГ.
     MOVLW
               . 4
                                ;ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕХОД, ТО УСТАНОВИМ
                                ;ЗАПЯТУЮ ЗА ИНДИКАТОРОМ.
     MOVWF
                ZPT
     BCF
                FLAG, 3
                               ;СБРОСИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
                                ;ИНДИКАЦИЯ А.
     GOTO
               ABCY0
     MOVLW
                . 3
                               ; ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ РАВНО 3.
     SUBWF
                ZPT, 0 .
                                ;ТО УСТАНОВИМ З РАЗРЯД
                               ;НА МИНИМУМ.
     BTFSC
                STATUS, 2
     CALL
                ZAP13
     BSF
                FLAG, 3
                                ;ВКЛЮЧИМ ФЛАГ УСТАНОВКИ.
     GOTO
                VUBOP
                              ;ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМА В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
ZAP13
     MOVLW
                .13
                                ;ЗНАЧЕНИЕ РАЗРЯДА
     MOVWF
                TUI
                                ; И ИНДИКАЦИЯ МИНИМУМА.
     RETURN
```

```
; 13. УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МАКС. И МИН. ЗНАЧЕНИЯМ.
.MIYC
                                 ; ЕСЛИ БЫЛО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ,
     BTFSC
                FLAG, 7
     GOTO
                M110
                                 ; ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     MOVFW
                TEMP
                                 ;СРАВНИМ ЗНАЧЕНИЕ
                YCTI .
                                 :С-УСТАНОВЛЕННЫМ МИНИМУМОМ.
     MOVWF
                 .100
                                · ; ЕСЛИ МЕНЬШЕ,
     SUBLW
     BTFSS
                STATUS, 0
     GOTO
                M220
                                 ; ТО СРАВНИМ МАКСИМУМ ПО МИНИМУМУ.
M110
     MOVLW
                . 1
                                 ; УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     MOVWF
                COI
     CLRF
                DEI
                                 ;
     CLRF
                EDI
     MOVLW
                .100
     MOVWF
                YCTI
     BCF
                                 ; СБРОСИМ ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
                FLAG, 7
     GOTO
                                 ;ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
                MIZ
M220
                YCTI
                                 ; СРАВНИМ.
     MOVFW
                                 ; НЕ БОЛЕЕ 219.
               . .219
      SUBLW
      BTFSS
                STATUS, 0
                                 ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ,
                                 ; ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
     GOTO
                M110
     GOTO
                MIZ
                                 ;ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
M255
     MOVLW
                 .5
                                 ; УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОГО
      MOVWF
                 DEI
                                 ;ЗНАЧЕНИЯ ПО МАКСИМУМУ.
      MOVWF
                EDI
      MOVLW
                . 2
                 COI
      MOVWF
                 .255
      MOVLW
      MOVWF
                 YCTA
                                 :СБРОСИМ ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
      BCF
                 FLAG, 7
                                 ;ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
      GOTO
                 MAZ
MAYC
                                 ;ЕСЛИ БЫЛО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ,
      BTFSC
                 FLAG, 7
                                 :ТО УСТАНОВИМ МАКСИМУМ.
      GOTO
                 M255
                                  ;СРАВНИМ ПО МИНИМУМУ
      MOVFW
                 TEMP
                                  ; МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
      MOVWF
                 YCTA .
                                 ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ.
                 .221
      ŞUBLW
                 STATUS, 0;
      BTFSS
                                  ; ТО ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
                 MAZ
      GOTO
                                  ;ЕСЛИ МЕНЬШЕ,
      MOVLW
               . .2
                                  ; ТО УСТАНОВИМ МИНИМУМ.
                 DEI
      MOVWF
                 COI
      MOVWF
      MOVWF
                 EDI
                 .222
      MOVLW
      MOVWF
                 YCTA
                                  :СБРОСИМ ФЛАГ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
                 FLAG, 7
       BCF
                                  :ЗАПИШЕМ УСТАНОВКУ В ПАМЯТЬ.
                 MAZ
       GOTO
```

```
; 14. АЦП — ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИН).
ADP0
               B'11000001'
     MOVLW
                               ; СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТ RC
     MOVWF
               ADCON0
                                ;ГЕНЕРАТОРА, ВХОД О, ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП (ҮВХ).
     CALL
               ŻAD
     MOVFW
               TEKA
                                ; ПОКА ЗАРЯЖАЕТСЯ КОНДЕНСАТОР АЦП,
     MOVWF
               TEMP
                                ;ПЕРЕКОДИРУЕМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
     CALL
               BIDE2
                                ;ИЗ 2-ГО В 2_10-Е
    `MOVWF
               COA
     CALL
               BIDE1
                                ; С ВХОДА С.
     MOVWF
               DEA
     MOVFW
               TEMP
               EDA
     MOVWF
     CLRF
                TEMP
     MOVLW
                .13
     SUBWF
                TUI,0
                STATUS, 0
     BTFSC
     GOTO
                ADP1
     BTFSS
               FLAG1,0
     GOTO
                $+4
     BTFSS
                FLAG1,2
     GOTO
                ADP1
     GOTO
                ADPI
     BTFSS
                FLAG1,1
     GOTO
                ADPI
                FLAG1,3
     BTFSS
     GOTO
                ADP1
ADPI
     CALL
                AINI
                               ٠;
ADP1
     BSF
                ADCON0,2
                                ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
                ADCON0,2
                                ;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ
     BTFSC
      GOTO
               $-1
                                ;ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
     MOVFW
                ADRESH
                                ;ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
     MOVWF
                TEKA
                                ; СРАВНИМ
   MOVFW
                YCTA
                                ;РЕЗУЛЬТАТ С УСТАНОВЛЕННЫМ МАКСИМАЛЬНЫМ
                                ; ЗНАЧЕНИЕМ.
     SUBWF
                TEKA, 0
                STATUS, 0
     BTFSC
     GOTO
                ADPU
                                ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ МАКСИМУМА, ТО ВЫКЛЮЧИМ
                                ; выход.
     MOVFW
                YCTI
                                ; СРАВНИМ
     SUBWF
                TEKA, 0
                                ;РЕЗУЛЬТАТ С УСТАНОВЛЕННЫМ МИНИМАЛЬНЫМ
                                ; ЗНАЧЕНИЕМ.
     BTFSS
                STATUS, 0
                                ; ЕСЛИ МЕНЬШЕ МИНИМУМА, ТО ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОД.
     GOTO
                ADPU
     BCF
                PORTA, 4
     RETURN
ADPU
                PORTA, 4
     BSF
                                ; выключим выход.
     RETURN
ZAD
                .25
     MOVLW
```

```
ADDLW
               -1
                               ;
     BTFSS
               STATUS, 2
               $-2
     GOTO
     RETURN.
15. ПЕРЕКОДИРОВКА ИЗ 2-ГО В 2 10.
BIDE2
     CLRF
               COU
                               ;ОБНУЛЯЕМ СЧЕТЧИК.
                               ; вычтем 100.
     ADDLW
               -.100
               STATUS, 0
     BTFSS
                               ;ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НОЛЬ,
               $+4
     GOTO
                               ; ТО ЗАВЕРШАЕМ ПЕРЕКОДИРОВКУ.
     MOVWF
               TEMP
                               ;ИНАЧЕ ПЕРЕПИШЕМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВО
                               ; временный.
                               ; УВЕЛИЧИМ СЧЕТЧИК.
     INCF
               COU, 1
               $-5
                               ; ПОВТОРИМ ВЫЧИТАНИЕ.
     GOTO
     MOVFW
                               ;ЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА (РАВНО ЧИСЛУ СОТЕН)
               COU-
                               ; ПЕРЕПИШЕМ В РАБОЧИЙ РЕГИСТР.
     RETURN
                               :BEPHEMCA.
BIDE1
     CLRF
               COU
                               ;ПЕРЕКОДИРОВКА ДЕСЯТКОВ
     MOVFW
               TEMP
                               ; АНАЛОГИЧНА ПЕРЕКОДИРОВКЕ СОТЕН.
     ADDLW
               -.10
     BTFSS
               STATUS, 0
     GOTO
               $+4
     MOVWF
               TEMP
     INCF
               COU, 1
     GOTO
               $-5
     MOVFW
               COU
     RETURN
; 16. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ.
PRER
                               ; СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ W И
                WTEMP
     MOVWF
                STATUS
                               ; STATUS,
     MOVFW
                STEMP
     MOVWF
                               :FSR.
     MOVFW
                FSR
     MOVWF
                FTEMP
     BCF
                STATUS, 6
     BCF
                STATUS, 5
     INCF
                CEK, 1
                                ;делитель на 5.
     MOVLW
                .5
     SUBWF
                CEK, 0
     BTFSS
                STATUS, 2
                                ;ЕСЛИ РАВНО 5,
     GOTO
                REPER
     BŞF
                FLAG, 1
                                ;ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ 5 мс.
                                ;ОБНУЛИМ.
     CLRF
                CEK
     INCF
                CEK1,1
                FLAG1,0
     BTFSS
     GOTO
                PRER1
     MOVLW
                .100
     SUBWF
                CEK1,0
     BTFSS
                STATUS, 2
                REPER
     GOTO
```

```
BSF
             FLAG1,2
                               ;ПРОШЛО 0,5 сек.
     CLRF
               CEK1
     GOTO
               REPER
PRER1
     BTFSS
                               ; ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ФЛАГ 1 сек,
              FLAG1,1
     GOTO
               $+6
               .200
     MOVLW
                               ; OTCYNTAEM: 5 MC X 200 = 1 cek.
     SUBWF
               CEK1,0
               STATUS, 0
     BTFSS
     GOTO
              REPER
     BSF
             FLAG1,3
                               ;ПРОШЛА 1 сек.
     CLRF
               CEK1
     REPER
                               ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ.
                               ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ:
     MOVFW
              STEMP `
                               ;STATUS,
     MOVWF
               STATUS
     MOVFW '
              FTEMP
    MOVWF
              FSR ·
                               ;FSR,
     MOVFW
               WTEMP
                               ;W.
                               : СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ TMRO.
     BCF
               INTCON, 2
     RETFIE
                               ; возврат из прерывания.
; 17. ОЖИДАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ.
COH
                               ; ВЫКЛЮЧИМ ВСЕ СЕГМЕНТЫ.
     CLRF
              PORTC
                               ; ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА,
     BTFSS
              FLAG, 0
               IND
                               ;ИДЕМ НА ИНДИКАЦИЮ.
     GOTO
     BCF
              FLAG, 1
     CALL
               ADP0
                               :ИНАЧЕ ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
     CALL
               ZDEM
                               ; НА ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
     BCF
               FLAG, 1
     CALL
               KEY
                               ;ПРОВЕРИМ КНОПКИ.
               ZDEM
     CALL
                               ; НА ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
     GOTO
               COH
                               ; ПОВТОРИМ.
; 18. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
INIT
     BCF STATUS, RP1
     BSF STATUS, RPO
                           ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     MOVLW .2
     MOVWE ADCON1^80H
                          ; ВСЕ ВХОДЫ ПОРТА "А" АНАЛОГОВЫЕ (КРОМЕ 4).
     MOVLW B'00000001'
                           ; ПРЕДДЕЛИТЕЛЬ ПЕРЕД ТАЙМЕРОМ, К=4...001,
     MOVWF OPTION REG^80H
                           ; РЕЗИСТОРЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ.
     MOVLW B'10100000'
                           ; РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЙ ОТ TMRO.
     MOVWF INTCON
                           :ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
     CLRF PIE1^80H
     CLRF PIE2^80H
    MOVLW B'00001011'
                           ;RAO-RA2, RA3 — НА ВХОД. АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ.
     MOVWF TRISA^80H
     MOVLW B'11110000'
                           ; RB4-RB7 - НА ВХОД. ВХОД КНОПОК.
     MOVWF TRISB^80H
                           ; RBO-RB3 — ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ АНОДАМИ.
     MOVLW B'00001111'
     CLRF TRISC^80H
                           ; ВСЕ - ВЫХОДЫ СЕГМЕНТОВ.
     BCF STATUS, RPO
                           ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
```

```
CLRF PORTB
     BSF
          PORTA, 4
                                ; РЕЛЕ ВЫКЛЮЧЕНО.
     CLRF T1CON
                                ;ТАЙМЕР 1 ОТКЛЮЧЕН.
                                ;ТАЙМЕР 2 ОТКЛЮЧЕН.
     CLRF T2CON
     CLRF FLAG
                                ; ВСЕ ОБНУЛЯЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ.
     CLRF FLAG1
     CLRF EDI
     CLRF DEI
     CLRF COI
     CLRF TUI
     MOVLW .3
                                ;ЗАПЯТАЯ В З ЗАЗРЯДЕ.
     MOVWF ZPT
     BSF FLAG, 3
                                ; РЕЖИМ УСТАНОВКИ.
     MOVLW .14
                                ; УСТАНОВКА МАКСИМУМА.
     MOVWF TUI
     CLRF
                CEK1
                CEK
     CLRF
     GOTO MIR
; 19. ПРОВЕРКА КНОПОК.
KEY
     BTFSC
                FLAG, 4
                                ;ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
     GOTO
                YCT
                                ; ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ.
     BTFSS
                                ;ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
                PORTB, 4
     BSF
                FLAG, 4
                                ;ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ.
PAZ
     BTFSC
                FLAG, 5
                                ;ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
                ZAPT
                                ; ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ.
     GOTO
                                ;ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BTFSS
                PORTB, 5
               FLAG, 5
     BSF
                                ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ.
SVET
     BTFSC
                FLAG, 6
                                ;ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН,
     GOTO
                $+4
     BTFSS
                PORTB, 6
                                ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BSF
                FLAG, 6
                                ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ.
     RETURN
                PORTB, 6
                                ; ПОКА КНОПКА НАЖАТА,
     BTFSS
     RETURN
                                 ;ИНДИКАЦИЯ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
     BCF
                FLAG, 6
                                 ;СБРОСИМ ФЛАГ КНОПКИ.
     BTFSC
                FLAG, 0
                                 ;СМЕНИМ ФЛАГ
     GOTO
                $+3
                                 : на противоположный.
                FLAG, 0
     BSF
     RETURN
     BCF
                FLAG, 0
     RETURN
```

## Устройство защиты без индикации

Этот вариант устройства защиты от перепадов сетевого напряжения не имеет индикации значения сетевого напряжения и установки напряжения включения защиты. В устройстве установлен наиболее распространенный в бытовой технике предел допустимых рабочих напряжений от 180 до 250 В. При инициализации микроконтроллера можно установить любое необходимое значение напряжения включения защиты. Отсутствие индикации позволило использовать дешевый микроконтроллер с 14 выводами — PIC16F676. Данное устройство может найти применение для защиты одного дорогостоящего прибора, работающего от сети.

Алгоритм работы программы микроконтроллера предельно прост: пуск — инициализация — измерение напряжения — сравнение с установками — включение (выключение) выхода. Далее процессор постоянно измеряет входное напряжение и подтверждает (либо отменяет) включение выхода. В качестве источника опорного напряжения для АЦП используется стабилизированное напряжение питания 5,12 В.

Схема устройства показана на рис. 25. Источник питания для микроконтроллера построен по схеме, предложенной О. Ховайко [18]. Конденсаторы С1 и С2, С3 делят входное напряжение. Напряжение на конденсаторах С2, С3 равно 5,5 В, а после диодного моста VD1—VD4 и фильтрации конденсатором С4 — 11 В. Стабилизатор с регулируемым выходным напряжением на микросхеме KP142EH12A установлен для того, чтобы была возможность точно выставить напряжение питания, равное 5,12 В. Установку напряжения выполняют переменным резистором R3. Если установить стабилизатор напряжения типа KP142EH5, то немного усложнится налаживание устройства.


Измеряемое напряжение выпрямляется однополупериодным выпрямителем, в состав которого входит один из диодов моста VD1—VD4 и диод VD5. Выпрямленное напряжение делится делителем R4, R5, R6, фильтруется конденсатором C6 и через резистор R7 поступает на измерительный вход микроконтроллера. Переменным резистором R6 устанавливают коэффициент деления делителя таким, чтобы на входе микроконтроллера было напряжение, равное 1/100 от входного сетевого напряжения.

Микроконтроллер DD1 не имеет времязадающих цепей, поскольку программно тактируется от внутреннего RC-генератора частотой 4 МГц.

Силовая часть данного устройства отличается от предыдущего тем, что кнопка включения дежурного режима установлена параллельно самоблокирующему контакту реле К1.

Печатная плата устройства показана на рис. 26, а расположение элементов — на рис. 27. Плату можно сделать из односторонне фольгированного стеклотекстолита, но лучше — из двухстороннего. Фольгу под микроконтроллером и резисторами R4—R7 необходимо оставить в качестве экрана и подключить ее к общему проводу в местах прохождения минусовых выводов конденсаторов C2, C3.

Автомат монтируют в корпусе подходящих размеров. На переднюю панель корпуса устанавливают светодиод HL1, кнопку SB1 и переключатель SA1. Ре-






Рис. 26. Автомат защиты без индикации. Печатная плата




Рис. 27. Расположение элементов на плате

зистор R13 устанавливают под конденсатором C1 со стороны печатных проводников.

Печатная плата рассчитана на установку конденсатора С1 типа К73-17 или К73-9 на рабочее напряжение не менее 400 В. Конденсаторы С2, С3 — оксидные на рабочее напряжение 30 В. Критерий выбора замены конденсаторов (не считая рабочего напряжения) С1—С3 [18] — отсутствие их нагрева при работе устройства не менее 30 мин. Конденсаторы С4—С6 — К50-35 или любые другие на рабочее напряжение 25...30 В. Подстроечный резистор R3 — СП5-16ВА 0,5 Вт, резистор R6 — СП5-3. Реле К1 — РПУ-2, МКУ-48, РПУ-0 или аналогичные, рассчитанные на напряжение 220 В.

Для нормальной работы стабилизатора KP142EH12A необходим минимальный потребляемый ток 5 мA, поэтому необходимый ток устанавливают из-

менением яркости светодиода. Кроме резисторов R1—R3, основной ток потребляют светодиод HL1 и светодиод оптосимистора MOC3023M. Светодиоды работают попеременно и потребляют примерно одинаковый ток, равный 5 мА. Это тот редкий случай, когда нельзя уменьшать потребляемый ток.

Налаживание устройства защиты сводится к установке напряжения питания, которое должно быть равно 5,12 В. Для этого в смонтированной плате (без микроконтроллера) к выводу 10 микроконтроллера припаивают общий провод и подают напряжение сети. Подстроечным резистором R3 устанавливают напряжение питания 5,12 В. Для контроля стабильности установленного напряжения выключают напряжение сети. Разряжают конденсатор C1 отверткой с изолированной ручкой. Припаивают дополнительный резистор сопротивлением 1 кОм между общим проводом и плюсом питания, увеличивая таким образом ток нагрузки. Если после включения сети напряжение питания не изменилось, то настройку можно считать выполненной. Иначе производят подстройку напряжения питания резистором R3 и проверяют напряжение с выпаянным дополнительным резистором.

Далее необходимо проверить срабатывание защиты при напряжении сети, равном 250 В. Для этого устанавливают в микросхемную панель запрограммированный микроконтроллер и включают автомат в сеть. Если микроконтроллер работает, а напряжение сети не выходит за границу установленного напряжения, то светодиод HL1 не будет светиться. Для того чтобы действительно убедиться в работе микроконтроллера, необходимо проверить частотомером или осциллографом наличие импульсов частотой 1 МГц на выходе RA4 (вывод 3 микроконтроллера). Далее включают автомат через ЛАТР или трансформатор, имеющий обмотку с напряжением 250 В, и устанавливают срабатывание защиты резистором R6. Контроль срабатывания защиты производят по выключению реле К1 и включению светодиода HL1. Установку срабатывания защиты выполняют только по верхнему пределу напряжения. Защита по нижнему пределу напряжения установится автоматически.

Программирование микроконтроллера PIC16F676 можно выполнить программой PonyProg2000, которая не имеет данных на этот микроконтроллер. Для этого необходимо установить микроконтроллер PIC16F84, имеющий одинаковую память и похожие биты регистра конфигурации. После выполнения программирования появится надпись: ошибка программирования, код 21. Этот код ошибки обозначает несовпадение сравнения записанного и считанного регистра конфигурации (защита памяти включена). Хотя ради придания коду защиты необходимого выражения пришлось выполнить вывод сброса наружным включением, все равно биты 5—7 для PIC16F84 должны читаться как ноль. А в микроконтроллере PIC16F676 эти биты должны быть установлены в единицу. Поэтому и выдается ошибка 21. Если вы хотите убедиться в правильности записи программы в микроконтроллер, то на чистый экран считайте программу и сравните ее с той, которая записывалась.

Для данной разработки не принципиальна работа микроконтроллера с какой-либо точной частотой, поэтому калибровочная константа не записывалась. Если вы будете использовать этот кристалл для других разработок, то необходимо считать калибровочную константу и записать ее на корпусе микроконтроллера. Работа с данным устройством аналогична работе с автоматом защиты с индикацией напряжения. Только для контроля выхода из аварийной ситуации необходимо следить за выключением светодиода HL1 без нажатия кнопки, поскольку автомат постоянно включен в сеть. Для начала работы автомата необходимо кратковременно нажать кнопку SB1.

Если устройство используется для одного прибора, то переключатель SA1 можно не устанавливать.

Еще более простая схема данного устройства показана на рис. 28. В этой схеме отсутствует микросхемный стабилизатор напряжения и индикация. Стабилитрон 1N4733A на напряжение 5,1 В. При включении защиты устройство защиты отключается от сети.




Рис. 28. Устройство защиты без индикации

защита дома от перепадов напряжения сети.

```
2202E086E86E8EE8EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 PETUCTPH PCH.
INDF
        EQU
            00H
                 ; ДОСТУП К ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ FSR.
TIMERO
        EQU
           01H
                 ; TMR0.
OPTIONR
       EQU
           81H
                ;OPTION (RP0=1).
PC
        EOU
           02H
                 ; СЧЕТЧИК КОМАНД.
        EQU 03H
                ; РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ АЛУ.
STATUS
           04H
                 ; РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
FSR
        EQU
           05H
                 ; ПОРТ А ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTA
        EQU
PORTC
        EQU 07H
                ;ПОРТ G ВВОДА/ВЫВОДА.
           85H
        EOU
                 ; направления данных порта а.
TRISA
TRISC
        EQU 87H
                ; НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА С.
           0BH
                 ; РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
INTCON
        EQU
PIR1
        EQU
           0CH
                 ;РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
        EQU 8CH ; РЕГИСТР РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
PIE1
TMR1L
        EQU 0EH
                 ; МЛАДШИЙ РЕГИСТР ТАЙМЕРА 1.
       EQU OFH
                ;СТАРШИЙ РЕГИСТР ТАЙМЕРА 1.
TMR1H
                ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ 1.
T1CON
       EQU 10H
       EQU 19H
                 ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ВХОДАМИ "А".
CMCON
                ; РЕГИСТР ИСТОЧНИКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
VRCON
        EOU 99H
        EQU 8EH
PCON
        EQU 90H
OSCCAL
           91H
ANSEL
        EQU
           95H
WPUA
        EQU
IOCA
        EOU 96H
ADRESH ·
        EQU
            1EH
        EQU
           9EH
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОН.
TEKH
       EOU
               20H
                              ;ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ,
TEKL EQU
                              ;СТАРШИЙ И МЛАДШИЙ РЕГИСТРЫ.
               21H
YCTA EQU
               22H
                              ; УСТАНОВЛЕННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
YCTI EQU
               23H
                              ;УСТАНОВЛЕННОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
: 1. ПУСК
0
     ORG
     GOTO
               TNIT
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
 ------------------
 2. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
INIT
     BSF
               STATUS, 5
     CLRF
               OSCCAL
     MOVIW
               OFFH
     MOVWF
               ADCON1^80H
                              ; ТАКТ АЦП ОТ ВНУТРЕННЕГО ГЕНЕРАТОРА 500 КГц.
     MOVLW
               B'1000000'
                              ;
     MOVWF
               OPTION REG^80H
                              ;
     CLRF
               INTCON
```

```
;ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
                PIE1^80H
     CLRF
     MOVLW
                B'00111111'
                                ; ВСЕ ВХОДЫ.
     MOVWF
               TRISA^80H
     CLRF
                TRISC^80H
                                ;ВСЕ ВЫХОДЫ.
                                ; ИОН ОТКЛЮЧЕН.
     CLRF
                VRCON^80H
     CLRF
                PCON^80H
                                ;прерывания по питанию запрещены.
                WPUA^80H
                                ; ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ.
     CLRF
     CLRF
                IOCA^80H
                                ; ПРЕРЫВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.
     W.TVOM
                . 1
     MOVWF .
                ANSEL^80H
                                : ВЫБРАН АНАЛОГОВЫЙ ВХОЛ RAO/ANO.
                STATUS, RPO
     BCF
                                ;переходим в банк 0.
     CLRF
               PORTC
                                ; ВЫХОД И СВЕТОДИОД ВЫКЛЮЧЕНЫ.
     CLRF
               T1CON
                                :ТАЙМЕР 1 ОТКЛЮЧЕН.
     MOVLW
                .7
                                ; КОМПАРАТОР ВЫКЛЮЧЕН.
     MOVWF
               CMCON
                                ; MAKCMMYM = 250 B.
     MOVLW
                .240
               YCTA
     MOVWF
     MOVLW.180
                                ; MИНИМУМ = 180 B.
     MOVWF
                YCTI
; 3. АЦП-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИН).
ADP
               B'10000001'
                               ; СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТ RC-ГЕНЕРАТОРА, ВХОД 0,
     W.TVOM
                                ;ПРАВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ.
                                ; ΝΟΗ ΟΤ ΠΝΤΑΗΝЯ, ΒΚΛΟΥΕΗΝΕ ΑΠΠ (ΥΒΧ).
     MOVWE
                ADCON0
     CALL
                ZAD
                               ;ЗАДЕРЖКА 100 мкс.
                ADCON0,1
                                ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
     BSF
     BTFSC
                ADCONO, 1
                                кинащавак макрижо;
     GOTO
                $-1
                                ;ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
                ADRESH
                                ;ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
     MOVFW
                                :В СТАРШИЙ ТЕКУШИЙ РЕГИСТР.
     MOVWF
               TEKH
     BTFSC
                TEKH, 1
                                ;ЕСЛИ 1 РАЗРЯД РАВЕН 1, ТО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ.
                                ; ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫХОД.
     GOTO
                ADPU
     BSF
                STATUS, 5
                                ;ПЕРЕХОДИМ В ВАНК 1.
     MOVLW
                21
                                :ЗАПИСЬ В РЕГИСТР ТЕКЬ
     MOVWF
                FSR
                                ; ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
     MOVFW
                ADRESL
                INDF
     MOVWF
                               ;B BAHK 0.
     BCF
                STATUS, 5
                                ;ОБНУЛЯЕМ БИТ ПЕРЕНОСА.
     BCF
                STATUS, 0
     RRF
                TEKH, 1
                                ;СДВИГАЕМ ВПРАВО.
                                ; ЧТОБЫ СРАВНИВАТЬ 8 РАЗРЯДОВ.
     RRF
                TEKL, 1
     MOVEW
                YCTA
                                ; СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
     SUBWF
                               ; НА ПРЕВЫШЕНИЕ ПО МАКСИМУМУ.
                TEKL, 0
     BTFSC
                STATUS, 0
                                ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ,
                                :ТО ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОЛ.
     GOTO
                ADPU
     MOVFW
               YCTI
                                ;СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
                                ; НА ПРЕВЫШЕНИЕ ПО МИНИМУМУ.
     SUBWF
                TEKL, 0
     BTFSS
                STATUS, 0
                                ; ЕСЛИ МЕНЬШЕ МЕНЬШЕГО,
     GOTO
                ADPU
                                ; ТО ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОЛ.
     BSF
               PORTC, 0
                                ;ИНАЧЕ ПОЛТВЕРДИМ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОД
     GOTO
                ADP
                                ; ПОВТОРИМ.
ADPU
     BCF
               PORTC, 0
                                :ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОЛ.
     GOTO
               ADP
                                ; ПОВТОРИМ.
```

## Устройство защиты трехфазных двигателей

Чаще всего трехфазные двигатели выходят из строя из-за перекоса фаз питающего напряжения или перегрева при работе в тяжелом режиме. Предлагаемое устройство защиты выключает двигатель при обрыве фазы, отклонении напряжения любой фазы (перекосе фаз) более чем на  $\pm 30~\mathrm{B}$  или нагреве корпуса двигателя свыше  $60~\mathrm{C}$ .

Устройство построено на микроконтроллере PIC16F676 и датчике температуры DS1820. Возникновение аварийной ситуации в каждой фазе и превышение температуры корпуса двигателя индицируется включением соответствующих сигнальных светодиодов. Для измерения и сравнения используется среднее выпрямленное напряжение фаз относительно нулевого провода.

Алгоритм работы программы микроконтроллера показан на рис. 29. После включения микроконтроллера выполняется инициализация его регистров и включается управляющий выход. Во время пуска двигателя (или группы двигателей) возможны провалы или скачки напряжений в фазах, поэтому устройство защиты по напряжению начинает работу спустя одну минуту после включения двигателя. Задержка реализована путем последовательного включения предделителя, таймера ТМR0 и двух делителей, каждый из которых имеет коэффициент деления 30.

Далее последовательно выполняются измерения напряжения фаз A, B, C. После каждого измерения фаза проверяется на обрыв. Если измеренное напряжение равно нулю, то выход сразу выключается. Затем следует проверка значений измеренных напряжений на выход за пределы диапазона 190...250 В. В этом случае включается счетчик ошибок, который необходим для повышения помехоустойчивости устройства. При декрементировании восьмиразрядного счетчика от нуля до нуля его коэффициент деления получается равным 256. При периоде прохождения всей программы, равном 7 мс, время задержки выключения двигателя приблизительно равно 1,8 с. Для каждого сравнения имеется свой счетчик, поэтому если следующее измеренное напряжение войдет в норму, то данный счетчик обнуляется. Таким образом, для выключения двигателя необходимо подряд 256 ошибок измерения.

После сравнения напряжений фаз A—B, B—C, C—A их разность проверяется на превышение значения 30. Если перекос фаз больше 30 B, то включается счетчик ошибок. Выключение выхода происходит аналогично описанному выше через 1,8 с.




Рис. 29. Алгоритм работы программы устройства защиты трехфазных двигателей

При выключении выхода из-за любой ошибки устанавливается флаг ошибки, который сбрасывается только после перезапуска микроконтроллера. При отсутствии ошибки подтверждается включение выхода, и микроконтроллер переходит к подпрограмме измерения температуры двигателя.

Измерение температуры начинается с инициализации термодатчика DS1820 и выдачи команды на разрешение преобразования. После приема данных от датчика температуры проверяется флаг «двух секунд». Дело в том, что первые данные, которые приходят от датчика, недостоверны, поэтому для стабилиза-

ции данных необходимо некоторое время. Для этого введена задержка начала сравнения по температуре, равная 1,8 с. Поскольку за такое короткое время двигатель не успеет нагреться до температуры 60 °C, подобная задержка не снижает качества защиты двигателя.

После отработки времени задержки устанавливается флаг «двух секунд», и каждое следующее измеренное значение температуры проверяется на превышение 60. Если температура превысит 60 °C, выход выключается. Программа переходит к новому циклу измерения напряжения по фазам.

Схема устройства показана на рис. 30. Напряжение фаз понижается делителями напряжения на резисторах R1—R3 и R10—R12, имеющими коэффициент деления 1:100. Переменное напряжение фаз выпрямляется однополупериодным выпрямителем, состоящим из диодов VD1—VD3 и стабилитронов VD7—VD9, сглаживается конденсаторами фильтра C4—C6 и поступает на входы RA0—RA2 микроконтроллера DD2. Линия связи термодатчика DD1 с входом RC4 микроконтроллера имеет «подтягивающий» резистор R13.

Тактируется микроконтроллер от внутреннего генератора частотой 4 М $\Gamma$ ц. Частоту тактового генератора, деленную на четыре (1 М $\Gamma$ ц), можно наблюдать на выходе RA4 (вывод 3 микроконтроллера), контролируя, таким образом, работоспособность микроконтроллера.

Выход RC3 микроконтроллера через оптотиристор U1 и симистор VS1 включает пусковое реле K1. Его контакты K1.1—K1.3 включают/выключают подачу напряжения на двигатель. Светодиоды HL1—HL4 сигнализируют о возникновении аварийной ситуации. Гасящие резисторы R6—R9 подбирают в зависимости от выбранного типа светодиодов и необходимой яркости свечения (на схеме дано значение сопротивлений для светодиодов типа КИПД21-ПК). Кнопка SB1 «Сброс» необходима для перезапуска микроконтроллера и включения двигателя после устранения аварийной ситуации.

Бестрансформаторный источник питания с гасящим конденсатором неоднократно описан в литературе [19], и его работа в пояснении не нуждается.

Гасящий конденсатор С3 типа K73-17 с допустимым напряжением не менее 400 В. Стабилитрон VD4 типа 1N4733A можно заменить любым стабилитроном с напряжением стабилизации 5,1 В. Это напряжение является опорным для АЦП микроконтроллера, поэтому если установить стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации (например, 4,7 В), то потребуется пропорциональное изменение коэффициента деления входных делителей напряжения. Стабилитроны VD7—VD9 можно заменить стабилитронами типа КС147A. Датчик температуры DS1820 можно не устанавливать, но тогда не будет работать защита двигателя от перегрева (линия связи должна оставаться нагруженной резистором R13).

Печатная плата устройства показана на рис. 31, а расположение элементов на ней — на рис. 32. Плату изготавливают из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита. Со стороны установки элементов фольгу не вытравливают и соединяют с общим проводом. Нижняя часть платы напротив мест прохождения фазовых проводов не экранируется. Отверстия, не заштрихованные на рис. 32, раззенковывают. Если сигнальные светодиоды будут устанавливаться со стороны печати, то пунктирные линии (см. рис. 31) проводят со стороны установки деталей. Переходные отверстия возле конденсаторов С4—С6 соединяют с экраном монтажным проводом.




Рис. 30. Устройство защиты трехфазных двигателей

Собранную плату устройства необходимо установить в экранированный корпус, имеющий отверстия для светодиодов и кнопки «Сброс». Устройство нельзя устанавливать на двигателе или его основании. Провод связи с термодатчиком должен быть экранированным и может иметь длину до 5 м. Для крепления термодатчика к двигателю используют прижимную пружину от транзисторов большой мощности в корпусе КТ28-2. Датчик устанавливают на




Рис. 31. Устройство защиты трехфазных двигателей. Печатная плата




Рис. 32. Расположение элементов на плате

термопроводящую пасту, а его выводы (в корпусе типа ТО-92) изолируют силиконовым герметиком.

Налаживание устройства выполняют без микроконтроллера. Сначала проверяют напряжение питания микроконтроллера, которое должно быть равно 5,1 В. При испытаниях VD4 заменялся пятью экземплярами стабилитронов типа 1N4733A, и все они удовлетворяли этому условию. Перед установкой резисторов R10—R12 подбирают их номинал с точностью 1%. При этом не имеет значения отклонение от величины 2 кОм (можно использовать резисторы сопротивлением 1,9...2,1 кОм), главное — обеспечить равенство номиналов между собой.

Далее подбирают значения резисторов R1—R3 так, чтобы на входах 11—13 микроконтроллера постоянное напряжение было равно входному напряжению, деленному на 100. При этом на все входы может быть подано напряжение одной фазы. Практически можно подобрать номинал одного резистора, а

остальные резисторы устанавливают с номиналом, идентичным подобранному. Это будет справедливо при тщательном подборе резисторов R10—R12. После установки запрограммированного микроконтроллера устройство готово к работе.

Работа с устройством сводится к анализу состояния светодиодов при возникновении аварийной ситуации. Если двигатель отключился и при этом ни один светодиод не горит, то произошел обрыв фазы. Если горит один из светодиодов «АВ», «ВС», «СА», то возможен выход напряжения фазы за пределы диапазона 190...250 В. При этом первая буква обозначения светодиода указывает аварийную фазу. При перекосе фаз надпись под горящим светодиодом соответствует тем фазам, разность напряжения которых больше 30 В. Как правило, одновременно включаются два светодиода, например «АВ» и «СА». В этом случае напряжение фазы «А» имеет отклонение от напряжения фаз «В» и «С» более чем на 30 В.

После устранения аварийной ситуации двигатель включают нажатием кнопки «Сброс».

Если в дальнейшем микроконтроллер будет использоваться для других программ, то необходимо считать известными способами и записать калибровочную константу. В данной программе принято, что калибровочная константа равна нулю (минимальная частота внутреннего генератора).

```
; ЗАШИТА ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕКОСА ФАЗ И ПЕРЕГРЕВА.
; С ФИКСИРОВАННЫМ УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ +-30 В,
; превышения температуры 60°.
; ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ DS1820.
; РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ.
; ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ.
; п. ВЕЙДЕЛЕВКА, БЕЛГОРОДСКОЙ.
; saes@mail.ru
; ПРОГРАММА = 3FAZA.ASM
; ВЕРСИЯ: 06-09-04.
; АССЕМБЛЕР И ОТЛАДЧИК: MPLAB IDE, ВЕРСИЯ: 7.40.40.
        #INCLUDE <P16F676.INC>
         CONFIG 3FF5H
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРЕННИЙ ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТОЙ 4,0 МГц.
; RAO - ВХОД ФАЗЫ А.
; RA1 - ВХОД ФАЗЫ В.
; RA2 - ВХОД ФАЗЫ С.
; RA3 - ВЫХОД ЧАСТОТЫ.
; RCO - ВЫХОД СВЕТОДИОДА ОШИБКИ ФАЗ А-В.
; RC1 - ...B-C.
; RC2 - ...C-A.
; RC3 — ВЫХОД ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ.
; RC4 - ВХОД/ВЫХОД DS.
; RC5 — ВЫХОД СВЕТОДИОДА ОШИБКИ ТЕМПЕРАТУРЫ.
; РЕГИСТРЫ РСН.
```

```
INDF
       EOU OOH
                ;ДОСТУП К ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ FSR.
       EOÚ 01H
TIMER0
                ;TMR0.
OPTIONR EQU 81H ; OPTION (RP0=1).
       EQU 02H ; СЧЕТЧИК КОМАНД.
PC
STATUS EQU 03H ; PETUCTP COCTORHUR ÁJY.
      EQU 04н ;РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
FSR
     EQU 05H ;ПОРТ A ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTA
PORTC
      ЕОИ 07Н ;ПОРТ С ВВОДА/ВЫВОДА.
     EQU 85H ;НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА A.
TRISA
      ЕОИ 87Н ;НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА С.
TRISC
INTCON EQU ОВН ; РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
      EQU ОСН ;РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
PIR1
      EQU 8CH ; РЕГИСТР РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ.
PIE1
      EQU 10H ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ 1.
T1CON
СМСОN EQU 19H ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ КОМПАРАТОРОМ.
      ЕОИ 99Н ; РЕГИСТР ИСТОЧНИКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
VRCON
PCON
      ЕQU 8ЕН ; КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.
ANSEL
       ЕОИ 91Н ;ВЫБОР-АНАЛОГОВОГО ВХОДА.
       EQU 95H ; ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДТЯГИВАЮЩИХ РЕЗИСТОРОВ.
WPUA
ІОСА - ЕОИ 96Н ;РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЙ ПО ИЗМ. СИГН. НА ВХОДАХ А.
ADRESH EQU 1EH ; СТАРШИЙ РЕГИСТР АЦП.
ADRESL EQU 9EH ; МЛАДШИЙ РЕГИСТР АЦП.
ADCONO EQU 1FH ;УПРАВЛЕНИЯ АЦП.
ADCON1 EQU 9FH ; ВЫБОР ТАКТИРОВАНИЯ АЦП.
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОН.
TEKAH EQU
              20Н ; ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ,
TEKAL EQU
              21H
                      ; СТАРШИЙ И МЛАДШИЙ РЕГИСТРЫ.
                      измеренное значение напряжения,
TEKBH EOU
              22H
                      ;СТАРШИЙ И МЛАДШИЙ РЕГИСТРЫ.
TEKBL EQU
              23H
TEKCH EQU
              24H
                      измеренное значение напряжения.
              25H ·
                      ;СТАРШИЙ И МЛАДШИЙ РЕГИСТРЫ.
TEKCL EQU
CEK1 EQU
              26H
                      ;СЧЕТЧИК МИНУТ.
FLAG EQU
              27H
CEK EQU
              28H
                      ; СЧЕТЧИК СЁКУНД.
STEMP EQU
              29H
                      ; ВРЕМЕННЫЙ.
FTEMP EQU
                      ;временный.
              2AH
WTEMP EQU
              2BH
                      ;ВРЕМЕННЫЙ.
CO22A EQU
                       ; СЧЕТЧИКИ ЧЙСЛА ОШИБОК А,
              2CH
CO22B EQU
              2DH
                      ;B,
CO22C EQU
              2EH
                      ;C,
COUA EQU
              2FH
                      ;A,
COUB EQU
              30H
                      ;B,
COUC
    EQU
               31H
                       ;C.
                      ; PETUCTP THEMA HAHHAY OT DS.
LSB
     EQU
              32H
                      ; СЧЕТЧИК ЦИКЛОВ.
COUN EQU
               33H
TEMP EQU
               34H
                      ; ВРЕМЕННЫЙ.
COUTE EOU
               35H
                       ;ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ ОШИБКИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ.
*************
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ РЕГИСТРА FLAG.
; 0->ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ СРАВНЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ.
  1->ОШИБКИ (ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА).
```

; 5->ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ МИНУТ (ВКЛЮЧЕНИЯ).

```
; ВЫХОД DS.
DS
     EOU
; 1. ПУСК.
0
     ORG
     GOTO
                INIT
     ORG
     GOTO
2. ИНЦИВЛИЗАЦИЯ.
INIT
                STATUS.5
                                ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     MOVLW
                B'00000000'
                                ; УСТАНОВКА КАЛИБРОВОЧНОЙ
     MOVWF
                OSCCAL
                                : КОНСТАНТЫ.
     MOVLW
                OFFH
     MOVWF
                ADCON1^80H
                                ;ТАКТ АЦП ОТ ВНУТРЕННЕГО ГЕНЕРАТОРА
                                ;500 KTu.
                                : K = 256.
     MOVLW
                B'10000111'
     MOVWF
                OPTION REG^80H
                                ;
                                ; РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЙ.
     MOVLW
                B'10100000'
     MOVWF
                INTCON
     CLRF
                PIE1^80H
                                ;ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
     MOVLW
                B'00111111'
                                ; BCE BXOIN.
     MOVWF
                TRISA^80H
     MOVLW
                B'00010000'
                TRISC^80H
     MOVWF
                                ; все выходы.
     CLRF
                VRCON^80H
                                ;ион отключен.
                PCON^80H
                                 ;ПРЕРЫВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ ЗАПРЕЩЕНЫ.
     CLRF
     CLRF
                WPUA
                                 ;ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ.
                IOCA
                                 ;ПРЕРЫВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.
     CLRF
                . 7
     MOVLW
                ANSEL
                                ;ВЫБРАНЫ АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ RAO, RA1, RA2.
     MOVWF
     BCF
                                ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 0.
                STATUS, 5
     CLRF
                PORTC
                                ; выход и светодиод выключены.
     CLRF
                T1CON
                                ; ТАЙМЕР 1 ОТКЛЮЧЕН.
     MOVLW
               .7
                                ; КОМПАРАТОР ВЫКЛЮЧЕН.
     MOVWF
                CMCON
     CLRF
                FLAG
     CLRF
                CEK
                CEK1
     CLRF
                CO22A
     CLRF
     CLRF
                CO22B
                CO22C
     CLRF
     CLRF
                COUA
     CLRF
                COUB
     CLRF
                COUC
                COUTE
     CLRF
     BSF
                PORTC, 3
                                 ; ВКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
                                ; время задержки включения 1м.
     BTFSS
                FLAG.5
                $-1
     GOTO
     BCF
                INTCON, 7
                                ;ЗАПРЕЩАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ
```

```
3. АЦП-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИН).
ADPA
     MOVLW
                 B'10000001 "
                                  ;ВХОД О, ПРАВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ,
     MOVWF
                 ADCON0
                                  ;ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП (ҮВХ).
     CALL
                 ZAD
                                  ;ЗАДЕРЖКА 100 мкс.
     BSF
                 ADCON0;1
                                  ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
     BTFSC
                 ADCON0,1
                                  ;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ
     GOTO
                 $-1
                                  ;ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
                                  :ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
     MOVFW
                 ADRESH
     MOVWF
                 TEKAH
                                  ; В СТАРШИЙ ТЕКУЩИЙ РЕГИСТР.
                                  ; ЕСЛИ 1 РАЗРЯД РАВЕН 1, ТО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ.
     BTFSC
                 TEKAH, 1
     CALL
                 ADPU
                                  ; выключить выход.
                                  ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     BSF
                 STATUS, 5
                                  ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР ТЕКАL
     MOVLW
                 21
     MOVWF
                 FSR
                                  ; ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
     MOVFW
                 ADRESL
     MOVWF
                 INDF
     BCF
                 STATUS, 5
                                  ;В БАНК 0.
                                  ;ОБНУЛЯЕМ БИТ ПЕРЕНОСА.
     BCF
                 STATUS, 0
     RRF
                 TEKAH, 1
                                  ;СДВИГАЕМ ВПРАВО,
                                  : ЧТОБЫ СРАВНИВАТЬ 8 РАЗРЯДОВ.
     RRF
                 TEKAL, 1
     TSTF
                 TEKAL
                                  ;ПРИ НУЛЕВОМ ЗНАЧЕНИИ
      BTFSC
                 STATUS, 2
                                   ; (ОБРЫВ ФАЗЫ)
                                  ; выход выключается.
     CALL
                 ADPU
ADPB
     MOVLW
                 B'10000101'
                                . ; ВХОД 1, ПРАВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ,
     MOVWF
                 ADCON0
                                  ; ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП (ҮВХ).
      CALL
                 ZAD
                                   ;ЗАДЕРЖКА 100 мкс.
                                   ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
      BSF
                 ADCON0,1
                                   ;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ
     BTFSC
                 ADCON0,1
      GOTO
                 S-1
                                   ;ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
     MOVFW
                 ADRESH
                                   ;ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
                                   ; В СТАРШИЙ ТЕКУЩИЙ РЕГИСТР.
     MOVWF
                 TEKBH
     BTFSC
                 TEKBH, 1
                                  ;ЕСЛИ 1 РАЗРЯД РАВЕН 1, ТО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ.
      CALL
                 ADPU
                                  ; выключить выход.
      BSF
                 STATUS, 5
                                  ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
                                   ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР ТЕКЬ
     MOVLW
                 23
     MOVWF
                 FSR
                                   ;ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
     MOVFW
                 ADRESL
      MOVWF
                 INDF
      BCF
                 STATUS, 5
                                  ; B BAHK 0.
      BCF
                                   ;ОБНУЛЯЕМ БИТ ПЕРЕНОСА.
                 STATUS, 0
      RRF
                 TEKBH, 1
                                   ;СДВИГАЕМ ВПРАВО,
      RRF
                 TEKBL,1
                                   ; ЧТОБЫ СРАВНИВАТЬ 8 РАЗРЯДОВ.
      TSTF
                 TEKBL
                                   ;ПРИ НУЛЕВОМ ЗНАЧЕНИИ
      BTFSC
                 STATUS, 2
                                   ; (ОБРЫВ ФАЗЫ)
      CALL
                 ADPU
                                   ; ВЫХОД ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
ADPC
                 B'10001001'
      MOVLW
                                  ;ВХОД 2, ПРАВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ,
      MOVWF
                 ADCON0
                                   ; ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП (ҮВХ).
      CALL
                 ZAD '
                                   ;ЗАДЕРЖКА 100 мкс.
      BSF
                 ADCON0,1
                                  ; ВКЛЮЧИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
```

;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ

BTFSC

ADCON0,1

```
GOTO
               $-1
                               ; ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
                               ;ПЕРЕПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
     MOVFW
               ADRESH
                               ; В СТАРШИЙ ТЕКУЩИЙ РЕГИСТР.
     MOVWF
               TEKCH
                               ; ЕСЛИ 1 РАЗРЯД РАВЕН 1, ТО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ.
     BTFSC
               TEKCH, 1
     CALL
                               :ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫХОЛ.
              ADPU
     BSF
               STATUS, 5
                               ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     MOVLW
              25
                               ; SANUCL B PETUCTP TEKL
     MOVWF
               FSR
                               ;ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
     MOVFW
            ADRESL
               INDF
     MOVWF
              STATUS,5
     BCF
                               ; B EAHK 0.
     BCF
              STATUS, 0
                               ;ОБНУЛЯЕМ БИТ ПЕРЕНОСА.
                              ;СДВИГАЕМ ВПРАВО,
     RRF
               TEKCH, 1
     RRF
               TEKCL, 1
                              ; ЧТОБЫ СРАВНИВАТЬ 8 РАЗРЯДОВ.
     TSTF
               TEKCL
                               ;ПРИ НУЛЕВОМ ЗНАЧЕНИИ
                              ; (ОБРЫВ ФАЗЫ)
     BTFSC
              STATUS, 2
               ADPU
                               ; ВЫХОД ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
     CALL
               PAB220
     GOTO
ZAD
     MOVLW
               .25
                               ;ЗАДЕРЖКА НА 100 мкс.
     ADDLW
               -1
     BTFSS
               STATUS, 2
               $-2
     GOTO
     RETURN
: 4. СРАВНЕНИЕ РАЗНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДА.
PAB220
                               ;ОШИБКА ПО ЛЮБОЙ ФАЗЕ.
     BTFSC
               FLAG, 6
     GOTO
               INIDS
     MOVLW
               .220
                               ;190<A<250
     SUBWF
               TEKAL, 0
                               ; СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
     CALL
               PABHO
     BTFSS
               FLAG, 1
                               ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ,
     GOTO
               $+7 .
     BCF
               FLAG, 1
               PORTC, 0
     BSF
                               ;A-B.
     DECFSZ '
              CO22A,1
                                ;
     GOTO
               PAB22B
                                ;
     CALL
               ADPU
     GOTO
               PAB22B
     CLRF
               CO22A
               PORTC, 0
PAB22B
     MOVLW
                .220
                                ;190<B<250
                TEKBL, 0
                                ; СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
     SUBWF
     CALL
               PABHO
     BTFSS
               FLAG, 1
                                ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ,
     GOTO
                $+7
     BCF
                FLAG, 1
                PORTC, 1
     BSF
                               ;B-A.
     DECFSZ
                CO22B, 1
     GOTO
                PAB22C
     CALL
                ADPU
     GOTO
               PAB22C
```

```
C022B
      CLRF
                                     ;
      BCF
                  PORTC, 1
                                     ;
PAB22C
                   .220
      MOVLW
                                     ;190<C<250
      SUBWF
                  TEKCL, 0
                                     ; СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
      CALL
                  PABHO
      BTFSS
                  FLAG, 1
                                     ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ,
                   $+7
      GOTO
      BCF
                  FLAG, 1
      BSF
                  PORTC, 2
                                     ; C-A.
      DECFSZ
                  CO22C, 1
                                     ;
      GOTO
                  PABHOA
                                     ;
      CALL
                  ADPU
      GOTO
                  PABHOA
      CLRF
                  C022C
      BCF
                  PORTC, 2
PABHOA
      BTFSC
                  FLAG, 6
                                     ;ОШИБКА ПО ЛЮБОЙ ФАЗЬ.
      GOTO
                   INLDS
                                     ;
                  TEKBL
                                     ;СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ А
      MOVFW
      SUBWF
                  TEKAL, 0
                                     ; НА ПРЕВЫЩЕНИЕ ПО В.
      CALL
                  PABHO
      BTFSS
                  FLAG, 1 -
                                     ;ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ,
      GOTO
                   $+7
                                     ;
      BCF
                   FLAG, 1
                                     ; A-B.
      BSF
                   PORTC, 0
      DECFSZ
                  COUA, 1 ·
                   PABHOB
      GOTO
      CALL
                   ADPU
      GOTO
                  PABHOB
                   COUA
      CLRF
      BCF
                   PORTC, 0
PABHOB
      MOVFW
                   TEKCL
                                     ;СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В
      SUBWF
                   TEKBL, 0
                                     ;НА ПРЕВЫШЕНИЕ ПО С.
                   PABHO
      CALL
      BTFSS
                   FLAG, I
                                     ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ,
      GOTO
                   $+7
                                     ;
      BCF
                   FLAG, 1
                                     ;B-C.
                   PORTC, 1
      BSF
      DECFSZ
                   COUB, 1
                                     ٠;
      GOTO
                   PABHOC
      CALL
                   ADPU
      GOTO
                   PABHOC
      CLRF
                   COUB
      BCF
                   PORTC, 1
PABHOC
      MOVFW
                   TEKAL
                                     ; СРАВНИМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ С
      SUBWF
                   TEKCL, 0
                                     ; НА ПРЕВЫШЕНИЕ ПО А.
      CALL
                   PABHO
      BTFSS
                   FLAG, 1
                                     ;ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ,
                   $+7
      GOTO
                                     ;
      BCF .
                   FLAG, 1
                                      ; C-A.
      BSF
                   PORTC, 2
      DECFSZ
                   COUC, 1
```

```
GOTO
                PABNO
                                ;
     CALL
               ADPU
     GOTO
               PABNO
     CLRF
               COUC
     BCF
               PORTC, 2
     GOTO
               PABNO
PABHO
               .225
                                ;255-30 (+-30 В - ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ
     ADDLW
                                ; НАПРЯЖЕНИЯ).
                .61
     ADDLW
                                ;30+30+1.
                STATUS, 0
                                ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕНОС ТО,
     BTFSC
     RETURN
     BSF
               FLAG, 1
                                ;ОШИБКА.
     RETURN
PABNO
                                ;ОШИБКА ПО ЛЮБОЙ ФАЗЕ.
               FLAG. 6
     BTFSC
     GOTO
               INIDS
                                : ADPA
     BSF
               PORTC, 3
                                ; ВКЛЮЧИТЬ ВЫХОЛ.
     GOTO
               INIDS
                                ; ADPA
ADPU
     BCF
               PORTC, 3
                                ; выключить выход.
     BSF
                FLAG, 6
                                ;ОШИБКА.
     RETURN
; 5. ПРЕРЫВАНИЕ.
PRER ,
                                ; СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ W И
     MOVWF
               WTEMP
               STATUS
     MOVFW
                                ;STATUS,
     MOVWF
               STEMP
               FSR
                                ; FSR.
     MOVFW
     MOVWF
               FTEMP
     BCF
               STATUS, 5
     INCF
               CEK, 1
                                : ПЕЛИТЕЛЬ НА 30.
                .30
     MOVLW
     SUBWF
               CEK, 0
               STATUS, 2
                               ;ЕСЛИ РАВНО 30,
     BTFSS
     GOTO
               REPER
     CLRF
               CEK
                                ; ОБНУЛИМ.
                                ; ДЕЛИТЕЛЬ НА 30.
     INCF
               CEK1,1
                .30
     MOVLW
     SUBWF
             CEK1,0
     BTFSS
                STATUS, 2
                                ;ЕСЛИ РАВНО 30,
     GOTO
               REPER
     BSF
               FLAG, 5
                                ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ 1 М.
     CLRF
               CEK1
                                ;ОБНУЛИМ.
REPER
                                ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ.
     MOVFW
               STEMP
                                ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ:
     MOVWF
                STATUS
                                ;STATUS,
     MOVFW
               FTEMP
     MOVWF .
               FSR
                                ; FSR,
     MOVFW
               WTEMP
     BCF
                INTCON, 2
                                ; СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ TMRO.
     RETFIE
                                ; ВОЗВРАТ ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ.
```

104

```
; 6. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ DS.
INIDS
     CALL
               HYL
                              ;ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
     MOVLW
               0xCC
                              ; ПРОПУСК ПОСЫЛА НОМЕРА DS.
     CALL
               POSIL
                              ; ПОШЛЕМ.
     MOVLW
               0x44
                              ; РАЗРЕЩАЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
     CALL
               POSIL
                              ; ПОШЛЕМ.
     GOTO
               PRIEM
                              ; НА ПРИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ.
HYL
     CALL
               WUX
                              ; выход 'нуля.
     MOVLW
               .125
                              ; НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС
     ADDLW
               -1
                              ; = 500 \text{ MKC}.
     BTFSS
               STATUS, 2
     GOTO
               $-2
     CALL ·
               WXO
                              ; выход единицы.
     MOVLW
               .125
                              ;ИМПУЛЬС =
     ADDI:W
               -1
                              ;500 мкс.
     BTFSS
               STATUS, 2
     GOTO
               $-2
     RETURN
  ; 7. ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДА НА ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ.
WUX ·
     BCF
              PORTC, DS
     BSF
               STATUS, 5
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     BCF
              TRISC^80H,DS
                              ; на выход.
     BCF
               STATUS, 5
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
     RETURN
WXO
                              ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     BSF
               STATUS, 5
               TRISC^80H, DS
     BSF
                              ; НА ВХОД.
     BCF
               STATUS, 5
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 0.
     RETURN
  ______
; 8. ПРИЕМ 8 БИТ ИЗ DS.
; ======= ·
PRIEM
                              ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
     CALL
               HYL
     MOVLW
               0xCC
                              ;ПРОПУСК НОМЕРА.
     CALL
               POSIL
                              : ПОСЫЛ.
                              ; ЧТЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ БЛОКНОТА.
     MOVLW
               0xBE
     CALL
               POSIL
                              : ПОСЫЛ.
                              :НА ПРИЕМ.
     CALL
               PRIE
                              ; НА ПЕРЕСЧЕТ.
     GOTO
               CXET
PRIE
               .8
     MOVLW
     MOVWF
               COUN
                              :ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
                              ;ОБНУЛИМ РЕГИСТР ПРИЕМА.
     CLRF
               LSB
PRI
     CALL
               WUX
                              ;ВЫДАЕМ КОРОТКИЙ НОЛЬ И ЖДЕМ ОТКЛИКА.
     CALL
               WXO
                              ; НА ПРИЕМ.
     NOP
                               ; ЗАДЕРЖКА
```

```
NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    MOVFW
               PORTC
                                ; ПЕРЕПИШЕМ
    MOVWF
               TEMP
                                ; ЗНАЧЕНИЕ ПОРТА.
    BTFSS
               TEMP, DS
    BCF
               O, SUTATS
                                ;УСТАНОВИМ БИТ ПРИЕМА В НОЛЬ.
     BTFSC
                TEMP, DS
     BSF
                STATUS, 0
                                ;или единицу.
                                :ЗАПИШЕМ В РЕГИСТР.
     RRF
                LSB,1
     MOVLW
                .20
                                ;ПАУЗА 80 мкс.
     CALL
                X4
     DECFSZ
                COUN, 1
                                ;УМЕНЬШИМ СЧЕТЧИК.
     GOTO
                PRI
                                ; ПОВТОРИМ ПРИЕМ.
     RETURN
                                ; ВЕРНЕМСЯ.
9. ЗАДЕРЖКА мкс, УМНОЖЕННАЯ НА 4.
X4
     ADDLW
                -1
                STATUS, 2
     BTFSS
                $-2
     GOTO
     RETURN
; 10. ПОСЫЛ КОМАНДЫ В DS.
POSIL
     MOVWF
                                ; ПЕРЕПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ.
                TEMP
     MOVLW
                . 8
                                ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
     MOVWF
                COUN
POSI
     RRF
                TEMP, 1
                                ; ВЫТОЛКНЕМ МЛАДШИЙ БИТ.
     BTFSS
                STATUS, 0
                                ; ЕСЛИ ОН НУЛЕВОЙ,
     GOTO
                W0
                                ; ПОШЛЕМ ИМПУЛЬС НУЛЯ.
     GOTO
                W1
                                ;или единицы.
POS
                                ;УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
     DECFSZ
                COUN, 1
                                ; НА СЛЕЙУЮШИЙ БИТ.
     GOTO
                POSI
     RETURN
                                :BO3BPAT.
WO
     CALL
                WUX
                                ;УСТАНОВИМ ВЫХОД В НОЛЬ.
     MOVLW
                .20
                                ;УДЕРЖИВАЕМ 80 мкс.
     CALL
                X4
     CALL
                WXO
                                ; НА ВХОД = 1 НА ВЫХОДЕ.
     GOTO
                POS
                                ; ПОВТОРИМ.
W1
     CALL
                WUX
                                ; КОРОТКИЙ НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС.
     CALL
                WXO
                                ; НА ВХОД = 1 НА ВЫХОДЕ.
     MOVLW
                .20
                                 ;УДЕРЖИВАЕМ 80 мкс.
     CALL
                X4
     GOTO
                POS
                                 ; ПОВТОРИМ.
```

```
11. CYET.
CXET
                 FLAG, 0
                                   ; ЕСЛИ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ
     BTFSC
     GOTO
                  $+4
                                   ; ПРОШЛО, ТО ПРОПУСТИМ СЧЕТЧИК.
     DECFSZ
                 COUTE, 1
                                   ; СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ.
     GOTO
                 ADPA
                                   ; ПОВТОРИМ.
                 FLAG, 0 '
                                   ; УСТАНОВИМ ФЛАГ ВЫПОЛНЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ.
     BSF
     BCF
                 STATUS, 0
                                   ;УБИРАЕМ ДЕСЯТЫЕ ГРАДУСА.
     RRF
                 LSB, 1
                                   ;ДЕЛИМ ТЕМПЕРАТУРУ НА 2.
                 .60
                                   ;.60
     MOVLW
                 LSB, 0
                                   ;СРАВНИМ С УСТАНОВКОЙ.
     SUBWF
     SKPNC
     GOTO
                  $+2
                                   ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО, ТО ПРОПУСТИМ.
                                   ;ПОВТОРИМ.
     GOTO
                 ADPA
                  PORTC.3
      BCF
                                   ; ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫХОД.
      BSF
                  FLAG, 6
                                   ; УСТАНОВИМ ФЛАГ ОШИБКИ.
      BSF
                  PORTC, 5
                                   ; ВКЛЮЧИМ СВЕТОДИОЛ.
      GOTO
                  ADPA
                                    ; ПОВТОРИМ.
      END
```

# Устройства, измеряющие температуру

### Термометр-часы

Это устройство предназначено для измерения температуры в двух точках и индикации ее на 16-разрядном ЖК-дисплее вместе с показаниями часов. Датчиком температуры в устройстве служит микросхема DS1820, которая измеряет температуру от -55 до +125 °C. В интервале температур от -10 до +85 °C изготовитель гарантирует погрешность измерения температуры  $\pm 0.5$  °C. Во всем диапазоне измеряемых температур индикация выполняется с точностью 0.5 °C.

Устройство предназначено для измерения температуры в доме и на улице, но может быть использовано, например, для измерения температуры в общей камере и морозильном отделении холодильника. Его можно использовать для измерения температуры в салоне автомобиля и на улице для определения момента возникновения оледенения и гололеда, или для измерения температуры двигателя и охлаждающей жидкости. Можно измерять температуру микропроцессора компьютера и в корпусе. Короче, устройство можно использовать везде, где необходимо измерение температур в двух точках и визуальное сравнение результата. Далее для краткости вместо выражения «термометр для измерения температуры в доме» будем писать просто «термометр дом» или соответственно «термометр улица».

Работу по принятию значений температур от датчиков, их обработку и выдачу на индикацию выполняет микроконтроллер PIC16F84A. Алгоритм работы программы микроконтроллера показан на рис. 33.

После подачи напряжения питания инициализируются регистры микро-контроллера и ЖК-дисплей. Далее проверяется флаг режима установки. Если установки нет, то на дисплей выводятся значения регистров индикации данного режима. Если выполняется установка, то проверяется флаг курсора. Вывод на индикацию значений регистров индикации и курсора выполняется поочередно с установкой и сбросом флага курсора. Если флаг курсора установлен, то на индикацию выводится изображение курсора. Разряд, под которым появляется курсор, определяет значение регистра курсора. Если курсор уже высвечен, то на дисплей выводятся значения установки.

После индикации инициализируется датчик температуры. Сначала определяется необходимый датчик «дом» или «улица». Если в текущем режиме необходима температура дома, то инициализируется и выполняются измерения




Рис. 33. Алгоритм работы программы термометр-часы

температуры датчиком для дома. В противном случае измеряется температура на улице.

Принятый от датчиков DS1820 девятиразрядный двоичный код перекодируется в двоично-десятиричный код. Выделяется девятый разряд и определяется знак температуры. Перекодированные значения переписываются в десятичные регистры. Позже значения этих регистров в зависимости от выбранного режима будут переписаны в регистры индикации.

Далее программа проверяет состояние кнопок и выполняются соответствующие установки. Проверка кнопок завершается перезаписью всех значений в регистры индикации. После выполнения всех операций программа ожидает прерывание.

Во время прерывания выполняется установка и перекодирование регистров секунд, минут и часов (на рис. 33 не показано). При выбранной частоте кварцевого резонатора 4,096 МГц, коэффициенте деления предделителя 256, делителе на 16 и с учетом машинного цикла, равного четырем тактам, коэффициент деления регистра таймера должен быть равен 250 ( $4096/256 \times 16 \times 4 \times 250 = 1$  с). Поэтому перед выходом из прерывания выполняется предустановка таймера на число 6 (256 - 250 = 6). Прерывания происходят через 1/16 с (62.5 мс  $\times 16 = 1$  с).

После отработки прерывания программа возвращается к индикации и цикл измерения температуры повторяется.

Для детального рассмотрения алгоритма работы программы по измерению температуры (рис. 34) вспомним кратко принцип работы микроконтроллерного датчика температуры DS1820. Датчики температуры с однопроводным интерфейсом были разработаны фирмой DALLAS SEMICONDUKTOR для использования совместно с микроконтроллерами. Впоследствие эти датчики стали выпускаться фирмой MAXIM. Каждый датчик температуры имеет 56-разрядный индивидуальный идентификационный код, поэтому по одному проводу может быть опрошено практически неограниченное число датчиков. Перед установкой таких датчиков в одну линию необходимо считать 64 разрядный код ROM (в него входит 56-битный номер датчика и 8 бит регистра контроля четности) для каждого датчика и учитывать его при программировании микроконтроллера. Передача 64 разрядов занимает много времени, поэтому в устройствах, использующих небольшое число датчиков, можно обойтись выделением отдельного выхода микроконтроллера для каждого датчика.

Принцип измерения температуры основан на сравнении частоты двух генераторов. Частота одного генератора не зависит от температуры, а частота второго изменяется с изменением температуры. Разность частот двух генераторов определяет значение температуры. Восьмиразрядный код температуры побитно, начиная с младшего бита, выводится в линию связи. Девятый бит определяет знак измеренной температуры. Если девятый бит единичный, то температура имеет знак минус, и наоборот. Передача каждого бита данных длится 60 мкс. Если длительность низкого уровня в линии от 1 до 15 мкс, то импульс идентифицируется как лог. 1. Лог. 0 идентифицируется при длительности низкого уровня в линии от 15 до 60 мкс.

Все сеансы приема данных с датчика начинаются подачей в линию сигнала обнуления (RESET), установкой низкого уровня длительностью 480...960 мкс. В ответ датчик выдает в линию сигнал наличия (Presence) длительностью 60...240 мкс. Для упрощения программы прием сигнала наличия (если в линии один датчик) игнорируется, а время длительности сигнала (не менее 100 мкс) заполняется паузой. Если в программе допускается отключение датчика, то проверка сигнала наличия обязательна. В литературе и в документации (Data Sheet) на датчики нигде не указано, что перед приемом каждого бита необхо-




Рис. 34. Алгоритм работы программы термометр-часы. Измерение температуры

димо кратковременно (1...3 мкс) установить низкий уровень в линии. Послать своего рода запрос на прием следующего бита.

Алгоритм работы программы измерения температуры для дома и улицы одинаков, поэтому можно рассмотреть его один раз (рис. 34). После обнуления линии передаются управляющие команды 0xCCh и 0x44h для начала из-

мерения температуры. Передача команды начинается с записи в счетчик числа принимаемых бит — 8. Сдвигом вправо выталкивается младший бит команды, который переписывается в бит С регистра STATUS. По значению бита С в линию посылается либо ноль, либо единица. Декрементируется счетчик, и его значение проверяется на нуль. Если счетчик пуст, то программа возвращается в точку посыла на ее выполнение. В противном случае в линию выдается значение следующего бита.

После посыла команд 0хССh и 0х44h посылаются команды 0хССh и 0хВЕh на считывание температуры. Перед приемом числа обнуляется регистр приема LSB и устанавливается счетчик числа принимаемых бит. Выдается в линию короткий импульс запроса и выдерживается пауза 8 мкс. Переписывается состояние порта во временный регистр и опрашивается флаг девятого бита. Если принимается не девятый бит, то проверяется на ноль бит временного регистра, который переписан с порта приема данных. По его значению устанавливается бит переноса С регистра STATUS. Сдвигом вправо регистра приема LSB бит переноса переписывается в его старший бит. Выдерживается пауза длительностью 60 мкс, и проверяется флаг девятого бита. Если принимается не девятый бит, то декрементируется счетчик, проверяется на ноль и прием данных повторяется. Если приняты все восемь бит и счетчик пуст, то устанавливается флаг девятого бита. После приема девятого бита его значение не записывается в регистр приема, а по нему устанавливается флаг знака.

Положительные температуры передаются датчиком в прямом двоичном коде, а отрицательные в коде дополнения до нуля (256), поэтому необходима перекодировка полученного кода. Если знак температуры отрицательный, то регистр приема LSB переводится в дополнительный код (инвертируется и прибавляется единица). Если знак измеряемой температуры положительный, то программа переходит к перекодировке температуры в двоично-десятиричный код. Необходимо заметить, что младший бит регистра приема несет информацию о десятых значениях температуры. Если бит равен единице, то десятые равны 0.5, а если бит нулевой -0.0. После записи десятых в регистр индикации регистр приема сдвигается на один разряд вправо. В таком виде значение температуры передается на перекодировку.

Для полноты понимания работы устройства рассмотрим алгоритм работы программы проверки кнопок, показанный на рис. 35. Последовательно проверяются кнопки: «Установка», «Разряд» и «Режим». Если кнопка нажата, то устанавливается соответствующий флаг. Пока кнопка нажата, операции по установке не выполняются. Если любая из кнопок нажата, то инкрементируются соответствующие регистры разряда, курсора или режима. После этого программа переходит на выбор режима индикации. По значению регистра режима выбирается подпрограмма заполнения регистров индикации: улица — часы, дом — часы, улица — дом и установка часов. Все готово для индикации нового значения измеренной температуры.

Схема термометра показана на рис. 36. Датчик температуры DD1 предназначен для измерения температуры на улице, а датчик DD2 — в доме. Датчики температуры подключают к плате через аудиостереоразъемы X1 и X2.




Рис. 35. Алгоритм работы программы термометр-часы. Проверка кнопок

Резистором R6 устанавливают необходимую контрастность ЖК-дисплея. Если термометр будет устанавливаться в автомобиле, то вывод «К» светодиодной подсветки индикатора (на рис. 36 не показан) подключают к минусу питания. Вывод «А» индикатора через одноваттный резистор сопротивлением 300 Ом подключают к выключателю подсветки приборов. Рекомендуемый ток через светодиоды подсветки равен 70 мА. Для использования термометра дома стабилизатор напряжения DA1 можно не устанавливать, а запитывать устройство от трех элементов питания (или от одной батареи 3R12) общим напряжением 4,5 В. В этом случае необходимо установить выключатель напряжения питания. Потребляемый термометром ток при напряжении питания, равном 5 В, составляет 3 мА. Устройство работоспособно при снижении напряжения питания до 3 В, но при напряжении 3,7 В цифры на индикаторе становятся трудноразличимы.




Рис. 36. Термометр-часы. Электрическая схема

При испытании датчик температуры прекрасно работал на удалении до 20 м при положительной температуре. При отрицательной температуре (-15°) термометр работал без сбоев с длиной линии до 6 м.

Печатная плата термометра показана на рис. 37, а расположение элементов на ней — на рис. 38. Плату устанавливают печатными проводниками к индикатору через изолирующую прокладку.




Рис. 37. Термометр-часы. Печатная плата




Рис. 38. Расположение элементов на плате

#### Назначение кнопок управления

Кнопкой «Режим» выбирают один из режимов индикации: улица — часы, дом — часы, улица — дом, часы — установка.

Кнопкой «Разряд» выбирают необходимый разряд установки часов. Под выбранным разрядом мигает курсор (черточка).

Кнопкой «Установка» прибавляют единицу в выбранный разряд.

Пока кнопка нажата, установки не выполняются. Кнопки «Разряд» и «Установка» работают только при установке часов.

### Работа с термометром-часами

После подачи напряжения на индикаторе слева высветится температура на улице, а справа — показания часов, рис. 39. Индикация буквы «у» возле значения температуры говорит о том, что работает термометр «улица». Нажатием кнопки «Режим» последовательно изменяют режим на дом — часы (рис. 40) и улица — дом (рис. 41).

В режиме установки часов (рис. 42) курсор будет находиться под разрядом десятков часов. Кнопкой «Установка» набирают необходимое число часов. Кнопкой «Разряд» перемещают курсор в необходимый разряд и устанавливают единицы часов, десятки минут и единицы минут аналогично установке десятков часов. Перемещая курсор на единицы секунд и нажав кнопку «Установка», сбрасывают показания минут и секунд в ноль. Этим режимом можно



Рис. 39




Рис. 40



Рис. 41




Рис. 42

пользоваться при установке часов по сигналам точного времени. Начало хода секунд совпадает с моментом отпускания кнопки. При установке часов и минут ход секунд не останавливается.

После установки часов выбирают необходимый режим индикации.

- ; ТЕРМОМЕТР/ЧАСЫ.
  - точность измерения температуры 0,5 градуса.
- ; ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ DS1820,
- ; ИНДИКАЦИЯ -16x1 ЖКИ LSD.
- РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ
- ; ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ.
- ; п. ВЕЙДЕЛЕВКА, БЕЛГОРОДСКОЙ.

```
; saes@mail.ru
 \PiРОГРАММА = TEHO.ASM
; ВЕРСИЯ: 24-07-04.
; АССЕМБЛЕР И ОТЛАДЧИК: MPLAB IDE, ВЕРСИЯ: 5.70.40.
         #INCLUDE P16F84A.INC
         CONFIG 3FF1H
; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КВАРЦ ЧАСТОТОЙ 4,096 МГц.
; КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЕНИЯ ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ РАВЕН 256, ЧТО ВМЕСТЕ
; C TMRO (250) И ЦИКЛОМ, РАВНЫМ 4 ТАКТАМ, И ДЕЛИТЕЛЕМ НА 16
; ДАЕТ НА ВЫХОДЕ 1 сек (4x16x256x250=4096000).
; RB4-RB7 - ДАННЫЕ LCD,
: RB2 - RS, RB3 - E,
; RB1 - PE3EPB.
; RBO - PESEPB.
; RAO — BXOД/BЫХОД HA DS1820, ДОМ.
; RA1 - КНОПКА "УСТАНОВКА", RA2 - КНОПКА "РАЗРЯД".
; RA3 — КНОПКА "РЕЖИМ" (ЧАСЫ — ТЕРМОМЕТР — УЛИЦА — ДОМ).
; RA4 — ВХОД/ВЫХОД НА DS1820, УЛИЦА.
; СПЕЦРЕГИСТРЫ.
EOU 00H ; HOCTYN K NAMATN YEPE3 FSR.
INDF
       EQU 01H ; TMR0.
TIMER0
OPTIONR EQU 81H ; OPTION (RP0=1).
       EQU 02H ; СЧЕТЧИК КОМАНД.
PC
      ЕQU 03Н ;РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ АЛУ.
STATUS
       ЕОИ 04Н ;РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
FSR
PORTA
       ЕОИ 05Н ;ПОРТ А ВВОДА/ВЫВОДА.
       EQU 06H ; ПОРТ В ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTB
        ЕОИ 85Н ;НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА А.
TRISA
       еои 86н ;направления данных порта в.
TRISB
INTCON
        EOU
            0BH
                ; РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
; РЕГИСТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.
EQU
                             ;ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ.
EDI
               10H
DES
        EQU
               11H
                             ; ДЕСЯТКИ.
               12H,
                             ; ЕДИНИЦЫ СЕКУНД.
SECL
        EQU
        EQU
               13H
                             ;ДЕСЯТКИ СЕКУНД.
SECH
                             ;ЕДИНИЦЫ МИНУТ.
MINL
       EQU
               14H
                             ; ДЕСЯТКИ МИНУТ.
MINH
       EQU
               15H
HOUL
       EQU
               16H
                             ;ЕДИНИЦЫ ЧАСОВ.
                             ; ДЕСЯТКИ ЧАСОВ.
HOUH
       EQU
               17H
TEMP
        EQU
               18H
                             ; ВРЕМЕННЫЙ.
                             ; СЧЕТЧИК ПАУЗЫ.
ZAN
       EQU
               19H
                             ; СЧЕТЧИК БИТОВ.
COUN
        EOU
               1AH
        EQU
                             ; РЕГИСТР ДАННЫХ DS.
LSB
               1BH
                             ; ДЕСЯТЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.
DST
        EQU
               1CH
                             ; СЧЕТЧИК ПЕРЕСЧЕТА.
COU
        EQU
               1DH
SOT
        EQU
               1EH
                             ; PETUCTP 3HAKA.
MCK
        EQU
               1FH
                             ; МИЛЛИСЕКУНД.
```

```
WTEMP EQU
                21H
                                ; ВРЕМЕННЫЙ.
STEMP EQU
                22H
                                ; ВРЕМЕННЫЙ.
FTEMP EQU
                23H
                                ; ВРЕМЕННЫЙ.
                                ; СЕКУНДЫ ДВОИЧНЫЕ.
SEC EOU
                24H
                25H
MIN EOU
                                ; МИНУТЫ ДВОИЧНЫЕ.
HOU EQU
                26H
                                ; ЧАСЫ ДВОИЧНЫЕ
DSMH EOU
                                ;РЕГИСТР ПЕРЕСЧЕТА.
                27H
LSMH EOU
                28H
                                ; МЛАДШИЙ РЕГИСТР
HSMH EQU
                29H
                                ;СТАРШИЙ РЕГИСТР ПЕРЕСЧЕТА.
REID EOU
                2AH
                                ; РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ.
KYPC EQU
                2BH
                                ; KYPCOPA.
                30H
R1
    EQU
                                ; РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
    EQU
R2
                31H
R3
    EQU
                32H
R4
    EQU
                33H
R5
    EQU
                34H
R6
    EQU
                35H
R7
    EQU -
                36H
R8
     EQU
                37H
R9
    EQU
                38H
   EQU .
R10
                39H
R11 EOU
                3AH
R12 EQU
                3BH
R13 EOU
                3CH
R14 EQU
                3DH
                                ;
R15 EOU
                3EH
R16 EQU
                3FH
:
                40H
                                ;ЗНАК ДОМА.
SOTD EOU
EDID EQU
                41H
                                ; ЕДИНИЦЫ ДОМА.
DESD EQU
                42H
                                ; ДЕСЯТКИ.
DSTD EQU
               43H
                                ; ДЕСЯТЫЕ.
SOTY EQU
                44H
                                ; ЗНАК УЛИЦЫ.
EDIY EQU
                45H
                                ; ЕДИНИЦЫ.
DESY EQU
                46H
                                ; ДЕСЯТКИ.
DSTY EQU
                47H
                                ; ДЕСЯТЫЕ УЛИЦЫ.
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ СОСТОЯНИЯ РЕГИСТРОВ ФЛАГОВ.
FLAG EQU
                20H
    0-> ЗНАКА. 1-МИНУС.
     1-> СЧИТЫВАНИЯ 9 РАЗРЯДА.
    ~ 2-> ПРЕРЫВАНИЯ.
     3-> КНОПКИ "УСТАНОВКА".
     4-> КНОПКИ "РЕЖИМ".
     5-> КНОПКИ "РАЗРЯД".
   . 6-> ЧЕРЕДОВАНИЯ КУРСОРА И ИНДИКАЦИИ.
     7-> ДЕЛИТЕЛЬ НА 2.
;
FLAG1 EOU
               2CH
     0-> УСТАНОВКИ ЧАСОВ.
;
     1-> ИЗМЕРЕНИЕ ДОМ-1, УЛИЦА-0.
     2-> ИНДИКАЦИЯ ДОМ-УЛИЦА -1.
     3-> ИЗМЕРЕНИЕ ДОМ-1 ИЛИ УЛИЦА-0.
```

```
EOU
                             ; ВЫХОЛ DS, ЛОМ.
                             ; ВЫХОЛ DS, УЛИЦА.
DS
    EOU
              4
              2
                             ; КОМАНДА/ДАННЫЕ.
RS.
    EOU
    EOU
              3
                             ; СИНХРОНИЗАЦИЯ.
YCT
              1
                             ; УСТАНОВКА.
    EQU
              2
PAZ
    EOU
                             ; PASPAI.
              3
PEJ
    EOU
                             ; РЕЖИМ.
; 1. ПУСК.
ORG 0
     GOTO
              INIT
     ORG 4
     GOTO
              PRER
: 2. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
INIT
     BSF
              STATUS, RPO
                             ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
                             ; ПРЕДДЕЛИТЕЛЬ ПЕРЕД ТАЙМЕРОМ,
    MOVLW
              B'00000111'
                             ; K=256...111,
     MOVWF
              OPTION REG^80H
                             ; ПОЛТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ ВКЛЮЧЕНЫ.
              B'00100000'
                              :РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ
     MOVLW
                             :ТАЙМЕРА.
     MOVWF
              INTCON
              B'00011111'
                             ; BCE - НА ВХОД.
     MOVLW
              TRISA^80H
     MOVWF
     MOVLW
              B'00000000'
                             ; BCE - НА ВЫХОД.
     MOVWF
              TRISB^80H 0
                             ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 0.
     BCF
               STATUS, RPO
                             "ВСЕ ОБНУЛЯЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ
     CLRF
              TMR0
     CLRF
              FLAG
     CLRF
              FLAG1
     CLRF
               PORTA
     CLRF
              PORTB
     CLRF
               SEC
     CLRF
              MIN
     CLRF
               HOU
     CLRF
               HOUL
               HOUH
     CLRF
     CLRF
               MINL
     CLRF
               MINH
     CLRF
               SECH
     CLRF
               REID
     CLRF
; 3. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЖКИ.
JEKINI
     MOVLW
                      ; CEPOC.
   . CALL
            JEKOMI
                      ; ПЕРЕДАЧА КОМАНДЫ.
     CALL
            STROB
                      ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW
            3
                      ; CEPOC.
```

CALL

**JEKOMI** 

#### Устройства, измеряющие температуру

```
CALL
              STROB
                          ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      MOVLW
              3
              JEKOMI
      CALL
                          ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      CALL
              STROB
     MOVLW
              10
                          ;ЗАПРЕТ СДВИГА ИЗОБРАЖЕНИЯ
      CALL
              JEKOMI
      CALL
              STROB
                          ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      MOVLW
              06
                          ;ИНКРЕМЕНТИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ КУРСОРА.
      CALL
              JEKOMI
      CALL
              STROB
                          ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
      MOVLW
              01
                          ; СТИРАНИЕ ДИСПЛЕЯ.
      CALL
              JEKOMI
      CALL
              STROB
                          ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      MOVIW
              28
                          ; ФОРМАТ ОБМЕНА: 4 РАЗР., 5x7, 2 СТРОКИ.
      CALL
              JEKOMI
      CALL
              STROB
                          ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      MOVLW
              28
     CALL
              JEKOMI
      CALL
              STROB
                          ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      MOVLW
              0C
                          ; ВКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ, ЗАПРЕТ КУРСОРА.
     CALL
              JEKOMI
      CALL
              STROB
                          ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      BCF
              INTCON, 2
      GOTO
              JEKI
                          ; на индикацию.
PAUSA
      MOVLW
              .25
      MOVWF
              ZAN
PAUS
              .255
      MOVLW
              -1
      ADDLW
      BTFSS
              STATUS, 2
              $-2
      GOTO
      DECFSZ ZAN, 1
              PAUS.
     ·GOTO
      RETURN
JEKOMI
      MOVWF
              TEMP
                          ; ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
      ANDLW
            В'11110000';ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
      MOVWF
              PORTB
                          ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
      CALL
              STROB
                          :ПРОСТРОБИРУЕМ.
    CALL
              PAUSA
                          :ПАУЗА.
      MOVFW
              TEMP
      SWAPF
              TEMP, W
                          ; ПОМЕНЯЕМ МЕСТАМИ ПОЛУБАЙТЫ.
      АНОТИ В'11110000';ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
      MOVWF
              PORTB
                          ; ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
      CALL.
              STROB
                          ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
      CALL
              PAUSA
                          ;ПАУЗА.
      RETURN
; 4. ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
VUBOR
     BTFSS
                 PORTA, PEJ
                                  ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     RETURN
                                  ; ТО ВЫБОРА НЕТ.
```

;СБРОС ФЛАГА РЕЖИМА.

120

BCF

FLAG, 4

```
MOVFW
               REID
                              :ПО НОМЕРУ
    ADDWF
               PC, 1
                              ; ВЫБИРАЕМ ИНДИКАЦИЮ.
     GOTO
               INDY
                               :ТЕМПЕРАТУРА УЛИЦА - ЧАСЫ.
     GOTO
               INDD
                              ; ДОМ - ЧАСЫ.
   , GOTO
                              ;ДОМ - УЛИЦА.
               INYD
     GOTO
               INDH
                              ;УСТАНОВКА ЧАСОВ.
; 5. ВЫБОР РАЗРЯДА УСТАНОВКИ.
YCTA
     BTFSS
               PORTA, YCT
                              ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     RETURN
                               ; TO BUBOPA HET.
     BTFSS
               FLAG1,0
                              ; ЕСЛИ НЕТ УСТАНОВКИ,
     RETURN
                               ;TO KHONKA HE PABOTAET.
    BCF
               FLAG, 3
                              ;СБРОС ФЛАГА РЕЖИМА.
    MOVFW
               KYPC '
                              ;ПО КУРСОРУ
    ADDWF
               PC,1
                              . LRYEAR MNLOXAH;
     GOTO
               YC0
               YC1
     GOTO
     GOTO
               YC3 /
     GOTO
               YC4
     GOTO
               YC7
 6. ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ДЕСЯТКОВ В ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО.
DEBIN
     ADDWF
              PC, 1
              . 0
     RETLW
               .10
     RETLW
               .20
     RETLW
               .30
     RETLW
     RETLW
               .40
     RETLW
               .50
; 7. ФОРМИРОВАНИЕ СТРОБИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСА.
STROB
                             ;ВКЛЮЧАЕМ СТРОБ-ИМПУЛЬС.
     BSF
               PORTB, E
     NOP
     BCF
               PORTB, E
                              ; ВЫКЛЮЧАЕМ СТРОБ.
     RETURN
                               ; ВЕРНЕМСЯ.
; 8. ПЕРЕДАЧА КОМАНДЫ В ЖКИ.
JEKOM
     MOVWF TEMP
                               ; ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
     ANDLW B'11110000'
                               ;ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
     MOVWF PORTB
                               ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
     CALL
             STROB
                               :ПРОСТРОБИРУЕМ.
     CALL
            PUS -
                               ;ПАУЗА.
     MOVEW
           TEMP
     SWAPF TEMP, W
                               ;ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
     ANDLW B'11110000'
     MOVWF PORTB
                               :ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
     CALL
             STROB
                               :ПРОСТРОБИРУЕМ.
```

```
PUS
              .255
     MOVLW
                                 ;1 MC.
      ADDLW
              -1
      BTFSS
             STATUS, 2
      GOTO
              $-2
      RETURN
PUSO
      MOVLW
              .10
                                  ;40 MKC.
      ADDLW
              -1
      BTFSS STATUS, 2
      GOTO
              $-2
      RETURN
; 9. ЗАПИСЬ ДАННЫХ В ЖКИ.
JEDAT
                                  ;перепишем значение во временный регистр.
      MOVWF
              TEMP
              B'11110000'
                                  ;ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
      ANDLW
      ADDLW
              30
                                  ;ПЕРЕВОД В КОД ASCII, ТОЛЬКО ДЛЯ ЦИФР!
      MOVWF
              PORTB
                                  ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
      BSF
              PORTB, RS
                                  ; УСТАНОВИМ R/S НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ
                                  ; ДАННЫХ.
      CALL
              STROB
                                  ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      CALL
              PUSO
                                  ;ПАУЗА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЖКИ ОТ ЦИКЛА
                                  ; ЗАПИСИ.
     ` MOVFW
              TEMP
      SWAPF
                                  ; поменяем местами полубайты.
              TEMP, 0
      ANDLW
            B'11110000'
                                  ;ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
      MOVWF
            PORTB
                                  ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
                                  ; УСТАНОВИМ R/S НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ
      BSF
              PORTB, RS
                                  ; ДАННЫХ.
      CALL
              STROB
                                  ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
      GOTO
              PUSO
                                  ; ПАУЗА.
; 10. ВЫВОД ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ НА ИНДИКАЦИЮ.
JEKI
      BTFSS
                 FLAG1,0
                                  ; ЕСЛИ НЕТ УСТАНОВКИ.
      GOTO
                 $+3
                                  ; ТО ПРОПУСКАЕМ ИНДИКАЦИЮ КУРСОРА.
                                  ; ЕСЛИ НЕ БЫЛО ИНДИКАЦИИ КУРСОРА,
     BTFSS
                 FLAG, 6
                                  ; ТО ПРОИНДИЦИРУЕМ.
      GOTO
                 JEKYC
     MOVLW
                 02
                                  ; ВОЗВРАТ КУРСОРА В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ.
                 JEKOM
                                  ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
      CALL
      MOVLW
                 B'10000000'
                                  ; КУРСОР НА О ПОЗИЦИЮ ПЕРВОЙ СТРОКИ.
      CALL
                 JEKOM
                                  ; ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
      MOVLW
                 . 8
                                  ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО ЗНАКОМЕСТ.
      MOVWF
                 COUN
                                  ; АДРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА ИНДИКАЦИИ.
      MOVLW
                 R1
                                  ; по косвенной адресации.
      MOVWF
                 FSR
                                  ;ИНДИЦИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ.
      MOVFW
                 INDF
      CALL
                 JEDAT
                                  ; УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
      DECF
                 COUN, 1
                 STATUS, 2
      BTFSC
                                  ; ЕСЛИ УЖЕ 0,
                 $+3
                                  ; ТО ПЕРЕХОДИМ НА ВТОРУЮ СТРОКУ.
      GOTO
                                  ;ИНАЧЕ ПРОИНДИЦИРУЕМ СЛЕДУЮЩИЙ
      INCF
                 FSR, 1
```

```
GOTO
               $-6
                               ; PETUCTP.
     MOVLW
               B'11000000'
                               ; BTOPAS CTPOKA (УСЛОВНО 2x8).0x0C0 ;
     CALL
               JEKOM
                               ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     MOVLW
               .8
                               кничитоцана вирахидни;
     MOVWF
               COUN
                               ;ИНДИКАЦИИ ПЕРВОЙ СТРОКИ.
     INCF
               FSR, 1
     MOVFW
               INDF
     CALL
               JEDAT
     DECF
               COUN, 1
     BTFSS
               STATUS.2
               $-5
     GOTO
     BCF
               FLAG, 6
     GOTO
               INIDS
; 11. ИНДИКАЦИЯ КУРСОРА.
JEKYC
     MOVLW
               .14
                               ;РАЗРЕШАЕМ МИГАНИЕ КУРСОРА.
     CALL
            JEKOM
                               ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     CALL
               JEKYK
                               ; НА ВЫБОР МИГАЮЩЕГО РАЗРЯДА.
            JEKOM
     CALL
                               ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     BSF
               FLAG, 6
     GOTO
               INIDS
JEKYK
                               :РЕГИСТР КУРСОРА В РАБОЧИЙ.
     MOVFW
               KYPC
               PC,1
                               ; ВТОРАЯ СТРОКА (УСЛОВНО 2x8) 0x0C0;
     ADDWF
     RETLW
               0xC0
                               ; ДЕСЯТКИ ЧАСОВ.
     RETLW
               0xC1
                               ;ЕДИНИЦЫ ЧАСОВ.
     RETLW
               0xC3
                               ; ДЕСЯТКИ МИНУТ.
     RETLW
                0xC4
                               ;ЕДИНИЦЫ МИНУТ.
                               ;СБРОС МИНУТ И СЕКУНД.
     RETLW
                0xC7
; 12. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ DS ДЛЯ УЛИЦЫ.
INIDS
     BTFSC
                FLAG1,1
                               ; ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ФЛАГ,
                INIDSD
                                ; ТО ИЗМЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ В ДОМЕ.
     GOTO
                                ; ДЛЯ УЛИЦЫ.
     BCF
                FLAG1,3
                                :ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
     CALL
                HYL
     MOVLW
                0xCC
                                ; ПРОПУСК ПОСЫЛА НОМЕРА DS.
     CALL
                POSIL
                                ; ПОШЛЕМ.
     MOVLW
                0x44
                                ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
     CALL
                POSIL
                                : ПОШЛЕМ.
     GOTO
                PRIEM
                                ; НА ПРИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ.
HYL
                                ; выход нуля.
     CALL
                WUX
                                ; НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС
     MOVLW
                .125
     ADDLW
                -1
                                ;= 500 MKC.
     BTFSS
                STATUS, 2
      GOTO
                $-2
                MXO
                                ; выход единицы.
      CALL
      MÓVLW
                .125
                                ;импульс =
                                ;500 MKC.
      ADDLW
                -1
      BTFSS
                STATUS, 2
      GOTO
                $-2
```

```
RETURN
; 13. ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДА НА ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ.
WUX
    BCF PORTA, DS
             STATUS, 5
    BSF
                             ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
             TRISA^80H, DS
    BCF
                            ;на выход.
    BCF
             STATUS, 5
                             ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
    RETURN
WXO
             STATUS, 5
    BSF
                             ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
              TRISA^80H, DS
                             ;НА ВХОД.
    BSF
              STATUS, 5
    BCF
                             ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
    RETURN
; 14. ПРИЕМ 9 БИТ ИЗ DS УЛИЦЫ.
PRIEM
    CALL
              \mathtt{HYL}
                             ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
    MOVLW
             0xCC
                             ; ПРОПУСК НОМЕРА.
    CALL
             POSIL
                             ; посыл.
    MOVLW
             0xBE
                             ; ЧТЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ БЛОКНОТА.
    CALL
             POSIL
                             ; посыл.
    CALL
             PRIE
                             ; на прием.
           fLAG, 1
                             ; УСТАНОВИМ 9 БИТ.
    BSF
             PRI
    CALL
                             ;И ПРИМЕМ ЕГО.
    BCF
             FLAG, 1
                             ;СБРОСИМ ФЛАГ.
             TEMP, DS
                             ;ЕСЛИ ПРИНЯТЫЙ БИТ = 0,
    BTFSS
    BCF
             FLAG, 0
                             ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ ПЛЮСА.
    BTFSC
             TEMP, DS
    BSF
             FLAG, 0
                             ;ИЛИ МИНУСА.
    BTFSS
             FLAG, 0
                             ; ПРОПУСТИМ, ЕСЛИ МИНУС.
    GOTO
              CXET
                             ; ПОСЧИТАЕМ.
             LSB,0
                          ; ИНВЕРТИРУЕМ.
    COMF
    ADDLW
                             ; ПРИБАВИМ 1 И ПОЛУЧИМ
              . 1
    MOVWF LSB
                            ;ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
    GOTO
             CXET
                             ; HA REPECHET.
PRIE
    MOVLW
              . 8
    MOVWF
              COUN
                             ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
     CLRF
             LSB
                             ;ОБНУЛИМ РЕГИСТР ПРИЕМА.
PRI
    CALL
             WUX
                             ;ВЫДАЕМ КОРОТКИЙ НОЛЬ И ЖДЕМ ОТКЛИКА.
              WXO
    CALL.
                             ; НА ПРИЕМ.
    MOVLW
             . 2
                             ;ЗАДЕРЖКА
    CALL
              X4
                             ;8 MKC.
    MOVFW
              PORTA
                             ; ПЕРЕПИШЕМ
              TEMP
    MOVWF
                             ;ЗНАЧЕНИЕ ПОРТА.
                             ;ЕСЛИ ЭТО 9 БИТ,
    BTFSC
             FLAG, 1
                             ;ВЕРНЕМСЯ.
     RETURN
    BTFSS
              TEMP, DS
                             ; УСТАНОВИМ БИТ ПРИЕМА В НОЛЬ.
    BCF
              STATUS, 0
    BTFSC
             TEMP, DS
    BSF
              STATUS, 0
                             ;или единицу.
```

```
RRF
              LSB, 1
                             ;ЗАПИШЕМ В РЕГИСТР.
    MOVLW
              .15
                             ;ПАУЗА 60 мкс.
    CALL
              X4 .
    DECFSZ
              COUN, 1
                             ;УМЕНЬШИМ СЧЕТЧИК.
    GOTO
              PRI
                             ; ПОВТОРИМ ПРИЕМ.
    RETURN
                             ; ВЕРНЕМСЯ.
; 15. ЗАДЕРЖКА МКС, УМНОЖЕННАЯ НА 4.
X4
    ADDLW
              -1
    BTFSS
              STATUS, 2
    GOTO
              $-2
    RETURN
; 16. ПОСЫЛ КОМАНДЫ В DS УЛИЦЫ.
POSIL
    MOVWF
              TEMP
                             ; ПЕРЕПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ.
    MOVLW
              . 8
                             ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
    MOVWF
              COUN
POSI
                             ; ВЫТОЛКНЕМ МЛАДШИЙ БИТ.
    RRF
              TEMP, 1
                            ; ЕСЛИ ОН НУЛЕВОЙ,
              STATUS, 0
    BTFSS
     GOTO
              WΟ
                             ; ПОШЛЕМ ИМПУЛЬС НУЛЯ.
     GOTO
                             ;или единицы.
              W1
POS
              COUN, 1
                             ; УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
     DECFSZ
                             ; на следующий бит.
     GOTO
              POSI
     RETURN
                             ; BO3BPAT.
WO
     CALL
              WUX
                             ; УСТАНОВИМ ВЫХОД В НОЛЬ.
    MOVLW
              .15
                             ;УДЕРЖИВАЕМ 60 мкс.
     CALL
     CALL
              WXO
                             ; НА ВХОД = 1 НА ВЫХОДЕ.
     GOTO
              POS
                             ; ПОВТОРИМ.
W1
                             :КОРОТКИЙ НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС.
     CALL
              WUX
     CALL
              WXO
                             ; на вход = 1 на выходе.
     MOVLW
               .15
                             :УДЕРЖИВАЕМ 60 мкс.
     CALL
              X4
     GOTO
               POS
                             ; ПОВТОРИМ.
; 17. СЧЕТ. ОБЩИЙ ДЛЯ ДОМА И УЛИЦЫ.
CXET
     MOVLW
               .251
                             ; ПО УМОЛЧАНИЮ
     MOVWF
               SOT
                             ;ЗНАК ПЛЮС.
     BTFSS
              FLAG, 0
                             ; ЕСЛИ 9 РАЗРЯД = 1,
     GOTO
               $+3
     MOVLW
              .253
                             ; ТО УСТАНОВИМ ЗНАК МИНУС.
     MOVWF
               SOT
     BCF
              STATUS, 0
     RRF
              LSB, 1
                             ; ДЕЛИМ ТЕМПЕРАТУРУ НА 2.
     BTFSS
              STATUS, 0
                             ; ЕСЛИ МЛАДШИЙ РАЗРЯД = 1,
```

```
GOTO
               S+4
                              ;
               .5
    MOVLW
                              :ТО ДЕСЯТЫЕ
    MOVWF
               DST
                              ; РАВНЫ 5.
    GOTO
               $+2
    CLRF
               DST
                              ; NJN = 0.
    MOVFW
               LSB
                              ; ПЕРЕКОДИРУЕМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
                              ;из 2-го в 2 10-Е.
    MOVWF
               TEMP
    CALL
               BIDE
                              ;только до 99!
               DES '
    MOVWF
    MOVFW
               TEMP
    MOVWF
               EDI
    BTFSS
               FLAG1,2
                              ; ЕСЛИ НЕТ ОДНОВРЕМЕННОЙ ИНДИКАЦИИ
    GOTO
               POSLA
                              ; ТЕМПЕРАТУРЫ, ТО ИДЕМ НА КНОПКИ.
; 18. ПЕРЕЗАПИСЬ В РЕГИСТРЫ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ИНДИКАЦИИ.
DOM
    BTFSS
               FLAG1,3
                              ; ЕСЛИ БЫЛО ИЗМЕРЕНИЕ НА УЛИЦЕ,
    GOTO
               ULIZA
                              ; ТО ИДЕМ НА УЛИЦУ.
                              ; ПЕРЕПИШЕМ ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ
    MOVFW
               SOT
    MOVWF
               SOTD
                              ; РЕГИСТРОВ ПЕРЕКОЛИРОВКИ
    MOVFW
               DES
                              ; В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
    MOVWF
               DESD
                              :AMOL RLL;
     MOVFW
               EDI
                              ;
    MOVWF
              EDID
     MOVFW
               DST
     MOVWF
               DSTD
     GOTO 1
               POSLA
                              ; ПОШЛЕМ НА КНОПКИ.
ULIZA
                              ;для улицы.
     MOVFW
               SOT
     MOVWF
               SOTY
     MOVFW
               DES
     MOVWF
               DESY
               EDI
     MOVFW
     MOVWF
               EDIY
     MOVFW
               DST
     MOVWF
               DSTY
     GOTO
               INIDSD
                              ;иЗМЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ В ДОМЕ.
POSLA
     CALL
               KHOP
                              ;ПРОВЕРИМ КНОПКИ.
; 19. ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
JDEM
     BCF
               INTCON, 2
                              ;СБРОС ФЛАГА ПРЕРЫВАНИЯ.
     BSF
               INTCON, 7
                              : РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
               FLAG, 2
                              ;ОЖИДАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
     BTFSS
     GOTO
               $-1
                               ;0,5 cek.
                               :ЗАПРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ.
               INTCON, 7
     BCF
               FLAG. 2
                               :СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ.
     BCF
     GOTO
               JEKI
                               ; на индикацию.
```

```
; 20. ПРОВЕРКА КНОПОК.
KHOP
     BTFSC
               FLAG, 3
                             ; ЕСЛИ РАНЕЕ БЫЛА НАЖАТА КНОПКА,
     CALL
               YCTA
                             ; ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ РАЗРЯДА.
               PORTA, YCT
     BTFSS
                             ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BSF
               FLAG, 3
                              ;ПОСТАВИМ ФЛАГ.
     BTFSC
               FLAG, 5
                             ; ЕСЛИ РАНЕЕ БЫЛА НАЖАТА КНОПКА,
               KYPCY
                              ; ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ КУРСОРА.
     CALL
               PORTA, PAZ
                            ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BTFSS
                              ;ПОСТАВИМ ФЛАГ.
     BSF
               FLAG, 5
     BTFSS
               PORTA, PEJ
                              ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
               FLAG, 4
     BSF
                              ;ПОСТАВИМ ФЛАГ.
                              ; ЕСЛИ КНОПКА НЕ БЫЛА НАЖАТА,
     BTFSS
               FLAG, 4
                              ; ТО ИДЕМ НА ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
   GOTO
               VUBOR
               PORTA, PEJ
                              ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BTFSS
     GOTO
               VUBOR
                              ; ТО ИДЕМ НА ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
                              ;СБРОСИМ ФЛАГ РЕЖИМА.
     BCF
               FLAG, 4
                              ; ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
     INCF
               REID, 1
                              ; 4 РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
     MOVLW
               . 4
     SUBWF
               REID, 0
                              ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ,
     BTFSS
               STATUS, 2
                              ;ТО ПОЙДЕМ НА СБРОС.
                              ; на запись в регистры индикации.
     GOTO
               VUBOR
     CLRF
               REID
                              ;СБРОС РЕЖИМА.
     BCF
               FLAG1,0
                              ;СБРОС УСТАНОВКИ ЧАСОВ.
                              ; НА ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
     GOTO
               VUBOR
; 21. УСТАНОВКА КУРСОРА (ВЫБОР РАЗРЯДА УСТАНОВКИ).
KYPCY
     BTFSS
               FLAG1,0
                              ; УСТАНОВКА ВОЗМОЖНА,
                              ; ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ УСТАНОВКИ.
     RETURN
               PORTA, PAZ
                              ;при нажатой кнопке
     BTFSS
                              ; УСТАНОВКА НЕ МЕНЯЕТСЯ.
     RETURN .
               FLAG, 5
                              ; ПРОДУБЛИРУЕМ СОСТОЯНИЕ
     BTFSS
     RETURN
                              ; ФЛАГА.
     BCF
               FLAG, 5
                              ; CBPOCUM ETO.
     INCF
               KYPC, 1
                              ;ПРИБАВИМ ЕДИНИЦУ В КУРСОР.
     MOVLW '
                              ; не волее 5.
               . 5
               KYPC, 0
     SUBWF
     SKPC
     RETURN
     CLRF
                              ;ИНАЧЕ ОБНУЛИМ КУРСОР.
               KYPC
     RETURN
; 22. УСТАНОВКА ЧАСОВ.
; **********************
YC0
               HOUH, 1
                             ; УВЕЛИЧИМ ДЕСЯТКИ ЧАСОВ.
     INCF
     MOVLW
               . 3
                              ; НЕ БОЛЕЕ 2.
     SUBWF
               HOUH, 0
     SKPNC
                              ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ТО ОБНУЛИМ.
     CLRF
               HOUH
                              ;ПЕРЕКОДИРУЕМ В ДВОИЧНЫЙ
     MOVFW
               HOUH
```

```
CALL
                DEBIN
                                 ; КОД ДЕСЯТКИ.
     ADDWF
                HOUL, 0
                                 ;ПРИБАВИМ ЕДИНИЦЫ
                                 ; И ПОЛУЧИМ ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО.
     MOVWF
                HOU
                                 ; ВЕРНЕМСЯ.
     RETURN
YC1
                                 ;УВЕЛИЧИМ ЕДИНИЦЫ ЧАСОВ.
     INCF
                HOUL, 1
                 .10
                                 ; НЕ БОЛЕЕ 9.
     MOVLW
     SUBWF
                HOUL, 0
     SKPNC
                                 ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ТО ОБНУЛИМ.
     CLRF
                HOUL
     MOVFW
                HOUH
                                 ;ПЕРЕКОДИРУЕМ В ДВОИЧНЫЙ
     CALL
                DEBIN
                                 ;код десятки.
                HOUL, 0
                                 ;ПРИБАВИМ ЕДИНИЦЫ
     ADDWF
                                 ; ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО
     MOVWF
                HOU
                 -18H
                                  ; ПРЕВЫШАТЬ -24.
      ADDLW
     SKPC
                                  ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 24,
     RETURN
     CLRF
                 HOU
                                 ; ТО ОБНУЛИМ ЧАСЫ ДВОИЧНЫЕ
                                 ;и раз ряды старший
      CLRF
                HOUL
     CLRF
                 HOUH
                                 и младший.
     RETURN
YC3
                                  ; УВЕЛИЧИМ ДЕСЯТКИ МИНУТ.
      INCF
                 MINH, 1
     MOVLW
                 . 6
                                  ; НЕ БОЛЕЕ 5.
      SUBWF
                 MINH, 0
      SKPNC
                                  ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 6,
      CLRF
                 MINH
                                  ; ТО ОБНУЛИМ.
                                  ;ПЕРЕКОДИРУЕМ В ДВОИЧНЫЙ
      MOVFW
                 MINH
      CALL
                 DEBIN
                                  ; КОД ДЕСЯТКИ.
      ADDWF
                 MINL, 0
                                  ;ПРИБАВИМ ЕДИНИЦЫ И
                                  ; ЗАПИШЕМ В ДВОИЧНОМ КОДЕ.
      MOVWF
                 MIN
      RETURN
YC4
      INCF
                                  ;УВЕЛИЧИМ ЕДИНИЦЫ МИНУТ.
                 MINL, 1
                                  ; НЕ БОЛЕЕ 9.
      MOVLW
                 .10
      SUBWF
                 MINL, 0
      SKPNC
                                  ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 10,
      CLRF
                 MINL
                                  ; ТО ОБНУЛИМ.
      MOVFW
                 MINH
                                  ;ПЕРЕКОДИРУЕМ В ДВОИЧНЫЙ
      CALL
                 DEBIN
                                  ; КОД ДЕСЯТКИ.
      ADDWF
                 MINL, 0
                                  ;ПРИБАВИМ ЕДИНИЦЫ И
                 MIN
                                  ;ЗАПИШЕМ В ДВОИЧНОМ КОДЕ.
      MOVWF
      RETURN
YC7
      CLRF
                 MIN
                                  ;ОБНУЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ
      CLRF
                                  ; МИНУТ И СЕКУНД
                 MINL
                 MINH
                                  ;ПРИ УСТАНОВКЕ ПО СИГНАЛАМ `,
      CLRF
      CLRF
                 SEC
                                  ; ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ.
      RETURN
 ; 23. ПЕРЕКОДИРОВКА ИЗ 2-ГО В 2 10.
BIDE
                                  ;ПЕРЕКОДИРОВКА ДЕСЯТКОВ
                 COU
      CLRF
                                  ;ОБНУЛЯЕМ СЧЕТЧИК.
```

; ВЫЧТЕМ 10.

ADDLW

-.10

```
BTFSS
                                   ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НОЛЬ,
                 STATUS, 0
     GOTO
                 $+4
                                   ; ТО ЗАВЕРШАЕМ ПЕРЕКОДИРОВКУ.
     MOVWF
                 TEMP
                                   ;ИНАЧЕ ПЕРЕПИШЕМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВО
                                   ; временный.
     INCF
                 COU, 1
                                   ; УВЕЛИЧИМ СЧЕТЧИК.
                 $-5
     GOTO
                                   ;ПОВТОРИМ ВЫЧИТАНИЕ.
     MOVFW
                 COU
                                   ;ЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА (РАВНО ЧИСЛУ ДЕСЯТКОВ)
                                   ;ПЕРЕПИШЕМ В РАБОЧИЙ РЕГИСТР.
     RETURN
                                   ; ВЕРНЕМСЯ.
; 24. ПЕРЕЗАПИСЬ В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
INDD
     BCF
                 FLAG1,0
                                   ;СБРОС ИНДИКАЦИИ УСТАНОВКИ.
                 FLAG1,1
                                   ; УСТАНОВКА ФЛАГА ИНДИКАЦИИ ДОМ.
     BSF
IND
                                   ;ЗНАК.
     MOVFW
                 SOT
     MOVWF
                 R1
     MOVFW
                 DES
                                   ; ДЕСЯТКИ.
     MOVWF
                 R2
     MOVFW
                 EDI
                                   ; ЕДИНИЦЫ.
     MOVWF
                 R3
     MOVLW .
                 .252
                                   : RATRILAE;
     MOVWF
                 R4
     MOVFW
                 DST
                                   ; ДЕСЯТЫЕ.
      MOVWF
                 R5
      BTFSS
                 FLAG1,1
                                   ; ЕСЛИ ДЛЯ ДОМА,
                                   :ТО ПРОПУСКАЕМ БУКВУ у.
      GOTO
                  $+6
                  .240
      MOVLW
      MOVWF
                 R6
                  R7
      MOVWF
      MOVWF
                  R8
                  IND2
      GOTO
                  .73
                                    ; УСТАНОВИМ БУКВУ у.
      MOVLW
      MOVWF
                  R6
                  .240
      MOVLW
      MOVWF
                  R7
      MOVWF
                  R8
IND2
                                  . ; ДЕСЯТКИ ЧАСОВ.
      MOVFW
                  HOUH
      MOVWF
                  R9
      MOVFW
                  HOUL
                                    ; ЕДИНИЦЫ ЧАСОВ.
      MOVWF
                  R10
      MOVLW
                  .253
                                    ; YEPTA-.
      MOVWF
                  R11
                                    ; ДЕСЯТКИ МИНУТ.
      MOVFW
                  MINH
      MOVWF
                  R12
                  MINL
                                    ;ЕДИНИЦЫ МИНУТ.
      MOVFW
      MOVWF
                  R13
      MOVLW
                   .253
                                    ; YEPTA-.
       MOVWF
                   R14
       MOVFW
                   SECH
                                    ; ДЕСЯТКИ СЕКУНД.
                   R15
       MOVWF
                                    ; ЕДИНИЦЫ СЕКУНД.
                   SECL
       MOVFW
       MOVWF
                   R16
```

INDH.	RETURN		;на индикацию.
INDA.	BCF ,	FLAG1,2	;СБРОСИМ ИНДИКАЦИЮ УЛИЦА-ДОМ.
	BSF	FLAG1,0	;индикация установки часов.
	MOVLW	.123	;БУКВЫ: Ч
	MOVWF	Ř1	;
	MOVLW	.17	, ; A
	MOVWF	R2	;
	MOVLW	.19	;C
	MOVEW	R3	
	MOVLW	.126	; ;Ы
	MOVEW	.120 R4	
		.240	; ;ПУСТО
	MOVINE	.240 . R5	
	MOVWE		<i>;</i>
	MOVWE	R6	;
	MOVWF	R7	;
	MOVWF	R8	;
TNDV	GOTO	IND2	;НА ЗАПИСЬ ВТОРОЙ СТРОКИ.
INDY	DOD	DI 3 01 1	OPPOSING ARAB HOM
	BCF	FLAG1,1	;СБРОСИМ ФЛАГ ДОМ.
TIME	GOTO	IND	;перепишем для улицы.
INYD		mr. 1.01 1	CERCOLUL LESE ESI
	BCF	FLAG1,1	;СВРОСИМ ФЛАГ ДОМ.
*	BSF	FLAG1,2	;УСТАНОВИМ ФЛАГ УЛИЦА-ДОМ.
7	MOVFW	SOTY	;знак для улицы.
	MOVWF	R1	;
	MOVFW	DESY	; десятки.
	MOVWF	R2	;
	MOVFW	EDIY	; ЕДИНИЦЫ.
	MOVWF	R3	;
	MOVLW	.252	RATRIAE;
	MOVWF	R4	;
	MOVFW	DSTY	; десятые.
	MOVWF	Ŗ5	;
	MOVLW	.73	;УСТАНОВИМ БУКВУ У.
	MOVWF	R6	;
	MOVLW	.240	;
	MOVWF	R7	; '
	MOVWF	R8 .	;
	MOVFW	SOTD	; ЗНАК ДЛЯ ДОМА.
	MOVWF	R9	;
	MOVFW	DESD	; ДЕСЯТКИ.
	MOVWF	R10 .	;
	MOVFW	EDID	;ЕДИНИЦЫ.
	MOVWF	R11	;
	MOVLW	.252	; SATRIAS;
	MOVWF	R12	<i>;</i>
	MOVFW	DSTD	; ДЕСЯТЫЕ.
	MOVWF	R13	to the second of
	MOVLW	.240	;
	MOVWF	R14	;
	MOVWF	R15	;
	MOVWF	R16	;

```
: 25. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ.
PRER
                           ;СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ W И
    MOVWF
             WTEMP
    MOVFW
             STATUS
                           ;STATUS,
    MOVWF
             STEMP
            FSR
    MOVFW
                           ; FSR.
    MOVWF
             FTEMP
    CALL
             S1
                           ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ.
REPER
                           ; ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ:
    MOVFW
            STEMP
            STATUS
                           ; STATUS,
    MOVWF
            FTEMP
    MOVFW
                           ; FSR,
    MOVWF
             FSR
    MOVLW -
             . 6
    MOVWF
             TMRO
    MOVFW
              WTEMP
                           ;W.
              INTCON, 2
                           ; СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ TMRO.
    BCF
                           : BO3BPAT N3 ПРЕРЫВАНИЯ.
    RETFIE
; 26. ПП. ПЕРЕКОДИРОВКИ С БИНАРНОГО В 2-10 КОД (2- -2-10).
BINDECH
                            ;10 >W.
    MOVLW .10
BDH
         STATUS, 0
                           : YCTAHOBKA ENTA "C" PETUCTPA STATUS.
    BSF
    SUBWF DSMH, 1
                            ; ВЫЧИТАЕМ ИЗ РЕГИСТРА 10 > DSMH.
    BNC
          BINDECL
                           :ПЕРЕХОП, ЕСЛИ НЕТ ПЕРЕНОСА.
                            :ПРИБАВИМ 1 К СТАРШЕМУ РЕГИСТРУ.
     INCF
          HSMH, 1
                            : ПОВТОРИТЬ.
     GOTO
           BDH
BINDECL
   MOVF DSMH, 0
     ADDLW .10
                            :10+W >W.
                            ;ЗАПИСЬ ОСТАТКА В МЛАДШИЙ РЕГИСТР.
     MOVWF LSMH
     RETURN.
: 27. СЧЕТ И ПЕРЕКОЛИРОВКА РЕГИСТРОВ Ч-М-С.
 S1
                           . ; УСТАНОВИМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ.
              FLAG, 2
                             ; ПРИБАВИМ 1 В РЕГИСТР МИЛЛИСЕКУНД.
     INCF
             MCK, 1
     MOVFW .
              MCK
                             ; СЧИТАЕМ ДО 8.
     ADDLW
              -8
     BTFSS
              STATUS, 2
     RETURN
                             ;ОБНУЛИМ.
     CLRF
              MCK
                             ; РАЗДЕЛИМ НА 2.
     BTFSC
              FLAG, 7
              $+3
     GOTO ·
     BSF
               FLAG, 7
     RETURN
                             ;ОБНУЛИМ ДЕЛИТЕЛЬ.
               FLAG, 7
     BCF
                             ;ЗАГРУЗКА ЗНАЧЕНИЙ СЕКУНД В РАБ. РЕГИСТР.
     MOVFW
               SEC
                             ;вычесть из регистра 59.
               -3BH
     ADDLW
```

	BZ	M1 .	;СРАВНИТЬ НА 0,ЕСЛИ РАВНО, ПЕРЕЙТИ НА М1,
	INCF	SEC,1	;ИНАЧЕ ПРИБАВИТЬ 1 В РЕГИСТР СЕКУНД.
SlU			•
	MOVFW	SEC	;SEC1 >W.
	MOVWF	DSMH	;W >DSMH.
	CALL	BINDECH	; ПЕРЕХОД В ПП. ПЕРЕКОДИРОВКИ.
	MOVFW	LSMH	;LSMH >W ВРЕМЕННЫЙ.
	MOVWF	SECL	; w > s LOW в РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ ЕДИНИЦ
,	***		; СЕКУНД.
	MOVFW	нѕмн	; HSMH >W ВРЕМЕННЫЙ.
	MOVWF	SECH	; W > S HIGH В РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ ДЕСЯТКОВ
	110 1111	22011	; СЕКУНД.
	CLRF	HSMH	;ОБНУЛЕНИЕ СТ. РЕГ. ПП.
	CLRF	LSMH	· OPUVERUME ME DEP DE
	RETURN	БЭМ	
м1	KEIUKN		<i>;</i>
MI	OI DE	OEO '	OF INTERIOR DEDICEDA CENNILE
	CLRF	SEC	;ОБНУЛЕНИЕ РЕГИСТРА СЕКУНД.
	CLRF	SECL	;ОБНУЛЕНИЕ ЕДИНИЦ СЕКУНД.
	CLRF	SECH	;ОБНУЛЕНИЕ ДЕСЯТКОВ СЕКУНД.
M1M			
	MOVFW	MIN	;ЗАГРУЗКА МИНУТ В РАБ. РЕГИСТР.
	ADDLW	-3BH	;-59 <b>.</b>
	BZ	Н1	;СРАВНИТЬ НА О, ЕСЛИ РАВНО, ПЕРЕЙТИ НА Н1.
•	INCF	MIN, 1	;прибавить 1 в минуты.
	MOVFW	MIN	;MIN1 >W.
M1U		,	
	MOVWF	DSMH	;W >DSMH.
	CALL	BINDECH	;переход в пп. перекодировки.
	MOVFW	LSMH	;LSMH >W ВРЕМЕННЫЙ.
	MOVWF,	MINL	;w > м_LOW В РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ ЕДИНИЦ
		,	; МИНУТ.
	MOVFW	HSMH ,	; HSMH >W ВРЕМЕННЫЙ.
	MOVWF	MINH	;W > M HIGH В РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ ДЕСЯТКОЕ
	1		;MUHYT.
	CLRF	HSMH	;ОБНУЛЕНИЕ СТ. РЕГ. ПП.
	CLRF	LSMH	;ОБНУЛЕНИЕ МЛ. РЕГ. ПП.
	RETURN		;
Н1		•	,
	CLRF	MIN	;ОБНУЛЯЕМ РЕГИСТР МИНУТ.
	CLRF	MINL	;ОБНУЛЯЕМ ЕДИНИЦЫ МИНУТ ИНДИКАЦИИ.
	CLRF	MINH	;ОБНУЛЯЕМ ДЕСЯТКИ МИНУТ ИНДИКАЦИИ.
н1н	ODIN	1,1111	, obtained about the first
11211	MOVFW	HOU	;ЗАГРУЗКА ЧАСОВ В РАБ. РЕГИСТР.
	ADDLW	-17H	;- 23.
	BZ	H10	,- 23. ;СРАВНИТЬ НА О, ЕСЛИ РАВНО, ПЕРЕЙТИ НА
<b>U10</b>	54	1110	CHADIMID HA O, ECHM HADRO, HELEMIN HA
н10.	TNOD	11011 1	ווא מוו מו ווא מווי מווי מווי מווי מווי
*** ***	INCF	HOU, 1	jПРИБАВИТЬ 1 В ЧАСЫ.
H1H1			
•• 4	MOVFW	HOU	; HOU >W.
H1U			
	MOVWF	DSMH	;W >DSMH.
	CALL	BINDECH	;ПЕРЕХОД В ПП.
•	MOVFW	LSMH	;LSMH >W ВРЕМЕННЫЙ.
	MOVWF	HOUL	; w > H_LOW B PETNCTP ИНДИКАЦИИ ЕДИНИЦ
			; YACOB.

```
; нѕмн >w временный.
    MOVFW HSMH
                            ; W > H HIGH В РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ ДЕСЯТКОВ
    MOVWF HOUH
                            ; YACOB.
    CLRF HSMH
                            ;ОБНУЛЕНИЕ СТ. РЕГ. ПП.
    CLRF LSMH
                            ;ОБНУЛЕНИЕ МЛ. РЕГ. ПП.
    RETURN
H10
                            ;ОБНУЛЕНИЕ РЕГИСТРА ЧАСОВ.
    CLRF
        HOU
                            ;ОБНУЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ЧАСОВ.
    CLRF HOUL
    CLRF HOUH
                            ;ОБНУЛЕНИЕ ДЕСЯТКОВ ЧАСОВ.
    RETURN
; 28. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ DS ДЛЯ ДОМА.
;------
INIDSD
                            : АМОД РПД;
    BSF
              FLAG1,3
    CALL
                            : ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
             \mathtt{HYLD}
              0xCC
                            :ПРОПУСК ПОСЫЛА НОМЕРА DS.
    MOVLW
    CALL
              POSILD
                            ; ПОШЛЕМ.
            0x44
    MOVLW
                            ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
   ' CALL
              POSILD
                            ; ПОШЛЕМ.
    GOTO
              PRIEMD
                            ; на прием температуры.
HYLD
                            ; выход нуля.
    CALL
              WUXD
    MOVLW
             .125
                            ; нулевой импульс
    ADDLW
              -1
                            ;= 500 MKC.
    BTFSS
              STATUS, 2
             $-2
    GOTO
    CALL
             WXOD
                            ; выход Единицы.
    MOVLW
              .125
                            ;ИМПУЛЬС =
    ADDLW
              -1
                            ;500 MKC.
    BTFSS
              STATUS, 2
    GOTO
              $-2
    RETURN
; 29. ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДА НА ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ.
WUXD
     BCF
              PORTA, DSD
     BSF
              STATUS, 5
                           ;переходим в банк 1.
              TRISA^80H, DSD
     BCF
                           ;на выход.
                           ;переходим в банк 0.
     BCF
              STATUS, 5
    RETURN
WXOD
     BSF
             STATUS, 5
                            ;переходим в банк 1.
              TRISA^80H,DSD
                           ;на вход.
     BSF
     BCF
              STATUS, 5
                            ; ПЕРЕХОДИМ В БАНК 0.
     RETURN
; 30. ПРИЕМ 9 БИТ ИЗ DS ДЛЯ ДОМА.
PRIEMD
     CALL
             HYLD
                            ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
     MOVLW
             0xCC
                           ;пропуск номера.
             POSILD
     CALL
                            ; ПОСЫЛ.
```

```
MOVLW
               0xBE
                               ;ЧТЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ БЛОКНОТА.
     CALL
               POSILD
                               ; ПОСЫЛ.
     CALL
               PRIED
                               ; НА ПРИЕМ.
                               ; УСТАНОВИМ 9 БИТ.
     BSF
               FLAG, 1
     CALL
               PRID
                               ;и примем его.
     BCF
                               ;СБРОСИМ ФЛАГ.
               FLAG, 1
     BTFSS
               TEMP, DSD
                               ; ЕСЛИ ПРИНЯТЫЙ БИТ = 0,
                               ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ ПЛЮСА.
     BCF
               FLAG, 0
     BTFSC
               TEMP, DSD
     BSF
               FLAG. 0
                               ;или минуса.
                               :ПРОПУСТИМ, ЕСЛИ ЗНАК МИНУС.
     BTFSS
               FLAG.0
     GOTO
               CXET
                               ; ПОСЧИТАЕМ.
               LSB, 0
     COMF
                               ; NHBEPTNPYEM.
     ADDLW
                . 1
                               ;ПРИБАВИМ 1
     MOVWF
               LSB
                               ; ПОЛУЧИМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
               CXET
                               ; НА ПЕРЕСЧЕТ.
     GOTO
PRIED
               . 8
     MOVLW
     MOVWF
               COUN
                               ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
     CLRF
               LSB
                               ;ОБНУЛИМ РЕГИСТР ПРИЕМА.
PRID
     CALL
              WUXD
                               ; ВЫДАЕМ КОРОТКИЙ НОЛЬ И ЖДЕМ ОТКЛИКА.
                               ;НА ПРИЕМ.
     CALL
               WXOD
     MOVLW
                . 2
                               ; ЗАДЕРЖКА
     CALL
               X4
                               ;8 MKC.
     MOVFW
               PORTA
                               ; ПЕРЕПИШЕМ
     MOVWF
               TEMP
                               ;ЗНАЧЕНИЕ ПОРТА.
               FLAG, 1
     BTFSC
                               ; ЕСЛИ ЭТО 9 БИТ,
                                ; ВЕРНЕМСЯ.
     RETURN
               TEMP, DSD
     BTFSS
     BCF
             STATUS, 0
                            ; УСТАНОВИМ БИТ ПРИЕМА В НОЛЬ.
               TEMP, DSD
     BTFSC
     BSF
               STATUS, 0
                               ;или единицу.
     RRF
               LSB, 1
                               ;ЗАПИШЕМ В РЕГИСТР.
     MOVLW
                .15
                               ;ПАУЗА 60 мкс.
             ' X4
     CALL
                               ; УМЕНЬШИМ СЧЕТЧИК.
     DECFSZ
               COUN, 1
     GOTO
               PRID
                               ; ПОВТОРИМ ПРИЕМ.
     RETURN
                               ; ВЕРНЕМСЯ.
; 31. ПОСЫЛ КОМАНДЫ В DS ДЛЯ ДОМА.
POSILD
     MOVWF
               TEMP
                                ; ПЕРЕПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ.
     MOVLW
                . 8
                                ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
     MOVWF
                COUN
POSID
                TEMP, 1
                               ; ВЫТОЛКНЕМ МЛАДШИЙ БИТ.
     RRF
     BTFSS
               STATUS, 0
                              - ;ЕСЛИ ОН НУЛЕВОЙ,
     GOTO
                WOD
                               ; ПОШЛЕМ ИМПУЛЬС НУЛЯ.
     GOTO
                WlD
                               ;или единицы.
POSD
     DECFSZ
               COUN, 1
                                ; УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
     GOTO
                POSID
                                ; на Следующий бит.
     RETURN
                                ; BO3BPAT.
```

134

WOD			
	CALL	WUXD	; УСТАНОВИМ ВЫХОД В НОЛЬ.
	MOVLW	.15	;УДЕРЖИВАЕМ 60 мкс.
	CALL	X4	;
	CALĹ	WXOD .	; на вход = 1 на выходе.
	GOTO	POSD	• ; ПОВТОРИМ.
WlD			,
	CALL	WUXD .	; короткий нулевой импульс.
	CALL	WXOD	;НА ВХОД = 1 НА ВЫХОДЕ.
	MOVLW	.15	;УДЕРЖИВАЕМ 60 мкс.
	CALL	X4	;
	GOTO	POSD	;ПОВТОРИМ.
;===		==========	***********
	END		
;===			

## Градусник

Устройство предназначено для измерения температуры тела больного человека или животного с точностью 0,1 °C. Применяемые для этой цели ртутные градусники требуют аккуратного обращения с ними потому, что при падении они могут разбиться и создать угрозу для здоровья человека. Кроме того, людям с плохим зрением трудно различить показания ртутного градусника. Предлагаемый градусник безопасен при обращении с ним и имеет легко читаемую цифровую шкалу. Если измеряемая температура равна или больше 37 °C, то включается сигнальный светодиод.

Устройство состоит из датчика температуры DS18B20, микроконтроллера PIC16F628 и жидкокристаллического индикатора MT-10S1-1G.

Программируемый датчик температуры DS18B20 может измерять температуру с четырьмя уровнями точности — 0.5; 0.25; 0.125 и 0.0625 °C при максимальном времени измерения соответственно 93,75; 187,5; 375 и 750 мс. Необходимая точность преобразования температуры задается установкой регистра конфигурации при инициализации датчика. В градуснике измерение выполняется с точностью 0.0625 °C, а на индикацию выводится округленное до точности 0.1 °C значение температуры.

Абсолютная погрешность измерения температуры термодатчиком в диапазоне от -10 до +85 °C составляет  $\pm 0.5$  °C. Но относительная погрешность не превышает установленного в регистре конфигурации уровня точности, поэтому в устройстве предусмотрено введение коррекции со знаком. В интервале температур +10...+40 °C абсолютная погрешность термодатчика минимальна и составляет -0.2...+0.1 °C.

Алгоритм работы программы микроконтроллера показан на рис. 43. После инициализации микроконтроллера выполняются инициализация ЖК-дисплея и вывод на индикацию значений регистров индикации. Далее выполняется инициализация датчика температуры DS18B20, и посылается команда на начало измерения температуры. После необходимой для преобразования паузы, равной 750 мс, принимается два байта информации. Первые четыре принятых




Рис. 43. Алгоритм работы программы градусник

бита содержат значение долей градуса, умноженное на 0,0625. Следующие восемь бит содержат значение температуры, а остальные четыре бита — знак температуры.

Вводится поправка со знаком, и выделяются десятые доли и целая часть градусов. Сравнивается целая часть градусов на превышение 37. Если измеренное значение больше или равно 37, то включается выход светодиода. Далее сравниваются регистры измеренной температуры и сохраненной. При равенстве целых частей сравниваются десятые доли градуса. Если измеренное значение температуры больше сохраненной, то оно сохраняется и перекодируется в двоично-десятиричный код.

Проверяется состояние кнопки «Сброс». Если кнопка нажата, то обнуляются регистры значений температуры, регистр сохранения и сбрасывается флаг светодиода. Новые значения температуры перезаписываются в регистры индикации; и выполняется индикация. Далее программа выполняет новый цикл измерения.

Схема градусника показана на рис. 44. Резистором R3 устанавливают необходимую контрастность изображения на дисплее. При подключении вывода 13 индикатора HG1 к минусу питания контрастность изображения максимальная, а при свободном выводе контрастность минимальная. При понижении напряжения питания контрастность изображения понижается. В зависимости от типа применяемого светодиода подбирают резистор R1 так, чтобы его свечение при мигании было хорошо заметным.




Рис. 44. Градусник. Электрическая схема

Поскольку схема градусника простая, печатная плата не разрабатывалась, а микроконтроллер установлен на макетной плате шириной 31 мм. Плату крепят винтом к торцу индикатора.

Светодиод HL1 красного цвета диаметром 3 мм можно заменить любым ярким светодиодом с малым током потребления. Индикатор HG1 отечественного производства компании МЭЛТ имеет 10 разрядов в один ряд и развертку 8 + 2. Его можно заменить любым 16-разрядным индикатором с разверт-

кой 8 + 8, но тогда правые шесть разрядов будут черными. Индикаторы должны иметь контроллер управления типа HD4478 фирмы HITACHI или аналогичный. Элементы питания GB1 выбирают в зависимости от конструкции корпуса — либо плоские типа A13, либо пальчиковые типа AAA.

Длина соединительных проводов до 20 м не влияет на точность измерения температуры, поэтому градусник можно использовать для дистанционного контроля температуры неподвижного больного. В этом случае вместо светодиода и гасящего резистора можно подключить в соответствующей полярности любой звуковой излучатель с внутренним генератором.

Конструктивно градусник можно выполнить в виде щупа с датчиком на конце или отдельным прибором с выносным датчиком. Выносной датчик удобен при измерении температуры маленьким детям или животным. Датчик можно сделать из корпуса шариковой авторучки. Со стороны пишущего узла корпус ручки укорачивают так, чтобы в отверстие свободно проходили выводы датчика DS18B20, а сам датчик оставался снаружи. Выводы датчика укорачивают и припаивают к ним небольшим количеством припоя тонкие провода (можно типа ПЭВ). Это необходимо потому, что провод является хорошим теплоотводом. К тонким проводам припаивают гибкий соединительный провод типа МГТФ-0,05. Далее провод вставляют в корпус ручки и заливают силиконовым герметиком. Корпус датчика остается снаружи и не покрывается герметиком. Вместо герметика можно использовать эпоксидную смолу, но она имеет хорошую теплопроводность, поэтому показания могут быть искажены либо придется увеличить время измерения температуры. Перед заливкой провода маркируют.

Перед эксплуатацией градусника его необходимо откалибровать. Для этого в емкость с теплой водой (36...40 °C) устанавливают ртутный и калибруемый градусники. Сравнивают показания и определяют погрешность измерения со знаком. При инициализации программы (смотрите стр. 141, вторая строка сверху) устанавливают необходимую поправку на погрешность. В файле Gradik hex (стр. 183, 5 строка) значение поправки выделено жирным шрифтом. Старший (левый) полубайт может принимать два значения: ноль и единица. Если знак коррекции положительный, то необходимо установить ноль, а при отрицательном знаке устанавливают единицу. Установка числа младшего (правого) полубайта в шестнадцатеричном коде соответствует поправке долей градуса, умноженной на 0,0625. Например, если показания калибруемого градусника меньше ртутного на 0,2 °C, то поправка будет равна 03 (0,2/0,0625 = ~3). После перепрограммирования микроконтроллера градусник готов к эксплуатации.

При включении градусника кратковременно вспыхивает светодиод, свидетельствуя об исправной работе микроконтроллера. Во время измерения температуры в целях экономии элементов питания включать градусник можно только для чтения показаний температуры. Перед снятием показаний градусник должен быть включен не менее 5 с. Потребляемый градусником ток без учета тока светодиода составляет 2,7 мА. Градусник не теряет работоспособности при снижении напряжения питания до 4 В.

```
; МЕДИЦИНСКИЙ ГРАДУСНИК. ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 37 ГРАД.
; ВКЛЮЧАЕТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТОЛИОЛ.
: ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ - 0.1 ГРАЛУС.
; УСТАНОВКА КОРРЕКЦИИ СО ЗНАКОМ.
; ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ - DS18B20,
; ИНДИКАЦИЯ - 10x1 ЖКИ - LSD МЭЛТ, СМЕНА ИНДИКАЦИИ 0,5 С.
; РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ
; для свободного использования радиолюбителями.
; п. ВЕЙДЕЛЕВКА, БЕЛГОРОДСКОЙ.
: saes@mail.ru
; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ = GRADIK.ASM
; ВЕРСИЯ: 08-08-04.
; АССЕМБЛЕР И ОТЛАДЧИК: МРГАВ IDE, ВЕРСИЯ: 5.70.40.
        #INCLUDE P16F628.INC
        CONFIG 3F11H
: ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРЕННИЙ ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТОЙ 4,0 МГц.
; RB4-RB7 — ДАННЫЕ LCD,
; RB2 - RS, RB3 - E,
; RBO - КНОПКА "СБРОС".
; RAO — ВХОД/ВЫХОД НА DS18B2O.
; RA4 - ВЫХОД СВЕТОДИОДА.
; СПЕЦ РЕГИСТРЫ.
EOU 00H ; DOCTYN K NAMATH YEPE3 FSR.
INDF
TIMERO EQU 01H ; TMRO.
OPTIONR EQU 81H ; OPTION (RP0=1).
   EQU 02H ;СЧЕТЧИК КОМАНД.
STATUS EQU 03H ; PETUCTP CÓCTORHUR AJIY.
     ЕОИ 04Н ;РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
      EQU 05H ;ПОРТ А ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTA
      EQU 06H ;ПОРТ В ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTB
TRISA
      ЕQU 85Н; НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА А.
      EQU 86H ; НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА В.
TRISB
INTCON EQU ОВН ; РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
: РЕГИСТРЫ ОБШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.
; УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВОИЧНАЯ.
TYR1 EQU
             20H
TEMP EQU
             21H
                           ; ВРЕМЕННЫЙ.
ZAN EQU
             22H
                           ; СЧЕТЧИК ПАУЗЫ.
COUN EQU
             23H
                           ; СЧЕТЧИК БИТОВ.
LSB EQU
           24H
                           ; РЕГИСТР ПРИЕМА ДАННЫХ ОТ DS.
LSBH EQU
             25H
                           ; РЕГИСТР ПРИЕМА ДАННЫХ ОТ DS.
                            ; РЕГИСТРЫ ИЗМЕРЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР.
EDI EOU
             26H
                           ;ЕДИНИЦЫ 1.
                        , ;десятки 1.
DES EQU
              27H
DST EQU
             28H
                           ; ДЕСЯТЫЕ 1.
DSTZ EQU
              29H
                            ; НАИБОЛЬШЕЕ СОХРАНЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
LSBZ EQU
             2AH
                           ; ДВОИЧНОЕ.
    EQU
                            ; КОРРЕКЦИЯ. 1 СТ. ПОЛУБАЙТ = ЗНАК МИНУС.
KOP
              2BH
```

```
; РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
R1
   EQU
            30H
                         ;
R2
   EQU
            31H
R3 EQU
            32H
  EQU
            33H
R4
R5
   EOU
            34H
  EQU
R6
            35H
R7
  EOU ·
            36H
R8
  EQU
            37H
R9 EQU
           . 38H
R10 EOU
            39H
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ СОСТОЯНИЯ РЕГИСТРОВ ФЛАГОВ.
FLAG EQU
   0-> СВЕТОДИОДА.
   3-> КНОПКИ "СБРОС".
DS EQU
                         ;линия СВЯЗИ С DS18B20.
   EQU
            2
RS
                         ; КОМАНДА/ДАННЫЕ.
   EQU
            3
                         ; СИНХРОНИЗАЦИЯ.
; 1. ПУСК.
ORG 0
            INIT
    GOTO
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
2. RNДАЕИКАИДИНИ . 2
INIT
    BSF STATUS, RPO
                  ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
    MOVLW B'00000000'
    MOVWF OPTION REG^80H ;ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ ВКЛЮЧЕНЫ.
    MOVLW B'00000000'
                      ;прерывания запрешены.
    MOVWF INTCON
    MOVLW B'00000001'
                     ; 0 — на вход.
    MOVWF TRISA^80H
    MOVLW B'00000001'
                      ;0 — на вход.
    MOVWF TRISB^80H
    CLRF VRCON^80H
                     ;ион выключен.
    BCF STATUS, RPO
                      ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК'О.
    CLRF T1CON
    CLRF T2CON
    MOVLW 7
    MOVWF CMCON
                      ; КОМПАРАТОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ.
    CLRF TMR0
                      ;ВСЕ ОБНУЛЯЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ.
    CLRF FLAG
    CLRF PORTA
    CLRF PORTB
    CLRF LSB
    CLRF DST
    CLRF DSTZ
```

```
CLRF LSBZ
    MOVLW 00
                       ; КОРРЕКЦИЯ, ЗНАК ПЛЮС.
    MOVWF KOP
                       ; HAПРИМЕР, 03=3\times0,0625=0,19 (~0,2).
3. ИНЖ КИЦАЕИПЛАИНИ . С
JEKINI
                     ; CEPOC.
     MOVLW
     CALL JEKOMI
                     ;ПЕРЕДАЧА КОМАНДЫ.
     CALL
            STROB
                      ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
                      ; CEPOC.
     MOVLW 3
     CALL
           JEKOMI
          STROB
     CALL
                     ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW 3
     CALL JEKOMI
     CALL
           STROB
                     ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW 10
                      ;ЗАПРЕТ СДВИГА ИЗОБРАЖЕНИЯ
     CALL JEKOMI
     CALL
           STROB
                      :ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW 06
                      ;ИНКРЕМЕНТИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ КУРСОРА.
     CALL
           JEKOMI
          STROB
     CALL
                      ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW 01
                      ;СТИРАНИЕ ДИСПЛЕЯ.
     CALL
            JEKOMI 
     CALL
           STROB
                      ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW 28
                       ;ФОРМАТ ОБМЕНА: 4 РАЗР., 5x7, 2 СТРОКИ.
     CALL JEKOMI
                      ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     CALL
            STROB
     MOVLW 28
           JEKOMI
     CALL
           STROB
                      ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     CALL
     MOVLW 0C
                     ; ВКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ, ЗАПРЕТ КУРСОРА.
     CALL
           JEKOMI
                      ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
           STROB
     CALL
     GOTO
           JEKI
                      ; НА ИНДИКАЦИЮ.
PAUSA
     MOVLW .25
                      ;25 мс.
     MOVWF ZAN
PAUS
            .255
     MOVLW
     ADDLW
            -1
     BTFSS STATUS, 2
     GOTO
            $-2
     DECFSZ ZAN, 1
     GOTO
            PAUS
     RETURN
JEKOMI
     MOVWF
                       ;ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
            TEMP
     ANDLW В'11110000';ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
     MOVWF
                       ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
             PORTB
     CALL
            STROB
                       ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     CALL
            PAUSA
                      ;ПАУЗА.
     MOVFW
            TEMP
             TEMP, W
                      ; ПОМЕНЯЕМ МЕСТАМИ ПОЛУБАЙТЫ.
     SWAPF
     ANDLW В'11110000';ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
     MOVWF
             PORTB
                       ;ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
```

```
CALL
          STROB
                   ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
          PAUSA
                   ;ПАУЗА.
    CALL
    RETURN
4. ПЕРЕВОД ДОЛЕЙ ГРАДУСА С ОКРУГЛЕНИЕМ.
DESATI
   ADDWF
            PC,1
    RETLW
            .0
                         ; 0
            . 1
    RETLW
    RETLW
            . 1
                         ; 2
            . 2
    RETLW
                        . ;3
           . .3
                         ; 4
    RETLW.
                         ;5
    RETLW
            . 3
            . 4
    RETLW
                         ; 6
    RETLW
            . 4
                         ;7
    RETLW
            . 5
                         ; 8
             .6 .
                         ;9
    RETLW
    RETLW
            . 6
                         ;10
             . 7
    RETLW
                         ;11
    RETLW
             . 7
                         ;12
    RETLW
             .8
                         ;13
             .9
    RETLW
                         ;14
             . 9
    RETLW
; 5. ФОРМИРОВАНИЕ СТРОБИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСА.
STROB
    BSF PORTB, E ; ВКЛЮЧАЕМ СТРОБ-ИМПУЛЬС.
    NOP
    BCF
         PORTB, E ; BЫКЛЮЧАЕМ СТРОБ.
    RETURN
                   ; ВЕРНЕМСЯ.
; 6. ПЕРЕДАЧА КОМАНДЫ В ЖКИ.
JEKOM
                         ;ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
    MOVWF TEMP
                         ;ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
    ANDLW B'11110000'
    MOVWF PORTB
                         ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
    CALL
         STROB
                         ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
          PUS
    CALL
                         ;ПАУЗА.
    MOVFW TEMP
    SWAPF TEMP, W
    ANDLW B'11110000'
                         ;ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
                         ;ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В"
    MOVWF PORTB
    CALL
          STROB
                         ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
PUS
    MOVLW
         .255
                         ;1 мс.
    ADDLW
          -1
    BTFSS
          STATUS, 2
          $-2
    GOTO
    RETURN
PUS'O
    MOVLW .10
                         ;40 MKC.
    ADDLW
          -1
    BTFSS
         STATUS, 2
```

```
S-2*
     GOTO
     RETURN
7. ЗАПИСЬ ДАННЫХ В ЖКИ.
JEDAT
                              ;ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
     MOVWF
            TEMP
     ANDLW B'11110000'.
                              ;ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
     ADDLW
           30
                              ;ПЕРЕВОД В КОД ASCII, ТОЛЬКО ДЛЯ ЦИФР!
     MOVWF
           PORTB
                             ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
                              : УСТАНОВИМ R/S НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ
     BSF
            PORTB, RS
                              ; ДАННЫХ.
           STROB
     CALL
                              ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     CALL
           PUSO
                              ;ПАУЗА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЖКИ ОТ ЦИКЛА
                              ;ЗАПИСИ.
     MOVFW
            TEMP
     SWAPF TEMP, 0
                              ; ПОМЕНЯЕМ МЕСТАМИ ПОЛУБАЙТЫ.
     ANDLW B'11110000'
                              ;ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
           PORTB
                              :ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
     MOVWF
                              :УСТАНОВИМ R/S НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ
     BSF
           PORTB, RS
                              ; ДАННЫХ.
     CALL
           STROB
                              ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     GOTO
           PUSO
                              ;ПАУЗА.
: 8. ВЫВОД ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ НА ИНДИКАЦИЮ.
JEKI
     MOVLW
                              ; ВОЗВРАТ КУРСОРА В ИСХОЛНОЕ СОСТОЯНИЕ.
     CALL
            JEKOM
                              ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
          B'10000000'
                              :КУРСОР НА О ПОЗИЦИЮ ПЕРВОЙ СТРОКИ.
     MOVLW
     CALL
            JEKOM
                              ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     MOVLW
               . 8
                              ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО ЗНАКОМЕСТ.
     MOVWF
               COUN
          R1
                              ;АДРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА ИНДИКАЦИИ.
     MOVLW
     MOVWF
               FSR
                              ;ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
     MOVFW
               INDF
                              ;ИНДИЦИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ.
     CALL
           JEDAT
                              ;УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
     DECF
               COUN, 1
     BTFSC
               STATUS, 2
                              ;ЕСЛИ УЖЕ 0,
     GOTO
               $+3
                              ; ТО ПЕРЕХОДИМ НА ВТОРУЮ СТРОКУ.
     INCF
               FSR, 1
                              ;ИНАЧЕ ПРОИНДИЦИРУЕМ СЛЕДУЮЩИЙ
                              : PETUCTP.
     GOTO
               $-6
               B'11000000'
                              ; ВТОРАЯ СТРОКА (УСЛОВНО 2x5).0x0C0 ;
     MOVLW
                              ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     CALL
               JEKOM
                              киничиский кираниции;
     MOVLW
               .2
     MOVWF
               COUN .
                              ;ИНДИКАЦИИ ПЕРВОЙ СТРОКИ.
     INCF
               FSR, 1
     MOVFW
               INDF
               JEDAT
     CALL
     DECFSZ
               COUN, 1
     COTO
               S-4
                              ; ПОВТОРИМ.
. 2d RNUAENILANUUHN . 9.
INIDS
     CALL
              HYL
                              ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
```

```
;ПРОПУСК НОМЕРА.
      MOVLW
                  0xcc
     CALL
                                     ; ПОШЛЕМ.
                  POSIL
                                     ; РАЗРЕШАЕМ ЗАПИСЬ УСТАНОВКИ 0,1 ГРАДУСА.
     MOVLW
                  0x4E
                  POSIL
     CALL
                                     ; ПОШЛЕМ.
                                     ; ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ +125. МОЖНО ПОСТАВИТЬ
     MOVLW
                  0x7D
                                     ;ЛЮБОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
     CALL '
                  POSIL
                                     : ПОШЛЕМ.
     MOVLW
                  0x77
                                     ;нижний предел -55. лювой.
     CALL
                  POSIL
                                     ; ПОШЛЕМ.
     MOVLW
                  0x7F
                                     ; КОНФИГУРАЦИЯ 11 = 0,1 ГРАДУС.
      CALL
                  POSIL
                                     ; ПОШЛЕМ.
      CALL
                  HYL
                                     ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
     MOVLW
                  0xCC
                                     ; ПРОПУСК ПОСЫЛА НОМЕРА DS.
      CALL
                  POSIL
                                     ; ПОШЛЕМ.
     MOVLW
                  0 \times 44
                                     ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
                  POSIL
                                     ; ПОШЛЕМ.
      CALL
                                     ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 37,
      BTFSC
                  FLAG, 0
                                     ; ТО ВЫКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
      BSF
                  PORTA, 4
      MOVLW
                  .3
                                     ;ПАУЗА 0,75 сек.
      MOVWF
                  COUN
                                     ;МАКСИМАЛЬНО 750 мс.
SPLU
              .255
      MOVLW
      MOVWF
               ZAN
PLUS
               .255
      MOVLW
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
      ADDLW
               -1
      BTFSS
               STATUS, 2
      GOTO
               $-2
               ZAN,1
      DECFSZ
      GOTO
               PLUS
      DECFSZ
                  COUN, 1
      GOTO
                  SPLU
      BTFSC
                  FLAG, 0
                                     ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 37,
      BCF
                  PORTA, 4
                                     ; ТО ВКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
      GOTO
                  PRIEM
                                    , ; на прием температуры.
HYL
      CALL
                  WUX
                                     ; выход нуля.
      MOVLW
                   .125
                                     :НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС
                   -1
                                     ;= 500 MKC.
      ADDLW
      BTFSS
                   STATUS, 2
                   $-2
      GOTO
      CALL
                  WXO
                                     ; выход единицы.
      MOVLW
                   .125
                                     ;ИМПУЛЬС =
                   -1
                                     ;500 MKC.
      ADDLW
      BTFSS
                   STATUS, 2
                   $-2
      GOTO
                                     ;
      RETURN
```

```
10. ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДА НА ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ.
 WUX
      BCF
               PORTA, DS
                              :ИМПУЛЬС ЗАПРОСА.
               STATUS, 5
      BSF
                              ;переходим в банк 1.
               TRISA^80H, DS
                              ; на выход.
      BCF
                STATUS,5
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
      RETURN
 WXO
      BSF
               STATUS, 5
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
      BSF
               TRISA^80H,DS
                              ; НА ВХОД.
      BCF
                STATUS, 5
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
      RETURN
 ; 11. ПРИЕМ 16 БИТ ИЗ DS.
 PRIEM
      CALL
               HYL
                              ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
      MOVLW
                0xCC
                              ;ПРОПУСК НОМЕРА.
      CALL
               POSIL
                              ; ПОСЫЛ.
                              ; ЧТЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ БЛОКНОТА.
      MOVLW
                0xBE
      CALL
               POSIL
                              : ПОСЫЛ.
    - CALL
               PRIE
                              ; НА ПРИЕМ.
      MOVFW
                              ;перепишем принятый байт
               LSBH
      MOVWF
               LSB
                              ; В МЛАДШИЙ РЕГИСТР.
                              :И ПРИМЕМ СТАРШИЙ БАЙТ.
      CALL
                PRIE
      GOTO
                CXET
                              :НА ПЕРЕСЧЕТ.
PRIE
      MOVLW
                .8
      MOVWF
                COUN
                              ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
      CLRF
                              ;ОБНУЛИМ РЕГИСТР ПРИЕМА.
                LSBH
 PRI
                               ; ВЫДАЕМ КОРОТКИЙ НОЛЬ И ЖДЕМ ОТКЛИКА.
      CALL
                WUX
      CALL
                WXO
                              :НА ПРИЕМ.
                              ; ЗАДЕРЖКА
      MOVLW
                . 2
      CALL
                X4
                               :8 MKC.
      MOVFW
                PORTA
                               ; ПЕРЕПИШЕМ
      MOVWF
                TEMP
                               ;ЗНАЧЕНИЕ ПОРТА.
      BTFSS
                TEMP, DS
                               ; УСТАНОВИМ БИТ ПРИЕМА В НОЛЬ.
      BCF
                STATUS, 0
      BTFSC
                TEMP, DS
      BSF
                STATUS, 0
                               ;или ЕДИНИЦУ.
                               :ЗАПИШЕМ В РЕГИСТР.
      RRF.
                LSBH, 1
                .12
                               ;ОБЩАЯ ПАУЗА 60 мкс.
      MOVLW
                X4
      CALL
                               ; УМЕНЬШИМ СЧЕТЧИК.
      DECFSZ
                COUN, 1
                PRI
      GOTO
                              ; ПОВТОРИМ ПРИЕМ.
      RETURN
                               ; ВЕРНЕМСЯ.
  ; 12. ПОСЫЛ КОМАНДЫ В DS.
  POSIL
      MOVWF
                TEMP
                              ;ПЕРЕПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ.
               . . 8
      MOVLW
                               ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
      MOVWF
               COUN
```

```
POSI
                                ; ВЫТОЛКНЕМ МЛАДШИЙ БИТ.
     RRF
                TEMP, 1
                STATUS, 0
                                ;ЕСЛИ ОН НУЛЕВОЙ,
     BTFSS
     GOTO
                W0
                                ;ПОШЛЕМ ИМПУЛЬС НУЛЯ.
     GOTO
                W1
                                ;ИЛИ ЕДИНИЦЫ.
POS
     DECFSZ
                COUN, 1
                                ;УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
                POSI
                                ; НА СЛЕДУЮЩИЙ БИТ.
     GOTO
     RETURN
                                ; BO3BPAT.
WO
     CALL
                WUX
                                ; УСТАНОВИМ ВЫХОД В НОЛЬ.
     MOVLW
                .15
                                ;УДЕРЖИВАЕМ 60 мкс.
     CALL
                X4
     CALL
                WXO
                                ; НА ВХОД = 1 НА ВЫХОДЕ.
     GOTO
                POS
                                ; ПОВТОРИМ.
W1
     CALL
                WUX
                                :КОРОТКИЙ НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС.
                                ; НА ВХОД = 1 НА ВЫХОДЕ.
     CALL
                WXO
     MOVLW
                .15
                                ;УДЕРЖИВАЕМ 60 мкс.
     CALL
                X4
     GOTO
                POS
                                ; ПОВТОРИМ.
; 13. CYET.
CXET
                KOP, 4
                                ; ЕСЛИ ЗНАК МИНУС,
     BTFSC
     GOTO
                $+6
                                ;ПОЙДЕМ НА МИНУС:
               KOP
                                ; ЕСЛИ ПЛЮС,
     MOVFW
     ADDWF
                LSB, 1
                                ;ПРИБАВЛЯЕМ.
                                ;ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕНОС,
                STATUS, 0
     BTFSC
                                ; УВЕЛИЧИМ СТАРШИЙ БАЙТ.
     INCF
                LSBH, 1
     GOTO
                $+6
                                ; НА ВЫДЕЛЕНИЕ.
     BCF
                KOP, 4
                                ; CEPOCUM BUT SHAKA.
     MOVFW
                KOP
                                ; ВЫЧТЕМ.
     SUBWF
                LSB, 1
                                ;из младшёто байта.
                STATUS, 0
                                ; ЕСЛИ НЕТ ПЕРЕНОСА,
     BTFSS
                                ;УМЕНЬШИМ СТАРШИЙ БАЙТ.
     DECF
                LSBH, 1
     MOVFW '
                LSB
                                ; ВЫДЕЛИМ ДЕСЯТЫЕ.
     ANDLW
                B'00001111'
                                 ; ЗАМАСКИРУЕМ.
                DESATI
                                ;ПЕРЕКОДИРУЕМ С ОКРУГЛЕНИЕМ.
     CALL
                                 ;ЗАПИШЕМ В РЕГИСТР ДЕСЯТЫХ.
     MOVWF
                DST
     MOVLW
                                 ;СДВИГОМ ВПРАВО НА 4 РАЗРЯДА
                . 4
     MOVWF
                COUN
     BCF
                STATUS, 0
                                 ; ВЫДЕЛИМ ЦЕЛУЮ ЧАСТЬ.
     RRF
                LSBH, 1
     RRF
                LSB, 1
     DECFSZ
                COUN, 1
     GOTO
; 14. СРАВНЕНИЕ С УСТАНОВКОЙ 2.
COMP
     MOVLW
                 .37
                                 ;ЕСЛИ ИЗМЕРЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
     SUBWF
                LSB, 0
                                 ; БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНА 37,
     BTFSC
                STATUS, 0
                                 ;TO
     GOTO
                COMP01
                                 ; ВКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
```

```
BSF
               PORTA, 4
                              ;ИНАЧЕ ВЫКЛЮЧИМ СВЕТОДИОД.
     GOTO
               BOL
                              ; НА СРАВНЕНИЕ.
COMPO1
     BSF
               FLAG, 0
                             , ; ВКЛЮЧИТЬ СВЕТОДИОД.
BOL
               LSBZ
                              ; ЕСЛИ СОХРАНЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
     MOVFW
     SUBWF
               LSB, 0
                            , БОЛЬШЕ ИЗМЕРЕННОГО,
               STATUS, 0
                              ;TO COXPAHEHUЯ HET.
     BTFSS
               ZAPIN
                              :ПЕРЕПИШЕМ.
     GOTO
               STATUS, 2
                              ; ЕСЛИ РАВЕНСТВО ЦЕЛЫХ,
     BTFSS
     GOTO
               $+5
     MOVFW
              DSTZ
                              ; ТО ПРОВЕРИМ ДЕСЯТЫЕ.
     SUBWF
               DST, 0
                              ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ
               STATUS, 0
                              ;ИЛИ РАВНО,
     BTFSS
     GOTO
               ZAPIN
     MOVFW
              LSB
                              ; ТО СОХРАНИМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
     MOVWF
              LSBZ
                              : НЕЛЫХ
                             . ;и дЕСЯТЫХ.
     MOVFW
              DST
     MOVWF
              DSTZ
ZAPIN
                              УПЕРЕКОДИРУЕМ СОХРАНЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
     MOVFW
              LSBZ
     MOVWF
               TEMP
                              ; N3 2-FO B 2 10-E.
              BIDE
                              :ТОЛЬКО ДО 99!
     CALL
     MOVWF
              DES
     MOVFW
               TEMP
     MOVWF
              EDI
                              :ПРОВЕРИМ КНОПКУ.
     GOTO
               KHOP
; 15. ПЕРЕКОДИРОВКА ИЗ 2-ГО В 2 10.
;ПЕРЕКОДИРОВКА ДЕСЯТКОВ
BIDE
     CLRF
               COUN
                              ;ОБНУЛЯЕМ СЧЕТЧИК.
     ADDLW
               -.10
                              ; ВЫЧТЕМ 10.
     BTFSS
                              ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НОЛЬ,
               STATUS, 0
     GOTO
               $+4
                              :ТО ЗАВЕРШАЕМ ПЕРЕКОДИРОВКУ.
                              ;ИНАЧЕ ПЕРЕПИШЕМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВО
     MOVWF
              TEMP
                              ; ВРЕМЕННЫЙ.
     INCF
              COUN, 1
                              ; УВЕЛИЧИМ СЧЕТЧИК.
     GOTO
              1 $-5
                              ; ПОВТОРИМ ВЫЧИТАНИЕ.
     MOVFW
              COUN
                              ;ЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА (РАВНО ЧИСЛУ ДЕСЯТКОВ)
                              ;ПЕРЕПИШЕМ В РАБОЧИЙ РЕГИСТР.
     RETURN
                              ; ВЕРНЕМСЯ.
; 16. ЗАДЕРЖКА мкс, УМНОЖЕННАЯ НА 4.
X4
               -1
     ADDIW
     BTFSS
               STATUS, 2
     GOTO
               $-2
     RETURN
; 17. ПРОВЕРКА КНОПКИ.
KHOP
                              ;ЕСЛИ РАНЕЕ БЫЛА НАЖАТА КНОПКА,
     BTFSC
              FLAG, 3
              $+4
     GOTO
                              ; ТО ИДЕМ НА СБРОС.
```

```
BTFSS
                 PORTB, 0
                                   ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
                                   ;ПОСТАВИМ ФЛАГ.
     BSF
                 FLAG, 3
     GOTO
                 IND
                                   ; НА ПЕРЕЗАПИСЬ.
     BTFSS
                 PORTB, 0
                                   ; ПОКА КНОПКА НАЖАТА,
     GOTO
                 IND
                                   ;TO CEPOCA HET.
     CLRF
                 EDI
                                   ;ОБНУЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ
     CLRF
                 DES
                                   ;И ФЛАГОВ.
     CLRF
                 DST
     CLRF
                 DSTZ
     CLRF
                 LSBZ
     BCF
                 FLAG, 0
     BCF
                 FLAG, 3
  18. ПЕРЕЗАПИСЬ В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
  ------------
IND
     MOVLW
                  .240
                                    ;ПУСТО.
     MOVWF
                 R1
     MOVWF
                 R2
     MOVLW
                  .251
     MOVWF
                 R3
     MOVFW
                 DES
                                    ; ДЕСЯТКИ 1.
     MOVWF
                 R4
                 EDI
     MOVFW
                                    ; ЕДИНИЦЫ 1.
     MOVWF
                 R5
     MOVLW
                  .252
                                    ; SATRTAR 1.
     MOVWF
                 R6
                  DSTZ
                                    ; ДЕСЯТЫЕ 1.
     MOVFW
     MOVWF
                 R7
     MOVLW
                 .240
                                    ; ПУСТО.
     MOVWF
                  R8
     MOVWF
                 R9
     MOVWF
                 R10
                  JEKI
                                    ; НА ИНДИКАЦИЮ.
```

### Два терморегулятора

Устройство отличается от известных измерителей температуры на DS1820 [27] возможностью одновременной регулировки температуры в двух точках с точностью  $\pm 0.5^{\circ}$  в интервале температур от -10 до +85 °C, малым временем реагирования 11,4 мс по сравнению с 1 с у прототипа. Устройство предназначено для работы с нагревателями и может быть использовано, например, для регулировки температуры в инкубаторе (выводной и инкубационный), аквариумах (видовой и нерестовый), в овощехранилищах в зимнее время или просто как измеритель температуры в доме и на улице.

Микроконтроллерный термометрический датчик DS1820 рассчитан на измерение температуры от -55 до +125 °C, но на границах предела точность измерения ухудшается до  $\pm 2$  °C. Управление нагревателями выполняется по принципу цифрового компаратора.

На однорядном ЖК-дисплее индикатора можно одновременно наблюдать текущую температуру в двух точках, температуру в различных точках и ее установленное значение. Прием данных, их обработка и выдача на индикатор выполняются микроконтроллером РІС16F84A. Алгоритм работы программы микроконтроллера показан на рис. 45.




Рис. 45. Алгоритм работы программы «два терморегулятора»

После пуска и инициализации регистров микроконтроллера выполняется самая продолжительная инициализация ЖК-дисплея. Далее проверяется состояние флага установки. Если установки нет, то на индикацию выводятся значения регистров текущего режима. Если идет установка, то проверяется флаг курсора. Если флаг курсора установлен, то индицируется курсор. При установке индикация курсора и значений регистров индикации выполняется поочередно.

После индикации программа переходит к инициализации и считыванию температуры с первого датчика DS1820. Микроконтроллер принимает девять бит информации с кодом знака температуры в девятом бите и значением десятых долей температуры в первом бите. Если девятый бит равен единице, то знак измеренной температуры отрицательный. При единичном первом бите десятые равны пятерке. Двоичное значение принятой температуры сравнивается с установленной температурой. Если измеренная температура больше установленной, то выключается управляющий выход. В противном случае выход включается. Для отрицательных установок при понижении температуры управляющий выход включается. Далее двоичное значение температуры перекодируется в двоично-десятиричный код для индикации (на рис. 45 не показано).

Аналогично первому выполняются считывание температуры из второго датчика и установка второго управляющего выхода. Поскольку вывод на индикацию занимает довольно много времени (8 мс), то он выполняется после шести циклов считывания температуры через 68 мс. Когда счетчик циклов будет равен нулю, проверяется состояние кнопок управления и по установленному режиму заполняются регистры индикации. После этого цикл индикации и измерения температуры повторяется. Цикл измерения температуры и установка управляющих выходов обоих датчиков выполняются за 11,4 мс. Таким образом, управление каждым нагревателем будет выполняться минимум один раз за период сетевого напряжения.

Схема терморегулятора показана на рис. 46. Резистором R8 устанавливают необходимую контрастность изображения индикатора. Все блоки устройства включены по стандартной схеме и в пояснении не нуждаются.

Печатная плата терморегулятора показана на рис. 47, а расположение элементов на ней — рис. 48.

Датчики температуры DS1820 можно заменить любыми из серии DS18x20x (DS18x21x), за исключением датчиков DS18B20x, имеющих другую программу инициализации.

При регулировании температуры воздуха, например в инкубаторе, выводы датчика изолируют силиконовым герметиком, а при регулировании температуры жидкости герметиком изолируют и провода. Если регулируют большую температуру, то изоляцию выполняют эпоксидной смолой. В любом случае корпус датчика должен быть свободен от изоляции. Это увеличит скорость реагирования устройства на изменения температуры, а следовательно, и точность поддержания заданной температуры.

Во время испытаний датчик температуры при плюсовых температурах работал на расстоянии до  $20~\rm M$  от микроконтроллера, а при минусовых температурах — до  $6~\rm M$ . При измерении температуры около  $100~\rm ^{\circ}C$  датчики давали аб-




Рис. 46. Два терморегулятора. Электрическая схема

солютную погрешность, равную 1,5°, а относительная погрешность не превышала 0,5°. То есть показания индикатора и образцового термометра отличались на 1,5°, но смежные показания индикатора были стабильными. Поэтому, если необходима точная регулировка температуры за границами




Рис. 47. Два терморегулятора. Печатная плата




Рис. 48. Расположение элементов на плате

предела -10...+85 °C, потребуется введение поправки при установке значения температуры выключения нагревателя.

Работа с терморегулятором сводится к установке температуры регулирования для обоих датчиков. При включении устройства на дисплее появится значение температуры первого и второго датчика с указанием стрелочкой (>) номера датчика рис. 49. Нажатием кнопки «Режим» на дисплее последовательно будут появляться изображения, аналогичные показанным на рис. 50—53. На рис. 50, 51 левые цифры показывают текущую температуру соответствующих датчиков, а правые цифры — установленные значения температур. При включении режимов работы, показанных на рис. 52, 53, микроконтроллер переходит в режим установки. В этом режиме под устанавливаемым разрядом появляется мигающий курсор (на рисунках под знаком плюс). Кнопкой «Разряд» перемещают курсор по разрядам, а кнопкой «Установка» устанавливают необходимое значение температуры.

При установке нет ограничения по максимуму и минимуму, поэтому необходимо быть внимательным. Можно установить знак минус и не дождаться включения нагревателя, и наоборот, установить температуру регулирования более +125° и не дождаться выключения нагревателя. Во время установки сравнение температур не прекращается, поэтому нагреватели в это время же-




Рис. 49



Рис. 50



Рис. 51




Рис. 52



Рис. 53

лательно отключить. Поскольку установленные значения запоминаются в энергонезависимой памяти, то нагреватели можно подключить при выключенном напряжении.

При индикации и установке температур; для 100 в разряде десятков будет индикация двоеточия (:), для 110 — точка с запятой (;), для 120 — обратная стрелка (<).

```
; 2 ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА.
; ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ - 0,5 ГРАДУСА.
; ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ УСТАНОВОК.
; ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ — DS1820,
; ИНДИКАЦИЯ -16x1 ЖКИ - LSD.
; РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ
; ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЛЮВИТЕЛЯМИ.
; п. ВЕЙДЕЛЕВКА, БЕЛГОРОДСКОЙ.
; saes@mail.ru
; ПРОГРАММА = 2TER.ASM
; ВЕРСИЯ: 31-07-04.
; ACCEMBЛЕР И ОТЛАДЧИК: MPLAB IDE, ВЕРСИЯ: 5.70.40.
        #INCLUDE P16F84A.INC
         _CONFIG 3FF1H
; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КВАРЦ ЧАСТОТОЙ 4,0 МГц.
; RB4-RB7 - ДАННЫЕ LCD,
; RB2 - RS, RB3 - E,
; RB1 — КНОПКА "РАЗРЯД".
 RBO - КНОПКА "УСТАНОВКА",
 RAO — ВХОД/ВЫХОД НА DS1820, 2.
; RA1 — ВЫХОД РЕГУЛИРОВКИ 1.
; RA2 - ВЫХОД РЕГУЛИРОВКИ 2.
; RA3 - KHONKA "PEЖИМ" (УСТАНОВКА - TEPMOMETP 1 - TEPMOMETP 2).
; RA4 - ВХОД/ВЫХОД НА DS1820, 1.
СПЕЦ РЕГИСТРЫ.
EQU 00H ;ДОСТУП К ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ FSR.
INDF
TIMERO EQU 01H ; TMRO.
OPTIONR EQU 81H ; OPTION (RP0=1).
      EQU 02H ; СЧЕТЧИК КОМАНД.
PC
   .
STATUS EQU 03H ; РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ АЛУ.
FSR
      EQU 04H ; РЕГИСТР КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
PORTA
      EQU 05H ; ПОРТ А ВВОДА/ВЫВОДА.
PORTB
      EQU 06H ; ПОРТ В ВВОДА/ВЫВОДА.
TRISA EQU 85H ; НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА A.
TRISB / EQU 86H ; НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОРТА В.
INTCON EQU ОВН ; РЕГИСТР ФЛАГОВ ПРЕРЫВАНИЙ.
; РЕГИСТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.
·; PETUCTP SHAKA 1.
SOTY1 EOU
             10H
```

; ДЕСЯТКИ 1.

DESY1 EQU

11H .

```
;ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 1.
EDIY1 EQU
                 12H
DSTY1 EQU
                 13H
                                  ; ДЕСЯТЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 1.
                                  ;УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 1 ДВОИЧНАЯ.
TYR1 EOU
                 14H
                 15H
                                  ; РЕГИСТР ЗНАКА 2.
SOTY2 EQU
DESY2 EQU
                 16H
                                  ;ДЕСЯТКИ 2.
EDIY2 EQU
                 17H
                                  ; ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 2.
                                  ; ДЕСЯТЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 2.
DSTY2 EQU
                 18H
TYR2 EQU
                                  ; УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2 ДВОИЧНАЯ.
                 19H
                                  ; ВРЕМЕННЫЙ.
TEMP EOU \
                 1AH
                                  :СЧЕТЧИК ПАУЗЫ.
ZAN EQU
                 1BH
COUN EOU
                 1CH
                                  ; СЧЕТЧИК ВИТОВ.
LSB
                 1DH
                                  ; PETUCTP THEMA LAHHUX OT DS.
     EOU
COU EQU
                 1EH
                                  ; СЧЕТЧИК ПЕРЕСЧЕТА.
WTEMP EOU
                 20H
                                  ; ВРЕМЕННЫЙ.
STEMP EOU
                 21H
                                  ; ВРЕМЕННЫЙ.
FTEMP EQU
                 22H
                                  ; ВРЕМЕННЫЙ.
                                  ; РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
                 23H
REID EQU
KYPC EQU
                 24H
                                  ; KYPCOPA.
                                  ; РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
R1
     EOU
                 30H
R2
     EQU
                 31H
R3
     EQU
                 32H
R4
     EQU
                 33H
R5
     EQU
                 34H
R6
     EQU
                 35H
                 36H
R7
     EQU
R8
     EOU
                 37H
R9
     EQU
                 38H
R10
     EQU
                 39H
R11
     EOU
                 3AH
R12
      EOU
                 3BH
                 3CH
R13
      EOU.
                 3DH
R14
      EOU
R15
      EQU
                 3EH
    EOU
                 ЗFН
R16
                                  ; РЕГИСТРЫ ИЗМЕРЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР.
SOTŽ EQU
                 40H
                                  ;3HAK 2.
EDI2 EQU
                 41H
                                  ;ЕДИНИЦЫ 2.
                                  ; ДЕСЯТКИ 2.
DES2 EQU
                 42H
                                  ;ДЕСЯТЫЕ 2.
                 43H
DST2 EQU
                                  ; 3HAK 1.
SOT1 · EQU
                 44H
EDI1 EQU
                 45H
                                  ;ЕДИНИЦЫ 1.
DES1 EQU
                 46H
                                  ; ДЕСЯТКИ 1.
                                  ; ДЕСЯТЫЕ 1.
DST1 EQU
                 47H
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИТОВ СОСТОЯНИЯ РЕГИСТРОВ ФЛАГОВ.
 FLAG EQU
                 48H
      0-> ЗНАКА. 1-МИНУС.
      1-> СЧИТЫВАНИЯ 9 РАЗРЯДА.
      3-> КНОПКИ "УСТАНОВКА".
      4-> КНОПКИ "РЕЖИМ".
      5-> КНОПКИ "РАЗРЯД".
      6-> ЧЕРЕДОВАНИЯ КУРСОРА И ИНДИКАЦИИ.
                 49H
FLAG1 EQU
```

```
0-> YCTAHOBKW =1.
     6-> УСТАНОВКИ 1 ТЕРМОМЕТРА.
EQU
                              ; ВЫХОД DS, 2.
DS2
DS1
    EQU
               4
                              ; ВЫХОД DS, 1.
YPR1 EQU
               1
                              ; ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ 1.
YPR2 EQU
               2
                              ; ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ 2.
RS
    EQU
              2
                              ; КОМАНДА/ДАННЫЕ.
              3
                              ; СИНХРОНИЗАЦИЯ.
Ε
    EQU
YCT
    EQU
              0
                              ; УСТАНОВКА.
PAZ
    EQU
              1
                             ; PASPAI.
PEJ
    EQU
                             ; РЕЖИМ.
; 1. ПУСК.
ORG 0
     GOTO
              INIT
    NOP
     NOP
     NOP
     NOP
; 2. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ.
INIT
BSF
    STATUS, RPO
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
MOVLW B'00000000'
MOVWF OPTION REG^80H
                              ;ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ ВКЛЮЧЕНЫ.
MOVLW B'00000000'
                              ;ПРЕРЫВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.
MOVWF INTCON '
MOVLW B'00011001'
                              ;0,3,4 — на вход.
MOVWF TRISA^80H
MOVLW B'00000011'
                            ; 0, 1 - HA ВХОД.
MOVWF TRISB^80H
BCF STATUS, RPO
                              ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 0.
CLRF TMR0
                              ;ВСЕ ОБНУЛЯЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ.
CLRF FLAG
CLRF FLAG1
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CLRF REID
CLRF KYPC
MOVLW .6
                              ;ИНДИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ 68 мс.
MOVWF COU
                              :ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
; 3. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЖКИ.
JEKINI
             3
     MOVLW
                             : CBPOC.
     CALL
            JEKOMI
                              ;ПЕРЕДАЧА КОМАНДЫ.
     CALL
           STROB
                              ;ПРОСТРОВИРУЕМ.
     MOVLW
                             ; CEPOC.
     CALL
            JEKOMI
     CALL
            STROB
                              ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
```

```
MOVLW
             3
     CALL
             JEKOMI
     CALL
             STROB
                                 :ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW
             10
                                 ;ЗАПРЕТ СДВИГА ИЗОБРАЖЕНИЯ
             JEKOMI
     CALL
     CALL
             STROB
                                 ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW
             06
                                 ;ИНКРЕМЕНТИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ КУРСОРА.
     CALL
             JEKOMI
     CALL
             STROB
                                 ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW
             01
                                 ;СТИРАНИЕ ДИСПЛЕЯ.
     CALL
             JEKOMI
     CALL
             STROB
                                 ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
                                 ; ФОРМАТ ОБМЕНА: 4 РАЗР., 5x7, 2 СТРОКИ.
     MOVLW
             28
             JEKOMI
     CALL
     CALL
             STROB
                                 ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW
             28
     CALL
             JEKOMI
     CALL
             STROB.
                                 ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
     MOVLW
             0C
                                 ; ВКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ, ЗАПРЕТ КУРСОРА.
     CALL
             JEKOMI
     CALL
             STROB
                                 :ПРОСТРОБИРУЕМ.
      GOTO
              JEKI
                                 ; НА ИНДИКАЦИЮ.
PAUSA
     MOVLW
              .25
     MOVWF
              ZAN
.PAUS
              .255
     MOVLW
      ADDLW
              -1
      BTFSS
              STATUS, 2
      GOTO
              $-2
      DECFSZ ZAN, 1
      GOTO
              PAUS .
     "RETURN
JEKOMI
                                 ; ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
      MOVWF
              TEMP
                                 ;ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
              B'11110000'
      ANDLW
      MOVWF
             PORTB
                                 ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
      CALL
              STROB
                                 ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
      CALL
              PAUSA
                                 ;ПАУЗА.
      MOVFW
              TEMP
            TEMP, W
      SWAPF
                                 ; ПОМЕНЯЕМ МЕСТАМИ ПОЛУБАЙТЫ.
      ANDLW
            B'11110000'
                                 ;ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
                                 ; ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
      MOVWF
              PORTB
      CALL
              STROB
                                 :ПРОСТРОБИРУЕМ.
      CALL
              PAUSA
                                 :ПАУЗА.
      RETURN
; 4. ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
VUBOR
     BTFSS
                PORTA, PEJ
                                 ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     RETURN
                                 ; TO BUBOPA HET.
                                 ;СБРОС ФЛАГА РЕЖИМА.
     BCF
                 FLAG, 4
     MOVFW
                REID
                                : ПО НОМЕРУ
     ADDWF
                 PC, 1
                                 ; ВЫБИРАЕМ ИНДИКАЦИЮ.
```

```
GOTO
            IND12
                          ; ТЕМПЕРАТУРА 1-2.
    GOTO
                          ; 1-УСТАНОВКА.
            IND1Y
                          ; 2-УСТАНОВКА.
    GOTO
            IND2Y
    GOTO
            ·INDY1
                          ;УСТАНОВКА 1.
    GOTO
            INDY2
                          ; УСТАНОВКА 2.
; 5. ВЫБОР РАЗРЯДА УСТАНОВКИ.
YCTA
    BTFSS
             PORTB, YCT
                         ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
    RETURN
                          ; TO BUBOPA HET.
                          ; ЕСЛИ НЕТ УСТАНОВКИ,
    BTFSS
             FLAG1,0
                         ;TO KHONKA HE PABOTAET.
    RETURN
    BCF
             FLAG, 3
                          ;СБРОС ФЛАГА РЕЖИМА.
    MOVFW
             KYPC
                         ;ПО КУРСОРУ
    ADDWF
             PC, 1
                         . LRYSEAG MNDOXAH;
                          ;3HAK 1.
    GOTO
             YC0
    GOTO
             YC1
                          ;ДЕСЯТКИ 1.
                          ; ЕДИНИЦЫ 1.
    GOTO
           YC2
    GOTO
             YC4
                          ; ДЕСЯТИЧНЫЕ 1.
6. ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ДЕСЯТКОВ В ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО.
DEBIN
    ADDWF
             PC, 1
    RETLW
             .0
             .10
    RETLW
             .20
    RETLW
             .30
    RETLW
    RETLW
             .40
             .50
    RETLW
             .60
    RETLW
             .70
    RETLW
             .80
    RETLW
    RETLW
             .90
    RETLW
             .100
    RETLW
             .110
    RETLW
             .120
7. ФОРМИРОВАНИЕ СТРОВИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСА.
STROB
    BSF
          PORTB, E
                          ; ВКЛЮЧАЕМ СТРОБ-ИМПУЛЬС.
    NOP
    BCF .
          PORTB, E
                          ; ВЫКЛЮЧАЕМ СТРОБ.
    RETURN
                          ; BEPHEMCA.
8. ПЕРЕДАЧА КОМАНДЫ В ЖКИ.
JEKOM
    MOVWF
          TEMP
                          ; ПЕРЕПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
    ANDLW
           B'11110000'
                         ;ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
    MOVWF
          PORTB
                          ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ, "В".
    CALL
           STROB
                          ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
                          ;ПАУЗА.
    CALL
           PUS
```

```
MOVFW
             TEMP
     SWAPF
             TEMP, W
     ANDLW
             B'11110000'
                               ;ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
                               ;ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
     MOVWF
             PORTB
             STROB
                               ;ПРОСТРОВИРУЕМ.
     CALL
PUS
             .255
                               ;1 мс.
     MOVLW
     ADDLW
             -1
     BTFSS
             STATUS, 2
     GOTO
             $-2
     RETURN
PUSO
     MOVLW
             .10
                               ;40 MKC.
     ADDLW -1
     BTFSS
             STATUS, 2
             $-2
     GOTO.
     RETURN
     _____
 9. ЗАПИСЬ ДАННЫХ В ЖКИ.
JEDAT
                               ; ПЕРЕПИЩЕМ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТР.
     MOVWF
             TEMP
                               ;ЗАМАСКИРУЕМ МЛАДШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
     ANDLW
             B'11110000'
     ADDLW
             30
                               ;ПЕРЕВОД В КОД ASCII, ТОЛЬКО ДЛЯ ЦИФР!
     MOVWF
             PORTB
                               ;ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
                               ; УСТАНОВИМ R/S НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ
     BSF
             PORTB, RS
ДАННЫХ.
     CALL
             STROB
                               ; ПРОСТРОБИРУЕМ.
     CALL
             PUSO
                               ; ПАУЗА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЖКИ ОТ ЦИКЛА
ЗАПИСИ.
     MOVEW
             TEMP
                               ; поменяем местами полубайты.
     SWAPF
             TEMP, 0
             B'11110000'
                               ;ЗАМАСКИРУЕМ СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ПОД НОЛЬ.
     ANDLW
                              ; ОСТАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ ПЕРЕПИШЕМ В ПОРТ "В".
     MOVWF
             PORTB
                               ;УСТАНОВИМ R/S НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ
     BSF
             PORTB, RS
данных.
     CALL
             STROB
                               ;ПРОСТРОБИРУЕМ.
             PUSO
                               ;ПАУЗА.
; 10. ВЫВОД ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРОВ НА ИНДИКАЦИЮ.
JEKI
                FLAG1,0
                               ; ЕСЛИ НЕТ УСТАНОВКИ,
     BTFSS
                               ; ТО ПРОПУСКАЕМ ИНДИКАЦИЮ КУРСОРА.
     GOTO
                $+3
                              : ; ЕСЛИ НЕ БЫЛО ЙНДИКАЦИИ КУРСОРА,
     BTFSS
                FLAG, 6
                JEKYC
     GOTO
                               ; ТО ПРОИНДИЦИРУЕМ.
     MOVLW
             02
                               ; ВОЗВРАТ КУРСОРА В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ.
     CALL
             JEKOM
                               ; ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     MOVLW
             B'10000000'
                               ;КУРСОР НА О ПОЗИЦИЮ ПЕРВОЙ СТРОКИ.
      CALL
             JEKOM
                               ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     MOVLW
                . 8
                                ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО ЗНАКОМЕСТ.
     MOVWF
                COUN
                               :АПРЕС ПЕРВОГО РЕГИСТРА ИНДИКАЦИИ.
      MOVLW
             R1
     MOVWF
                FSR
                               ; ПО КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ.
```

:ИНДИЦИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ.

MOVFW

INDF

```
CALL
              JEDAT
     DECF
                 COUN, 1
                                    ;УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
     BTFSC
                 STATUS, 2
                                   ;ЕСЛИ УЖЕ О,
     GOTO
                                    ; ТО ПЕРЕХОДИМ НА ВТОРУЮ СТРОКУ.
                  $+3
                                    ;ИНАЧЕ ПРОИНДИЦИРУЕМ СЛЕДУЮЩИЙ
     INCF
                 FSR, 1
     GOTO.
                                    ; PETUCTP.
                  $-6
      MOVLW
              B'11000000'
                                    ; ВТОРАЯ СТРОКА (УСЛОВНО 2x8).0x0C0 ;
      CALL
              JEKOM
                                    ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
                 . 8
                                    киндикация аналогична;
    MOVLW
     MOVWF
                 COUN
                                    ;индикации первой строки.
     INCF
                  FSR, 1
     MOVFW
                  INDF
               JEDAT
      CALL
     DECF
                 COUN, 1
     BTFSS
                  STATUS, 2
     GOTO
                 $-5
     BCF
                  FLAG, 6
                                    ; СЛЕДУЮЩАЯ ИНДИКАЦИЯ - КУРСОРА.
     COTO
                  INIDS1
                                    ; НА ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ DS.
; 11. ИНДИКАЦИЯ КУРСОРА.
JEKYC
     MOVLW
                                    ; РАЗРЕШАЕМ МИГАНИЕ КУРСОРА.
                  .14
     CALL
              JEKOM
                                    ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     CALL
                  JEKYK
                                    ; НА ВЫБОР МИГАЮЩЕГО РАЗРЯПА.
     CALL
              JEKOM
                                    ;ЗАПИШЕМ КОМАНДУ.
     BSF
                  FLAG, 6
                                    ;СЛЕДУЮЩАЯ ИНДИКАЦИЯ - РАЗРЯДОВ.
     GOTO
                  INIDS1
                                    ; НА ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ DS.
JEKYK
     MOVFW
                  KYPC
                                    ; РЕГИСТР КУРСОРА В РАБОЧИЙ.
                                    ;ВТОРАЯ СТРОКА (УСЛОВНО 2х8) 0х0С0;
     ADDWF
                  PC,1
                  0xC0
      RETLW
                                    ; 3HAK.
      RETLW
                  0xC1
                                    ; ДЕСЯТКИ.
     RETLW
                  0xC2
                                    ; ЕДИНИЦЫ.
                  0xC4
     RETLW
                                    ; ДЕСЯТЫЕ.
  ________________________________
; 12. NHULIANINASALUN DS 1.
INIDS1
      CALL
                  HYL1
                                    ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
      MOVLW
                  0xCC
                                   ; ПРОПУСК ПОСЫЛА НОМЕРА DS.
      CALL
                  POSIL1
                                    ; ПОШЛЕМ.
    MOVLW
                  0x44
                                    ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
      CALL
                  POSIL1
                                    ; ПОШЛЕМ.
      GOTO
                                    ; НА ПРИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ.
                  PRIEM1
HYL1
     CALL
                  WUX1
                                    ; выход нуля.
      MOVLW
                  .125
                                    ; НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС
      ADDLW
                  -1
                                    ;= 500 MKC.
      BTFSS
                  STATUS, 2
                  $-2
      GOTO
      CALL
                  WXO1
                                   , ; выход единицы.
      MOVLW
                  .125
                                    ;ИМПУЛЬС =
      ADDLW
                  -1
                                    ;500 MKC.
      BTFSS
                  STATUS, 2
```

```
GOTO
                $-2
                                ;
     RETURN
: 13. ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДА НА ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ.
; -----
WUX1
     BCF
                PORTA, DS1
                                ; КОРОТКИЙ ЗАПРОС.
                                ;переходим в ванк 1.
                STATUS, 5
     BSF
    - BCF 🕓
                TRISA^80H, DS1
                                ; на выход.
     BCF _
                STATUS, 5
                                ;переходим в ванк 0.
     RETURN
WXO1
     BSF
                STATUS, 5
                                ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
     BSF
                TRISA^80H, DS1
                                ; НА ВХОД.
     BCF
                STATUS, 5
                                ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК О.
     RETURN
; 14. ПРИЕМ 9 БИТ ИЗ DS 1.
PRIEM1
     CALL
                HYL1
                                 ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
     MOVLW
                0xCC
                                 ; ПРОПУСК НОМЕРА.
     CALL
                POSIL1
                                 ; посыл.
     MOVLW
                0xBE
                                 ; ЧТЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ БЛОКНОТА.
     CALL
                POSIL1
     CALL
                PRIE1
                                 ; НА ПРИЕМ.
     BSF
                FLAG, 1
                                 ; УСТАНОВИМ 9 БИТ.
     CALL
                PRI1
                                 ;И ПРИМЕМ ЕГО.
     BCF
                FLAG. 1
                                 ;СБРОСИМ ФЛАГ.
     BTFSS
                TEMP, DS1
                                 ; ЕСЛИ ПРИНЯТЫЙ ВИТ = 0,
     BCF
                FLAG, 0
                                 ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ ПЛЮСА.
     BTFSC
                TEMP, DS1
     BSF
                FLAG, 0
                                 ;или минуса.
     BTFSS
                FLAG, 0
                                 ; ПРОПУСТИМ, ЕСЛИ МИНУС.
     GOTO
                CXET1
                                 ; ПОСЧИТАЕМ.
     COMF
                LSB, 0
                                 ;ИНВЕРТИРУЕМ.
     ADDLW
                .1
                                 ;ПРИБАВИМ 1 И ПОЛУЧИМ
     MOVWF
                LSB .
                                 ;ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
     GOTO
                CXET1
                                 :НА ПЕРЕСЧЕТ.
PRIE1
     MOVLW
                . 8
                                 ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
     MOVWF
                COUN
      CLRF
                                 ;ОБНУЛИМ РЕГИСТР ПРИЕМА.
                LSB
PRI1
     CALL
                WUX1
                                 ;ВЫДАЕМ КОРОТКИЙ НОЛЬ И ЖДЕМ ОТКЛИКА.
     CALL
                WXO1
                                 ; НА ПРИЕМ.
     MOVLW
                .2
                                 ; ЗАДЕРЖКА
     CALL
                X4
                                 ;8 MKC.
      MOVFW
                PORTA
                                 ; ПЕРЕПИШЕМ
     MOVWF
                TEMP
                                 ; ЗНАЧЕНИЕ ПОРТА.
     BTFSC
                                 ;ЕСЛИ ЭТО 9 БИТ,
                FLAG, 1
     RETURN
                                 ; ВЕРНЕМСЯ.
     BTFSS
                TEMP, DS1
     BCF
                STATUS, 0
                                 ; УСТАНОВИМ БИТ ПРИЕМА В НОЛЬ.
     BTFSC
                TEMP, DS1
```

```
BSF
                STATUS, 0
                                ;ИЛИ ЕДИНИЦУ.
     RRF
                LSB, 1
                                ;ЗАПИШЕМ В РЕГИСТР.
                .15
                                ;ПАУЗА 60 мкс.
    , MOVLW
     CALL
                X4
                                ;УМЕНЬШИМ СЧЕТЧИК.
     DECFSZ
                COUN, 1
     GOTO
                PRI1
                                ; ПОВТОРИМ ПРИЕМ.
     RETURN
                                ; ВЕРНЕМСЯ.
15. ЗАДЕРЖКА МКС, УМНОЖЕННАЯ НА 4.
X4
     ADDLW
                -1
     BTFSS
                STATUS, 2
     GOTO
                $-2
     RETURN
; 16. ПОСЫЛ КОМАНДЫ В DS 1.
POSIL1
                                ; ПЕРЕПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ.
     MOVWF
                TEMP
                .8
                               :ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
     MOVLW
     MOVWF
                COUN
POSI1
                                ; вытолкнем младший бит.
     RRF
                TEMP, 1
      BTFSS
               STATUS, 0
                                ;ЕСЛИ ОН НУЛЕВОЙ,
                                ; ПОШЛЕМ ИМПУЛЬС НУЛЯ.
     GOTO
                W01
     GOTO
                W11
                                ;или единицы.
POS1
     DECFSZ
                COUN, 1
                                ;УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
                POSI1
                                ; НА СЛЕДУЮЩИЙ БИТ.
      GOŤO
      RETURN
                                : BOSBPAT.
WO1
     CALL
                WUX1
                                ; УСТАНОВИМ ВЫХОД В НОЛЬ.
     MOVLW
                .15
                                ;УДЕРЖИВАЕМ 60 мкс.
     CALL
                X4
      CALL
                WX01
                                ; НА ВХОЛ = 1 НА ВЫХОЛЕ.
      GOTO
                POS1
                                ; ПОВТОРИМ.
W11
                                ; КОРОТКИЙ НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС. 🤫
     CALL
                WUX1
                                 ; на вход = 1 на выходе.
      CALL
                WXO1
      MOVLW
                 .15
                                 ;УДЕРЖИВАЕМ 60 мкс.
     CALL
                X4
      GOTO
                POS1
                                 ; ПОВТОРИМ.
 17. CHET 1.
CXET1
                 .251
                                 ;по умолчанию
     MOVLW
     MOVWF
                SOT1
                                 ;ЗНАК ПЛЮС.
      BTFSS
                 FLAG, 0
                                 ; ЕСЛИ 9 РАЗРЯД = 1,
      GOTO
                 $+3
                                 ; ТО УСТАНОВИМ ЗНАК МИНУС.
      MOVLW
                 .253
      MOVWF
                SOT1
                COMP1
                                 ; СРАВНИМ С УСТАНОВКОЙ.
      CALL
      BCF
                 STATUS, 0
```

```
RRF
               LSB, 1
                              ;ДЕЛИМ ТЕМПЕРАТУРУ НА 2.
               STATUS, 0
                              ;ЕСЛИ МЛАДШИЙ РАЗРЯД = 1,
    BTFSS
    GOTO
               $+4
                              ; ТО ДЕСЯТЫЕ
    MOVLW
               . 5
              DST1
                              ; РАВНЫ 5.
    MOVWF
              $+2
    GOTO -
    CLRF
               DST1
                              ; NJN = 0.
    MOVFW '
               LSB
                              ;ПЕРЕКОДИРУЕМ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
    MŐVWF
               TEMP
                              ;ИЗ 2-ГО В 2 10-Е.
    CALL
               BIDE
                              "только до 99!
    MOVWF
               DES1
                              ;ЗАПИШЕМ В ДЕСЯТКИ.
    MOVFW
               TEMP
                              :OCTATOK>
    MOVWF
               EDI1
                              ;В ЕДИНИЦЫ.
                             : ИЗМЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ В 2.
    GOTO
               INIDS2
; 18. KOMMYTATOP.
POSLA
    DECFSZ
              COU, 1
              INIDS1
                              :ИЗМЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ В 1.
    GOTO
               .6
    MOVLW
                              :ИНДИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ 68 мс.
    MOVWF
             COU
  · CALL
              KHOP
                              ;ПРОВЕРИМ КНОПКИ.
    GOTO
              JEKI
                              ; на индикацию.
; 19. СРАВНЕНИЕ С УСТАНОВКОЙ 1.
COMP1
               .251
                               ;ЕСЛИ ЗНАК ПЛЮС,
    MOVLW
     SUBWF
               SOTY1,0
    BTFSS
              STATUS, 2
                              ; ТО ПРОПУСКАЕМ.
     GOTO
               COMIN
                               ;ИНАЧЕ ИДЕМ НА МИНУС.
     MOVFW
              SOT1
                              ;ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА МИНУСОВАЯ,
               SOTY1,0
     SUBWF
                              ; А УСТАНОВКА ПЛЮСОВАЯ,
     BTFSS
               STATUS.0
     GOTO '
             COPM
                               ; ТО ВКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
              TYR1
                               :СРАВНИМ ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
     MOVFW
                               и установленное.
     SUBWF
               LSB, 0
                               :ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО,
     SKPNC
     GOTO
               COP
                               ; ТО ИДЕМ ВЫКЛЮЧАТЬ ВЫХОД.
               PORTA, YPR1
                               ;ИЛИ ВКЛЮЧИМ ЕГО.
     BSF
     RETURN
COP
     BCF
               PORTA, YPR1
                               :ВЫКЛЮЧИМ ВЫХОЛ.
     RETURN
COMIN
               SOTY1
     MOVEW
                               ;ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПЛЮСОВАЯ,
     SUBWF
              SOT1,0
                               ; А УСТАНОВКА МИНУСОВАЯ,
              STATUS, 0
     BTFSS . .
    · GOTO
               COP
                               ; ТО ВЫКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
     MOVFW
               TYR1
     SUBWF
               LSB, 0
     SKPNC
                              ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО,
     GOTO
               COPM
                              ; ТО ВКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
     BCF
               PORTA, YPR1
                              ; ВЫКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
```

```
RETURN
COPM
              PORTA, YPR1 ; ВКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
     RSE
    RETURN
; 20. ПРОВЕРКА КНОПОК.
KHOP
    BTFSC
              FLAG, 3
                             ; ЕСЛИ РАНЕЕ БЫЛА НАЖАТА КНОПКА,
    CALL
              YCTA
                             ; ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ РАЗРЯДА.
    BTFSS
              PORTB, YCT
                             ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
              FLAG, 3
    BSF
                             ;ПОСТАВИМ ФЛАГ.
    BTFSC
              FLAG, 5
                             ; ЕСЛИ РАНЕЕ БЫЛА НАЖАТА КНОПКА,
              KYPCY
                             ; ТО ИДЕМ НА УСТАНОВКУ КУРСОРА.
    CALL
    BTFSS .
              PORTB, PAZ
                             ;ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BSF
              FLAG, 5
                             ; ПОСТАВИМ ФЛАГ.
     BTFSS
              PORTA, PEJ
                             ; ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BSF
              FLAG, 4
                             ;ПОСТАВИМ ФЛАГ.
     BTFSS
              FLAG, 4
                             ; ЕСЛИ КНОПКА НЕ БЫЛА НАЖАТА,
     GOTO
              VUBOR
                             ; ТО ИДЕМ НА ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
                             ;ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА,
     BTFSS
              PORTA. PEJ
     GOTO
              VUBOR
                             ; ТО ИДЕМ НА ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
                              ;СБРОСИМ ФЛАГ РЕЖИМА.
     BCF
               FLAG, 4
     INCF
              REID, 1
                              ;изменение режима индикации.
     MOVLW
               . 5
                              ;5 РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
                             ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ,
     SUBWF
              REID, 0
                            ; то пойдем на сброс.
     BTFSS
               STATUS, 2
                              ; НА ЗАПИСЬ В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
     GOTO (
              VUBOR
               REID
                             ;СБРОС РЕЖИМА.
     CLRF
     BCF
               FLAG1,0
                             ;СБРОС УСТАНОВКИ.
                             ; НА ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ.
               VUBOR
     GOTO
21. УСТАНОВКА КУРСОРА (ВЫБОР РАЗРЯДА УСТАНОВКИ).
KYPCY
     BTFSS
               FLAG1.0
                             ; УСТАНОВКА ВОЗМОЖНА,
     RETURN
                              ;ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ УСТАНОВКИ.
                              ;при нажатой кнопке
     BTFSS
              PORTB, PAZ
     RETURN
                              ; YCTAHOBKA HE MEHSETCS.
               FLAG, 5.
                              ;ПРОДУБЛИРУЕМ СОСТОЯНИЕ
     BTFSS
                              ; ФЛАГА.
    RETURN
     BCF
               FLAG, 5
                              ; CEPOCUM ETO.
     INCF
               KYPC, 1
                              ;ПРИБАВИМ ЕДИНИЦУ В КУРСОР.
     MOVLW
               . 4
                              ;не более 4.
     SUBWF
               KYPC, 0
     SKPC
     RETURN
     CLRF
                              ;ИНАЧЕ ОБНУЛИМ КУРСОР.
               KYPC
     RETURN
; 22. УСТАНОВКА.
YC0
             FLAG1,6
                             ; ЕСЛИ ИДЕТ УСТАНОВКА 2,
     BTFSS
             `YC02
     GOTO
                             ; ТО УСТАНОВИМ 2 ТЕМПЕРАТУРУ.
```

```
YC01 ·
       MOVLW
                   .251
                                      ; ЕСЛИ БЫЛ
       SUBWF
                   SOTY1,0
                                      ;ЗНАК ПЛЮС,
       BTFSS
                   STATUS, 2
       GOTO
                   $+4
       MOVLW
                   .253
                                      ; ТО УСТАНОВИМ ЗНАК МИНУС.
       MOVWF
                   SOTY1
       RETURN
                                      ; BEPHEMCA.
                   .251
       MOVLW
                                      ; УСТАНОВИМ
      'MOVWF
                   SOTY1
                                      ; ЗНАК ПЛЮС.
       RETURN
                                      ; ВЕРНЕМСЯ.
YC02
       MOVLW
                   .251
                                      ; ЕСЛИ БЫЛ
       SUBWF
                   SOTY2,0
                                      ;ЗНАК ПЛЮС,
       BTFSS
                   STATUS, 2
       GOTO
                   $+4
       MOVLW
                   .253
                                      ; ТО УСТАНОВИМ ЗНАК МИНУС.
       MOVWF
                   SOTY2
       RETURN
                                      ; BEPHEMCA.
       MOVLW
                    .251
                                      ; УСТАНОВИМ
       MOVWF
                   SOTY2
                                      ; ЗНАК ПЛЮС.
       RETURN
                                      ; ВЕРНЕМСЯ.
· YC1
       BTFSS
                   FLAG1,6
                                      ; ЕСЛИ ИДЕТ УСТАНОВКА 2,
       GOTO
                   YC12
                                      ;ТО УСТАНОВИМ 2 ТЕМПЕРАТУРУ.
 YC11
       INCF
                   DESY1,1
                                      ;УВЕЛИЧИМ ДЕСЯТКИ 1.
       MOVLW
                    .13
                                      ; НЕ БОЛЕЕ 12.
       SUBWF
                    DESY1,0
       SKPNC
       CLRF
                    DESY1
                                      ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ТО ОБНУЛИМ.
       GOTO
                    PERY1
                                      ; НА ПЕРЕСЧЕТ ДВОИЧНОГО ЧИСЛА 1.
 YC12
       INCF
                    DESY2,1
                                      ;УВЕЛИЧИМ ДЕСЯТКИ 2.
       MOVLW
                    .13
                                      ; НЕ БОЛЕЕ 12.
       SUBWF
                    DESY2.0
                                      .;
       SKPNC
       CLRF
                    DESY2
                                       ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ТО ОБНУЛИМ.
                                       ;НА ПЕРЕСЧЕТ ДВОИЧНОГО ЧИСЛА 2.
       GOTO
                    PERY2
 YC2
                                      ; ЕСЛИ ИДЕТ УСТАНОВКА 2,
       BTFSS
                    FLAG1,6
       GOTO
                    YC22
                                       ; ТО УСТАНОВИМ 2 ТЕМПЕРАТУРУ.
 YC21
        INCF
                    EDIY1,1
                                       ;УВЕЛИЧИМ ЕДИНИЦЫ.
        MOVLW
                    .10
                                       ;не волее 9.
        SUBWF
                    EDIY1,0
        SKPNC
                                       ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 10,
        CLRF
                    EDIY1
                                       ; ТО ОБНУЛИМ.
        GOTO
                    PERY1
                                       ; на пересчет двоичного числа 1.
  YC22
        INCF
                    EDIY2,1
                                       ; УВЕЛИЧИМ ЕДИНИЦЫ.
                                       ; НЕ БОЛЕЕ 9.
        MOVLW
                     .10
        SUBWF
                    EDIY2,0
                                       ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 10.
        SKPNC
        CLRF
                    EDIY2
                                       ; ТО ОБНУЛИМ.
```

```
GOTO
                  PERY2
                                     ;НА ПЕРЕСЧЕТ ДВОИЧНОГО ЧИСЛА 2.
YC4
      BTFSS
                  FLAG1, 6
                                     ; ЕСЛИ ИДЕТ УСТАНОВКА 2,
      GOTO
                  YC42
                                     ; ТО УСТАНОВИМ 2 ТЕМПЕРАТУРУ.
YC41
      MOVLW
                  .5
                                     ;ЕСЛИ БЫЛА
      SUBWF
                  DSTY1,0
                                     ;5,
      BTFSS
                  STATUS, 2
      GOTO
                  $+3
      CLRF
                  DSTY1
                                     ; ТО ОБНУЛИМ.
      RETURN
                                     ; ВЕРНЕМСЯ.
      MOVLW
                   . 5
                                     ; УСТАНОВИМ
      MOVWF
                  DSTY1
                                     ;5.
      GOTO
                  PERY1
                                     -; НА ПЕРЕСЧЕТ ДВОИЧНОГО ЧИСЛА 1.
YC42
      MOVLW
                   . 5
                                     ; ЕСЛИ БЫЛА
      SUBWF
                  DSTY2,0
                                     ;5.
      BTFSS
                  STATUS, 2
                   $+3
      GOTO
                   DSTY2
      CLRF
                                     ;ТО ОБНУЛИМ.
      GOTO
                  PERY2
                                     ; ВЕРНЕМСЯ.
      MOVLW
                   . 5
                                     ; УСТАНОВИМ
      MOVWF
                   DSTY2
                                     ;5.
                                     ;НА ПЕРЕСЧЕТ ДВОИЧНОГО ЧИСЛА 2.
      GOTO
                   PERY2
PERY1
                   DESY1
                                     ;ПЕРЕКОДИРУЕМ В ДВОИЧНЫЙ
      MOVFW
                   DEBIN
                                      ; КОД ДЕСЯТКИ.
      CALL
      ADDWF
                   EDIY1,0
                                     ;ПРИБАВИМ ЕДИНИЦЫ
      MOVWF
                   TYR1
                                      ;и получим двоичное число.
      MOVLW
                   . 5
                                      ; ДОБАВИМ ДЕСЯТЫЕ.
      SUBWF
                   DSTY1,0
      RLF
                   TYR1,1
                                      ; ЧИСЛО 1 ДЛЯ СРАВНЕНИЯ.
       GOTO
                   ZAPIS
PERY2
      MOVFW
                   DESY2
                                      ;перекодируем в двоичный
       CALL
                   DEBIN
                                      ; КОД ДЕСЯТКИ.
       ADDWF
                   EDIY2,0
                                      ;ПРИБАВИМ ЕДИНИЦЫ
      MOVWF
                   TYR2
                                      ; и получим двоичное число.
       MOVLW
                   .5
                                      ; добавим десятые.
       SUBWF
                   DSTY2,0
                                      ; ЧИСЛО 2 ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
       RLF
                   TYR2,1
       GOTO
                   ZAPIS
 ; 23. ПЕРЕЗАПИСЬ В РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
 IND12
                                      ;СБРОС УСТАНОВКИ. .
       BCF '
                   FLAG1,0
       CALL
                   IND1
                                      ;индикация первого Ряда.
       GOTO
                   IND2
                                      ;ВТОРОГО РЯДА.
 IND1
       MOVFW
                   SOT1
                                      ; 3HAK 1.
       MOVWF
                   R1
                                      ; ДЕСЯТКИ 1.
       MOVFW
                   DES1
       MOVWF
                   R2
       MOVFW
                   EDI1
                                      ; ЕДИНИЦЫ 1.
```

166

```
R3
      MOVWF
                   .252
      MOVLW
                                       .1 RATRIAE;
      MOVWF
                   R4
                   DST1
                                       ; ДЕСЯТЫЕ 1.
      MOVFW
      MOVWF
                 . R5
                   .14
      MOVLW
                                       ;>.
      MOVWF
                   R6
                                       ;
                   .1
      MOVLW
                                       ;1.
                   R7
      MOVWF
                   .240
                                       ; ПУСТО.
      ,MOVLW
      MOVWF
                   R8
      RETURN
IND2
                                       ;3HAK 2.
      MOVFW
                   SOT2
      MOVWF
                   R9
      MOVFW
                   DES2
                                       ; ДЕСЯТКИ 2.
                   R10
      MOVWF
                   EDI2
                                       ;ЕДИНИЦЫ 2.
      MOVFW
                   R11
      MOVWF
      MOVLW
                    .252
                                       : RATRIAE;
      MOVWF
                   R12
      MOVFW
                   DST2
                                       ; ДЕСЯТЫЕ 2.
                   R13
      MOVWF
                    .14
      MOVLW
                                       ;>.
      MOVWF
                   R14
      MOVLW
                    .2
                                       ;2.
                   R15
      MOVWF
                    .240
                                       ; ПУСТО.
      MOVLW
      MOVWF
                   R16
      RETURN
                                       ; на индикацию.
IND1Y
      CALL
                    IND1
                                       ;ПЕРВЫЙ РЯД.
IDY1
      MOVFW
                    SOTY1
                                       ; ЗНАК ДЛЯ 1 УСТАНОВКИ.
                   R9
      MOVWF
      MOVFW
                    DESY1
                                       ; ДЕСЯТКИ.
      MOVWF
                   R10
      MOVFW
                   EDIY1
                                       ; ЕДИНИЦЫ.
      MOVWF
                   R11
                                       .RATRNAE;
      MOVLW
                    .252
                    R12
      MOVWF
                    DSTY1
                                       ; ДЕСЯТЫЕ.
      MOVFW
      MOVWF
                    R13
      MOVLW
                    .14
                                       ;>.
      MOVWF
                    R14
                                       ;
      MOVLW
                    .73
                                       ;У.
      MOVWF
                    R15
      MOVLW
                    .240
                                       ; ПУСТО.
      MOVWF
                    R16
      RETURN
                                       ; НА ИНДИКАЦИЮ.
IND2Y
      MOVFW /
                    SOT2
                                       ;3HAK 2.
      MOVWF
                    R1
      MOVFW
                    DES<sub>2</sub>
                                       ; ДЕСЯТКИ 2.
      MOVWF
                    R2
```

```
EDI2
      MOVFW
                                      ; ЕДИНИЦЫ 2.
      MOVWF
                   R3
      MOVLW
                   .252
                                      . RATRIIAE;
      MOVWF
                   R4
      MOVFW
                   DST2
                                      ; ДЕСЯТЫЕ 2.
      MOVWF
                   R5
      MOVLW
                   .14
                                      ;>.
      MOVWF
                   R6
                                       ;
      MOVLW
                   . 2
                                       ;2.
                   R7
      MOVWF
                   .240
                                       ; ПУСТО.
      MOVLW .
                   R8
      MOVWF
IDY2
      MOVFW
                   SOTY2
                                       ; ЗНАК ДЛЯ 2 УСТАНОВКИ.
                   R9
      MOVWF
                   DESY2
                                       ; ДЕСЯТКИ 2.
      MOVFW
                   R10
      MOVWF
     MOVFW
                   EDIY2
                                       ; ЕДИНИЦЫ 2.
      MOVWF
                   R11
      MOVLW
                   .252
                                       . RATRIIAE;
      MOVWF
                   R12
                                       ;ДЕСЯТЫЕ 2.
      MOVFW
                   DSTY2
      MOVWF
                   R13
      MOVLW
                    .14
                                       ;>.
                   R14
      MOVWF
                                       ;
                   .73
                                       ;У.
      MOVLW
                   R15
      MOVWF
      MOVLW
                    .240
                                       ; ПУСТО.
      MOVWF
                   R16
                                       ; на индикацию.
      RETURN
INDY1
                                       ; УСТАНОВКА.
      BSF
                   FLAG1,0
                                       ;первый датчик.
       BSF
                   FLAG1,6
                    .121
                                       ;У.
      MOVLW
                   R1 /
      MOVWF
                                       ;
                                      ੑ;C.
                    .19
      MOVLW
                   R2
                                       ;
      MOVWF
                    .36
                                       ; T.
      MOVLW
      MOVWF
                   R3
                    .254
                                       ; ТОЧКА.
      MOVLW
       MOVWF
                    R4
                                       ;
      MOVLW
                    .1
                                       ;1.
       MOVWF
                   R5
                    .240
                                       ; ПУСТО.
      MOVLW
                    R6
       MOVWF
                    R7
       MOVWF
                    R8
       MOVWF
     GOTO
                    IDY1
INDY2
                    FLAG1,0
                                       ; УСТАНОВКА.
       BSF
                                       ;СВРОСИМ ФЛАГ.
       BCF
                    FLAG1,6
                    .121
                                       ;У.
       MOVLW
       MOVWF
                    R1
                                       ;
                    .19
                                       ;C.
       MOVLW
                    R2
       MOVWF
```

168

```
; T.
    MOVLW
              .36.
    MOVWF
              R3
                            ; TOYKA.
    MOVLW
              .254
    MOVWF
              R4
                            ;2.
    MOVLW
              . 2
    MOVWF
              R5
    MOVLW
              .240
                            ;ПУСТО.
    MOVWF
              R6
    MOVWF
              R7
    MOVWF
              R8
    GOTO
              IDY2
; 24. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ DS 2.
INIDS2
                            ;для дома.
    BSF
              FLAG1,3
              HYL2
                           ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
    CALL
              0xCC
                            ; ПРОПУСК ПОСЫЛА НОМЕРА DS.
    MOVLW
    CALL
              POSIL2
                            ; ПОШЛЕМ.
                            ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
    MOVLW
              0 \times 44
    CALL
              POSIL2
                            ; ПОШЛЕМ.
                            ; НА ПРИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ.
    GOTO
              PRIEM2
HYL2
    CALL
              WUX2
                            :выход нуля.
              .125
    MOVLW
                            :НУЛЕВОЙ ИМПУЛЬС
    ADDLW
              -1
                             ;=500 MKC.
    BTFSS
              STATUS, 2
    GOTO
              $-2
                            ; выход единицы.
    CALL
              WXO2
    MOVLW
              .125
                             :ИМПУЛЬС =
    ADDLW
              -1
                             :500 MKC.
    BTFSS
              STATUS, 2
    GOTO
              $-2
    RETURN
; 25. ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДА НА ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ.
WUX2
                            ;импульс запроса.
    BCF
              PORTA, DS2
              STATUS, 5
                            ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
    BSF
              TRISA^80H, DS2
    BCF
                            ;на выход.
    BCF
              STATUS, 5
                             ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 0.
    RETURN
WXO2
             STATUS,5
                            ;ПЕРЕХОДИМ В БАНК 1.
    BSF
              TRISA^80H, DS2
    BSF
                            ;НА ВХОД.
                             ;переходим в ванк 0.
    BCF
              STATUS, 5
    RETURN
; 26. ПРИЕМ 9 БИТ ИЗ DS ДЛЯ ДОМА.
PRIEM2
     CALL
              HYL2
                            ; ПОСЫЛ ИМПУЛЬСА ОБНУЛЕНИЯ.
    MOVLW
                            ; ПРОПУСК НОМЕРА.
              0xCC
     CALL
              POSIL2
                             ; посыл.
```

```
MOVLW
                  0xBE
                                     ; ЧТЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ БЛОКНОТА.
     CALL
                  POSIL2
                                     ; посыл.
      CALL
                  PRIE2
                                     ; НА ПРИЕМ.
     BSF
                  FLAG, 1
                                     ;УСТАНОВИМ 9 БИТ.
     CALL
                  PRI2
                                     ;И ПРИМЕМ ЕГО.
     BCF
                 .FLAG, 1
                                     ;СБРОСИМ ФЛАГ.
     BTFSS
                 TEMP, DS2
                                    ;ЕСЛИ ПРИНЯТЫЙ БИТ = 0,
     BCF
                  FLAG, 0
                                     ; ТО УСТАНОВИМ ФЛАГ ПЛЮСА.
     BTFSC
                  TEMP, DS2
     BSF
                  FLAG, 0
                                     ;ИЛИ МИНУСА.
     BTFSS
                  FLAG, 0
                                     ;ПРОПУСТИМ, ЕСЛИ ЗНАК МИНУС.
     GOTO
                  CXET2
                                     ; ПОСЧИТАЕМ.
     COMF
                  LSB, 0
                                     ;ИНВЕРТИРУЕМ.
      ADDLW
                  .1 .
                                     ;ПРИБАВИМ 1
      MOVWF
                  LSB
                                     ; ПОЛУЧИМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
                  CXET2
      GOTO
                                     ; НА ПЕРЕСЧЕТ.
PRIE2
     MOVLW
                  .8
     MOVWF
                  COUN
                                     ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
      CLRF
                  LSB
                                     ;ОБНУЛИМ РЕГИСТР ПРИЕМА.
PRI2
      CALL
                  WUX2
                                     ;ВЫДАЕМ КОРОТКИЙ НОЛЬ И ЖДЕМ ОТКЛИКА.
      CALL
                  WXO2
                                     : НА ПРИЕМ.
      MOVLW
                  .2
                                     ;ЗАПЕРЖКА
      CALL
                  X4
                                     :8 MKC.
      MOVFW
                  PORTA
                                     ; ПЕРЕПИШЕМ
      MOVWF
                  TEMP
                                     ; ЗНАЧЕНИЕ ПОРТА.
      BTFSC
                  FLAG, 1
                                     ; ЕСЛИ ЭТО 9 БИТ,
      RETURN
                                     ; ВЕРНЕМСЯ.
      BTFSS
                  TEMP, DS2
      BCF
                  STATUS, 0
                                     ; УСТАНОВИМ БИТ ПРИЕМА В НОЛЬ.
      BTFSC
                  TEMP, DS2
      BSF
                  STATUS, 0
                                     ;ИЛИ ЕДИНИЦУ.
      RRF
                  LSB, 1
                                     ;ЗАПИШЕМ В РЕГИСТР.
                                     :ПАУЗА 60 мкс.
      MOVLW
                  .15
                  X4
     · CALL
      DECFSZ
                  COUN, 1
                                     :УМЕНЬШИМ СЧЕТЧИК.
      GOTO
                                     ; ПОВТОРИМ ПРИЕМ.
      RETURN'
                                     ; ВЕРНЕМСЯ.
 27. ПОСЫЛ КОМАНДЫ В DS 2.
POSIL2
                                     ; ПЕРЕПИШЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ.
      MOVWF
                  TEMP
                   . 8
                                     ;ЗАПИШЕМ ЧИСЛО БИТ.
      MOVLW
      MOVWF
                  COUN
POSI2
      RRF
                  TEMP, 1
                                     ; ВЫТОЛКНЕМ МЛАДШИЙ БИТ.
      BTFSS
                  STATUS, 0
                                     ; ЕСЛИ ОН НУЛЕВОЙ,
                                     ; ПОШЛЕМ ИМПУЛЬС НУЛЯ.
      GOTO
                  W02
      GOTO
                  W12
                                     ;или единицы.
POS2
                  COUN, 1
                                     ;УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК.
      DECFSZ
      GOTO
                  POSI2
                                     ; НА СЛЕДУЮЩИЙ БИТ.
      RETURN
                                     ; BOSBPAT.
```

170 \*

```
RETURN
COP2
     BCF
               PORTA, YPR2
                               ; выключим выход.
    RETURN
COMIN2
                               ; ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПЛЮСОВАЯ,
     MOVFW
               SOTY2
               SOT2,0
                               ; А УСТАНОВКА МИНУСОВАЯ,
     SUBWF
               STATUS, 0
     BTFSS
     GOTO
               COP2
                               ; ТО ВЫКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
     MOVFW
               TYR2
     SUBWF
               LSB, 0
                               ;ЕСЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО,
     SKPNC
     GOTO
               COPM2
                               ; ТО ВКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
     BCF
               PORTA, YPR2
                               ; ВЫКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
     RETURN
COPM2
     BSF
               PORTA, YPR2
                              ; ВКЛЮЧАЕМ ВЫХОД.
     RETURN
; 30. ПЕРЕКОДИРОВКА ИЗ 2-ГО В 2 10.
BIDE
                               ; ПЕРЕКОДИРОВКА ДЕСЯТКОВ
     CLRF
               COUN
                               ; ОБНУЛЯЕМ СЧЕТЧИК.
     ADDLW
               -.10
                              ; вычтем 10.
    BTFSS
               STATUS, 0
                               ; ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НОЛЬ,
     GOTO
               $+4
                               ; ТО ЗАВЕРШАЕМ ПЕРЕКОДИРОВКУ.
     MOVWF
                               ;ИНАЧЕ ПЕРЕПИШЕМ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВО
               TEMP
временный.
    INCF
               COUN, 1
                              ; УВЕЛИЧИМ СЧЕТЧИК.
     GOTO
               $-5
                               ; ПОВТОРИМ ВЫЧИТАНИЕ.
               COUN
                               ;ЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА (РАВНО ЧИСЛУ ДЕСЯТКОВ) .
     MOVFW
ПЕРЕПИШЕМ В РАБОЧИЙ РЕГИСТР.
     RETURN
                               ; BEPHEMCA.
; 31. ВЫБОРКА ИЗ ПАМЯТИ.
AKT
     CLRF
           EEADR
                               ; НАЧИНАЕМ С НУЛЕВОГО АДРЕСА.
     CALL
            AKTETE
                               ; выборка из памяти.
     MOVWF
                               ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
                SOTY1
     CALL
            AKTETE
                               ; выборка из памяти.
     MOVWF
                               ; ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
               DESY1
                               ; выборка из памяти.
     CALL
            AKTETE
     MOVWF
               EDIY1
                               ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
                               ; выборка из памяти.
     CALL
            AKTETE
     MOVWF
             DSTY1
                               :ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
            AKTETE
                               ; выборка из памяти.
     CALL
     MOVWF
                               ; ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
             TYR1
     CALL
            AKTETE
                               ; выборка из памяти.
     MOVWF
                               ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
               SOTY2
            AKTETE
                               ; выворка из памяти.
     CALL
     MOVWF
               DESY2
                               ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
     CALL
             AKTETE
                               ; выборка из памяти.
     MOVWF
               EDIY2
                               ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
```

; выворка из памяти.

CALL

AKTETE

```
MOVWF
             DSTY2
                                 ; ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
     CALL
            AKTETE
                                 ; выборка из памяти.
     MOVWF TYR2
                                 ;ЗАПИСЬ В РЕГИСТР.
     RETURN
AKTETE
     BSF
             STATUS, 5
                                .; BAHK 1.
     BCF
                EECON1^80H,7
                                 ; ВЫБОР ПАМЯТИ ДАННЫХ.
     BSF
                EECON1^80H, RD
                                 ; YTEHNE.
                EECON1^80H,RD
     BTFSC
                                 ждем окончания;
     GOTO
                $-1
                                 ;ЧТЕНИЯ.
     BCF
             STATUS, 5
                                 ; BAHK 0.
     MOVLW
             .255
                                 ; ЕСЛИ ПАМЯТЬ НЕ ЗАПОЛНЕНА,
     SUBWF EEDATA, 0
     BTFSC
             STATUS, 2
     CLRF
                EEDATA
                                 ;ЗАПИШЕМ -0.
             EEADR, 1
                                 ;+1 В АДРЕС.
     INCF
     MOVFW EEDATA
                                 ; ПЕРЕПИШЕМ ДАННЫЕ.
     RETURN
 -----
; 32. ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ.
ZAPIS
     CLRF
            EEADR
                                 ; НУЛЕВОЙ АДРЕС.
                                 ; АДРЕС ПЕРВОЙ ЗАПИСИ В ЕЕДАТА.
     MOVLW
            SOTY1
     MOVWF,
                                  ;ЗАГРУЖАЕМ ЗНАЧЕНИЕ
ZAPISE
                                  ; PETUCTPA.
     MOVFW INDF
     MOVWF
             EEDATA
                                  ; ЗАПИСЫВАЕМ.
                                  ; BAHK 1.
     BSF
              STATUS, 5
                                  ; выбираем память данных.
     BCF
                 EECON1^80H,7
                                  ; РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ.
    BSF
             EECON1^80H, WREN
                                  ;ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
     MOVLW
             55H
     MOVWF EECON2^80H
                                  ;/
     MOVLW
             HAAO
                                  ;/
     MOVWF
            EECON2^80H
                                  :/
                                  : РАЗРЕШАЕМ ЗАПИСЬ ВО ФЛЕШ ПЗУ.
      BSF
              EECON1^80H,WR
      BTFSC EECON1^80H, WR
                                  ; ПОКА НЕ БУДЕТ ЗАКОНЧЕНА ЗАПИСЬ
      GOTO
             $-1
                                  ; ХОДИМ ПО КРУГУ.
              EECON1^80H, WREN
                                  :ЗАПРЕТ ЗАПИСИ.2
      BCF
                                  ; BAHK 0.
      BCF
              STATUS, 5
      INCF
             EEADR, 1
                                  ;+1 В АДРЕС.
                                  ; ЕСЛИ УЖЕ 11,
      MOVFW
            EEADR
      SUBLW
              .11
                 STATUS, 2
      BTFSC
                                  ; ТО ВЕРНЕМСЯ.
      RETURN
                                  ;+1 В СЧЕТЧИК АДРЕСА.
              FSR, 1
      INCF
                                  ; ПО КРУГУ ДО КОНЦА ЗАПИСИ.
      GOTO
              ZAPISE
      END
```

## Приложение

### Коды прошивок микроконтроллеров

Милливольтметр, файл: millum.hex

- :020000040000FA
- :02000000812855
- :080008006C2882073F34063426
- :100010005B344F3466346D347D3407347F346F3451
- :100020001430AF00A6102C0824202F202C201230D2
- :10003000AF00A6102D0824202C200630AF00A610FB
- :100040002E0824202C2010280520A20087002F082D
- :100050008500221B85160800A61808002C28813070
- :100060009F003E209F149F1833281E08A00083166F
- :10007000213084001E088000831243280530FF3E93
- :10008000031D3F2808001030A7000310A10DA00D8C
- :10009000AB0DAA0DA70B4D285F282B3084005420F0
- :1000A0002A3084005420452803300007A500A519F4
- :1000B000800030300007A500A51B800008000F302D
- :1000C0002A05AE00F0302B05AD00AD0E0F302B052C
- :1000D000AC00AB01AA010800A4000308A8000408B2
- :1000E000A90003138312A30A05302302031D7A28F3
- :1000F000A614A301280883002908840024080B11F2
- :10010000090083168001FF309F0081308100A030FC
- :100110008B008C010130850087010130910099012D
- :100120008E019501960183128701850190010730A8
- :0E0130009900A601AC01AD01AE01A30110289B
- :02400E00F43F7D
- :00000001FF

#### **Цифровой прибор для блока питания с защитой по току и напряжению, файл: aumzuv.hex**

- :020000040000FA
- :020000002529B0
- :080008000F2982073F34063482
- :100010005B344F3466346D347D3407347F346F3451

```
:100020001C3404346E3402346234003482070034E9
:100030000A3414341E34283432343C3446345034B8
:100040005A34051E0800A611A61E3028B801A612B3
:10005000051126155408B6005508CF00D821FF29F0
:10006000380882074B295729642971297F298C294F
:100070009929A629FE30B700A7013808CC00261020
:1000800033085E206E2034085E206E2035085E2026
:100090006E2036085E206E20A61E50285008CC0028
:1000A00030085E206E2031085E206E2032085E200F
:1000B0006E204F085E2045226E203A280520A200BF
:1000C0004C0827020319A2178B1322088600370851
:1000D00087008B170314B70DA70A08000A30CE005B
:1000E0007720261492202610CE0B70280800A61E1A
:1000F0000800831684309F008312C9309F00AD2012
:100100008B131F151F1982281E08A000831621308B
:1001100084001E08800083128B17511CB220A61F7A
:100120000800CF28A61E0800831684309F00831283
:10013000C1309F00AD208B131F151F199D281E086D
:10014000A0008316213084001E08800083128B17C4
:10015000D11CC520261F0800CF280530FF3E031DF7
:10016000AE28080046082002031DBC2803104508DD
:1001700021020318BC28080026190800031C0515D5
:10018000031C08000511261508004B082002031D5A
:10019000BC2803104A0821020318BC2808001030AC
:1001A000B9000310A10DA00DAC0DAA0DB90BDB28F1
:1001B0002618ED28FE282C308400E2202A30840006
:1001C000E220D12803300007A500A51980003030B7
:1001D0000007A500A51B80000800261F08000F309F
:1001E0002A05B200F0302C05B100B10E0F302C05FD
:1001F000B000AC01AA01AB0126130800A61F08003D
:100200000F302A05B500F0302C05B400B40E0F30C5
:100210002C05B300AC01AA01AB01A6130800A40091
:100220000308A8000408A90003138312A30A0830D6
:100230002302031D1E29A3012617A61728088300E1
:100240002908840024080B110900031383160730C2
:100250008100A0308B008C018D013B308500860130
:1002600087018312860190019201A601B001B101BC
:10027000B201B301B401B501D10106220C30B600C0
:10028000CF00D400D5000B30D2000A30D300A30138
:10029000B801D0013A28C20A0A3042020318C2014A
:1002A00003178D0103134230A5003022B829C30A79
:1002B0000A3043020318C301031701308D000313F2
:1002C0004330A5003022B829C40A0530440203187F
:1002D000C401031702308D0003134430A5003022FF
:1002E000B8295118792951140D30D2000F30D4009B
:1002F000B32951100B30D2000C30D400B329C70AF7
:100300000A3047020318C701031705308D00031395
```

- :100310004730A5003022DF29C80A0A3048020318F6 :10032000C801031706308D0003134830A5003022A2
- :10033000DF29C90A053049020318C901031707302C
- :100340008D0003134930A5003022DF29D118AE29D2
- :10035000D1140E30D3000F30D500B329D1100A309C
- :10036000D3000C30D5005408B6005508CF00080063
- :10037000C601C50143081620C5074208C507C408C1
- :100380000319CA294408A5006430C5070318C60A22
- :10039000A50BC429031703308D0003134530A500B6
- :1003A0003022031704308D0003134630A50030229D
- :1003B0004208B3004308B4004408B5000800CB016C
- :1003C000CA0148081620CA074708CA07C9080319FE
- :1003D000F1294908A5006430CA070318CB0AA50B08
- :1003E000EB29031708308D0003134A30A500302293
- :1003F000031709308D0003134B30A5003022470846
- :10040000B0004808B1004908B20008008B13031778
- :100410008D0103132122C2002122C3002122C40026
- :100420002122C5002122C6002122C7002122C800A6
- :100430002122C9002122CA002122CB008B17D821FA
- :10044000FF29031783168C130C140C18252A83120A
- :10045000FF300C0203198C018D0A0C0803130800ED
- :1004600025088400000803178C008B1383168C1357
- :100470000C1555308D00AA308D008C148C183E2A36
- :100480000C11831203138B170800831687309F000B
- :100490008312A6192128051EA615261A522A851E82
- :1004A00026160800A61A0800851E08002612B80A9B
- :1004B000083038020319622AA6125408B6005508FB
- :1004C000CF000800A616051526110230B800053029
- :0C04D000D0005208B6005308CF0008000E
- :02400E00313F40
- :0000001FF

#### Автомат защиты от перепадов сетевого напряжения, файл: faza0max.hex

- :020000040000FA
- :02000000E329F2
- :080008008B18262A0C18692A46
- :10001000A829410824204007A50042082F200310EA
- :10002000A5070318A6174308820708000800080060
- :100040000800080018293529820700340A341434BE
- :100050001E34283432343C34463450345A34820707
- :1000600000346434C83443088207080008000800DC
- :1000700008000800080008000800080008004928D7
- :100080004428462854285B282D140800AD142D1050
- :1000900008002D10AD102D11AD112C08C0002A083C
- 176

```
:1000A000C1002B08C20008003808C0003908C10090
:1000B0003A08C20008003408C0003508C1003608FC
:1000C000C20.008004008B8004108B9004208BA0060
:1000D00003178D01373076284008B4004108B50079
:1000E0004208B600031710308D003330840000083A
:1000F0008C0083168C130C158B1355308D00AA3091
:100100008D008C148C18822883128D0A0D198A2870
:10011000840A772803138B17080082073F340634BC
:100120005B344F3466346D347D3407347F346F3440
:1001300000344834493440344634FD30C500A7010A
:100140002D1A44214008B620CA202D1A4421410806
:10015000B620CA202D1A44214208B620CA202D1AE2
:1001600044214308B6200922CA209D288D20C400BE
:10017000A61DBE284608270203192615261DC128DC
:10018000C417440887004508860026110314C50DCE
:10019000A70A0800A6109001A61808002D1BD6215A
:1001A0002618D621CC28861E08002612460882076B
:1001B000DD28E328E928EF28FB28C00A0A3040029E
:1001C0000318C0010928C10A0A3041020318C101FD
:1001D0000928C20A033042020318C2010928C30ACF
:1001E0000F3043020318F8280D3043020318332858
:1001F0000D30C3003328C30A0D304302031C3328DB
:100200000A30C3003328061F0800A612C603FF30B9
:100210004602031D0F290430C600A6110029033031
:10022000460203191521A61533280D30C300080016
:10023000A61B1F292508B700643C031C2729013091
:10024000C200C101C0016430B700A613622837089C
:10025000DB3C031C1F2962280530C100C0000230AE
:10026000C200FF30B300A6136C28A61B2C2925085A
:10027000B300DD3C031C6C280230C100C200C0008A
:10028000DE30B300A6136C28A61C0800C1309F0006
:100290002D1290211F151F194B291E08A000A01810
:1002A00084298316213084001E08800083120310E5
:1002B000A00CA10C3308210203187E293708210263
:1002C000031C84290512AD132D138515CF012108B8
:1002D000A5009521AB009E21AA002508AC00A50130
:1002E0000D304302031808002D1C79292D194B28C5
:1002F0000800AD1C4B28AD194B280800Á61967292A
:10030000051685112D176729A6196729CF0A3230DE
:100310004F02031D8F29051685112D17CF0167295F
:100320000530FF3E031D91290800CA019C3E031CB5
:100330009C29A500CA0A96294A080800CA0125086E
:10034000F63E031CA629A500CA0AA0294A080800EF
:10035000A4000308A8000408A90003138312A30A39
:1003600005302302031DCF29A614A3012D1CC62985
:10037000AE0A64302E02031DCF29261CC3292D1D71
```

:10038000C3292D11C4292D15AE01CF29AD1CCF29AC

:10039000AE0AC8302E02031CCF29AD15AE012808C5 :1003A00083002908840024080B1109008701261402 :1003B0002D1B8E22261C08002D1EE029A618442184 :1003C000A6100922D829031383168E309F004130CE :1003D0008100F0308B0001308C008D0101308500F0 :1003E000E130860087018312860185019001920128 :1003F000A601AD01C001C101C201C3010430C600A4 :10040000AD140C30C300AE01A301D001D101CF0166 :100410003E2A261AD328861E2616A61A0329061F48 :10042000A616261B162A861F26170800861F0800F8 :10043000261326181D2A2614080026102D1F080032 :1004400085152D13AD1326100B160800CD000308DB :10045000CB000408CC00261A362A031383122D166B :1004600019308100A301A6108E018F014B08830073 :100470004C0884004D088B100B11090003178D01E7 :1004800037304C2210308D0033304C2203130512CC :10049000851526105B209D28840083168C130C1470 :1004A00083120D18552A8D1C5D2AFF300C0203198A :1004B00064220D1864228D1864220C0880008D0AB5 :1004C0000D190800840A4D2A0A300C0203188C0109 :1004D0000800CD000308CB000408CC0076224B08AE :1004E00083004C0884004D080C1009000516D00B41 :1004F0000800D001AD1B822A8515AD172D132610DB :100500000B160800D10A05305102031D080085159D :10051000D1012D13AD1326100B1608000B1231302C :100520009000AD102D142D1F0800A6102D1D851153

# Устройство защиты от перепадов сетевого напряжения, файл: faza0.hex

:020000040000FA
:02000000D52900
:08000800A42903178D01373014
:10001000102010308D003330102003137F20C128B2
:10002000840083168C130C1483120D1819288D1C50
:100030002128FF300C02031928200D1828208D18C4
:1000400028200C0880008D0A0D190800840A112848
:100050000A300C0203188C010800410848204007B0
:10006000A500420853200310A5070318A61743084C
:100070008207080008000800080008000800800BF
:100080000800080008000800080008003529522967
:10009000820700340A3414341E34283432343C3499
:1000A000463450345A34820700346434C834430828
:1000B000820708000800080008000800080008007F

:0E0530002D1985150922261C08008B10932A10

:02400E00313F40 :00000001FF

```
:1000C00008Q0080008006D2868286A2878287F281A
:1000D0002D140800AD142D1008002D10AD102D1199
:1000E000AD112C08C0002A08C1002B08C20008006E
:1000F0003808C0003908C1003A08C20008003408B6
:10010000C0003508C1003608C20008004008B80029
:100110004108B9004208BA0003178D0137309A2808
:100120004008B4004108B5004208B600031710307B
:100130008D003330840000088C0083168C130C155E
:100140008B1355308D00AA308D008C148C18A62886
:1001500083128D0A0D19AE28840A9B2803138B176E
:10016000080082073F3406345B344F3466346D3404
:100170007D3407347F346F3400344834493440349C
:1001800046342618CB29FE30C500A701A61040082A
:10019000D9206121ED20A6104108D920ED20A6101C
:1001A0004208D920ED20A6104308D920F821ED20DF
:1001B000C128B120C400A61DE12846082702031962
:1001C0002615261DE428C417440887004508860024
:1001D00026110314C50DA70A0800A6180800ED286B
:1001E000061E0800261246088207FA28002906295A
:1001F0000C291829C00A0A3040020318C0012D2812
:10020000C10A0A3041020318C1012D28C20A033075
:1002100042020318C2012D28C30A0F3043020318FB
:1002200015290D304302031857280D30C3005728F5
:10023000C30A0D304302031C57280A30C300572855
:10024000861E0800A612C603FF304602031D2C2995
:100250000430C600A6111D290330460203193221BD
:10026000A61557280D30C3000800A61B3C292508F9
:10027000B700643C031C44290130C200C101C00125
:100280006430B700A61386283708DB3C031C3C29E2
:1002900086280530C100C0000230C200FF30B30024
:1002A000A6139028A61B49292508B300DD3C031C92
:1002B00090280230C100C200C000DE30B300A61397
:1002C0009028C1309F008C212008A5009121AB000F
:1002D0009A21AA002508AC00A5010D30430203189D
:1002E0007B292D1C76292D1D7B297A29AD1C7A2985
:1002F000AD1D7B296F201F151F197C291E08A0002A
:100300003308200203188A2937082002031C8A298F
:1003100005120800051608001930FF3E031D8D293F
:100320000800CA019C3E031C9829A500CA0A92290C
:100330004A080800CA012508F63E031CA229A500A8
:10034000CA0A9C294A080800A4000308A800040857
:10035000A90003138312A30A05302302031DC42935
:10036000A614A301AE0A2D1CBC2964302E02031D65
 :10037000C4292D15AE01C429AD1CC329C8302E02D5
 :10038000031CC429AD15AE01280883002908840088
 :1003900024080B1109008701261CC128A610612121
 :1003A000ED20A610F821ED20CB290313831602308F
```

- :1003B0009F0001308100A0308B008C018D010B303B
- :1003C0008500F03086000F30870183128601051604
- :1003D00090019201A601AD01C001C101C201C3019A
- :1003E0000330C600A6150E30C300AE01A3010528D8
- :1003F000261AF028061E2616A61A2029861EA616DC
- :10040000261B052A061F26170800061F08002613AC
- :0C04100026180C2A2614080026100800EC
- :02400E00313F40
- :0000001FF

#### Устройство защиты без индикации, файл: faza.hex

- :020000040000FA
- :020000000528D1
- :0800080000008316FF309F0089
- :10001000403081008B018C013F30850087019901C0
- :100020008E019501960101309100831287019001A4
- :1000300007309900F030A200B430A30081309F0057
- :100040003D209F149F1822281E08A000A0183B28BE
- :100050008316213084001E08800083120310A00C38
- :10006000A10C2208210203183B2823082102031CAB
- :100070003B2807141E2807101E281930FF3E031DB9
- :040080003E2808000E
- :02400E00FD3F74
- :0000001FF

#### Устройство защиты трехфазных двигателей, файл: t3faza.hex

- :020000040000FA
- :020000000528121
- :08000800D4288316003090009B
- :10001000FF309F0087308100A0308B008C013F3083
- :1000200085001030870099018E01950196010730F7
- :10003000910083128701900107309900A701A80160
- :10004000A601AC01AD01AE01AF01B001B101B50136
- :100050008715A71E29288B1381309F006F209F14BE
- :100060009F1830281E08A000A018D1208316213028
- :1000700084001E08800083120310A00CA10CA108AC
- :100080000319D12085309F006F209F149F184628A8
- :100090001E08A200A218D1208316233084001E0857
- :1000A000800083120310A20CA30CA3080319D12013
- :1000B00089309F006F209F149F185C281E08A400A1
- :1000C000A418D1208316253084001E0880008312D6
- :1000D0000310A40CA50CA5080319D120742819300D
- :1000E000FF3E031D70280800271BEE28DC3021028C
- :1000F000C720A71C8128A7100714AC0B8328D12088
- :100100008328AC010710DC302302C720A71C8E28EF

- :10011000A7108714AD0B9028D1209028AD0187102F
- :10012000DC302502C720A71C9B28A7100715AE0BA3
- :100130009D28D1209D28AE010711271BEE282308FA
- :100140002102C720A71CAA28A7100714AF0BAC28B0
- :10015000D120AC28AF01071025082302C720A71C17
- :10016000B728A7108714B00BB928D120B928B0013F
- :10017000871021082502C720A71CC428A71007152F
- :10018000B10BCD28D120CD28B1010711CD28E13EFA
- :100190003D3E03180800A7140800271BEE2887150A
- :1001A000EE28871127170800AB000308A9000408F0
- :1001B000AA008312A80A1E302802031DE728A801FE
- :1001C000A60A1E302602031DE728A716A601290845
- ::1001D00083002A0884002B080B110900F420CC307E
  - :1001E0002A2144302A210829FF207D30FF3E031DAB
  - :1001F000F62804217D30FF3E031DFB28080007126E
  - :10020000831607128312080083160716831208004C
  - :10021000F420CC302A21BE302A210F213E2908307B
  - :10022000B300B201FF200421000000000000000024
  - :10023000000000000708B400341E0310341A031431
  - :10024000B20C14302621B30B12290800FF3E031D07
  - :1002500026290800B4000830B300B40C031C34296C
  - :100260003929B30B2D290800FF2014302621042141
  - :100270003129FF2004211430262131292718432950
  - :10028000B50B2C2827140310B20C283032020318A7
  - :0C0290004A292C288711271787162C28D4
  - :02400E00F53F7C
  - :0000001FF

#### Термометр - часы, файл: teho.hex

- :020000040000FA
- :020000000528D1
- :08000800092A8316073081006C
- :1000100020308B001F308500003086008312810164
- :10002000A001AC0185018601A401A501A6019601EC
- :100030009701940195019301AA01AB01033044207B
- :100040006C20033044206C20033044206C2010309E
- :1000500044206C20063044206C20013044206C2069
- :10006000283044206C20283044206C200C30442060
- :100070006C200B11922819309900FF30FF3E031DB0
- :100080003E28990B3D2808009800F03986006C2026
- :100090003B201808180EF03986006C203B20080021
- :1000A000851D080020122A088207E729AE29E929C0
- :1000B000D729851C08002C1C0800A0112B088207DA
- :1000C00072297C298C299629A029820700340A34B8
- :1000D00014341E342834323486150000861108008A
- :1000E0009800F03986006C207A201808180EF03934

```
:1000F00086006C20FF30FF3E031D7B2808000A307D
 :10010000FF3E031D802808009800F039303E86002D
 :1001100006156C207F201808180EF0398600061589
 :100120006C207F282C1C9628201FB12802307020BC
 :100130008030702008309A0030308400000884201D
 :100140009A030319A528840A9E28C030702008301D
 :100150009A00840A000884209A03031DA92820130A
 :10016000BE280E307020B72070202017BE282B0824
 :100170008207C034C134C334C434C734AC18662ACF
:10018000AC11C720CC30072144300721DB28D22016
 :100190007D30FF3E031DC928D7207D30FF3E031D63
 :1001A000CE28080005128316051283120800831654
 :1001B000051683120800C720CC300721BE30072166
 :1001C000EE20A014F120A010181E2010181A2014E0
 :1001D000201C1B291B09013E9B001B2908309A008B
 :1001E0009B01D220D7200230032105089800A018D7
 :1001F0000800181E0310181A03149B0C0F3003215B
 :100200009A0BF1280800FF3E031D032908009800FF
 :1002100008309A00980C031C112916299A0B0A29F8
 :100220000800D2200F300321D7200E29D220D7205A
 :100230000F3003210E29FB309E00201C2129FD30A8
 :100240009E0003109B0C031C282905309C002929C3
 :100250009C011B089800A5219100180890002C1DF6
 :100260004529AC1D3C291E08C0001108C200100819
 :10027000C1001C08C30045291E08C4001108C6009F
 :100280001008C5001C08C700662A4D210B118B17EA
:10029000201D48298B1320119228A0195920851C54
 :1002A000A015A01A6421051DA016851D2016201E6C
 :1002B0005028851D50282012AA0A04302A02031D46
 :1002C0005028AA012C1050282C1C0800051D0800DD
 :1002D000A01E0800A012AB0A05302B02031C080068
 :1002E000AB010800970A033017020318970117089B
 :1002F00065201607A6000800960A0A3016020318A1
 :100300009601170865201607A600E83E031C0800A2
 :10031000A601960197010800950A063015020318F8
 :100320009501150865201407A5000800940A0A30F5
 :10033000140203189401150865201407A50008008D
 :10034000A50194019501A40108009D01F63E031C3E
 :10035000AC2998009D0AA6291D0808002C10AC1491
 :100360001E08B0001108B1001008B200FC30B30044
 :100370001C08B400AC1CC129F030B500B600B700B1-
 :10038000C6294930B500F030B600B7001708B800EC
 :100390001608B900FD30BA001508BB001408BC00EF
 :1003A000FD30BD001308BE001208BF0008002C116C
 :1003B0002C147B30B0001130B1001330B2007E300D
 :1003C000B300F030B400B500B600B700C629AC10D9
 :1003D000B029AC102C154408B0004608B1004508FF
```

- :1003E000B200FC30B3004708B4004930B500F0302B
- :1003F000B600B7004008B8004208B9004108BA008A
- :10040000FC30BB004308BC00F030BD00BE00BF00A4
- :100410000800A1000308A2000408A3002322220868
- :100420008300230884000630810021080B11090095
- :100430000A300314A702031C1F2AA90A192A270835
- :100440000A3EA800080020159F0A1F08F83E031D59
- :1004500008009F01A01B2E2AA0170800A013240843
- :10046000C53E03193E2AA40A2408A700182228081A
- :10047000920029089300A901A8010800A401920193
- :1004800093012508C53E0319502AA50A2508A7008F
- :1004900018222808940029089500A901A80108003D
- :1004A000A501940195012608E93E0319622AA60ACE
- :1004B0002608A70018222808960029089700A901F5
- :1004C000A8010800A601960197010800AC156D224D
- :1004D000CC30A9224430A922812A78227D30FF3EE7
- :1004E000031D6F2A7D227D30FF3E031D742A080004
- :1004F0000510831605108312080083160514831255
- :1005000008006D22CC30A922BE30A9229422A0146A
- :100510009722A010181C201018182014201C1B292A
- :100520001B09013E9B001B2908309A009B01782281
- :100530007D220230032105089800A0180800181C2D
- :100540000310181803149B0C0F3003219A0B972AE1
- :100550000800980008309A00980C031CB32AB82AA7
- :100560009A0BAC2A080078220F3003217D22B02A92
- :0A05700078227D220F300321B02A0B
- :02400E00F13F80
- :0000001FF

#### Градусник, файл: gradik.hex

- :020000040000FA
- :100000000528000000000000000083160030810079
- :1000100000308B0001308500013086009F01831283
- :100020009001920107309F008101BA01850186018C
- :10003000A401A801A901AA01**03**30AB0003304320AC
- :1000400060200330432060200330432060201030C4
- :100050004320602006304320602001304320602090
- :100060002830432060202830432060200C3043207B
- :10007000602086281930A200FF30FF3E031D3D2876
- :10008000A20B3C280800A100F039860060203A202D
- :100090002108210EF039860060203A2008008207EE
- :1000A000003401340134023403340334043404349E
- :1000B0000534063406340734073408340934093467
- :1000C0008615000086110800A100F0398600602026
- :1000D0006E202108210EF03986006020FF30FF3E9F
- :1000E000031D6F2808000A30FF3E031D7428080016

:1000F000A100F039303E86000615602073202108EB :10010000210EF03986000615602073280230642025 :10011000803064200830A30030308400000878204C :10012000A30303199528840A8E28C0306420023066 :10013000A300840A00087820A30B9928C520CC309E :10014000F6204E30F6207D30F6207730F6207F30D6 :10015000F620C520CC30F6204430F6203A1805169B :100160000330A300FF30A200FF30000000000000B9 :10017000000000000000FF3E031DBB28A20BB428B6 :10018000A30BB2283A180512D928D0207D30FF3EA3 :10019000031DC728D5207D30FF3E031DCC28080055 :1001A00005108316051083120800831605148312A8 :1001B0000800C520CC30F620BE30F620E32025080C :1001C000A400E3200A290830A300A501D020D520EF :1001D000023046210508A100211C03102118031438 :1001E000A50C0C304621A30BE6280800A10008301E :1001F000A300A10C031C00290529A30BF928080062 :10020000D0200F304621D520FD28D020D5200F301A :100210004621FD282B1A11292B08A4070318A50A2B :1002200016292B122B08A402031CA50324080F393E :100230004F20A8000430A3000310A50CA40CA30BAE :100240001C292530240203182729051628293A14C9 :100250002A082402031C3629031D322929082802F2 :10026000031C36292408AA002808A9002A08A1008E :100270003D21A7002108A6004A29A301F63E031C40 :100280004429A100A30A3E2923080800FF3E031DBC :1002900046290800BA194F29061CBA155829061C08 :1002A0005829A601A701A801A901AA013A10BA116B :1002B000F030B000B100FB30B2002708B3002608D0 :1002C000B400FC30B5002908B600F030B700B80023

### Два терморегулятора, файл: 2ter.hex

### :020000040000FA :100000000528000000000000000083160030810079 :1000100000308B0019308**5**00033086008312810187 :10002000C801C90185018601A301A40106309E0013 :10003000D72203303E206D2003303E206D20033058 :100040003E206D2010303E206D2006303E206D2079 :1000500001303E206D2028303E206D2028303E208B :100060006D200C303E206D20932819309B00FF300E :10007000FF3E031D38289B0B372808009A00F039F3 :1000800086006D2035201A081A0EF03986006D2082 :1000900035200800851D0800481223088207CB2957

:0402D000B9008628C3 :02400E00113F60 :00000001FF

```
:1000A000F029022A232A342A061C0800491C0800C9
:1000B000C8112408820775298B299929A729820745
:1000C00000340A3414341E34283432343C34463478
:1000D00050345A3464346E347834861500008611F6
:1000E00008009A00F03986006D207B201A081A0E4D
:1000F000F03986006D20FF30FF3E031D7C2808008C
:100100000A30FF3E031D812808009A00F039303E76
:10011000860006156D2080201A081A0EF039860018
:1001200006156D208028491C9728481FB2280230E8
:1001300071208030712008309C003030840000082D
:1001400085209C030319A628840A9F28C0307120AB
:1001500008309C00840A000885209C03031DAA28FF
:100160004813BE280E307120B82071204817BE28D1
:1001700024088207C034C134C234C434C420CC3013
:10018000042144300421D828CF207D30FF3E031DB8
:10019000C628D4207D30FF3E031DCB280800051261
:1001A00083160512831208008316051683120800B1
:1001B000C420CC300421BE300421EB20C814EE2032
:1001C000C8101A1E48101A1A4814481C18291D096C
:1001D000013E9D00182908309C009D01CF20D420AD
:1001E0000230002105089A00C81808001A1E0310E2
:1001F0001A1A03149D0C0F3000219C0BEE280800E6
:10020000FF3E031D002908009A0008309C009A0C4C
:10021000031C0E2913299C0B07290800CF200F303F
:100220000021D4200B29CF20D4200F3000210B290E
:10023000FB30C400481C1E29FD30C40034210310CB
:100240009D0C031C26290530C7002729C7011D085E
:100250009A00CE22C6001A08C500452A9E0BBE2869
:1002600006309E0050219328FB301002031D4429C4
:1002700044081002031C4E2914081D0203184229C9
:10028000851408008510080010084402031C422948
:1002900014081D0203184E29851008008514080053
:1002A000C8195420061CC815C81A6721861CC81610
:1002B000851D4816481E4A28851D4A284812A30A4B
:1002C00005302302031D4A28A30149104A28491C6E
:1002D0000800861C0800C81E0800C812A40A0430C2
:1002E0002402031C0800A4010800491F8129FB30D7
:1002F0001002031D7E29FD3090000800FB309000A5
:100300000800FB301502031D8829FD309500080008
:10031000FB3095000800491F9329910A0D30110206
:1003200003189101BB29960A0D3016020318960195
:10033000C329491FA129920A0A3012020318920107
:10034000BB29970A0A30170203189701C329491FCE
:10035000B22905301302031DAF29930108000530AF
:100360009300BB2905301802031DB8299801C32941
:1003700005309800C32911085F201207940005304A
:100380001302940DFA2A16085F201707990005300A
```

```
:100390001802990DFA2A4910CE21DF294408B0002D
:1003A0004608B1004508B200FC30B3004708B4006D
:1003B0000E30B5000130B600F030B700080040083C
:1003C000B8004208B9004108BA00FC30BB0043083D
:1003D000BC000E30BD000230BE00F030BF0008008F
:1003E000CE211008B8001108B9001208BA00FC307C
:1003F000BB001308BC000E30BD004930BE00F03019
:10040000BF0008004008B0004208B1004108B20037
:10041000FC30B3004308B4000E30B5000230B60023
:10042000F030B7001508B8001608B9001708BA0070
:10043000FC30BB001808BC000E30BD004930BE00C7
:10044000F030BF000800491449177930B00013306C
:10045000B1002430B200FE30B3000130B400F030FF
:10046000B500B600B700F129491449137930B0003E
:100470001330B1002430B200FE30B3000230B400BB
:10048000F030B500B600B700122AC9154C22CC30A6
:10049000882244308822602A57227D30FF3E031D87
:1004A0004E2A5C227D30FF3E031D532A08000510B2
:1004B00083160510831208008316051483120800A2
:1004C0004C22CC308822BE3088227322C814762277
:1004D000C8101A1C48101A184814481C9C2A1D09D8
:1004E000013E9D009C2A08309C009D0157225C2201
:1004F0000230002105089A00C81808001A1C0310D1
:100500001A1803149D0C0F3000219C0B762A08004A
:100510009A0008309C009A0C031C922A972A9C0B84
:100520008B2A080057220F3000215C228F2A572285
:100530005C220F3000218F2AFB30C000481CA22A09
:10054000FD30C000B22203109D0C031CAA2A053006
:10055000C300AB2AC3011D089A00CE22C2001A08AC
:10056000C1002E29FB301502031DC22A40081502C6
:10057000031CCC2A19081D020318C02A05150800FF
:100580000511080015084002031CC02A19081D02A5
:100590000318CC2A05110800051508009C01F63E39
:1005A000031CD52A9A009C0ACF2A1C08080089013E
:1005B000ED229000ED229100ED229200ED229300B9
:1005C000ED229400ED229500ED229600ED22970099
 :1005D000ED229800ED229900080083168813081474
:1005E0000818F02A8312FF30080203198801890ACB
:1005F00008080808008901103084000008880083166C
 :100600008813081555308900AA3089008814881885
 :10061000072B08118312890A09080B3C03190800EB
 :04062000840AFD2A21
 :02400E00F13F80
```

:00000001FF

### Литература

- 1. Заец Н. И. Милливольтметр // Радіоаматор. 2005. № 1. С. 23—25.
- 2. Сидорович О. Электронный предохранитель // Радио. 2003. № 12. С. 40.
- 3. Нечаев И. Электронный предохранитель // Радио. 2004. № 3. С. 37.
- 4. Виноградов Ю. Стабилизатор питания для портативной радиостанции // Радио. 2002. № 11. С. 66.
- 5. Коломоец Е. Лабораторный блок питания с комплексной защитой // Радио. 2004. № 7. С. 36—38.
- 6. Бастанов В. Г. 300 практических советов. М.: Московский рабочий. 1993. С. 35.
- 7. Мощные полевые переключательные транзисторы фирмы International Rectifier // Радио. 2001. № 5. С. 45.
- 8. Заец Н. И. Цифровое устройство защиты с функцией измерения // Радио. 2005. № 1. С. 32—34.
- 9. Нечаев И. Автомат защиты сетевой аппаратуры от «скачков» напряжения // Радио. 1996. № 10. С. 48.
- 10. Нечаев И. Устройство защиты радиоаппаратуры от превышения сетевого напряжения // Радио. 1997. № 6. С. 44.
- 11. Зеленин А. Полуавтомат защиты радиоаппаратуры от «перепадов» напряжения сети // Радио. 1998. № 10. С. 73.
- 12. Квятковский В. Устройство защиты радиоаппаратуры от превышения сетевого напряжения // Радио. 1999. № 10. С. 39.
- 13. Нечаев И. Устройство защиты аппаратуры от колебаний напряжения сети // Радио. 2001. № 1. С. 33.
- 14. Шрайбер А. Устройство защиты от перепадов напряжения электросети // Радио. 2001. № 2. С. 46, 47.
- 15. Коротков И. Устройство защиты бытовых приборов от аномальных напряжений в сети // Радио. 2001. № 8. С. 39.
- 16. Аксенов В. Экономичное устройство защиты аппаратуры от колебаний напряжения сети // Радио. 2003. № 7. С. 25.
- 17. Заец Н. И. Автомат защиты от перепадов сетевого напряжения на микроконтроллере // Схемотехника. 2004. № 8. С. 46—48. № 9. С. 46.
- 18. Ховайко О. Источники питания с конденсалорным делителем напряжения // Радио. 1997. № 11. С. 56.
  - 19. Бирюков С. Устройства на микросхемах. М.: Солон-Р. 2000. С. 162.
- 20. Заец Н. И. Радиолюбительские конструкции на РІС-микроконтроллерах. М.: СОЛОН-Пресс. 2003.
- **21. Самарин** А. В. Жидкокристаллические дисплеи. М.: СОЛОН-Р. 2002. **c.** 55—67.

- 22. Предко М. Справочник по РІС-микроконтроллерам. М.: ДМК Пресс. Додэка-XXI. 2002.
- 23. Заец Н. И. Электронные самоделки для быта, отдыха и здоровья. М.: СОЛОН-Пресс. 2004.
- 24. Заец Н. И. Двухканальный терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84A // Схемотехника. 2004. № 10. С. 42.
- 25. Заец Н. И. Медицинский термометр // Схемотехника. 2004. № 11. C. 45.
- 26. Заец Н. И. Устройство защиты трехфазных двигателей // Современная электроника. 2004. № 2. С. 54—57.
- 27. Коряков С. Термометр с функцией таймера или управления термостатом // Радио. 2003. № 10. С. 26—28.

# Содержание

К читателям	3
Устройства с использованием АЦП	
Милливольтметр	5
Цифровой прибор для блока питания с установкой защиты	
Автомат защиты от перепадов сетевого напряжения	37
Устройство защиты от перепадов сетевого напряжения	
Устройство защиты без индикации	86
Устройство защиты трехфазных двигателей	
Устройства, измеряющие температуру	108
Термометр-часы	108
Градусник	135
Два терморегулятора	148
Приложение. Коды прошивок микроконтроллеров	174
Литература	187

#### Николай Иванович Заец

## Радиолюбительские конструкции на РІС-микроконтроллерах

Измерители напряжения, тока, температуры, терморегулятор, устройства защиты

Ответственный за выпуск *В. Митин*Макет и верстка *Н. Бармина*Обложка *Е. Холмский* 

ООО «СОЛОН-Пресс»
123242, г. Москва, а/я 20
Телефоны:
(095) 254-44-10, (095) 252-36-96, (095) 252-25-21
E-mail: Solon-avtor@coba.ru
www.solon-press.ru. E-mail: solon-avtor@coba.ru

По вопросам приобретения обращаться: ООО «Альянс-книга» — Тел: (095) 258-91-94, 258-91-95 www.abook.ru

**ООО «СОЛОН-Пресс»** . 127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 1 (пом. ТАРП ЦАО) Формат 70 × 100/16. Объем 12 п. л. Тираж 2000

Отпечатано в **ООО «ПРО СПЕКТІ** » 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 4. Заказ № **349**